



Painel de operação DOP11A

EE410000

Edição 09/2004 11277084 / BP

Manual de sistema





Índice



1	Indio	Indicações importantes		
2	Indic	cações de segurança	7	
3	Info	rmações sobre a unidade, a montagem e o hardware Introdução		
	3.2	Denominação do tipo, plaqueta e escopo de fornecimento	14	
	3.3	Estrutura da unidade DOP11A-10	15	
	3.4	Estrutura da unidade DOP11A-20	16	
	3.5	Estrutura da unidade DOP11A-30	17	
	3.6	Estrutura da unidade DOP11A-40	18	
	3.7	Estrutura da unidade DOP11A-50	19	
	3.8	Acessórios e opções	20	
4	Insta	alação		
	4.1	Instruções para instalação da unidade básica		
	4.2	Instalação conforme UL		
	4.3	Conexão da unidade básica DOP11A-10 até DOP11A-50		
	4.4	Conexão com o PC		
	4.5	Conexão RS-485 (só em DOP11A-10 e DOP11A-30)		
	4.6	Conexão do RS-422 através do UWS11A		
	4.7	Conexão da placa opcional PFE11A ETHERNET		
	4.8	Conexão da placa opcional PFP11A PROFIBUS-DP	30	
	4.9	Conexão em uma unidade Siemens S7 através de MPI e PCM11A	31	
5	Cold	cação em operação		
	5.1	Primeira ligação		
	5.2	Funções do painel	35	
6	•	ração e Manutenção		
	6.1	Transferir projetos com PC e HMI-Builder		
	6.2	Indicador operacional ao iniciar a unidade	48	
	6.3	Mensagens de irregularidade	49	
	6.4	SEW Service	51	
7	Prog	gramação		
	7.1	Criar projetos		
	7.2	Comunicação com MOVIDRIVE® e MOVITRAC® 07		
	7.3	Programar com o software de programação		
	7.4	Visualização gráfica e controle		
	7.5	Visualização baseada em texto e controle		
	7.6	Transferir projetos		
	7.7	Placas de expansão para ETHERNET e PROFIBUS-DP		
	7.8	Endereçamento de índice	. 178	







8	Funç	ões da unidade	
	8.1	Biblioteca de mensagens	182
	8.2	Gerenciamento de alarme	184
	8.3	Gerenciamento de receita	. 190
	8.4	Senhas	196
	8.5	Imprimir relatórios	. 198
	8.6	Controle de tempo	. 201
	8.7	Gerenciamento de idiomas	202
	8.8	Unicode	. 206
	8.9	LEDs	209
	8.10	Teclas de função	210
	8.11	Curvas de tendências	213
	8.12	Macros	217
9	Func	ões de rede e comunicação	. 220
	9.1	Comunicação	
	9.2	Comunicação em rede	229
	9.3	Funções de rede no painel	237
	9.4	Serviços de rede	252
	9.5	Contas de rede	. 262
10	Dado	s técnicos e folhas dimensionais	264
	10.1	Dados técnicos gerais	
	10.2	Atribuição dos pinos	267
	10.3	DOP11A-10	270
	10.4	DOP11A-20	271
	10.5	DOP11A-30	272
	10.6	DOP11A-40	273
	10.7	DOP11A-50	. 274
11	Anex	o	275
	11.1	Teclado-membrana	. 275
	11.2	Download do programa de sistema	277
12	Índic	e Alfabético	278



1 Indicações importantes

Indicações de segurança e avisos Observar sempre as indicações de segurança e os avisos contidos neste manual!



Perigo

Aviso sobre a ameaça de um possível perigo que pode causar ferimentos graves ou mesmo a morte.



Aviso

Aviso sobre a ameaça de um possível perigo causado pelo produto, que sem a devida precaução pode causar ferimentos graves ou mesmo a morte. Este símbolo também indica avisos sobre danos materiais.



Cuidado

Aviso sobre a ameaça de uma possível situação perigosa que pode causar danos no produto ou no meio-ambiente.



Observação

Avisos sobre aplicações, p. ex., sobre a colocação em operação, bem como outras informações úteis.



Nota sobre a documentação

Refere-se a uma documentação, p. ex., instruções de operação, catálogo, folha de dados.

A leitura deste manual é pré-requisito básico para:

- · uma operação sem falhas.
- · a reivindicação de direitos de garantia.

Por isso, ler atentamente as instruções de operação antes de colocar a unidade em operação!

Este manual contém informações importantes sobre os serviços de manutenção. Por esta razão, deverá ser mantido próximo ao equipamento!

Notas sobre a terminologia

Os painéis de operação DOP11A (Drive Operator Panel) podem comunicar-se simultaneamente com os conversores de freqüência SEW e com determinados controles lógicos programáveis (CLP) através de diversos meios de comunicação.

Para facilitar as explicações, **ambas as unidades (CLP e conversor**) são chamadas de **controladores** neste manual.





Utilização conforme as especificações



Os painéis de operação da série DOP11A são unidades para a operação e o diagnóstico de sistemas industriais.

É proibido colocar a unidade em operação (início da utilização conforme as especificações) antes de garantir que a máquina atenda à diretriz EMC 89/336/CEE e que a conformidade do produto final esteja de acordo com a diretriz para máquinas 89/392/CEE (observar a EN 60204).

Ambiente de utilização

As seguintes utilizações são proibidas, a menos que tenham sido tomadas medidas expressas para torná-las possíveis:



- Uso em áreas potencialmente explosivas.
- Uso em áreas expostas a substâncias nocivas como óleos, ácidos, gases, vapores, pós, radiações, etc. O anexo contém uma lista das substâncias admissíveis.
- Uso em aplicações não estacionárias sujeitas a vibrações mecânicas e excessos de carga de choque que estejam em desacordo com as exigências da EN 50178.

Funções de segurança:



Os painéis de operação da série DOP11A não podem assumir funções de segurança sem estarem subordinados a sistemas de segurança.

Utilizar sistemas de segurança para garantir a proteção de máquinas e pessoas.

Desmontagem e reciclagem



- É necessário observar os regulamentos específicos aplicáveis em caso de reutilização total ou parcial do painel de operação.
- Favor observar que os seguintes componentes contém substâncias nocivas à saúde e ao meio ambiente: baterias de lítio, condensadores de eletrolitos e monitor.





2 Indicações de segurança

Informações Gerais

- Ler as indicações de segurança com atenção.
- No ato da entrega, inspecionar o material para verificar se há danos causados pelo transporte. Em caso de identificação de danos, informar o fornecedor imediatamente.
- O painel cumpre as determinações do artigo 4 da diretriz EMC 89/336/CEE.
- Nunca expor o painel a áreas potencialmente explosivas.
- A SEW-EURODRIVE não assume responsabilidade por equipamentos modificados, alterados ou reformados.
- Utilizar somente acessórios e peças de reposição fabricados segundo as especificações da SEW-EURODRIVE.
- Ler cuidadosamente as instruções de instalação e operação antes de instalar o painel, colocá-lo em operação ou consertá-lo.
- Jamais permitir a penetração de líquidos nas fendas e nos orifícios do painel. Isto
 pode provocar incêndios ou tornar o equipamento condutor de eletricidade. O painel
 só deve ser operado por pessoal especializado com qualificação especial.

Instalação e colocação em operação

- O painel deve ser instalado fixamente.
- Durante a instalação, colocar o painel sobre uma superfície estável. Risco de danificação em caso de gueda do painel.
- Instalar o painel de acordo com as instruções de instalação.
- Efetuar a ligação da unidade à terra de acordo com as especificações das instruções de instalação anexas.
- A instalação deve ser realizada somente por pessoal especializado com qualificação especial.
- Os cabos de alta tensão, de sinal e de alimentação devem ser instalados separadamente.
- Antes de conectar o painel à alimentação de corrente, garantir que a tensão e a polaridade da fonte de energia estejam corretas.
- As aberturas na carcaça servem para a circulação de ar e não devem ser tampadas.
- Não expor o painel a campos magnéticos fortes.
- O painel não deve ser montado ou operado diretamente exposto à luz do sol.
- O equipamento periférico deve corresponder à utilização conforme as especificações.
- Em determinados modelos do painel, o vidro do indicador é recoberto por uma película laminada para evitar arranhões. Esta película deve ser cuidadosamente retirada após a montagem para evitar danos de eletricidade estática no painel.







• As **medidas de prevenção** e os **dispositivos de proteção** devem atender aos **regulamentos em vigor** (p. ex., EN 60204 ou EN 50178).

Medida de prevenção obrigatória: conexão da unidade à terra

Medidas de proteção obrigatória: dispositivos de proteção contra sobrecorrente

Instruções para a operação

- Manter o painel sempre limpo.
- As funções de parada de emergência e demais funções de segurança não devem ser controladas a partir do painel.
- Garantir que as teclas, o monitor e as demais partes do painel não entrem em contato com objetos pontiagudos.
- Lembrar que, mesmo quando a iluminação de fundo não estiver acesa, o painel continua pronto para a operação e portanto registra qualquer introdução de dados através do teclado e da tela sensível ao toque.

Service e Manutenção

- A reivindicação de direitos de garantia é determinada por contrato.
- Limpar o monitor e a parte frontal do painel com um detergente suave e um pano macio.
- Eventuais consertos devem ser realizados somente por pessoal especializado com qualificação especial.





3 Informações sobre a unidade, a montagem e o hardware


3.1 Introdução

As exigências do campo de produção industrial moderno crescem continuamente. Simultaneamente, aumentam as responsabilidades e o campo de atuação do pessoal responsável pela operação das máquinas. O usuário precisa ter um acesso simples e rápido às informações sobre o estado da máquina e, ao mesmo tempo, estar em condições de alterar os ajustes de modo direto e flexível. O funcionamento dos sistemas de controle é cada vez mais amplo e mais maduro. Isto permite uma regulação eficiente de processos complexos. Os painéis de operação garantem uma ampla visão geral e segurança na comunicação entre usuário e máquina, mesmo em processos de produção altamente complexos.

Os painéis de operação gráficos foram desenvolvidos para satisfazer as necessidades da relação usuário - máquina para a regulação e a monitoração de processos nos mais variados âmbitos de aplicação de tecnologia de produção. Neste processo, o painel facilita o trabalho do usuário através de ajustes objetivos para cada tipo de tarefa. Graças a este fato, o usuário pode utilizar conceitos e definições com os quais já está familiarizado.

Em um painel, os projetos são estruturados na forma de árvore de menu ou seqüência. Uma árvore de menu compreende um menu principal (p. ex., com uma representação de visão geral, assim como uma série de submenus com dados detalhados para cada área. Via de regra, o operador seleciona o menu que deve ser exibido.


No painel de operação, os menus utilizados são chamados de blocos.





Informações sobre a unidade, a montagem e o hardware Introdução

O ponto de partida para uma seqüência é um menu principal. Aqui o operador seleciona uma seqüência na qual os blocos deverão ser exibidos em uma ordem especificada. Via de regra, o controle da exibição dos blocos é efetuado através do programa no controlador.



As funções do painel de operação permitem uma representação do processo em termos gráficos e baseados em texto. Além disso, disponibiliza várias outras funções:

- Gerenciamento de alarme
- Imprimir
- Tendências
- · Gerenciamento de receita
- · Controle de tempo

Além da facilidade operacional, as funções são particularmente vantajosas em termos de custos em comparação a soluções tradicionais com interruptores, luzes indicadoras, relés temporizadores, contadores de pré-seleção e relógios de conexão. Além disso, o painel de operação abrange funções que permitem um melhor aproveitamento da eletrônica de acionamento.





Programação

Os painéis de operação são programados através de PC com o software HMI-Builder.



10575AXX

O painel de operação caracteriza-se por um modo de trabalho orientado pelo objeto. Aqui, a programação é baseada em um objeto ao qual é atribuída uma função. Todos os tipos de sinais são definidos segundo este princípio.

O projeto programado é salvo na memória do painel de operação.

Conexão do painel com os conversores de freqüência SEW

Conectar um painel a um controlador oferece inúmeras vantagens:

- O usuário não precisa efetuar alterações nos controladores presentes.
- O painel não ocupa nem entradas, nem saídas no controlador.
- Otimização da visão geral das funções do controlador, p. ex., controle de tempo e gerenciamento de alarme.



Informações sobre a unidade, a montagem e o hardware Introdução

Indicação de estado e controle

O usuário já deve estar familiarizado com lâmpadas sinalizadoras e indicadores de estado digitais e analógicos, hoje em dia comuns em diversas aplicações. O mesmo em relação a elementos de controle como teclas, seletores e botões rotatórios. A substituição de todos estes componentes por um único painel de operação permite concentrar todos os indicadores de estado e elementos operacionais em uma única unidade.

Assim, o operador pode exibir e influenciar informações do sistema de uma maneira bastante simples. Além disso, encontra-se em condições de exibir uma visão geral de todos os sinais referentes a um determinado objeto, p. ex., uma bomba ou unidade de acionamento. Esta possibilidade facilita o trabalho enormemente.

Isto é permitido pelo fato de que toda a troca de informação ocorre no painel através dos chamados blocos. Os blocos podem ser blocos de texto contendo unicamente informações escritas. Os blocos gráficos contêm representações gráficas.


Os painéis de operação são equipados com teclas funcionais para controle direto. A cada tecla de função são atribuídos determinados comandos. A partir desta atribuição é efetuado um controle.

Em caso de utilização de diversos blocos, o operador pode mover-se entre os diversos blocos através de comandos de salto. Desta maneira é criada uma árvore de menu e, assim, uma aplicação estruturada.

Montagem do painel de operação

Para uma otimização da utilização das funções, o painel deve ser montado em proximidade direta ao local de trabalho. Desta maneira o operador recebe continuamente todas as informações necessárias e pode trabalhar de modo mais efetivo. Montar o painel na altura de trabalho correta para que o operador possa mantê-lo em seu campo de visão e operá-lo sem dificuldades. As proporções de visão do monitor orientam-se de acordo com a distância, altura, luminosidade e ajuste de cores.

Monitoração, controle e manutenção podem ser realizados à distância, p. ex., a partir de um outro ponto da fábrica ou mesmo de um outro lugar. Neste caso, a comunicação pode ser estabelecida, p. ex., através de LAN (Local Area Network), internet ou modem. Em caso de linhas de produção especialmente longas e com vários locais de trabalho, é possível conectar em rede diversos painéis com um ou mais controladores.



10553AXX



Informações sobre a unidade, a montagem e o hardware Introdução




Soluções compactas

Através do painel é possível conectar unidades externas com o controlador, p. ex., leitores de código de barra, dispositivos de pesagem, modens, etc. Para a conexão de uma unidade, basta uma interface RS-232 e um protocolo de comunicação ASCII. Os dados recebidos pelo painel são salvos em registros.

Também é possível efetuar a conexão através de uma unidade trabalhando em paralelo. Aqui, pode-se tratar de um outro painel ou de um PC com MOVITOOLS[®] para a programação do conversor. Através do painel também é possível programar o controlador e efetuar a comunicação com ele.

Em caso de conexão de CLP e conversor em um painel (com driver duplo no painel), é possível efetuar a troca de dados entre as unidades (sinais analógicos e digitais).



Informações sobre a unidade, a montagem e o hardware

Denominação do tipo, plaqueta e escopo de fornecimento

3.2 Denominação do tipo, plaqueta e escopo de fornecimento

Exemplo de denominação do tipo




Fig. 1: Denominação do tipo

53648ABP

Exemplo de plaqueta de identificação

A plaqueta de identificação encontra-se na lateral da unidade.



Fig. 2: Plaqueta de identificação da unidade

Fornecimento

Fazem parte do fornecimento:

- Painel de operação DOP11A
- Material de montagem com gabarito de montagem
- Instruções de operação com instruções de montagem e instalação
- Conector CC 24 V Phoenix COMBICON 5 mm de 3 pinos (com exceção de DOP11A-50)

3.3 Estrutura da unidade DOP11A-10

Referência: 8248001



Fig. 3: DOP11A-10

- [1] Indicador
- [2] Teclas de função
- [3] Teclas de navegação
- [4] Teclas numéricas
- Indicador LCD para texto com 2 x 20 caracteres (monocromático) com iluminação de fundo
- Tensão de alimentação de 24 V CC, 200 mA
- 3 interfaces seriais (RS-232 e RS-422/RS-485); 2 podem ser usadas simultaneamente
- Teclado-membrana IP65 com teclas de navegação, bloco de teclas numéricas e 3 teclas de função
- Flash-EEPROM de 64 KByte
- Dimensões externas 142 x 90 x 46,5 mm



3.4 Estrutura da unidade DOP11A-20

Referência: 8248028




Fig. 4: DOP11A-20

- [1] LEDs vermelho / verde
- [2] Indicador [3] Teclas de função
- [4] Teclas de navegação
- [5] Campos de inscrição
- [6] Teclas numéricas
- Indicador gráfico LCD com 240 x 64 pixels (monocromático) com iluminação de
- Tensão de alimentação de 24 V CC, 450 mA
- 2 interfaces seriais (RS-232 e RS-422); 2 podem ser usadas simultaneamente
- Teclado-membrana IP65 com teclas de navegação, bloco de teclas numéricas e 8 teclas de função
- 16 LEDs (2 cores vermelho / verde)
- 1 encaixe de placa opcional
- Flash-EEPROM de 400 KByte
- Dimensões externas 214 x 194 x 75 mm



Estrutura da unidade DOP11A-30



3.5 Estrutura da unidade DOP11A-30

Referência: 8248036




Fig. 5: DOP11A-30

nação de fundo

- Indicador Touch Screen ¼ VGA (256 cores, STN 5,7") com 320 x 240 pixels e ilumi-
- Tensão de alimentação de 24 V CC, 450 mA
- 3 interfaces seriais (RS-232, RS-422 e RS-485); 2 podem ser usadas simultaneamente
- IP65
- Montagem horizontal ou vertical
- 1 encaixe de placa opcional
- Flash-EEPROM de 400 KByte
- Dimensões externas 200 x 150 x 74 mm

Informações sobre a unidade, a montagem e o hardware

Estrutura da unidade DOP11A-40

3.6 Estrutura da unidade DOP11A-40

Referência: 8248044




Fig. 6: DOP11A-40

- [1] LEDs vermelho / verde
- [2] Teclas de navegação
- [3] Teclas numéricas
- [4] Indicador
- [5] Teclas de função
- [6] Campos de inscrição
- Indicador gráfico ¼ VGA (256 cores, STN 5,7") com 320 x 240 pixels e iluminação de fundo
- Tensão de alimentação de 24 V CC, 550 mA
- 2 interfaces seriais (RS-232 e RS-422); 2 podem ser usadas simultaneamente
- Teclado-membrana IP65 com teclas de navegação, bloco de teclas numéricas e 16 teclas de função
- 16 LEDs (2 cores vermelho / verde)
- 2 encaixes de placas opcionais
- Flash-EEPROM de 400 KByte
- Dimensões externas 276 x 194 x 92,3 mm



3.7 Estrutura da unidade DOP11A-50

Referência: 8248052



Fig. 7: DOP11A-50

- Indicador Touch Screen VGA (256 cores, 10,4") com 640 x 480 pixels e iluminação de fundo
- Tensão de alimentação de 100 240 V CA, 350 mA
- 2 interfaces seriais (RS-232 e RS-422); 2 podem ser usadas simultaneamente
- IP65
- 2 encaixes de placas opcionais
- Flash-EEPROM de 1600 KByte
- 290 x 247 x 114 mm



Informações sobre a unidade, a montagem e o hardware Acessórios e opções

3.8 Acessórios e opções

Cabo para a programação do painel de operação DOP11A e para comunicação entre o painel de operação e o MOVIDRIVE $^{\scriptsize @}$.

PCS11A (Panel Cable Serial)	Cabo de conexão entre o painel de operação (RS-232) e o PC (RS-232) para programação do painel de operação. Comprimento fixo de 3 m.	8248087
	PCS11A	
PCM11A (Panel Cable MPI)	Cabo de comunicação entre o painel de operação (RS-232) e o SIMATIC S7 através de MPI. Comprimento fixo de 3 m.	8248303
	PCM11A	
PCC11A (Panel Cable Converter)	Cabo de comunicação entre o painel de operaçã o (RS-422) e o conversor de interface UWS11A ou USS21A (RS-232). Para a comunicação com conversores de freqüência SEW. Comprimento fixo de 3 m.	8248095
	PCC11A	
PFE11A	ETHERNET TCP/IP	8248079
(Panel Fieldbus ETHERNET)	Para a conexão do painel de operação DOP11A na rede de PC do cliente. A utilização da placa opcional ETHERNET possibilita as seguintes funções: • Operação do software HMI-Builder para a programação do painel de operação ETHERNET (rapidez de download e upload de projetos). • Utilização do servidor da rede integrado para operação e controle do painel de operação através do Internet Explorer. • Operação do MOVITOOLS® através de ETHERNET e utilização da função Passthrough. É necessário um software adicional para a deflexão da porta de	
	comunicação do PC (Com1 a Com9) para o endereço do painel de operação do ETHERNET IP.	

Informações sobre a unidade, a montagem e o hardware Acessórios e opções



PFP11A (Panel Fieldbus PROFIBUS)	Interface PROFIBUS DP Para a conexão do painel de operação DOP11A à interface fieldbus PROFIBUS do cliente. O painel de operação é escravo no PROFIBUS e é acoplado à representação do processo do CLP com até 128 palavras de dados. Possibilidade de troca de dados entre controle e painel de operação independente do CLP. Através da interface serial é possível haver uma comunicação simultânea com os componentes da técnica de acionamento.	Placa opcio- nal PROFI- BUS DP	8248060
UWS11A	Conversor de interface para montagem em ca RS-232 ↔ RS-485	alha	822689X

4 Instalação

4.1 Instruções para instalação da unidade básica



Durante a instalação, é fundamental observar as instruções de segurança do capítulo 2!

Eletrodutos separados


Instalar os cabos de potência e os cabos de sinal em eletrodutos separados.

Seções transversais

- Tensão de alimentação: seção transversal segundo a corrente nominal de entrada
- · Cabos de sinal:
 - 1 fio por borne 0,20 ... 0,75 mm² (AWG 20 ... 17)
 - 2 fios por borne 0,20 ... 0,75 mm² (AWG 20 ... 17)

Blindagem e conexão à terra

- Utilizar apenas cabos de sinais blindados.
- Conectar a blindagem do modo mais curto possível e garantir que a conexão à terra seja feita numa grande superfície de contato em ambos os lados. Para evitar um circuito de retorno à terra, é possível conectar uma extremidade da blindagem à terra através de um capacitor de supressão (220 nF / 50 V). Em caso de cabo de blindagem dupla, conectar à terra a blindagem externa no lado do controlador e a blindagem interna na outra extremidade.



00755BXX

Fig. 8: Exemplo de uma conexão correta da blindagem com braçadeira de metal (presilha de fixação) ou fixação de cabos de metal PG

- Também é possível utilizar dutos metálicos ligados à terra ou tubos de metal para a blindagem dos cabos. Os cabos de potência e os cabos de sinal devem ser montados separados.
- A conexão da unidade à terra deve ser feita através do conector para a tensão de alimentação de 24 V / 240 V.





4.2 Instalação conforme UL

Para uma instalação conforme UL, devem ser observadas as seguintes instruções: Utilizar somente cabos de cobre para a seguinte faixa de temperatura: de 60 °C a 75 °C.



A conexão deve ser efetuada de acordo com o método descrito na classe 1, parágrafo 2 (Article 501-4(b) de acordo com National Electric Code NFPA70).



Utilizar como fonte de tensão externa de 24 V CC somente unidades aprovadas e com tensão de saída limitada ($V_{máx}$ = CC 30 V) e corrente de saída limitada ($I \le 8$ A).



O certificado UL não é válido para a operação em redes de alimentação com tensões não ligadas à terra (redes IT).

4.3 Conexão da unidade básica DOP11A-10 até DOP11A-50

Tensão de alimentação




Observar a polaridade correta durante a conexão. Risco de danificação da unidade em caso de inversão.



Garantir que o painel de operação e o controlador tenham a mesma ligação elétrica à terra (valor de tensão de referência). Caso contrário, há risco de irregularidades na comunicação.





- [1] Conexão à terra
- [2] 0 V [3] +24 V

4.4 Conexão com o PC




Fig. 9: Conexão com o PC

53040AXX

A programação do painel de operação é efetuada através do software de programação HMI-Builder.

Para a programação do painel de operação é necessário o cabo de comunicação PCS11A.



A alimentação de tensão deve ser desligada ao conectar as unidades.



4.5 Conexão RS-485 (só em DOP11A-10 e DOP11A-30)

A interface RS-485 permite conectar até 31 unidades MOVIDRIVE $^{\circledR}$ a um painel de operação.

Conexão da unidade DOP11A ao conversor de freqüência do tipo MOVIDRIVE[®] diretamente através da RS-485:

- DOP11A-10 através de conector Sub-D de 25 pinos
- DOP11A-30 através da régua de bornes encaixável Phoenix

Esquema de conexão da interface RS-485




Fig. 10: Conexão RS-485






Fig. 11: Atribuição dos bornes DOP11A-30




Fig. 12: Atribuição dos pinos DOP11A-10





Instalação

Especificação do cabo

Utilizar um cabo de cobre de 2 x 2 fios trançados e blindados (cabo de transmissão de dados com blindagem feita de malha de fios de cobre). O cabo deve atender às seguintes especificações:

- Seção transversal dos fios 0,5 ... 0,75 mm² (AWG 20 ... 18)
- Resistência da linha 100 ... 150 Ω com 1 MHz
- Capacitância por unidade de comprimento ≤ 40 pF/m (12 pF/ft) a 1 kHz.

É adequado, p. ex., o seguinte cabo:

- fabricado pela empresa Lappkabel, UNITRONIC® BUS CAN, 2 x 2 x 0,5 mm².

Instalação da blindagem

Instalar a blindagem em ambos os lados da presilha de fixação da blindagem de sinal do controlador e na carcaça do conector Sub-D de 25 pinos do painel de operação.

Não unir as extremidades da blindagem ao DGND!

Comprimento dos cabos

O comprimento total admissível para o cabo é de 200 m.

Resistor de terminação

Há resistores de terminação dinâmicos fixos montados no controlador e no conversor de interface UWS11A. Neste caso, **não conectar resistores de terminação externos!**

Se o painel de operação DOP11A-10 for conectado aos conversores de freqüência através da RS-485, é necessário ativar o resistor de terminação no conector Sub-D de 25 pinos do DOP11A-10 (jumper entre o pino 6 e o pino 19), se o painel de operação for o primeiro ou o último participante.



Entre as unidades conectadas com RS-485 não deve ocorrer diferença de potencial. Evitar a diferença de potencial através de medidas adequadas, como p. ex. através da conexão da unidade ao terra de proteção com cabo separado.



4.6 Conexão do RS-422 através do UWS11A

Conexão da unidade DOP11A ao conversor de freqüência do tipo MOVIDRIVE® através do UWS11A.




Fig. 13: Conexão através de ligação serial (UWS11A)

53288AXX




Fig. 14: Atribuição dos bornes UWS11A

Conexão RS-485 Ver capítulo 4.5, "Conexão RS-485 (só em DOP11A-10 e DOP11A-30)" para especificação do cabo.



4.7 Conexão da placa opcional PFE11A ETHERNET

Conexão do DOP11A com a placa opcional ETHERNET PFE11A (impossível com DOP11A-10) a um PC para programação e manutenção à distância através da ETHERNET e TCP / IP.




Fig. 15: Conexão da placa opcional PFE11A ETHERNET

53331AXX

A placa de expansão PFE11A dispõe de 4 LEDs no lado dianteiro. Os LEDs têm as seguintes funções:

Função	Cor	Descrição
SEL	Amarelo	O LED acende quando há contato entre o processador do painel e a conexão com a placa de expansão.
TxD	Amarelo	O LED acende ao enviar dados ETHERNET.
RxD	Amarelo	O LED acende ao receber dados ETHERNET.
LINK	Verde	O LED acende quando o cabo ETHERNET (cabo Twistedpair) está corretamente conectado.

Especificação do cabo

Utilizar um cabo ETHERNET padrão blindado com conectores RJ45 blindados e cabo de acordo com a especificação CAT5. O comprimento máximo do cabo deve ser de 100 m.

É adequado, p. ex., o seguinte cabo:

– fabricado pela empresa Lappkabel, UNITRONIC $^{\circledR}$ LAN UTP BS flexibel 4 x 2 x 26 AWG.



O modo de procedimento para a identificação do endereço de ETHERNET (MAC) da placa opcional encontra-se descrito no capítulo 5.2, "Modo de configuração (SETUP)".

Instalação Conexão da placa opcional PFP11A PROFIBUS-DP

4.8 Conexão da placa opcional PFP11A PROFIBUS-DP

Troca de dados de um CLP com um DOP11A através de PFP11A e PROFIBUS-DP (ver descrição do PFP11A no capítulo 3.8, "Acessórios e opções").




Fig. 16: Conexão da placa opcional PFP11A PROFIBUS

53043AXX




Fig. 17: Conexão da placa opcional PFP11A PROFIBUS

53632AXX

- [1] Conector femea Sub-D de 9 pinos
- [2] Resistor de terminação do PROFIBUS

Se o painel estiver no começo ou no fim de um segmento de PROFIBUS e só houver um cabo PROFIBUS para o painel, ativar o resistor de terminação no conector (se instalado) ou colocar a chave na placa PFP11A em "On".

Porém, nunca ativar ambos os resistores de terminação no conector e na placa simultaneamente!

[3] Os LEDs na placa de expansão têm as seguintes funções:

1:ERR Vermelho Indica irregularidades de configuração ou comunicação.

O LED permanece aceso em vermelho até a configuração da unidade e se

atingido o tempo de acesso à comunicação.

2:PWR Verde Indica a presença da tensão de alimentação com 5 V CC.

3:DIA Verde Indica uma irregularidade de diagnóstico na rede PROFIBUS.

Não é utilizado pelo painel em si.

[4] O ajuste do endereço de estação de PROFIBUS é feito com 2 seletores.

Os arquivos de tipo GSD necessários para a configuração do PROFIBUS encontram-se no CD-ROM do software HMI-Builder ou na área de "software" em www.sew-eurodrive.de.





Especificação do cabo

Utilizar um cabo de cobre de 2 fios trançados e blindados especificado de acordo com PROFIBUS, tipo de cabo A de acordo com EN 50170 (V2).

É adequado, p. ex., o seguinte cabo:

-~ fabricado pela empresa Lappkabel, UNITRONIC $^{\circledR}$ BUS L2/F.I.P.

4.9 Conexão em uma unidade Siemens S7 através de MPI e PCM11A




Fig. 18: Conexão em uma unidade Siemens S7 através de MPI e PCM11A

SEWEURODRIVE

Colocação em operação Primeira ligação

5 Colocação em operação

5.1 Primeira ligação



Durante a colocação em operação, é fundamental agir de acordo com as indicações de segurança!

Observações gerais sobre a colocação em operação

Pré-requisito

Uma conexão elétrica correta é o pré-requisito para efetuar uma colocação em operação bem sucedida do painel de operação.

As funções descritas neste capítulo servem para carregar no painel de operação um projeto já criado e estabelecer na unidade as condições necessárias para a comunicação.



O painel de operação DOP11A não pode ser utilizado para aplicações industriais na forma de dispositivo de segurança. Como função de segurança, utilizar sistemas de monitoração ou dispositivos de segurança mecânicos para evitar danos em pessoas ou bens materiais.

Trabalho preliminar e equipamentos

- · Verificar a instalação.
- Tomar medidas apropriadas para evitar uma partida acidental do motor através do conversor de frequência conectado.
 - Retirar a entrada eletrônica X13.0/bloqueio do regulador no MOVIDRIVE® ou
 - Desativar a tensão da rede (a tensão auxiliar de 24 V deve continuar ativa)
 - Retirar os bornes "sentido horário" e "liberação" no MOVITRAC® 07

Além disso, dependendo da aplicação, tomar precauções de segurança adicionais para evitar expor pessoas e máquinas a perigos.

 Ligar o painel de operação com o MOVIDRIVE® ou MOVITRAC® 07 com o cabo apropriado.




Fig. 19: Ligação entre o painel de operação e o MOVIDRIVE® MDX60B/61B

53243AXX

Ligar o painel de operação com o PC com o cabo de programação PCS11A (RS-232).
 Para tanto, o painel de operação e o PC devem estar sem tensão, caso contrário, podem ocorrer estados indefinidos. Em seguida, ligar o PC, instalar e iniciar o software de projeto HMI-Builder, se ainda não estiver disponível.









Fig. 20: Ligação entre o PC e o painel de operação

53250AXX

 Ligar a alimentação de 24 V do painel de operação e dos conversores de frequência conectados.

As unidades são fornecidas sem projetos gravados.

Ao ligar pela primeira vez, as unidades sinalizam a seguinte informação com o tecladomembrana (DOP11A-10, DOP11A-20 e DOP11A-40):




53253AXX

Fig. 21: Imagem inicial do DOP11A-10 em estado de fornecimento


As unidades DOP11A-10, DOP11A-20 e DOP11A-40, com o teclado-membrana, permanecem no modo [Edit] / [Transfer]. As funções são explicadas individualmente nos capítulos a seguir.

Colocação em operação Primeira ligação

As unidades Touch Screen DOP11A-30 e DOP11A-50 sinalizam que não foi carregado um conversor ou um controlador de comunicação CLP.



53602AXX






5.2 Funções do painel

Neste item são descritos os modos de operação do painel, o teclado e a página de informações do painel.

Teclado no painel



52609AXX

- [1] Teclas de função integradas (não no DOP11A-10) [2] Teclas de setas
- [3] Teclas alfanuméricas

Teclas alfanuméricas Com o painel em modo operacional, as teclas alfanuméricas permitem utilizar os seguintes caracteres para introduzir textos dinâmicos e dados numéricos.

0-9

A-Z

a-z

!?<>()+/*=°%#:'@

Caracteres especiais nacionais

Colocação em operação Funções do painel



Através do teclado do painel DOP11A-10 não é possível introduzir caracteres, pois ele não contém teclas alfanuméricas.

Para introduzir valores numéricos, pressionar uma vez a tecla correspondente.

Para introduzir letras maiúsculas (A-Z), pressionar a tecla correspondente de duas a cinco vezes.

Para introduzir letras minúsculas (a-z), pressionar a tecla correspondente de 6 a 9 vezes.

É possível ajustar o intervalo de tempo entre cada toque. Se a tecla não for pressionada no intervalo ajustado, o cursor passa para a próxima casa.

Ao pressionar de 2 a 9 vezes a tecla <2> (C1–C4), são introduzidos diversos caracteres especiais. Desta maneira são disponíveis diversos caracteres que não fazem parte do conjunto de caracteres padrão do teclado alfanumérico padrão.



Para introduzir textos estáticos no HMI-Builder, é possível utilizar todos os caracteres do conjunto de caracteres selecionado, com exceção dos caracteres reservados. Para introduzir o caractere desejado, manter pressionadas ao mesmo tempo as teclas <ALT>+<0> (zero) no teclado numérico do PC e em seguida introduzir o código do caractere. O conjunto de caracteres a ser utilizado deve ser selecionado no HMI-Builder.

Caracteres reservados

Os caracteres ASCII 0–32 (Hex 0–1F) e 127 são reservados para funções internas do painel e não devem ser utilizados nem nos projetos, nem nos arquivos do painel. Servem como caracteres de controle.

Teclas de setas

As teclas de setas permitem mover o cursor em um menu ou em uma caixa de diálogo.

Teclas de função integradas

Nem todas as teclas são disponíveis em todos os painéis.

Tecla	Descrição
Tecla Enter	Esta tecla permite confirmar uma configuração realizada e passar para a próxima linha ou para o próximo plano.
<prev></prev>	Esta tecla permite retornar ao bloco anterior.
<list></list>	Esta tecla permite acessar a lista de alarmes.
<ack></ack>	Esta tecla permite confirmar um alarme numa lista de alarme.
<main></main>	Esta tecla permite passar para o bloco 0 no modo operacional.
<←>>	Esta tecla permite apagar o caractere à esquerda do cursor.



Ao ser exibido o bloco principal (bloco número 0), a tecla <PREV> deixa de funcionar, pois ao ser alcançado o bloco principal, é apagado o histórico dos blocos.





Combinações de teclas

O painel dispõe das seguintes combinações de teclas com as seguintes funções:

Combinação de teclas	Função
<> <main></main>	Comutar entre SETUP e RUN.
<←> <f1></f1>	Ao iniciar, manter esta combinação de teclas pressionada para ativar o modo para carregar o programa do sistema (ver capítulo 4, "Instalação").
<> <prev></prev>	Acessar a página de informação
+	Ao iniciar, manter esta combinação de teclas pressionada para ativar a função de auto-teste.

			Função	
Modelo do painel	Sysload	Auto-teste	Comutar entre SETUP e RUN	Página de diagnóstico
DOP11A-10	<←> + <f1></f1>	+	<←> + <enter></enter>	<←>+
DOP11A-20	<←> + <f1></f1>	+	<> + <main></main>	<←> + <prev></prev>
DOP11A-40	<←> + <f1></f1>	+	<> + <main></main>	<←> + <prev></prev>



Chaves nos painéis DOP11A-30 e DOP11A-50 Para acessar cada um dos modos do DOP11A-30 e do DOP11A-50, é necessário desligar a alimentação de energia do painel.

Para tanto, colocar o seletor que se encontra na lateral ou na traseira do painel na posição indicada pela tabela abaixo. Em seguida, voltar a ligar a alimentação de energia.

Posição da chave	Função
0	Modo operacional (RUN, operação normal)
1	Sysload
2	Calibrar o contato
3	Cursor
4	Modo de configuração (SETUP)
5	Modo de transferência, TRANSFER
8	Ativar a função de auto-teste
9	Apagar a memória do relógio

Modos de operação RUN e SETUP

O painel dispõe de 2 modos de operação.

- Modo de configuração (SETUP): neste modo são efetuadas todas as configurações básicas, como, p. ex., a seleção do controlador e o idioma do menu.
- Modo operacional (RUN): modo em que o aplicativo roda.

Transfer

Aqui é possível ligar o painel manualmente no modo de transferência. Quando o painel está em modo de transferência, é possível transferir projetos entre o software de programação e o painel. Com a função de comutação automática do painel [RUN] / [TRANSFER], o software de programação coloca o painel automaticamente no modo de transferência.

Comutar entre os modos de operação

Comutar entre SETUP e RUN

Pressionar <—> e <MAIN> simultaneamente para passar para o modo de configuração (SETUP). Enquanto estiver sendo exibido o menu inicial, pressionar uma tecla qualquer para retornar ao modo de configuração (SETUP). Para retornar ao modo operacional (RUN), pressionar <—> e <MAIN>.

Nos modelos DOP11A-30 e DOP11A-50, colocar o seletor que se encontra na lateral ou na traseira do painel na posição 4 para acessar o modo de configuração (SETUP). Para operação normal, colocar o seletor na posição 0.





Modo de configuração (SETUP) Neste item são descritas funções que não podem ser executadas com o HMI-Builder.

Apagar a memória

O menu [Setup] no painel contém a função [Erase memory]. Ela permite apagar a memória do aplicativo do painel. Isto atinge todos os blocos, assim como as definições para alarme, canais de tempo, teclas de função e sinais do sistema.

Parâmetro	Descrição
Enter key	A memória é apagada. Ao término do processo de apagar, é exibido automaticamente o menu de configuração.
<prev></prev>	Chama o nível anterior, sem apagar a memória.



Ao apagar a memória, são perdidos todos os dados salvos no painel. Os parâmetros para a seleção de idioma não são atingidos. Todos os outros parâmetros são apagados ou recolocados na sua configuração básica.

Ajuste do contraste

Painel de operação	Ajuste do contraste
DOP11A-10	O contraste é ajustado através de um seletor no lado traseiro do painel.
DOP11A-20	O ajuste do contraste é efetuado no modo operacional ao passar para o bloco de
DOP11A-30	sistema 997. O indicador torna-se mais claro ao pressionar a tecla de função < O indicador torna-se mais escuro ao pressionar a tecla de função <->. Pression <exit> para retornar ao nível anterior.</exit>
DOP11A-40	
DOP11A-50	É possível alterar a intensidade das cores no indicador através de um registrador e o comando [DIM]. Este comando é inserido numa linha de comando no item [Setup] / [System signals] no software de programação.



A temperatura ambiente influencia o contraste. Quando o painel é programado em uma sala cuja temperatura seja sensivelmente diferente da temperatura do local de montagem do sistema, após cerca de 15 a 30 minutos é necessário ajustar o contraste à temperatura ambiente efetiva.

Identificar o endereço ETHERNET (MAC):

O endereço ETHERNET da placa opcional PFE11A é exibido dentro do modo de configuração (SETUP). É possível acessar o modo de configuração através da combinação de teclas <--> e [MAIN] (DOP11A-20 e DOP11A-40) ou colocando o seletor na posição 4 (DOP11A-30 e DOP11A-50).

O endereço ETHERNET físico é exibido no item de menu [Expansion Cards – Slot 1 – PFE].

Modo operacional (RUN)

O modo operacional é o modo em que o aplicativo roda. Ao passar para o modo operacional, o bloco 0 é automaticamente exibido no indicador.

Para selecionar e alterar valores no modo operacional, é utilizado o teclado integrado no painel.

Em caso de irregularidade de comunicação entre o painel e o controlador, é exibida no indicador uma mensagem de irregularidade. O painel volta a funcionar automaticamente quando a comunicação é reestabelecida. Se uma combinação de teclas I/O foi introduzida durante uma irregularidade de comunicação, esta é salva na memória intermediária do painel e transmitida ao controlador quando a comunicação é reestabelecida.

Para ativar uma função de monitoração, o relógio do painel pode enviar dados continuamente para um registro no controlador. Esta função de monitoração permite ao controlador identificar uma irregularidade de comunicação. O controlador verifica se o registro foi atualizado. Se isto não ocorrer, pode ser emitido um alarme no controlador para sinalizar uma irregularidade de comunicação.

O funcionamento dos objetos e das funções no modo operacional serão explicados na descrição específica de cada objeto e de cada função.

Ajuste do relógio de tempo real

O relógio de tempo real é ajustado no menu [Setup] no item [Date / Time].

Selecionar a opção [Set terminal clock]. São exibidas a data e a hora. Pressionar <SET> para alterar a configuração. Introduzir os valores desejados. Mover o cursor com as teclas de setas no modo de alteração. Pressionar <NEXT> antes de pressionar a tecla Enter para interromper a configuração e voltar para o menu anterior.

Também é possível ajustar o relógio de tempo real no modo operacional através de um objeto de relógio ajustável, assim como durante a transferência de projeto do PC para o painel.



Através de comando é possível enviar um sinal digital para sinalizar a necessidade de substituir a bateria do relógio de tempo real.





Página de informação

Há uma página de informação programada no painel. Para chamá-la, pressionar simultaneamente as teclas <--> e <PREV> no modo operacional. Também é possível utilizar e programar uma tecla de função ou de contato para acesssar a página de informação.

No alto da página de informação são exibidos o painel atual e a versão do programa e do hardware atuais.

Parâmetro	Descrição
STARTS	Quantidade de starts do painel
RUN	Quantidade de horas de operação do painel
CFL	Quantidade de horas em que a iluminação de fundo esteve ativada
32°C MIN: 21 MAX: 38 (exemplo)	Temperatura operacional atual, temperatura mais baixa e mais alta medidas
DYNAMIC MEMORY	Memória RAM (memória de trabalho) disponível, em bytes
FLASH MEM PROJ	Memória flash (memória de projeto) disponível, em bytes
FLASH MEM BACK	Reservado
FLASH CACHEHITS	Percentual de acertos de cache de bloco / atribuição no sistema de arquivos
FLASH ALLOCS	Percentual máximo de atribuições utilizadas ou ativas por bloco no sistema de dados
DRIVER 1	Controlador atual e versão atual do controlador
DIGITAL I/Os	Quantidade dos sinais digitais vinculados ao controlador 1 continuamente monitorados (STATIC) ou quantidade no bloco atual (MONITOR).
ANALOG I/Os	Quantidade dos sinais analógicos vinculados ao controlador 1 continuamente monitorados (STATIC) ou quantidade no bloco atual (MONITOR).
I/O POLL	Tempo em ms entre 2 leituras do mesmo sinal no controlador 1
PKTS	Quantidade de sinais em cada pacote transmitido entre o painel e o controlador 1
TOUT1	Quantidade de timeouts na comunicação com o controlador 1
CSUM1	Quantidade de irregularidades de soma de verificação na comunicação com o controlador 1
BYER	Quantidade de irregularidades na comunicação
DRIVER 2	Controlador atual e versão atual do controlador. Os parâmetros para o driver 2 (controlador 2) só são exibidos quando foi definido um controlador 2 no projeto.
DIGITAL I/Os	Quantidade dos sinais digitais vinculados ao controlador 2 continuamente monitorados (STATIC) ou quantidade no bloco atual (MONITOR).
ANALOG I/Os	Quantidade dos sinais analógicos vinculados ao controlador 2 continuamente monitorados (STATIC) ou quantidade no bloco atual (MONITOR).
I/O POLL	Tempo em ms entre 2 leituras do mesmo sinal no controlador 2.
PKTS	Quantidade de sinais em cada pacote transferido entre o painel e o controlador 2.
TOUT2	Quantidade de timeouts na comunicação com o controlador 2
CSUM2	Quantidade de irregularidades de soma de verificação na comunicação com o controlador 2
1/2/3	Porta atual para FRAME, OVERRUN e PARITY. 1=porta RS-422, 2=porta RS-232 e 3=porta RS-485.
FRAME	Quantidade das irregularidades de frame na respectiva porta
OVERRUN	Quantidade das irregularidades de sobrescrita na respectiva porta
PARITY	Quantidade das irregularidades de paridade na respectiva porta

Funções de joystick

Válido somente para DOP11A-20 e DOP11A-40.

Esta função permite a utilização das teclas de setas como teclas de função. Introduzir o comando "AK" e um endereço na linha de comando em [System signals]. Exemplo: "AKM100" (comando AK e célula de memória M100).




Fig. 23: Sinais do sistema

A célula de memória M100 serve como sinal de ativação; as 4 células de memória seguintes possuem as funções correspondentes ao seguinte bloco de controle.

Célula de memória	Descrição
Mn0	Ativa = função de joystick. Não ativa = função normal.
Mn1	SETA PARA A ESQUERDA
Mn2	SETA PARA BAIXO
Mn3	SETA PARA CIMA
Mn4	SETA PARA A DIREITA

Quando é pressionada uma tecla de seta com um sinal de ativação ativo, é ativada a célula de memória correspondente à tecla pressionada. Quando o sinal de ativação é emitido, as teclas de seta não executam suas funções normais.



Exemplo

É possível utilizar o seguinte exemplo para comutar entre função de joystick e função normal.

Executar os seguintes passos:

- Utilizar o driver DEMO.
- Introduzir o texto "AKM1" no item [System signals] / [Commands].
- Criar um bloco de texto.
- Introduzir o texto estático "JOYSTICK".
- Criar um objeto digital com as seguintes configurações:

Digital signal: M1

Text 0: DESLIGADOText 1: LIGADOActivate input: SIM

 Criar outros 4 objetos digitais para observar o conteúdo da memória de M2, M3, M4 e M5.

Imagem do bloco de texto de acordo com as configurações do exemplo:

JOYSTICK # - - -

M2 #

M3 #

M4 #

M5 #



6 Operação e Manutenção


6.1 Transferir projetos com PC e HMI-Builder

Para colocar o painel de operação em operação com um PC é necessário o software HMI-Builder.

- 1. Iniciar o programa HMI-Builder.
- 2. Ajustar o idioma desejado na caixa de diálogo [Settings] / [Menu language].



10375AEN



10376AEN



Transferir projetos com PC e HMI-Builder




3. Com a função [File] / [Open], abrir o arquivo de projetos que deseja gravar no painel de operação.



10377AEN

4. Na caixa de diálogo [Transfer] / [Comm. settings], selecionar a conexão de comunicação [Use serial transfer] e introduzir os parâmetros necessários:



10378AEN

Transferência serial com utilização do cabo de programa PCS11A.

Ajustar os seguintes dados:

- Porta de comunicação do PC (p. ex., Com1)
- Taxa de transmissão de dados (padrão 57600)
- Tempo de timeout (livre escolha, padrão 10000 ms)
- Quantidade de novas tentativas em caso de irregularidade na comunicação (padrão 3)




0

Operação e Manutenção Transferir projetos com PC e HMI-Builder



Quando um projeto é transferido pela primeira vez a um painel de operação, isto ocorre através da conexão serial e do cabo de programação PCS11A.



10379AEN

5. Agora é possível transferir o projeto ao painel de operação através da caixa de diálogo [Transfer] / [Project].

Por padrão, encontram-se ativadas as seguintes funções, que devem ser mantidas nesta configuração:


- Test project on send
- · Send complete project
- Automatic terminal RUN/TRANSFER switching
- · Check terminal version

Os dados são carregados ao acionar o botão [Send].



Operação e Manutenção Transferir projetos com PC e HMI-Builder





10381AEN


Executar a seguinte seqüência de passos:

- Comutar o painel de operação para o modo de transferência (TRANSFER)
- Transferência do driver de comunicação para o conversor e o CLP
- Transferência dos dados do projeto
- Comutar o painel de operação para o modo RUN

No indicador do painel de operação são exibidos cada um dos passos durante o período de transferência.

Ao término da transferência, é possível sair do programa HMI-Builder e fechar a caixa de diálogo com [Exit].

6.2 Indicador operacional ao iniciar a unidade



53588AXX

[1] Versão de firmware do painel de operação

[2] Estado do processo de boot P. ex.:
PROJECT STATUS
TCP/IP ADDRESS

CHECKING PLC 1
CHECKING PLC 2

...

[3] Driver de comunicação carregado no controlador 1

P. ex.: DEMO

SEW_MOVIDRIVE

...

[4] Driver de comunicação carregado no controlador 2

P. ex.: DEMO

SEW_MOVIDRIVE

[5] Estado da comunicação com o controlador 1

P. ex.:

NO CONNECTION

DEMO

MOVITRAC 07

MOVIDRIVE A MOVIDRIVE B

•••

[6] Estado da comunicação com o controlador 2

P. ex.:

NO CONNECTION

DEMO

MOVITRAC 07

MOVIDRIVE A MOVIDRIVE B

...

[7] Versão da rotina de boot do painel de operação





6.3 Mensagens de irregularidade


As irregularidades que ocorrem no modo RUN são exibidas na forma de mensagens de irregularidades no canto superior esquerdo do monitor.

Dividem-se em 2 grupos:

- Irregularidade de boot (n\u00e3o foi encontrado um conversor)
- Irregularidade de operação Comm Errors (lista de irregularidades)

Irregularidade de boot (não foi encontrado um conversor)


Irregularidade de boot "1: Comm Error 254" significa: impossível estabelecer a comunicação com os conversores conectados.



53590AXX

- [1] Controladores, nos quais ocorrem irregularidades de comunicação P. ex., 1 ou 2
- [2] Tipo de irregularidade P. ex., irregularidade de operação – Comm Error
- [3] Com endereço RS-485: P. ex. 01 – 99 254 (= Point to Point!)





Irregularidade de operação – Comm Errors (lista de irregularidades)

Mensagens do painel de operação	Código de irregularidade	Descrição
no error	00 00	Sem irregularidades
invalid parameter	00 10	Índice de parâmetros inválido
fct. not implement	00 11	 Função/parâmetro não implementado; O parâmetro solicitado pelo painel de operação não é conhecido no controlador. Verificar se a seleção do controlador MOVILINK® está correta. Os parâmetros do MOVITRAC® 07, MOVIDRIVE® A e MOVIDRIVE® B são ligeiramente diferentes. Um outro motivo para esta irregularidade pode ser o firmware do controlador. Parte dos novos parâmetros adicionados não são reconhecidos pelas versões antigas do firmware da unidade.
read only access	00 12	 Só acesso de leitura Impossível escrever no parâmetro solicitado. Favor desativar a função [Activate input] no projeto do painel de operação.
param. lock active	00 13	Bloqueio de parâmetros ativado No controlador solicitado está ativada a função [Parameter block] através do parâmetro P803. Através da unidade de comando manual do controlador ou do software MOVITOOLS®, ajustar o parâmetro P803 em "OFF" para desativar o bloqueio de parâmetro.
fact. set active	00 14	Ajuste de fábrica está ativado O controlador está executando um ajuste de fábrica. Por isto, a possibilidade de alteração de parâmetros permanece bloqueada por alguns segundos. A comunicação é ativada automaticamente ao término do ajuste de fábrica.
value too large	00 15	Valor muito alto para o parâmetro O painel de operação tenta escrever no parâmetro um valor que está fora da faixa de valores admissível. Ajustar os valores mínimos e máximos no projeto do painel de operação na área [Access]. Os valores limites correspondentes encontram-se no diretório de parâmetros do controlador.
value too small	00 16	Valor muito baixo para o parâmetro O painel de operação tenta escrever no parâmetro um valor que está fora da faixa de valores admissível. Ajustar os valores mínimos e máximos no projeto do painel de operação na área [Access]. Os valores limites correspondentes encontram-se no diretório de parâmetros do controlador.
option missing	00 17	Falta a placa opcional necessária para esta função/parâmetro.
system error	00 18	Irregularidade do software do sistema do controlador Contatar a SEW Service.
no RS485 access	00 19	Acesso aos parâmetros só através da interface de processo RS-485 em X13
no RS485 access	00 1A	Acesso aos parâmetros só através da interface de diagnóstico RS-485
access protected	00 1B	Parâmetro protegido contra acesso • Este parâmetro não é acessível nem para a escrita, nem para a leitura; desta forma não é adequado para a utilização no painel de operação.
inhibit required	00 1C	É necessário bloqueio do regulador O parâmetro solicitado só pode ser alterado com o controlador bloqueado. Ativar o estado regulador bloqueado retirando o borne X13.0 ou através do fieldbus (palavra de controle 1 / 2 bloco básico = 01hex).
incorrect value	00 1D	Valor inadmissível • Alguns parâmetros só podem ser programados em determinados valores. Os valores limites correspondentes encontram-se no diretório de parâmetros do controlador.
fact set activated	00 1E	Ajuste de fábrica foi ativado.
not saved in EEPRO	00 1F	Parâmetro não foi salvo na EEPROM • Não foi possível salvar na memória não volátil.
inhibit required	00 20	O parâmetro não pode ser modificado com estágio de saída autorizado O parâmetro solicitado só pode ser alterado com o conversor bloqueado. Ativar o estado regulador bloqueado retirando o borne X13.0 ou através do fieldbus (palavra de controle 1 / 2 bloco básico = 01hex).





6.4 SEW Service

Enviar para reparo

No caso de não conseguir eliminar uma irregularidade, favor entrar em contato com a **SEW Service**.

Quando contatar a SEW Service, favor informar sempre a denominação de tipo da unidade.



Ao enviar uma unidade para reparo, favor informar os seguintes dados:

- Número de série (→ Plaqueta de identificação)
- · Denominação do tipo
- · Breve descrição do aplicativo
- Tipo da irregularidade
- Circunstâncias em que a irregularidade ocorreu
- Sua própria suposição quanto às causas
- · Quaisquer acontecimentos anormais que tenham precedido a irregularidade



7 Programação

7.1 Criar projetos


Princípios

Neste capítulo são descritos os princípios da estrutura e da operação do painel. Além disso, ele contém regras, funções e parâmetros de objeto normalmente sempre válidos para o painel.


Procedimento para programação de um projeto

A criação gráfica de um aplicativo para o painel permite dispor de uma ferramenta de monitoração de fácil utilização. Por isto, é importante estruturar cuidadosamente o sistema e as funções necessárias. Antes de dedicar-se aos detalhes, começar com o nível superior. Para programar um projeto, apoiar-se nas funções abrangidas pelo seu sistema. Dependendo da complexidade do sistema, a cada função correspondem um ou mais blocos. Um projeto pode conter blocos gráficos e blocos de texto. Por sua vez, cada bloco pode incluir objetos estáticos ou dinâmicos. Para obter um aplicativo estruturado, os blocos devem ser organizados em uma hierarquia que possibilite ao operador da máquina executar um modo de trabalho intuitivo. Um aplicativo também pode ser estruturado na forma de seqüência de comandos.

Antes da colocação em operação, é possível testar o aplicativo inteiro ou parcial.









Comunicação efetiva

Para garantir uma comunicação efetiva entre o painel e o controlador, observar as seguintes instruções para a otimização da transmissão de sinais.

Sinais que afetam a duração da comunicação

Os únicos sinais que são lidos continuamente são os sinais para os objetos no bloco atual. Aqui também contam os sinais de objetos dinâmicos. Os sinais para objetos em outros blocos não são lidos. Portanto, a quantidade de blocos não afeta a duração da comunicação.

Além dos sinais para os objetos no bloco atual, o painel recebe do controlador os seguintes sinais continuamente:

- Sinais de indicação (cabeçalho de bloco)
- Sinais de impressão de bloco (cabeçalho de bloco)
- · Registrador de LEDs
- · Sinais de alarme
- Sinais de confirmação para alarmes e grupos de alarmes
- Sinal de login (senha)
- Sinal de logout (senha)
- Registrador de curva de tendência
- Registrador para objetos de barras, em caso de utilização de indicadores de máx. / mín.
- Novo registrador de indicação
- · Registrador do buzzer
- Sinal de iluminação de fundo
- · Bloco de controle do cursor
- · Bloco de controle de receita
- Registrador de índice de biblioteca
- · Registrador de índice
- Registrador para o relógio do CLP, em caso de utilização de CLP no painel
- · Sinal ao apagar listas (configurações de alarme)
- · Registrador de controle de modo sem protocolo
- Sinal de sem protocolo

Sinais que não afetam a duração da comunicação

Os seguintes sinais não afetam a duração da comunicação:

- Sinais para as teclas funcionais
- · Canais de tempo
- · Objetos nos textos de alarme





Otimizar a comunicação

Agrupar os sinais do controlador

Os sinais do controlador (ver lista na página 53) são lidos mais rápido quando estão reunidos em um grupo, p. ex.: caso 100 sinais tenham sido definidos, é alcançada a velocidade de leitura mais alta ao agrupar os sinais (p. ex., H0–H99). Se a transferência dos sinais não é agrupada (p. ex., P104, H17, H45 etc.), a atualização ocorre de forma mais lenta.


Comutação de blocos efetiva

A comutação de blocos é otimizada através da função de saltar blocos das teclas funcionais, ou através dos objetos de salto. Só é possível utilizar o sinal de indicação de cabeçalho do bloco quando o controlador deve provocar a chamada de um outro bloco. Quando o controlador deve comutar a indicação, também é possível utilizar o registrador de nova indicação. Isto reduz a comunicação menos do que uma grande quantidade de sinais de indicação.

Pacote de sinais

Quando é necessário transferir sinais entre o painel e o controlador, isto não acontece simultaneamente para todos os dados. As informações são subdivididas em pacotes que contém diversos sinais. A quantidade de sinais em cada pacote depende do driver utilizado.

Para possibilitar a comunicação mais rápida possível, é necessário minimizar a quantidade de pacotes. Sinais agrupados necessitam de uma quantidade mínima de pacotes. Todavia, nem sempre é possível efetuar uma tal programação. Nestes casos, surgem espaços intermediários entre 2 sinais. Um espaço intermediário representa a distância máxima entre 2 sinais que pertencem ao mesmo pacote. O tamanho do espaço intermediário depende do controlador utilizado.



53572ABP

Interface do usuário

Utilizar blocos gráficos para a interface do usuário.

Os blocos de texto são previstos, em primeira linha, para a impressão de relatórios. São mais lentos e exigem mais da memória do que os blocos gráficos.

Utilizar efeitos de 3D para uma interface do usuário mais agradável.

É possível otimizar a visualização da interface do usuário através de combinações de objetos enquadrados e quadros em 3D. Para tanto, é simulado um feixe de luz caindo pela esquerda. Desta maneira são criados efeitos de sombra nos lados direitos inferiores dos objetos elevados, assim como nos lados esquerdos superiores dos objetos rebaixados.





Estrutura dos menus

O painel dispõe de 2 modos de operação: *Modo de configuração* e *modo operacional*. Em cada um deles, dependendo da função, é disponível uma quantidade variável de níveis. Cada nível é composto por um menu, no qual é possível definir opções ou parâmetros de navegação entre cada nível (menu).

Um aplicativo é composto por blocos, blocos gráficos e / ou blocos de textos (em primeira linha previstos para a impressão de relatórios). Nos blocos são exibidos e alterados os valores do controlador. O programador atribui a cada bloco um número entre 0 e 989. Os blocos de 990 a 999 são reservados para determinadas tarefas. Tratam-se dos chamados blocos de sistema. O painel trabalha orientado por objeto. De acordo com este princípio, um bloco pode conter todos os sinais de monitoração e comando vinculados a um determinado objeto (p. ex., uma bomba).




Fig. 25: Modo de configuração e modo operacional



Blocos

É definido um cabeçalho para cada bloco. Nele são especificados o nome e o número do bloco, a palavra de estado, etc. As seguintes funções também podem ser chamadas como blocos.

- Alarme
- · Canais de tempo
- · Monitor de sistema
- E-Mail
- · Ajustes do contraste

Estes são chamados de blocos de sistema.

O modelo DOP11A-10 admite um máximo de 150 blocos. Todos os outros modelos de painéis admitem até 990 blocos.



Não é possível alterar o tipo de um bloco definido.

Formatos de sinal

Os seguintes formatos de sinal são disponíveis na caixa de diálogo para cada objeto, se o driver selecionado suportar o formato do sinal.

Tipo de formato	Faixa
Signed 16-Bit	-32768 - +32767
Unsigned 16-Bit	0 – +65535
Signed 32-Bit	-2147483648 - +2147483647
Unsigned 32-Bit	0 – +4294967295
Número de casa decimal com expoente, 32 bits	$\pm 3,4 \text{E}38$ número superior a 1000000 é exibido com expoente (não com driver MOVILINK $^{\circledR}$).
Número de casa decimal sem expoente, 32 bits	As posições de parâmetros (incluindo sinais de separação decimais e outros sinais), assim como as casas decimais, indicam a área disponível. Assim resultam, p. ex., 8 posições e 3 casas decimais ±999.999 (não com o driver MOVILINK [®]).
Número de casa decimal BCD	0 – 9999.9999 (não com o driver MOVILINK®)
BCD 16-Bit	0 – 9999 (não com o driver MOVILINK®)
BCD 32-Bit	0 – 9999999 (não com o driver MOVILINK®)
HEX 16-Bit	0 – FFFF
HEX 32-Bit	0 – FFFF FFFF
Seconds 16-Bit	Objeto numérico analógico que pode ser exibido em formato da hora. Sintaxe: <horas:minutos:segundos> (não com o driver MOVILINK[®]).</horas:minutos:segundos>
Seconds 32-Bit	Objeto numérico analógico que pode ser exibido em formato da hora. Sintaxe: <horas:minutos:segundos> (não com o driver MOVILINK®).</horas:minutos:segundos>
Seqüência de caracteres	Seqüência de caracteres que podem ser utilizados na função dinâmica para objetos gráficos nas versões de DOP11A-20 a DOP11A-50. Exemplo: Nos objetos de símbolo estático, símbolo digital e símbolo múltiplo é possível vincular a propriedade dinâmica de símbolo com um registro ao qual é atribuído o formato de seqüência de caracteres.





Tipo de formato	Faixa
Faixa de caracteres de 16 bits	Formato de tabela que pode ser utilizado na função dinâmica para objetos gráficos nas versões de DOP11A-20 a DOP11A-50. Exemplo: Quando o valor de entrada corresponde a 99, devem ser atribuídos diversos valores a um grupo de registro. De acordo com isso, o primeiro valor deve ser introduzido no campo valor no registro D21 no campo sinal. Se o campo valor for assim <1,2,3,4>, então o valor 2 deve ser introduzido no registro seguinte (D22) e assim por diante.

Instalação do HMI-Builder

Software de programação

Os projetos para os painéis de operação da série DOP11A são programados através de PC com o software de programação HMI-Builder. As funções no HMI-Builder dependem do painel de operação selecionado.

Recomenda-se a utilização de um mouse para a introdução de dados no software de programação. Sobre as combinações de teclas, consultar o manual do Windows.

No software de programação é criado um projeto com blocos gráficos e de texto. Em seguida, o projeto programado é transferido para o painel de operação.

Há uma ajuda online para todas as funções. Pressionar a tecla <F1> para acessar a ajuda para cada função. Ao pressionar a tecla de ajuda na barra de símbolos e em seguida clicar uma função, são exibidas informações sobre a respectiva função.

Pré-requisitos do sistema

O programa HMI-Builder necessita de um PC com um mínimo de 55 MB de memória livre e o sistema operacional Microsoft Windows 95 / 98 / NT / 2000 / XP. O software de programação pode rodar em um monitor colorido ou branco e preto.

Instalação do HMI-Builder O software de programação é fornecido em um CD. A instalação inicia-se automaticamente após inserir o CD no drive de CD-ROM. Se isto não ocorrer, selecionar no menu inicial o item [Run] e introduzir o comando D:/setup.exe (onde D: é a letra do drive de CD-ROM). Para instalar o software de programação, clicar no nome do programa e seguir as instruções.

Durante a instalação é criado um ícone para o software de programação no grupo de programas do software de programação. Para acessar o software de programação, clicar [Start] e selecionar [Programs] / [Drive Operator Panels DOP] / [HMI-Builder]. O manual pode ser consultado diretamente no CD ao clicar [Manuals].



Menu

A barra de menu contém diversos menus rolantes.

Menu	Descrição
File	Contém funções que atuam no projeto inteiro.
Edit	Aqui encontram-se as seguintes funções:
View	Aqui é possível acessar os seguintes menus:
Functions	Neste menu são configurados os LEDs, as teclas de função, as senhas e os macros. Aqui introduzem-se os textos de alarme e definem-se os grupos de alarme.
Setup	Aqui é efetuada a configuração básica do painel.
Object	Só é disponível nos gerenciadores e contém todos os objetos. Os objetos também se encontram na barra de ferramentas.
Layout	Só é disponível no gerenciador de bloco gráfico e abrange funções para o posicionamento de objetos nos blocos gráficos.
Blockmanager	Configurações para a representação do gerenciador de bloco.
Transfer	Este menu permite transferir projetos entre o software de programação e o painel.
Window	Contém funções gerais do Windows. Além disso, aqui são definidas as configurações de grade e os caminhos de busca para programas externos (p. ex., Paintbrush).
Help	Contém as funções de ajuda para o programa.

Barra de status

A linha de status encontra-se na margem inferior da janela do programa HMI-Builder. No menu [View] há uma função que permite ocultar/exibir a linha de status.

A área esquerda da linha de status contém informações sobre a função marcada no menu. Quando o cursor se encontra sobre um símbolo na barra de ferramentas, é exibida uma breve descrição da respectiva função.

Na área direita da linha de status é indicado qual das seguintes teclas está ativada:

OVR Sobrescrever (tecla inserir)

CAP Caps Lock

NUM Num Lock

Também são exibidas as coordenadas (linha e coluna) no gerenciador de bloco.



53108AXX

Fig. 26: Linha de status





7.2 Comunicação com MOVIDRIVE® e MOVITRAC® 07

Neste capítulo, descreve-se a comunicação entre o painel de operação e os conversores de frequência SEW MOVIDRIVE $^{\otimes}$ e MOVITRAC $^{\otimes}$ 07.

Neste caso, descreve-se como é possível contactar e ler os parâmetros e variáveis. Além disso, trata-se das situações em que vários conversores são conectados através de RS-485.

Conexão serial entre o painel de operação e o conversor

Utilizar o cabo PCS11A para a conexão do PC e do painel de operação. O painel de operação é programado desta maneira.

Cabo de programação PCS11A Cabo de conexão entre o painel de operação e o PC para programação do painel de operação.

Comprimento fixo de 3 m.




Fig. 27: Cabo de programação PCS11A

53250AXX

Programação Comunicação com MOVIDRIVE® e MOVITRAC® 07

Configurações de comunicação no HMI-Builder

Setup da comunicação entre painel de operação e conversor.

As configurações para a comunicação entre painel de operação e conversor são efetuadas no HMI-Builder em [Setup] / [Peripherals].




Fig. 28: Configurações para comunicação

10771AEN

Para mudar de porta de comunicação, marcar [Controller 1] (ou [Controller 2]), manter a tecla esquerda do mouse pressionada e arrastar o controlador para a outra porta de comunicação.

Para introduzir os parâmetros de comunicação, pressionar a tecla direita do mouse.



Default settings




Fig. 29: Default settings

10772AEN

Port	RS-232C ou RS-422
Baud rate	9600
Data bits	8
Stop bits	1
Parity	Even

Settings

Os endereços de parâmetros RS-485 são definidos em settings.

Parâmetro	Descrição
Default Station	Ao ligar o painel de operação após ligar a rede, realiza-se uma comunicação com os endereços de conversores registrados. Estes endereços de conversores são utilizados sempre que por definição dos objetos de comunicação nenhum outro endereço RS-485 tenha sido especificado.

É possível introduzir valores entre 0–99, 254 e 255.

Endereço	Utilização / Descrição	
0–99	Endereço individual de conversor	
254	Comunicação ponto a ponto Este endereço não deve ser utilizado quando vários conversores estão conectados com o painel de operação através de RS-485.	
255	Endereço broadcast Todos os conversores conectados ao bus RS-485 recebem dados, mas não retornam nenhuma resposta ao painel de operação.	



Programação

Comunicação com MOVIDRIVE® e MOVITRAC® 07

Advanced Settings

Advanced Settings	Descrição	
Interval	Não pode ser configurado no driver MOVILINK®	
Timeout	Tempo em [ms] para repetição da transferência.	
Retries	Quantidade de repetições de transferência até ativação de uma irregularidade de comunicação.	
Retry time	Pausa para reset da irregularidade de comunicação. Decorrido este tempo, tenta-se mais uma vez reestabelecer a comunicação.	

Endereçamento de parâmetros e variáveis

Endereçamento

O driver MOVILINK® conhece os seguintes formatos de dados:

Р	Para parâmetros (escrita volátil)	
NVP	Para parâmetros (escrita não volátil)	
X	Para índice (escrita volátil)	
NVX	Para índice (escrita não volátil)	
Н	Para variáveis IPOS (escrita volátil)	
NVH	Para variáveis IPOS (escrita não volátil H0 – H127)	

Sem o sufixo NV, os dados são escritos na RAM do conversor e são perdidos após desligar o conversor.



O sufixo NV é necessário para salvar como memória não volátil. Neste caso, os dados são escritos na EEPROM do conversor. Observar que apenas uma quantidade limitada de serviços de escrita pode ser executada na EEPROM. Por esta razão, deve-se utilizar o sufixo NV com cautela.

Dados digitais (acesso por bit)

Device	Minimum address	Maximum address	Comment
P rr . bb	P0.0	P963.31	Bit bb no registro rr
NVP rr . bb	NVP0.0	NVP963.31	Bit bb no registro
X rr . bb	X8192.0	X24575.31	Bit bb no registro rr
NVX rr . bb	NVX8192.0	NVX24575.31	Bit bb no registro rr
H rr . bb	H0.0	H511.31 (H1023.31 para MOVIDRIVE® B)	Bit bb no registro rr
NVH rr . bb	NVH0.0	NVH511.31 (NVH1023.31 para MOVIDRIVE® B)	Bit bb no registro rr
B rr	В0	B63 (bits locais que são salvos na memória do painel de operação.	Bit bb





Em alguns parâmetros do conversor, várias informações são salvas num parâmetro. Desta forma, os parâmetros P10, P11, e P12 são codificados através do índice 8310. É possível utilizar a seguinte notação para também poder avaliar estes parâmetros parcialmente.

H100. 0–15 Low word da variável IPOS H100
H100.16–32 High word da variável IPOS H100

Dados digitais (acesso parcial)

Device	Minimum address	Maximum address	Comment
P rr . a-b	P0.0-1	P963.0-31	Prr.a-b
NVP rr . a-b	NVP0.0-1	NVP963.0-31	a = Bit de início b = Quantidade de bits a serem lidos
X rr . a-b	X8192.0-1	X24575.0-31	F
NVX rr . a-b	NVX8192.0-1	NVX24575.0-31	Exemplo H 100 . 7-8
H rr . a-b	H0.0-1	H511.0-31 (H1023.0-31 para MOVIDRIVE® B)	Os dados são lidos pelos bits 7 a 14
NVH rr . a-b	NVH0.0-1	NVH511.0-31 (NVH1023.0-31 para MOVIDRIVE® B)	

Sinais analógicos

Device	Minimum address	Maximum address	Comment
P rr	P0	P963	Registro rr
NVP rr	NVP0	NVP963	Registro rr
X rr	X8192	X24575	Registro rr
NVX rr	NVX8192	NVX24575	Registro rr
H rr	H0	H511 (H1023 para MOVIDRIVE [®] B)	Registro rr
NVH rr	NVH0	NVH511 (NVH1023 para MOVIDRIVE® B)	Registro rr
R rr	R0	R63 (registro, salvo na memória do painel de operação)	Registro rr



Todos os parâmetros, variáveis e índices são valores de 32 bits.



Programação

Comunicação com MOVIDRIVE® e MOVITRAC® 07

Comunicação com os conversores na interconexão RS-485 O endereço RS-485, que foi registrado como *Default Station*, é contactado após o painel de operação ser ligado.

Este endereço também é utilizado nos casos em que nenhum outro endereço foi especificado.

Utiliza-se a seguinte notação para endereçamento de conversosres com um endereço RS-485 determinado:

Exemplo

Default Station RS-485 endereço 254 (ponto a ponto). Só deve ser utilizado quando apenas um único conversor está conectado no painel de operação.

P100	Comunicação com parâmetro P100. O endereço que foi introduzido durante a configuração do driver [Default Station] é utilizado como endereço de comunicação.	
2 :P100	Comunicação com parâmetro P100 do conversor do endereço 2	
4 :H102	Comunicação com variável IPOS H102 do conversor do endereço 4	

Dados do processo

Dependendo da configuração, o driver $\mathsf{MOVILINK}^{\circledR}$ pode operar 1 a 3 dados do processo por conversor.

Desta forma, distinguem-se os dados entre process output (dados PO do CLP para o conversor) e process input (dados PI do conversor para CLP).

A quantidade de dados do processo é ajustada no driver MOVILINK[®] *Dialog.* O parâmetro do conversor P90 PD configuração deve ter o mesmo valor.

Acesso por bit aos dados do processo

Device	Minimum address	Maximum address	Comment
PO rr . bb	PO1.0	PO3.15	Bit bb no registro rr
PI1 rr . bb	PI1.0	PI3.15	Bit bb no registro

Acesso por palavra aos dados do processo (16 bits)

Device	Minimum address	Maximum address	Comment
PO rr	PO1	PO3	Registro rr
PI rr	PI1	PI3	Registro rr





Comunicação indiciada com conversores na interconexão RS-485


Além da especificação direta do endereço RS-485, a comunicação também pode ser de forma indexada. Ou seja, o endereço RS-485 é salvo numa das variáveis do painel de operação e pode então ser configurado pelo usuário.

Exemplo

Cria-se um projeto no qual o usuário pode introduzir o endereço RS-485 do conversor. Isto oferece a vantagem que, durante a criação do projeto DOP, não é necessário saber o endereço verdadeiro do conversor. O próprio usuário pode introduzir ou definir o endereço durante a operação da unidade.

A rotação atual de um acionamento deve ser lida de forma indexada. A rotação atual é indicada no parâmetro P000.

 Definir no HMI-Builder em [View] / [Name list] o registro R1 no qual o endereço RS-485 do conversor a ser contactado será salvo e definir o parâmetro P000 como descrição simbólica da rotação atual.




10784AEN



Programação


Comunicação com MOVIDRIVE® e MOVITRAC® 07

2. Vincular o registro de índice 1 ao registro de painel R1 em [Setup] / [Index registers].



10785AEN


3. Definir um objeto numérico analógico 0.3, possibilitando ao usuário que introduza o endereço RS-485. Ligar este objeto ao registro R1 e ativar a possibilidade da entrada de dados na guia [Access].



10786AEN








10787AEN

Observar a especificação dos valores mín-máx da entrada de dados.

4. Definir um outro objeto numérico analógico 03 para indicar a rotação atual. Vincular este objeto ao parâmetro P000 e introduzir a escala necessária (neste caso 0.001). O registro de índice I1 é tratado como um endereço RS-485 pré-configurado: I1:P000.

Desta forma, o endereço de conversor que corresponder ao conteúdo do registro de índice I1 será contactado.

Para indicar a unidade da rotação atual em [1/min] é necessário introduzir um ganho de 0.001.



10788AEN

Programação

Programar com o software de programação

7.3 Programar com o software de programação

É possível acessar todas as funções no HMI-Builder através do menu.



Iniciar HMI-Builder

Clicar [Start] / [Programs] / [Drive Operator Panels DOP] / [HMI-Builder] / [HMI-Builder]. Os seguintes menus estão à disposição ao iniciar HMI-Builder sem ter carregado um projeto:

- File
- Settings
- Window
- Help

Selecionar idioma

Selecionar o idioma para a interface de usuário (também para textos de menu, nomes de objetos, etc.) em [Settings] /[Language]. Parte-se do princípio de que o idioma escolhido neste manual foi *Inglês*.

Criar projetos

Para criar um novo projeto, selecionar [File] / [New]. Na caixa de diálogo [Project settings], pode selecionar [Terminal], [Controller system] e [Color scheme]. Nem todas as opções estão disponíveis para todos os painéis. Clicar [OK] para criar um novo projeto.




Fig. 30: Configurações de projeto

10403AEN



Painel

Clicar [Change] .




Fig. 31: Selecionar painel

Selecionar um painel e a versão (programa do sistema) para o modelo de painel selecionado.

Controlador

Aqui é possível determinar o controlador com o qual o painel é conectado. Ao clicar o botão [Change] surge o seguinte diálogo de opções. A lista indica os drivers instalados. Selecionar aqui [Brand name], [Protocol] e [Model]. Clicar [OK] para confirmar sua seleção. Clicar [Cancel] para cancelar as alterações feitas.




Fig. 32: Controlador

É possível utilizar 2 controladores num projeto (painel). O controlador para o segundo controlador é selecionado tal como no primeiro controlador.

Maiores informações sobre o trabalho com dois drivers num painel encontram-se no item "Comunicação com dois drivers (driver duplo) no capítulo 9.1, "Comunicação".

Programação



Programar com o software de programação

Esquema de cores

Aqui é possível criar um esquema de cores personalizado e salvar com um nome de sua escolha. Também é possível definir cores para o fundo, menus, caixas de diálogo, objetos, etc. Ao selecionar um objeto na caixa de ferramentas ou no menu, as cores do objeto correspondem às especificações no esquema de cores.

Ao clicar o botão [Change] surge a caixa de diálogo abaixo. Nesta caixa é possível alterar um esquema de cores existente ou criar um novo esquema de cores.




Fig. 33: Esquema de cores

10406AEN

Ao clicar o botão [Apply], todas as cores no projeto são atualizadas, com exceção de linhas, círculos, retângulos, quadrados e curvas.

Atualizar driver


Da Internet

Para atualizar drivers disponíveis na versão mais atual ou para instalar um novo driver, utilizar a função [File] / [Update terminal driver] / [Download drivers from Internet].

Antes de poder utilizar esta função, todos os projetos devem estar fechados. O computador deve ter uma conexão com a internet. Um navegador de web não é necessário. Após a conexão ter sido estabelecida, surge uma lista com todos os drivers que podem ser baixados da internet.







10407AEN

Fig. 34: Download de drivers da internet

Todos os números de versão para os drivers disponíveis e já instalados estão especificados na lista. Marcar o driver a ser instalado no HMI-Builder. A função [Mark newer] destaca todos os drivers que estão numa versão mais nova ou que não estão instalados. Em seguida, clicar [Download]. Cada driver tem aprox. 500 kB e está pronto para funcionar logo após o download.

Do disco

Para atualizar drivers disponíveis na versão mais atual ou para instalar um novo driver, utilizar a função [File] / [Update terminal driver] / [from disk]. Antes de poder utilizar esta função, todos os projetos devem estar fechados. Abrir o arquivo MPD no diretório do driver. Em seguida, surge uma lista com os drivers que podem ser instalados.

Todos os números de versão para os drivers disponíveis e já instalados estão especificados na lista. Marcar o driver a ser instalado no HMI-Builder. A função [Mark newer] destaca todos os drivers que estão numa versão mais nova ou que não estão instalados. Em seguida, clicar [Download]. Cada driver tem aprox. 500 kB e está pronto para funcionar logo após o download.

Programação Programar com o software de programação

Alterar configurações de projeto

A seleção do painel e do controlador pode ser alterada para um projeto. Selecionar o item de menu [File] / [Project settings] e clicar [Change] ao lado do parâmetro *Painel* e/ou *Controlador*.

Trocar painel

Durante a atualização do programa do sistema no painel, a versão do painel no menu [Project settings] deve ser respectivamente adequada. Caso contrário, não é possível utilizar todas as funções da nova versão do painel.

Trocar controlador

Durante um projeto, se trocar o controlador por outro controlador cujos sinais possuam outro nome, também é necessário realizar uma alteração para estes sinais. Para tanto, utilizar a lista interna de nomes. Ver item "Lista de nomes" na página 100.

- 1. Selecionar o comando de menu [View] / [Name list].
- 2. Clicar o botão [Undefined] para acrescentar todos os I/Os utilizados no projeto à lista de nomes.
- 3. Clicar [Export] para obter a lista de nomes como arquivo de texto. Digitar um nome e clicar [Save]. Definir um sinal de separação para o arquivo.
- 4. Abrir o arquivo de texto num editor, p.ex., Wordpad.
- 5. Alterar todos os sinais I/O que serão utilizados no novo controlador. Em seguida, salvar o arquivo em formato de texto.
- 6. Clicar o botão [Import] na caixa de diálogo [Name list] e responder à pergunta se todos os I/Os inválidos devem ser deletados com [No].
- 7. Clicar [Reconnect] para atualizar todos os I/Os novos no projeto com os nomes novos.
- 8. Selecionar a opção de menu [File] / [Project settings] e clicar [Change].
- 9. Selecionar o controlador novo e clicar duas vezes em [OK].





Criar blocos com o gerenciador de bloco

Após ter criado um projeto, surge um gerenciador de bloco no monitor. Aqui é mostrado que blocos fazem parte do aplicativo. O bloco principal (número de bloco 1) é gerado automaticamente ao criar um novo projeto.




Fig. 35: Criar blocos


10408AEN

Programação



Os modelos DOP11A-10 e DOP11A-50 não possuem o bloco [Contrast]. Apenas os modelos DOP11A-30, DOP11A-40 e DOP11A-50 possuem o bloco [System monitor]. O modelo DOP11A-10 não tem o bloco [Mail].

O gerenciador de bloco contém uma caixa de ferramentas com as seguintes funções.



Programar com o software de programação

<u></u>	Saltar para novo bloco que é criado pelo ponteiro utilizando a tecla de função.
*	Acrescentar salto de bloco para tecla sensível ao toque
0	Apagar bloco selecionado
	Abrir bloco selecionado para editar
	Configurações para gerenciador de bloco
€	Aumentar
Q	Reduzir

Definir blocos

Após ter acrescentado um bloco, surge a caixa de diálogo abaixo. Trata-se da visualização mais simples do cabeçalho do bloco completo. Se clicar [OK], ou seja, se gerar um bloco, este bloco é aberto e mostrado.




Fig. 36: Criar novo bloco



Programação Programar com o software de programação



Parâmetro	Descrição
Block name	Aqui é possível dar um nome para o bloco. O nome de bloco é indicado no gerenciador de bloco e na lista de blocos.
Block no.	Aqui é especificado o número do bloco. Se já existir um bloco com o número dado, os valores definidos serão indicados automaticamente. O bloco 0 é automaticamente gerado ao iniciar e deve existir em todo projeto.
Block type	Selecionar se se trata de um bloco gráfico ou bloco de texto.
Blockwidth	Definir aqui o tamanho de fonte para um bloco de texto. Não é possível alterar o tamanho de fonte de um bloco definido.
Template	Através deste botão, é possível introduzir o modelo de bloco para o bloco ou salvar o bloco atual como modelo de bloco.

Definir cabeçalho de bloco completo O menu [Block header] contém parâmetros básicos que são válidos para cada bloco. A imagem do cabeçalho de bloco depende do tipo de bloco selecionado. Para definir um cabeçalho completo de bloco, clicar o bloco e selecionar o item de menu [Block manager] / [Block header]. É possível definir parâmetros no cabeçalho de bloco.




Fig. 37: Cabeçalho de bloco

ProgramaçãoProgramar com o software de programação



Os termos utilizados são explicados a seguir.

Block number

Aqui é especificado o número do bloco. Se já existir um bloco com o número especificado, os valores definidos serão indicados automaticamente. O número de bloco 0 é automaticamente gerado ao iniciar e deve existir em todo projeto.

Block name

Aqui é possível especificar um nome para o bloco. O nome de bloco é exibido na lista de blocos.

Display signal

Sinal digital que ao ser ativado indica o bloco no monitor do painel. Para realizar uma troca de bloco da forma mais rápida possível, deve-se utilizar sinais de indicação em seqüência. Se utilizar um outro método de troca de bloco, este campo não é preenchido.

Print signal

Sinal digital que ao ser ativado envia o bloco para a impressora conectada. O sinal de indicação e o sinal de impressão podem ser idênticos. Para realizar uma impressão da forma mais rápida possível, deve-se utilizar sinais de impressão em seqüência.

Completion signal

Sinal digital que ao término da impressão é enviado pelo painel. Normalmente, o sinal é ativado. Selecionando a opção [Reset], o sinal é resetado ao término da impressão.

Recipe directory

Selecionar aqui um diretório de receitas no qual todas as receitas realizadas serão armazenadas.

Send mail signal

Ao ativar o sinal digital especificado, o bloco de texto é enviado como e-mail. O nome do bloco é o mesmo do assunto do e-mail.



Apenas blocos de texto podem ser enviados como e-mail.

Mail completion signal

Sinal digital que após o envio da mensagem é dado pelo painel. Normalmente, o sinal é ativado. Selecionando a opção [Reset], o sinal é resetado após o envio da mensagem.





Mail to address

Aqui, digita-se o e-mail do destinatário. Após clicar o botão, é possíver selecionar até 8 destinatários de uma lista. A lista com endereços de e-mail é criada em [Setup] / [Network] / [Services] / [SMTP client]. Abrir a caixa de diálogo correspondente clicando o botão [Edit].

Append file

Introduzir aqui o nome de um arquivo de tendência ou de receita que deve ser acrescentado à mensagem. Se um arquivo de tendência ou de receita com o mesmo nome já existir, o arquivo de tendência será anexado.

Security level

Definir aqui o nível de segurança (0-8) para o bloco. Caso seja especificado o nível de segurança >0, o operador deve identificar-se com uma senha que corresponda ao nível de segurança especificado ou superior.

Background block

Válido somente para blocos gráficos. Aqui é possível selecionar um outro bloco que atua como bloco de fundo para o bloco atual, p.ex., se desejar ter vários blocos com o mesmo fundo. Se o gerenciador de blocos gráficos estiver ativado, é possível definir se o bloco de fundo deve ser mostrado durante a edição do bloco selecionado utilizando a função [Window] / [Show background block].

Cursor color

Válido somente para blocos gráficos. Aqui é possível definir a cor do cursor no bloco gráfico.

Cursor thickness

Válido somente para blocos gráficos. Aqui é possível selecionar entre 3 configurações para a espessura do cursor.

Block type

Aqui pode definir se o bloco é um bloco gráfico ou de texto. Após ter definido um bloco, não é mais possível alterar o seu tipo.

Block width

Esta opção só está disponível para blocos de texto. Definir aqui o tamanho de fonte para um bloco de texto. Após ter definido um bloco, não é mais possível alterar o tamanho de fonte.

F keys

Aqui é possível definir as teclas locais de função para o bloco. Informações mais detalhadas encontram-se no capítulo 8.10, "Teclas de função".



Programação Programar con

Programar com o software de programação

Keypad

Válido somente para DOP11A-10 e DOP11A-20.

Aqui é possível definir quick infos para teclas de função. Digitar um texto qualquer de até 6 (DOP11A-20) e/ou até 5 caracteres (DOP11A-10).

Utiliza-se a linha mais inferior no bloco. Dados sobre os demais painéis encontram-se no item "Objetos gráficos" na página 125.

Template

Através deste botão, é possível introduzir o modelo de bloco para o bloco ou salvar o bloco atual como modelo de bloco.

Status

Define a imagem do monitor no modo operacional. A palavra de estado não afeta os blocos de sistema. Os parâmetros na palavra de estado executam as seguintes funções:

Parâmetro	Descrição
Cursor off (text block only)	Indica se o cursor no bloco em modo operacional deve estar visível.
Place cursor on first maneuvrable object	Define se o cursor deve ser posicionado acima do primeiro objeto manobrável no bloco ao invés de no canto superior esquerdo.
Disable the <main> key</main>	Indica se a tecla <main> deve ser bloqueada no modo operacional quando o bloco for mostrado no monitor.</main>
Disable the <list> key</list>	Indica se a tecla <list> deve ser bloqueada no modo operacional quando o bloco for mostrado no monitor.</list>
More info (text block only)	Define se o caractere [+] no canto inferior e superior direito do monitor deve aparecer quando um bloco tem mais caracteres do que deve ser mostrado no monitor.
Autom. data entry	Indica se o cursor pula automaticamente para o próximo objeto manobrável após a entrada de dados. Neste modo o cursor só pode conduzido para objetos manobráveis.
Disable the <prev> key</prev>	Define se a tecla <prev> e a função [Go to previous block] para as teclas de função deve ser bloqueadas no modo operacional quando o bloco for mostrado no monitor.</prev>
Disable the Enter key	Válida apenas para objetos digitais. Define se a tecla Enter deve ser bloqueada no modo operacional quando o bloco for mostrado no monitor.

Mostrar painel em torno da área de trabalho Os painéis possuem o item de menu [View] / [Options] / [Show terminal]. Quando esta opção for selecionada, é mostrada uma visualização dos painéis atuais em torno da área de trabalho no bloco ativo. É possível clicar as teclas de funções, os LEDs e campos de texto da visualização dos painéis.

Definir teclas de função

É possível definir se deseja uma tecla de função local ou global fazendo duplo clique numa tecla de função. Em seguida, o gerenciador indica a função escolhida. Informações detalhadas sobre a definição de teclas de função encontram-se no capítulo 8.10, "Teclas de função".

Definir LEDs

Fazer duplo clique num LED para acessar o gerenciador para a definição de LEDs. Informações mais detalhadas sobre a definição de LEDs encontram-se no capítulo 8.9, "LEDs".





Criar faixas de texto

Fazendo duplo clique num campo de faixa de texto surge uma caixa de diálogo, no qual é possível digitar um texto bem como determinar o alinhamento do texto e o tipo de fonte. Esta função possibilita definir faixas de texto e imprimí-las.

I/O Browser

Ao criar uma lista local de nomes no seu projeto, é possível selecionar sinais I/O desta lista na definição de objetos.

Para tanto, clicar o botão [I/O]. O botão [I/O] está presente em todos os campos nos quais um endereço pode ser digitado. O [I/O browser] possui um algoritmo de busca incremental. Assim, a busca é iniciada diretamente durante a introdução de caracteres no campo para um nome e/ou sinal. A lista I/O é classificada por sinais ou nomes.




Fig. 38: [I/O browser]

Programação Programar com o software de programação

Programação de blocos

Fazer duplo clique no bloco desejado no gerenciador de bloco. Em seguida, são exibidas a área de trabalho para o bloco e a caixa de ferramentas. A área de trabalho exibe um gerenciador de bloco gráfico ou de bloco de texto, dependendo se um bloco gráfico ou bloco de texto é aberto. A caixa de ferramentas contém todos os objetos que podem ser criados no bloco.

Para selecionar um objeto, clicar o objeto na caixa de ferramentas e mover o cursor para a posição na área de trabalho para a qual o objeto deve ser posicionado. Ao clicar, a caixa de diálogo é ativada para o objeto selecionado. Introduzir os parâmetros na caixa de diálogo e clicar [OK]. Em seguida, o objeto é exibido na área de trabalho. Texto estático ou gráficos são visualizados diretamente na área de trabalho.

Parâmetros gerais de objeto são descritos no capítulo 7.1, item "Princípios". Objetos gráficos e/ou de texto são explicados nos capítulos 7.4, "Visualização gráfica e controle" e 7.5, "Visualização baseada em texto e controle".




Fig. 39: Programação de blocos





Gerenciador de bloco gráfico

Não é válido para DOP11A-10.

Este item descreve o gerenciador de bloco gráfico no HMI-Builder. O modo de funcionamento e a imagem baseiam-se no padrão Windows.

Os blocos gráficos com elementos gráficos estáticos e dinâmicos são criados no gerenciador de bloco gráfico.

Abrir gerenciador de bloco gráfico

Para abrir o menu [Graphic block manager], fazer duplo clique em [Graphic block manager] ou na [Block list] num bloco gráfico definido.

Mouse, teclas e cursor

O item seguinte explica a utilização do mouse e de teclas no gerenciador de bloco gráfico. Além disso, discorre-se sobre as diferentes formas de cursor.

Utilizar o mouse para os seguintes procedimentos:

- Selecionar objetos da caixa de ferramentas
- · Selecionar objetos através de cliques
- Selecionar vários objetos (para tanto, clicar ao lado dos objetos. Manter a tecla esquerda do mouse pressionada e arrastá-lo em forma de retângulo de seleção em torno do objeto desejado).
- Mover objetos (para tanto, manter a tecla esquerda do mouse pressionada enquanto o cursor estiver sobre um objeto e mover o mouse).
- · Alterar tamanho do objeto
- Abrir caixa de diálogo com parâmetros (para tanto, fazer duplo clique num objeto).

A figura abaixo ilustra como um objeto selecionado deve ser exibido.




Fig. 40: Objeto selecionado

Program Program

Programação

Programar com o software de programação

Utilizar as teclas para os seguintes procedimentos:

- · Criar objetos através do menu [Object]
- · Mover o cursor com as teclas de setas
- Mover o cursor um pixel de cada vez (Pressionando a combinação de teclas <Ctrl>
 + tecla de setas).
- Selecionar objeto e/ou cancelar seleção de objeto (Posicionar o cursor sobre o objeto e pressionar a barra de espaço).
- Selecionar vários objetos (selecionando a opção de menu [Object] / [Select block] e arrastar um quadro em torno do objeto com a barra de espaço e teclas de seta).
- Mover o objeto (Posicionando o cursor sobre o objeto, mantendo a barra de espaço pressionada e pressionar as teclas de seta).
- Alterar tamanho do objeto (Posicionando o cursor sobre uma alça de objeto, mantendo a barra de espaço pressionada e pressionar as teclas de seta).
- Abrir caixa de diálogo para um objeto selecionado (Pressionar a tecla Enter).

Cursor

O cursor pode ter 4 formas:

₩	Dentro de um objeto
€\$	Tamanho do objeto pode ser alterado
	Na área de trabalho gráfica
Z,	Ao fazer seleção no menu ou na caixa de ferramentas





Caixa de ferramentas

A caixa de ferramentas no gerenciador de bloco gráfico é utilizada para criar objetos num bloco. Todas as funções podem ser acessadas através dos menus. A lista abaixo descreve as funções na caixa de ferramentas.

×	Ponteiro
	Seleção
	Criar símbolo
•	Aumentar
Q	Reduzir
	Grade
C	Para cima
8	Para baixo
Solid 🔻	Modelo de linha
1	Espessura
Resizable T	Tamanho de fonte
Block	Cor de fundo para o bloco
FG ■	Cor de primeiro plano para objetos

Programar com o software de programação

BG □	Cor de fundo para objetos
Library	Importar / exportar símbolos

Criar objetos

Clicar sobre o objeto desejado na caixa de ferramentas e conduzir o cursor para a posição na área de trabalho na qual o objeto deve ser posicionado. Clicar para posicionar o objeto.

Gráficos estáticos são exibidos ao clicar a área de trabalho. No caso de objetos dinâmicos, surge uma caixa de diálogo para o objeto atual. O objeto é visualizado no monitor ao clicar [OK] na caixa de diálogo.

Após o objeto ter sido exibido, ele é selecionado com alças e o modo de seleção é ativado.

Gráfico estático

Objetos estáticos incluem:

- Linha
- Curva
- Elipse
- Retângulo
- Símbolo
- Texto
- · Decorações

Estes objetos são utilizados para desenhar gráficos de fundo. Ao criar objetos gráficos estáticos, é possível ligá-los aos objetos na ficha de registro [Dynamic signals], transformando-os em objetos dinâmicos.

Objetos dinâmicos

Objetos dinâmicos são vinculados a sinais para criar, entre outras, funções de controle e de monitoração. Informações detalhadas sobre a definição de objetos encontram-se no capítulo 7.4, "Visualização gráfica e controle".

Selecionar vários objetos

Há duas possibilidades de selecionar vários objetos no gerenciador de bloco gráfico.

- Pressionar a tecla esquerda do mouse, mantê-la pressionada e arrastar um quadro de seleção em torno do objeto desejado. O objeto criado por último é exibido com alças preenchidas.
- Escolher o ponteiro da caixa de ferramentas. Manter a tecla Shift pressionada enquanto seleciona o objeto desejado. O último objeto selecionado é exibido com alças preenchidas.





Posicionar objetos

No menu [Layout] há uma série de funções à disposição com as quais é possível posicionar um objeto:


- Align
- · Make same size
- · Space evenly
- Tile

Também é possível acessar esta funções de uma caixa de ferramentas extra.

Para escolher as funções, é necesssário que no mínimo 2 objetos estejam selecionados. As funções realizam seus cálculos de posicionamento com base em um ou dois objetos de referência.

As funções [Align], [Make same size] e [Tile] consideram o último objeto selecionado e/ou criado como objeto de referência. Ver item "Selecionar vários objetos" na página 84.

Na função [Space evenly], o objeto que estiver na posição mais baixa ou mais alta e/ou que estiver bem à esquerda ou à direita é considerado como objeto de referência. As funções não afetam o objeto de referência.





10414AEN

Fig. 41: Menu [Layout]

Alinhar

Na função [Align] estão disponíveis 6 opções de menu para o alinhamento vertical e/ou horizontal de objetos.

Left	Alinha os objetos selecionados rente à esquerda com o objeto de referência.
Right	Alinha os objetos selecionados rente à direita com o objeto de referência.
Тор	Alinha os objetos selecionados rente à parte superior do objeto de referência.
Bottom	Alinha o objeto selecionado rente à parte inferior do objeto de referência.
Vertical center	Centra os objetos selecionados verticalmente baseando-se no objeto de referência.
Horizontal center	Centra os objetos selecionados horizontalmente baseando-se no objeto de referência.



Programar com o software de programação

Make same size

A opção [Make same size] coloca 3 funções à disposição com as quais os objetos selecionados podem ser configurados com o mesmo tamanho.

Width	Altera a largura dos objetos selecionados de forma que a largura seja idêntica à largura do objeto de referência.	
Height	Modifica a altura dos objetos selecionados de modo que a altura seja idêntica à altura do objeto de referência.	
Both	Altera o tamanho dos objetos selecionados de modo que o tamanho seja idêntica ao tamanho do objeto de referência.	

Space evenly

Na opção [Space evenly] há 2 funções com as quais é possível alterar a distância entre 2 objetos selecionados.

Vertical	Altera a posição dos objetos selecionados de modo que suas distâncias verticais sejam idênticas. Deste modo, o objeto mais próximo ao topo e à base não deslocados. É necessário selecionar no mínimo 3 objetos.	
Horizontal	Altera a posição dos objetos selecionados de modo que suas distâncias horizontais sejam idênticas. Deste modo, o objeto mais próximo ao lado esquerdo e ao lado direito não são deslocados. É necessário selecionar no mínimo 3 objetos.	

Tile

A opção [Tile] dispõe de 2 funções com as quais 2 objetos podem ser posicionados próximos um do outro.

Vertical	Altera a posição vertical dos objetos selecionados de modo que fiquem próximos do objeto de referência.
Horizontal	Altera a posição horizontal dos objetos selecionados de modo que fiquem próximos do objeto de referência.





Agrupar objetos

O menu [Layout] possui funções para agrupar vários objetos. Selecionar os objetos desejados e escolher o item de menu [Layout] / [Group]. O objeto agrupado será agora tratado como um objeto e seu tamanho pode ser alterado. A cor e o tipo de fonte podem ser definidos individualmente para cada objeto dentro do grupo. Clicando um objeto no grupo, abre-se a caixa de diálogo de edição para o respectivo objeto.



Fig. 42: Agrupamento de objetos

Dividir um objeto de grupo já existente com auxílio da função [Layout] / [Ungroup].

Salvar e carregar objetos agrupados

É possível salvar ou carregar / utilizar objetos agrupados clicando o botão [Library] na caixa de ferramentas do gerenciador de bloco gráfico.

Criar tabelas

É possível criar tabelas de objeto num bloco gráfico procedendo da seguinte maneira:

1. Criar primeiro duas fileiras e/ou colunas com o mesmo objeto.





Fig. 43: Tabelas de objeto



Programar com o software de programação

2. Em seguida, selecionar os objetos e escolher a opção de menu [Object] / [Create series of].





10417AEN

A seguir, abre-se uma caixa de diálogo.

3. Definir se colunas e fileiras devem ser criadas e quantas devem ser criadas. Além disso, definir em que direção a tabela deve se expandir.

Clicando [OK], o software de programação cria uma tabela com a quantidade especificada de fileiras e colunas.



O texto quick info deve terminar com um número para que a tabela possa ser criada. Não é possível incluir o objeto alarm-banner numa tabela.

Símbolos

Há três possibilidades para a criação de símbolos:

- · Através do gerenciador de símbolos
- Através da função [Create symbol]
- Inserindo um gráfico de outro aplicativo Windows através da área de transferência.

Ver item "Symbol manager" na página 91.

Função [Criar símbolo]

- 1. Escolher a função [Create symbol] na caixa de ferrramentas.
- 2. Arrastar uma área de seleção em torno do gráfico que deve ser salvo como símbolo.
- 3. Digitar um nome para o símbolo. Este nome deve ter no máximo 8 caracteres. Em seguida, o símbolo é salvo sob o nome especificado na biblioteca de símbolos.



Programação Programar com o software de programação



Copiar um gráfico de um outro aplicativo

- 1. Copiar um objeto de outro aplicativo (p. ex., Paint) para a área de transferência.
- 2. Acessar o gráfico no software de programação e escolher o comando [Paste].
- 3. Especificar um nome para o símbolo. Este nome deve ter no máximo 8 caracteres.

Em seguida, o símbolo é salvo sob o nome especificado na biblioteca de símbolos.

É possível copiar gráficos e símbolos de um bloco para outro e de um projeto para outro no HMI-Builder utilizando as funções [Copy] e [Paste].



Um símbolo definido pelo usuário será copiado de um projeto para outro, se ainda não existir no projeto-alvo.

Gerenciador de bloco de texto

Caixas de diálogo e relatórios são criados no gerenciador de bloco de texto. Um bloco de texto pode ser composto por texto estático e por objetos dinâmicos. O texto estático não é alterado durante a execução do programa. Os objetos dinâmicos, por sua vez, são ligados aos sinais do controlador.

Há 7 tipos de objetos dinâmicos disponíveis:

- Digital
- Analógico
- Salto
- Data /hora
- Barra
- Seleção múltipla
- Objeto de texto

Abrir gerenciador de bloco de texto

Para abrir o gerenciador de bloco de texto, fazer duplo clique no gerenciador de bloco ou na lista de bloco num bloco de texto definido. Selecionar um bloco definido na lista de bloco ou criar um novo bloco de texto.

Mouse e teclas

Clicar no começo do texto a ser selecionado e arrastar o ponteiro do mouse sobre o texto. Para selecionar texto utilizando o teclado, manter a tecla Shift pressionada enquanto seleciona o texto com as teclas de seta.

Texto selecionado é deletado com a função [Cut].

Com a combinação de teclas <Ctrl> + tecla Enter, você pode colar um fim de linha. Fazer clique duplo no objeto ou pressionar <F4> para ver parâmetros do objeto.



Prog

Programação


Programar com o software de programação

Caixa de ferramentas

O gerenciador de bloco de texto contém uma caixa de ferramentas com as seguintes funções:

- · Ampliar
- Reduzir
- Redimensionável

Todas as funções podem ser acessadas através dos menus. Informações sobre a definição e utilização dos diversos objetos nos blocos de texto encontram-se no capítulo 7.5, "Visualização baseada no texto e controle".



Definir blocos de texto

Texto estático

O gerenciador de bloco de texto é gerenciador de texto no qual se introduz texto estático. As funções Windows [Copy] e [Paste] podem ser utilizadas para copiar e colar texto num bloco de um bloco para outro ou de um programa para outro (p. ex., Microsoft Word). Desta maneira é possível documentar um aplicativo de maneira fácil.

Objetos dinâmicos

Objetos dinâmicos podem ser definidos em qualquer posição de texto. Selecionar o tipo de objeto na caixa de ferramentas ou no menu [Object]. Em seguida, surge uma caixa de diálogo na qual é possível definir o objeto.

O objeto dinâmico é caracterizado com o símbolo de jogo da velha (#) seguido de um ou mais hifens (-), de acordo com o número das posições. Informações detalhadas sobre a definição de objetos dinâmicos encontram-se no capítulo 7.5, "Visualização baseada em texto e controle".





Symbol manager

Não é válido para DOP11A-10.

O gerenciador de símbolos é acessado através do item de menu [View] / [Symbol manager]. O gerenciador de símbolos abrange funções para a importação e exportação de símbolos de bitmap. Além disso é possível acrescentar e deletar símbolos definidos pelo usuário da biblioteca de símbolos. A lista de símbolos exibe os símbolos definidos pelo usuário. Símbolos pré-definidos não são exibidos, já que estes não podem ser alterados.

Notas sobre a criação de símbolos encontram-se também no item "Gerenciador de bloco gráfico" na página 81.

O escopo do fornecimento do HMI-Builder inclui várias bibliotecas de símbolos que contêm diferentes símbolos, p. ex., símbolos pré-definidos de bombas.




Fig. 44: Gerenciador de símbolos

10419AEN

Cor transparente

Ao importar um símbolo, é possível definir a cor do símbolo como transparente.

Quantidade de cores

Para painéis coloridos, é possível definir aqui a quantidade de cores. 16 ou 256.

Exportar símbolos

É possível exportar símbolos no formato BMP e utilizá-los em outros aplicativos.

Importar símbolos

A função importar possibilita reutilizar símbolos de outros programas. Arquivos de imagens podem ser importados de outros aplicativos Windows (p. ex., Paint) para a biblioteca de símbolos com os seguintes formatos: bmp, cmp, dcx, fpx, jpg, mpt, pcd, png, tga, tif e pcx. Para o modelo DOP11A-20 só é possível utilizar arquivos BMP preto e branco.

O escopo do fornecimento do HMI-Builder inclui várias bibliotecas de símbolos que contêm diferentes símbolos, p. ex., símbolos de bombas. Os símbolos são salvos no seguinte diretório: C:\Programas\DOP\HMI-Builder\lib\bitmap\.

Programação Programar com o software de programação

Criar

Você pode desenhar um novo símbolo utilizando a função [Create]. Após clicar o botão [Create], você será solicitado a especificar um nome para o novo símbolo. Em seguida, clicar [OK]. Abre-se o gerenciador de bitmap. O gerenciador de bitmap é operado como um programa gráfico normal. As restrições são válidas dependendo do painel utilizado.




Fig. 45: Gerenciador de bitmap

10420AEN

Pressionando a tecla direita do mouse, você pode desenhar com a cor de fundo. Se branco estiver configurado como cor de fundo, é possível deletá-la desta forma.

Editar

A função [Edit] abre o gerenciador de bitmap para um símbolo definido.

Duplicar

Esta função é utilizada para criar uma cópia do símbolo atual sob um novo nome.

Mais

Clicar o botão [More] para acrescentar mais informações a um símbolo.

Parâmetro	Descrição	
File name	Exibe o nome do arquivo para o símbolo quando este foi importado de um arquivo.	
Creation date	Indica a data na qual o símbolo foi criado.	
Source	Indica informações sobre a origem do símbolo.	
	Sem	Origem desconhecida
	Arquivo Bitmap	Importado de um arquivo bitmap
	Área de transferência	Inserido utilizando a área de transferência (com a função copy & paste).
	Bloco gráfico	Criado num bloco gráfico
Comment	Aqui você pode introduzir o comentário sobre o símbolo.	



Deletar

Você pode deletar um símbolo de um projeto utilizando a função [Delete].

Acrescentar símbolo estático a um bloco Clicar sobre o objeto [Symbol] na caixa de ferramentas e mover o cursor sobre o bloco na área de trabalho onde o objeto deve ser posicionado. Em seguida, fazer um clique com o mouse. Clicando na área de trabalho, surge a caixa de diálogo [Static symbol].




Fig. 46: Símbolo estático

10421AEN

Ficha de registro [General]

Parâmetro	Descrição
Symbol	Selecionar que símbolo deve ser exibido.
Use dynamics bitmaps	Válido somente para DOP11A-50.
Resizable	Se a opção estiver ativada, é possível modificar o tamanho X e/ou Y do objeto.

Outras fichas de registro

As funções na ficha de registro [Dynamics] são descritas no item "Parâmetros gerais" no capítulo 7.4, "Visualização gráfica e controle".



Programar com o software de programação

Alteração I/O

Utilizando a função [I/O change] é possível alterar I/Os ou deslocar uma área I/O completa. Alterações I/O podem ser efetuadas para o projeto inteiro ou apenas para objetos selecionados.

É possível utilizar a função nas seguintes áreas:

- · Blocos na lista de bloco
- · Objetos nos blocos gráficos ou de texto
- · Linhas na lista de alarme
- · Linhas no gerenciador de teclas de função
- · Linhas no gerenciador LED
- · Linhas na lista de referência cruzada

Selecionar o comando de menu [Edit] / [I/O change].




Fig. 47: Alteração I/O


ParâmetroDescriçãoChange I/O inDefinir se I/Os devem ser alterados no projeto inteiro ou em objetos selecionados.ChangeSelecionar se alterações I/O individuais devem ser realizadas ou se uma área I/O completa deve ser deslocada.From I/O, End I/O, To I/OEspecificar I/O a ser alterado e definir para que área I/O ou em que área I/O um deslocamento deve ser realizado.Confirm each changeAtivar esta caixa de controle quando desejar confirmar cada alteração I/O para um objeto.





Alteração de estação BDTP

Esta função possibilita alterar a numeração de índice para um projeto cliente BDTP numa rede BDTP, p. ex., da estação 1 para a estação 3. Selecionar a opção de menu [Edit] / [BDTP Station change].



10423AEN

Fig. 48: Alteração de estação BDTP

Parâmetro	Descrição
Change station in	Definir se a numeração de índice deve ser alterada no projeto inteiro ou em objetos selecionados.
From station To station	Aqui são definidos os números de índice a serem alterados tal como o número de índice da estação BDTP como alvo da alteração.
Confirm each change	Ativar esta caixa de controle se desejar confirmar cada alteração de estação BDTP para um objeto.

Referência cruzada I/O

A função [I/O cross reference] é utilizada para possibilitar uma documentação compreensível de I/Os. Selecionar a função através de [View] / [I/O cross reference].




Fig. 49: [I/O cross reference]

10424AEN

Introduzir [Start I/O] e [End I/O] na caixa de diálogo aberta. Se deixar o campo [Start I/O] vazio, todos os I/Os até o valor no campo [End I/O] serão incluídos. Se deixar o campo [End I/O] vazio, todos os I/Os a partir do valor no campo [Start I/O] serão incluídos. Se deixar ambos os campos vazios, todos os I/Os serão incluídos na lista.

Representação

Os resultados obtidos com esta função serão representados numa lista com 2 planos. O primeiro plano exibe I/Os existentes e a quantidade de objetos que pertencem aos respectivos I/Os. Para abrir o segundo plano, clicar o símbolo de adição à esquerda ao lado do I/O. Deste modo, todos os objetos que estão contidos no I/O selecionado serão exibidos. O símbolo de adição transforma-se num símbolo de diminuição.

Programar com o software de programação




Fig. 50: Representação [I/O cross reference]

10425AEN

É possível selecionar uma linha na lista e copiar na área de transferência. A partir daí, é possível inserir, p. ex., num documento Microsoft Word.

Outros gerenciadores

O HMI-Builder também contém gerenciadores para a administração de:

- Teclas de função
- **LEDs**
- **Alarmes**
- Grupos de alarme
- Senhas
- Canais de tempo
- Biblioteca de mensagens
- Macros
- Troca de dados

Estes gerenciadores são acessados através do menu [Functions] e são operados da mesma forma. Os parâmetros no respectivo gerenciador são descritos nos itens correspondentes.

Definições para as teclas de função, LEDs, alarmes, grupos de alarme, canais de tempo, biblioteca de mensagens, macros e troca de dados são listadas no respectivo gerenciador. Novas definições são incluídas através das funções [Append] ou [Insert].

Para alterar uma definição, selecione a definição que deseja alterar, realize a alteração e clique [Update]. Para simplificar alterações múltiplas, clicar [Update] ou [Append] apenas a primeira vez e pressionar em seguida a tecla Enter.

As funções [Append] e [Update] permanecem ativas até que outra função seja acessada. A função [Delete] deleta uma definição selecionada. Para fechar o gerenciador, clicar [Exit]. O exemplo a seguir é válido para o gerenciador de alarme.





Alarmes são numerados automaticamente. Clicando [Append], acrescenta-se uma definição de alarme ao final da lista de alarme. Clicando [Insert], a nova definição é inserida acima da linha da lista selecionada. As definições de alarme subseqüentes são renumeradas. Clicar [Update] para confirmar as alterações realizadas.



Fig. 51: Gerenciador de bloco

10426AEN

Menu [File]

O menu [File] contém funções para criar, abrir, salvar e fechar projetos. As seguintes funções também podem ser selecionadas através deste menu:


- · Configuração da impressora
- Pré-visualização da impressão
- · Cabeçalho do documento
- Imprimir

Além disso, há funções para testar um projeto e alterar configurações de um projeto.

Com a função [Export project transfer file] é possível transferir um projeto a um palm pilot para armazenagem temporária. O projeto não pode ser exibido no palm pilot mas é possível exportá-lo mais uma vez para um outro painel. É possível empregar esta função para copiar projetos entre painéis (p. ex., numa atualização de projetos).



Programar com o software de programação



10427AEN

Fig. 52: Menu [File]

Menu [Edit]

O menu [Edit] inclui as seguintes funções:

- Cortar
- Copiar
- Inserir
- Voltar
- · Selecionar tudo

A função [Find] está disponível para a edição de textos em vários idiomas. Além disso, oferece acesso às funções [I/O change], [BDTP station change] e [Default controller].




Fig. 53: Menu [Edit]






Menu [View]

No menu [View] encontram-se:

- · Gerenciador de bloco
- · Gerenciador de símbolos
- Referências cruzadas I/O
- · Lista de nomes


Aqui também encontram-se funções para a configuração de vários modos de visualização no programa. Uma série de funções surge como padrão nos aplicativos Windows, outras são específicas para o HMI-Builder. Aqui descrevem-se as funções específicas para HMI-Builder.



10429AEN

Block list

No menu [Block list] é indicado que blocos fazem parte do aplicativo. Clicar a lista de bloco em [New] para criar um novo bloco. Clicar [Open] para acessar um bloco já definido. Ao clicar o botão [New] surge a caixa de diálogo [Block header]. Aqui são definidos os parâmetros básicos para o bloco. Para acessar a caixa de diálogo [Block header] para um bloco selecionado na lista, clicar o botão [Block header]. Ao clicar [Delete], o bloco selecionado é deletado.



10430AEN

Block manager

No menu [Block manager], todos os blocos num aplicativo são visualizados graficamente. Este menu possibita criar novos blocos, definir o cabeçalho de bloco e definir saltos através de funções na caixa de ferramentas.

Programar com o software de programação

Symbol manager

O gerenciador de símbolos é acessado através deste item de menu. Nele é possível criar símbolos próprios ou editar símbolos existentes. Além disso, é possível criar uma biblioteca com símbolos no formato BMP. Em seguida, os símbolos no gerenciador de símbolos estarão disponíveis na lista de símbolo quando criar objetos de símbolo estáticos ou dinâmicos.


I/O Cross reference

No menu [I/O cross reference] é possível listar I/Os.

Name list

No menu [Name list] é possível definir uma lista local de nomes para os sinais utilizados. Os sinais contidos no projeto que não possuem nome podem ser acrescentados à lista de nomes com a função [Undefined]. É possível inserir novos sinais, editar e atualizar sinais existentes. Através da função [Update], o projeto é atualizado com as mudanças que foram executadas na lista de nomes.

É possível exportar uma lista de nomes para um arquivo de texto. Também é possível importar um arquivo de texto para uma lista de nomes. Tabulador, ponto e vírgula, vírgula ou espaço em branco podem ser utilizados como separadores para o conteúdo do arquivo. É possível classificar uma lista de nomes interna. O arquivo de texto não pode ter caracteres especiais nacionais como p. ex., Ä, Ö e Ü.



10431AEN

Se uma lista de nomes específica para driver estiver vinculada ao seu projeto, é possível selecionar sinais I/O desta lista de nomes. Para tanto, clicar o botão [Connect file].





Tool bar

No item de menu [Tool bars], é possível exibir ou esconder as barras de ferramentas no programa.

Parâmetro	Descrição
Tool bar	Exibe ou esconde a barra de ferramentas.
Controller tool bar	Exibe ou esconde a barra de ferramentas do controlador.
Language tool bar	Exibe ou esconde a barra de ferramentas de idioma.
Status bar	Exibe ou esconde a linha de status.
Block manager tool box	Exibe ou esconde a caixa de ferramentas do gerenciador de bloco.
Toolboxs	Exibe ou esconde a caixa de ferrramentas.
Align toolbox	Exibe ou esconde a caixa de ferramentas para funções de alinhamento.

Options

Parâmetro	Descrição		
Show terminal	Ao selecionar esta opção, é visualizado um painel em torno da área de trabalho no gerenciador de gráficos. Através da visualização do painel é possível ativar os gerenciadores para LEDs, teclas de função e faixas de texto. Fazendo duplo clique numa função (p.ex., uma tecla de função), surge a caixa de diálogo correspondente para o processamento.		
Show background block	Válido somente para blocos gráficos. Com esta função, é possível mostrar o bloco de fundo enquanto trabalha com o gerenciador de bloco gráfico.		
View language index	Válido apenas com suporte para vários idiomas. Mostra o número do índice para o texto no aplicativo.		
Quick info	Exibe uma quick info para a função sobre a qual o cursor se encontra.		
Use block list	Aqui é possível definir se deseja que o programa abra a lista de bloco ou o gerenciador de bloco ao criar um novo projeto.		
Use terminal font	Selecionar aqui se o texto que introduziu nas caixas de diálogo do programa deve ser exibido na fonte do painel.		
Select Unicode font	Selecionar na caixa de diálogo uma fonte Unicode. Esta será utilizada no suporte para vários idiomas no software de programação.		



Programar com o software de programação

Menu [Functions]

O menu [Functions] dispõe de gerenciadores para:

- · Teclas de função
- LEDs
- Alarmes
- · Canais de tempo
- Senhas
- Biblioteca de mensagens
- Macros
- · Troca de dados

	_		
Functions	Setup	Block Mana	
Function	n keys	Ctrl+K	
LED		Ctrl+E	
Alarm gr	oups		
Alarms		Ctrl+L	
Time ch	annels	Ctrl+T	
Passwor	rds		
Message	Message library		
Macros.			
Data ex	change		


Function	Descrição
Function keys	Aqui é possível definir teclas de função locais e globais. Ver capítulo 8.10, "Teclas de função".
LED	Aqui são definidas as funções para os LEDs. Ver capítulo 8.9, "LEDs".
Alarm groups	Aqui é possível agrupar alarmes (p. ex., de acordo com a importância) para - possibilitar reconhecimento e eliminação mais efetivos. Ver capítulo 8.2, "Gerenciamento de alarme".
Alarms	Aqui são definidas mensagens de alarme e sinais com quais os alarmes são ativados. Ver capítulo 8.2, "Gerenciamento de alarme".
Time channels	Com esta função é possível definir canais de tempo que controlam eventos em processos num determinado momento. Ver capítulo 8.6, "Controle de tempo".
Passwords	Com esta função é possível definir senhas para os diferentes níveis de segurança no aplicativo. Ver capítulo 8.4, "Senhas".
Message library	Com esta função é possível criar tabelas de mensagens onde valores entre 0 e 65535 podem ser vinculados a textos. Ver capítulo 8.1, "Biblioteca de mensagens".
Macros	Aqui é possível criar eventos que afetam todas as funções e teclas Ver capítulo 8.12, "Macros".
Data exchange	Aqui é possível definir as condições para a troca de dados entre os controladores selecionados.





Menu [Setup]

O menu [Setup] dispõe de funções para a configuração do painel.



System signals

Aqui são definidos sinais de handshake entre o painel e o controlador.

Registro de indicação atual

Registrador no controlador que contém o número do bloco a ser visualizado no monitor no modo operacional. O registrador é automaticamente atualizado pelo painel durante a troca de bloco. Este registro não afeta a seleção de bloco.

Novo registro de indicação

Registrador no controlador que determina que bloco deve ser exibido no monitor.

Registro de campainha

Não é válido para DOP11A-10.

Registro cujo valor determina o som da campainha. Sons e escalas encontram-se na tabela abaixo. Com o valor 0 a campainha não tem som. A unidade para a tabela é Hz.

	С	D	E	F	G	Α	Н
Controle	33	37	41	44	49	55	62
Grande	65	73	82	87	98	110	123
Pequeno	131	147	165	175	196	220	247
Um	262	294	330	349	392	440	494
Dois	523	587	659	698	784	880	988
Três	1046	1174	1318	1397	1568	1760	1975
Quatro	2093	2348	2636	2794	3136	3520	3950
Cinco	4186						

Programação Programar com o software de programação

Sinal de iluminação de fundo

Sinal digital com o qual a iluminação de fundo é ativada ou desativada.

Bloco de controle do cursor

Não é válido para DOP11A-10.

O registro de início para um bloco de controle é especificado no painel. O registro de início escreve a posição atual do cursor do bloco gráfico no registrador no controlador.

Registro	Desc	Descrição			
0		Posição X gráfica atual do cursor (em pixels): 0-239 para DOP11A-20 e 0-319 para DOP11A-40.			
1		Posição Y gráfica atual do cursor (em pixels): 0-63 para DOP11A-20 e 0-239 para DOP11A-40.			
2	Regis	stro de status			
	0	Normal			
	1	O usuário tenta deslocar o cursor para baixo mas não há nenhum objeto na posição selecionada.			
	O usuário tenta deslocar o cursor para cima mas não há nent posição selecionada.				
	3	O usuário tenta deslocar o cursor para a esquerda mas não há nenhum objeto na posição selecionada.			
	4	O usuário tenta mover o cursor para a direita mas não há nenhum objeto na posição selecionada.			

Registro de início num bloco de controle nos painéis DOP11A-30 e DOP11A-50 que escreve a posição atual do cursor do bloco gráfico num registro de controlador.

Registro	Descrição
0	Coordenada x (em pixels): 0-319
1	Coordenada Y (em pixels): 0-239
2	Registro de status 0 não pressionada 1 pressionada

Registro de movimento do cursor

Não é válido para DOP11A-10.

O posicionamento do cursor no bloco gráfico pode ser determinado através de um registro. A tabela abaixo explica os significados dos valores de registro. O valor 0 deve ser atribuído para o registro entre o mesmo comando para o movimento. Para otimizar a função, recomenda-se utilizar também a função [Cursor control block].

Valor do registrador	Descrição
1	Movimenta o cursor para o primeiro objeto manobrável.
2	Movimenta o cursor para o próximo objeto manobrável.
3	Movimenta o cursor um passo para cima.
4	Movimenta o cursor um passo para baixo.
5	Movimenta o cursor um passo para a esquerda.
6	Movimenta o cursor um passo para a direita.





Registro de status da impressora

O status da impressora instalada pode ser lido através do registro. O registro pode ter os seguintes valores:

Valor do registrador	Descrição		
0	OK. A impressora funciona devidamente.		
1	Falha geral. Verificar as configurações da porta e da impressora.		
2	Sem papel. Reabastecer papel da impressora.		
3	Sem memória. A memória da impressora está cheia.		
4	Não está conectada. A impressora não está conectada corretamente. Verificar as configurações da porta e da impressora bem como o cabo da impressora.		

Quando o registro de status da impressora indica o valor 1–4 (não funciona corretamente), o painel ignora todas as impressões até que o registro volte a aceitar o valor 0.

Registro de índice de biblioteca

É utilizado para indexação da biblioteca de mensagens. O número da biblioteca da qual os textos devem ser acessados é especificado no objeto de mensagem. Na definição de um registro de índice, o seu conteúdo é acrescentado ao número especificado no objeto. Desta forma, é possível controlar através de um registro de que biblioteca os textos devem ser acessados.

Comandos

Na linha de comando, é possível especificar um ou vários comandos a seguir. Estes são separados entre si com um espaço em branco. Todos os comandos são escritos com letras maíusculas.

Comando	Descrição	Modelos
Rx	Número máximo de tentativas de transferência, x = número de tentativas. Válido somente para comunicação com o controlador. Exemplo: R5@2 é válido para o controlador 2.	DOP11A-10 até 50
Tx	Timeout global em x ms. Válido somente para comunicação com o controlador. Exemplo: T10000@1 é válido para o timeout para o controlador 1.	DOP11A-10 até 50
AKx	Ativa a função joystick. Ver item "Função joystick" no capítulo 5.2, "Funções do painel".	DOP11A-10 até 50
DD	Disable Delete. Desativa a deletação para alarmes na lista de alarme. Quando este comando é efetuado, alarmes inativos ou confirmados não podem ser deletados da lista de alarme.	DOP11A-10 até 50
LOBx	Ativa o sinal digital x quando a bateria do relógio de tempo real tiver que ser trocada. Exemplo LOBM0 ativa M0 quando a bateria tiver que ser trocada.	DOP11A-10 até 50
MDx	Em caso de utilização de driver duplo: se a comunicação com um controlador for interrompida, o painel prossegue a comunicação com outro controlador. A cada 10 segundos o painel tenta reestabelecer a conexão interrompida com o controlador. O intervalo é alterado com o comando MDx; o x especifica o tempo em ms.	DOP11A-10 até 50
NTx	Timeout em x ms para uma mensagem no modo sem protocolo.	DOP11A-10 até 50
RPD	RUN/PROG Disable. Desativa a opção de alternar entre o RUN/PROG com a tecla de retrocesso e a tecla <main>. Quando o comando RPD é feito, uma comutação de modo só é possível através do HMI-Builder.</main>	DOP11A-10 até 50

Programar com o software de programação

Comando	Descrição	Modelos
SW	Converte texto com caracteres ASCII suecos (7 bits) durante a impressão para o conjunto de caracteres expandido IBM PC-ASCII (8 bits).	DOP11A-10 até 50
BFF	Block Form Feed. Acrescenta uma quebra de página após cada bloco durante a impressão.	DOP11A-20 até 50
ВСТО	Exibe a mensagem de irregularidade "BDTP comm. Error" apenas na primeira vez quando o cliente desejar reestabelecer uma conexão com um servidor BDTP.	DOP11A-20 até 50
DGP	Retira o grupo de alarme de impressões de alarme.	DOP11A-20 até 50
FTNO	Na utilização de FTP, deleta a linha com o indicador OFF nos arquivos de tendência.	DOP11A-20 até 50
JAAL	Trava teclas e monitor com tela sensível do painel de comando enquanto um applet de painel estiver ativo.	DOP11A-20 até 50
PDxxxxxxxx	Senha que protege contra acesso ao menu [Transfer].	DOP11A-20 até 50
PSxxxxxxxx	Senha que tem prioridade sobre todas as outras senhas. É utilizada, por exemplo nos serviços de suporte e de manu- tenção. Informações mais detalhadas encontram-se no capítulo 8.4, "Senhas".	DOP11A-20 até 50
SJAFx	Mostra o nome do usuário registrado quando um applet Java está ativo. Se nenhum nome foi especificado, o nome JAVA será exibido. O nome aparece no canto direito superior. x = indica o tamanho do caractere e pode assumir o valor entre 1 e 7.	DOP11A-20 até 50
TESOSn	Ao selecionar o sinal <i>Activate</i> apenas um modelo de tendência será salvo. Quando for n=* a configuração é válida para todos os objetos de tendência. Quando for n=T , a configuração é válida apenas para os objetos de tendência que iniciam com T.	DOP11A-20 até 50
TBUP	É utilizado para criar cópias de segurança de arquivos de tendência em placas de expansão.	DOP11A-30 até 50
DBKL	Destrava teclado e tela sensível ao toque quando a ilumina- ção de fundo tiver que ser trocada. A configuração básica trava o teclado e a tela sensível ao toque quando a ilumina- ção de fundo não funciona.	DOP11A-30 até 50
DNBW	Desativa a mensagem de alarme "No block x". Além disso, a mensagem surge, p. ex., quando um salto de bloco foi configurado para um número de bloco não existente ou quando a função [New display register] for utilizada para controlar através do registrador no controlador que bloco deve ser mostrado no monitor.	DOP11A-30 até 50
NHD	Este comando possibilita a impressão de blocos gráficos sem cabeçalho de bloco (contém nome e número do bloco, data e hora) em impressoras laser.	DOP11A-30 até 50
NMAN	Ativa a mensagem de aviso "Not maneuverable" para painéis de operação com tela sensível ao toque.	DOP11A-30 e 50 com touch screen
TCD	O comando "Touch Calibrate Disable" evita uma calibragem da tela sensível ao toque.	DOP11A-30 e 50 com touch screen
DIMxxx	Registrador xxx que contém o valor entre -63 e +63 e regula a intensidade de cor63 representa o valor mais escuro e +63 o valor mais claro. O valor normal é 0.	DOP11A-50

Index registers

Endereçamento de índice de objetos dinâmicos. Informações mais detalhadas encontram-se no capítulo 7.8, "Endereçamento de índice".





Country settings

Conjunto de caracteres

O conjunto de caracteres selecionado define que tabela de caracteres é utilizada no painel e que caracteres especiais nacionais estão disponíveis.

Conjunto de caracteres	Tabela de caracteres nos painéis baseados em gráficos
Sueco	437
Alemão	437
Francês	850
Espanhol	850
Norueguês / dinamarquês	850
Russo	866
Eslavo	852
Greco	869
Unicode	_

As tabelas de caracteres especiais são empregadas no painel baseado em texto (DOP11A-10). A mesma tabela de caracteres é utilizada independentemente do conjunto de caracteres escolhido. Vários caracteres especiais nacionais são utilizados de acordo com o conjunto de caracteres escolhido.

	Sueco	Alemão	Francês	Espanhol	Norueg. /Dinamarquês
C1	Å	Ü	È	Ñ	Å
C2	Ä	Ä	É	É	Æ
C3	Ö	Ö	Ê	Ó	Ö
C4	å	ß	è	Á	Ø
C5	ä	ü	é	ñ	å
C6	Ö	ä	ê	é	æ
C7		Ö		ó	Ö
C8		ß		á	Ø

Os caracteres especiais nacionais não são utilizados quando eslavo ou russo for escolhido.

Idioma do sistema

Seleção do idioma do menu: inglês britânico, alemão, sueco ou inglês americano. O inglês britânico está configurado como padrão para os textos de menu no painel.

Programar com o software de programação

Multi-language

Menu	Descrição		
New language	Inicia o assistente para criar aplicativos em vários idiomas.		
Edit	Aqui é possível editar e/ou traduzir os textos no aplicativo.		
Setup	Esta função exibe a estrutra da árvore para os idiomas contidos na aplicação. Informações detalhadas sobre possíveis configurações encontram-se no capítulo 8.7, "Gerenciamento de idiomas".		
Export	Esta função exporta os idiomas utilizados no aplicativo para um arquivo de texto no formato ANSI-, OEM- ou Unicode. Definir se os idiomas usados na aplicação ou os idiomas do sistema devem ser exportados. Em seguida, surge a caixa de diálogo [Multi Language Text-Export]. Especificar aqui onde e em que formato os arquivos devem ser salvos. Em [Encoding] é possível selecionar [ANSI/OEM] (todos os idiomas criados no formato ANSI/OEM serão exportados) ou [Unicode] (todos os idiomas serão exportados para um arquivo no formato Unicode].		
Import	Esta função importa o idioma para a utilização no painel. Definir se os idiomas usados na aplicação ou os idiomas do sistema devem ser importados. Em seguida, surge a caixa de diálogo [Multi Language Text-Import]. Especificar aqui o nome do arquivo a se importado. Se o idioma de projeto existente estiver no formato ANSI/OEM e se deseja que um idioma seja importado no formato Unicode, o idioma importado será convertido para o formato ANSI/OEM. Desta forma, todos os caracteres que não estiverem na área ANSI/OEM serão visualizados como pontos de interrogação.		
Show index	Através desta função, o índice será exibido em objetos ao invés de textos. Também é possível introduzir um texto durante o uso da função Exibir índice. O novo texto receberá então um novo índice.		
Cross reference	Mostra a referência cruzada com os índices que se encontram nos blocos do aplicativo.		
Reuse index	Se esta função estiver ativa ao copiar um objeto, o novo objeto será criado com o mesmo índice.		
Choose Unicode font	Selecionar uma fonte Unicode para utilização no software de programação.		

Date/time format

Configuração do formato da data e hora.

Formato da data

Os seguintes formatos de data são possíveis:

- AA-MM-DD
- AAMMDD
- DD.MM.AA
- DD/MM/AA
- MM/DD/AA

A=ano, M=mês, D=dia.

Formato da hora

Os seguintes formatos de hora são possíveis:

- HH:MM:SS
- HH:MM

H=horas, M=minutos, S=segundos



Programação Programar com o software de programação



Utilizar relógio

Ativar esta caixa de controle para utilizar o relógio integrado no painel. Ao selecionar o controlador 1 ou 2, o relógio tomará como referência o controlador 1 ou 2.



Não é possível empregar esta função durante o uso de conversores MOVIDRIVE® e MOVITRAC®.

Relógio → controlador 1/2

Ativar esta função quando desejar enviar os dados do relógio do painel para um registrador no controlador 1 ou 2.



Se o controlador possuir um relógio de tempo real ativado e se o relógio do painel enviar dados ao mesmo registrador, o relógio do controlador terá preferência.

Intervalo de atualização

Definir aqui com que freqüência o painel deve transferir dados sobre a hora ao controlador. Introduzir o valor em segundos. O valor recomendado é de 60 segundos. Um intervalo menor reduz a velocidade da comunicação entre o painel e o controlador.

Registro de controlador

Introduzir o endereço de início para salvar data e hora no controlador.

Informações sobre salvar data e hora encontram-se no manual para o controlador utilizado. O painelsalva informações na seqüência que foi definida na configuração básica do controlador.



Não é possível empregar esta função durante o uso de conversores MOVIDRIVE® e MOVITRAC®.

Horário de verão

Definir aqui o início e o término do horário de verão. Especificar o dia da semana, a semana do mês, o mês, a hora e a configuração. Você pode escolher entre o padrão da Europa ou dos E.U.A.

Para desativar a função para o horário de verão, deixar ambos os campos para o mês em branco.



Programação

Programar com o software de programação

Configurações online

Possibilita a alteração da função escolhida no modo operacional.

Terminal options

Opção	Descrição	
BG	Clicar [BG] para definir a cor de fundo para o painel.	
FG	Clicar [FG] para definir a cor de primeiro plano do painel.	
Window	Definir aqui a cor da janela para o painel.	
Screen saver time (min)	Especificar o tempo em minutos, após o qual o protetor de tela deve ser ativado. A configuração padrão é 0. De acordo com a esta configuração, o protetor de tela nunca é ativado. Esta função prolonga a vida útil do monitor.	
Key delay (ms)	Intervalo de tempo em milisegundo entre duas batidas da mesma tecla, antes que o cursor se movimente automaticamente para a próxima posição. É utilizada na introdução de dados de caracteres ASCII (A–Z etc.). Ver item "Teclas alfanuméricas" no capítulo 5.2, "Funções do painel".	
Key tone	Determinar se o painel deve emitir um sinal sonoro ao apertar uma tecla.	
Key repetition	Especificar se um função deverá ser repetida enquanto uma tecla estiver sendo pressionada. Não há repetição para teclas de função e para a introdução de caracteres alfanuméricos (A-Z etc.).	
Trend settings	Efetuar aqui configurações de tendência gerais.	
Save modified patterns	Salva apenas padrões alterados em tendências, mesmo quando o valor foi alterado desde a última medição.	
Save all patterns	Salva todos os padrões em tendências, mesmo quando o valor não foi alterado desde a última medição. Estes parâmetros afetam todos as tendências definidas.	
FTP delimiter	O painel pode salvar o conteúdo de todos os arquivos que são criados no painel e que podem ser acessados através do FTP com sinais de separação (separadores). O conteúdo de arquivos de receita ou de tendência pode ser subdividido com os sinais de separação tabulador, ponto e vírgula e vírgula. Ver também capítulo 9.3, "Funções de rede no painel".	

Alarm settings

Aqui são efetuadas configurações gerais de alarme. Informações mais detalhadas encontram-se no capítulo 8.2, "Gerenciamento de alarme".





Peripherals

Todas as configurações de comunicação são efetuadas em [Setup] / [Peripherals]. Ao selecionar o item de menu [Peripherals], as unidades definidas para o sistema são exibidas. É possível movimentar as unidades usando "arrastar e soltar".



10434AEN

Ports

Clicando [Ports], surge a caixa de diálogo com a configuração atual. Esta configuração pode ser alterada.



A velocidade de transmissão máxima para o modelo DOP11A-10 é de 38400 Baud.

RS-232C

Selecionar a porta [RS-232C] e clicar com a tecla direita do mouse. Em seguida, abrese a seguinte caixa de diálogo.

Configurar os parâmetros para a porta:

- · Velocidade de transmissão
- Paridade
- · Bits de dados
- · Bits de fim







Programação

Programar com o software de programação

RS-422

Selecionar a porta [RS-422C] e clicar com a tecla direita do mouse. Em seguida, abrese a seguinte caixa de diálogo.

Configurar os parâmetros para a porta:

- · Velocidade de transmissão
- Paridade
- · Bits de dados
- · Bits de fim



10436AEN

RS-485

Válido somente para DOP11A-30.

Selecionar a porta [RS-485] e clicar com a tecla direita do mouse. Em seguida, abre-se a seguinte caixa de diálogo.

Configurar os parâmetros para a porta:

- · Velocidade de transmissão
- Paridade
- Bits de dados
- · Bits de fim



10437AEN

Para a comunicação com MOVIDRIVE® deve-se configurar 9600, par, 8,1.






O painel DOP11A-30 possui 3 portas físicas. Apenas 2 destas portas podem ser utilizadas simultaneamente. Por esta razão, surgem as denominações "Port 1" e "Port 2" na caixa de diálogo [Peripheral configuration].

Encaixes de placas opcionais


Selecionar [Expansion slots] e clicar com a tecla direita do mouse. Em seguida, é possível definir que placa de expansão deseja utilizar e que configurações devem ser válidas para a respectiva placa. Informações mais detalhadas encontram-se no manual para a respectiva placa de expansão.



10438AEN

Impressora

Selecionar [Printer] e clicar com a tecla direita do mouse para abrir a caixa de diálogo para as configurações da impressora.



10439AEN





Programação

Programar com o software de programação


Parâmetro	Descrição	
Printer type	Escolher uma impressora: Nenhuma, HP PCL5 ou texto padrão.	
Page length	Aqui define-se a quantidade de linhas após a qual a quebra de página deve ocorrer. Quando o comprimento de página é 0 não há quebra de página. O pré-ajuste é 60.	
Paper type	Selecionar o tipo de papel.	
Graphic orientation	Determinar se a impressão gráfica deve ser realizada como retrato (vertical) ou paisagem (horizontal).	
Text orientation	Determinar se a impressão do relatório deve ser realizada como retrato (vertical) ou paisagem (horizontal).	
Graphic size	Definir aqui o tamanho para a impressão do gráfico.	
Printer disable signal	Sinal digital que ao ser ativado interrompe o processo de impressão.	
Handshake	Selecionar o tipo de handshake desejado entre a impressora e o painel. XON/XOFF ou CTS/RTS. Informações sobre a configuração apropriada de handshake encontram-se no manual da impressora.	
New line character	Definir o caractere desejado para o final da linha: nenhum, CR/LF, CR, ou LF.	
Screen dump	Opção para screenshots. Selecionar normal ou invertido.	



As configurações da impressora são válidas para parâmetros como tabela de caracteres, tamanho de fonte e margens.

Modo sem protocolo

Selecionar [No protocol mode] e clicar com a tecla direita do mouse. Em seguida, abrese a seguinte caixa de diálogo.



10440AEN

Parâmetro	Descrição
No protocol control register	Este é o primeiro registro de controle no modo sem protocolo. O modo sem protocolo é descrito no capítulo 9.1, "Comunicação".
No protocol on signal	Sinal digital para a comutação entre o modo sem protocolo e o modo transparente. É utilizado para comutar entre os dois modos durante a operação, p.ex., para estabelecer uma conexão com um computador e para transferir uma mensagem.

Configurações de receita

Definir aqui as configurações para o gerenciamento de receita. Ver capítulo 8.3, "Gerenciamento de receita".






Menu [Block manager]

O menu [Block manager] inclui funções para a programação de bloco.



10441AEN

Configurações para gerenciador de bloco A visualização no gerenciador de bloco é configurado em [Block manager] / [Settings].



10442AEN

Fichas de registro	Descrição	
Block	Definir a imagem de visualização dos dados para o bloco e o bloco no gerenciador.	
Reference	Configurar aqui a visão geral do gerenciador de bloco.	
Edit	Esta ficha de registro contém funções especiais para a representação do gerenciador de bloco.	

Progr Progr

Programação

Programar com o software de programação

Menu [Object]

No menu [Object] estão listados todos os objetos disponíveis no programa. O número de objetos depende do tipo de painel. Informações detalhadas dos objetos encontramse no capítulo 7.4, "Visualização gráfica e controle" e no capítulo 7.5, "Visualização baseada em texto e controle".



10443AEN

Menu [Layout]

O menu [Layout] possui funções para alinhar e ajustar objetos. Estas funções são explicadas no item "Posicionar objetos" na página 85.



10444AEN





Programação

Menu [Transfer]

No menu [Transfer] encontram-se funções para transferir projetos, blocos selecionados bem como as configurações de comunicação para a transferência entre PC e painel. Ver capítulo 7.6, "Transferir projetos".






As configurações de comunicação para o software de programação e o painel devem ser idênticas.

Menu [Window]


O menu [Window] compreende funções padrões Windows.



10446AEN

Menu [Help]

O menu [Help] contém textos de ajuda e dados sobre a versão do programa.



10447AEN



7.4 Visualização gráfica e controle

Este capítulo não é válido para DOP11A-10.

Neste capítulo são listados todos os objetos gráficos em tabelas e explicados separadamente. Este capítulo é válido apenas para painéis que suportam uma visualização gráfica.

Parâmetros gerais

Cores

Painéis a cores podem visualizar objetos e gráficos de bitmap com 256 cores.

O uso de cores permite criar objetos com efeitos 3D e sombreamentos de forma mais real. Além da cor de fundo e de primeiro plano para um bloco, também é possível selecionar cores para escalas, curvas e outros em objetos gráficos.

Durante a configuração do painel são definidas as cores para o fundo, texto e janela. Também é possível definir cores para os eixos e curvas nos objetos gráficos.

Definição da escala de unidades técnicas

O parâmetro desalinhamento e ganho são utilizados para definir a escala de um valor do registrador para um valor indicado de acordo com a equação abaixo.

Valor indicado=desalinhamento+ganho*valor do registrador

Se um valor para um objeto for alterado através do painel no modo operacional, o valor indicado será escalado de acordo com a equação abaixo.

Valor indicado=(valor indicado-desalinhamento)/ganho

A escala não afeta o valor máximo e/ou mínimo definido nem a quantidade de casas decimais.



As funções para aumentar ou reduzir afetam o valor do registrador para o objeto manobrável; o valor indicado não é afetado.


Cálculo de unidades técnicas

A função [Offset gain calculation] serve para calcular os parâmetros offset e gain. Especificar o valor para desalinhamento e ganho do objeto na ficha de registro [General] e clicar [Calculation].






Em seguida, abre-se a seguinte caixa de diálogo:



10591AEN

Especificar aqui o intervalo para o valor do controlador e do painel. A função determina os valores corretos para os parâmetros *Offset* e *Gain*.

Font




10592AEN

Opção	Descrição	
Font size	Ao selecionar [Resizable], é possível alterar o tamanho de fonte. Para tanto, selecionar o texto desejado e arrastar na alça. Ao selecionar a opção [Fixed], você atribui ao texto um tamanho inalterável da lista de opções. A seleção de Unicode e [Resizable] retarda a visualização gráfica.	
3 D effect	Selecionar aqui um efeito 3D para o texto.	
Style	Definir se o texto deve estar com a formatação itálico ou grifo. Caso não selecione nenhuma opção, a fonte será visualizada sem caracterização de formato.	
Shadow	Definir aqui a sombra para o texto.	



Access




10593AEN

Defina na ficha de registro [Access] se o objeto deve ser manobrável. Especificar o [Minimum input value] e o [Maximum input value] para o objeto (e para o acesso). Além disso, é possível selecionar o nível de segurança para o objeto. Níveis de segurança são definidos em [Functions] / [Passwords].

Dynamics

As funções na ficha de registro [Dynamics] são descritas a seguir.

Propriedades



10594AEN





Em [Property], especificar o sinal que deve controlar uma propriedade. É possível escolher entre controle digital e analógico.

1. Digital

Selecionar na lista a propriedade que deve ser controlada pelo controlador. A
propriedade só pode ser utilizada uma vez por objeto / sinal. Uma propriedade
que está sendo utilizada está marcada em vermelho. Introduzir um sinal ou clicar
o botão [I/O] para selecionar um sinal utilizando o browser I/O. Também é possível especificar um [OFF value] e [ON value]. Se nenhum valor DESLIG. / LIG. for
especificado, o valor DESLIG. será colocado com o valor 0 e valor LIG. com o
valor 1.

2. Analógico

Selecionar na lista a propriedade que deve ser controlada pelo controlador. A
propriedade só pode ser utilizada uma vez por objeto / sinal. Uma propriedade
que está sendo utilizada está marcada em vermelho. Introduzir um sinal ou clicar
o botão [I/O] para selecionar um sinal utilizando o browser I/O. A comprimento da
especificação pode ser efetuada quando o tipo de formato for "Seqüência de
caracteres".



Se selecionar e em seguida deselecionar o controle analógico para uma propriedade que pode aceitar apenas valores digitais, a propriedade permanecerá enquanto o valor do sinal for 0.



Para influenciar desalinhamento / ganho num objeto, desalinhamento / ganho deve estar definido no objeto desde o começo com valor diferente de 0 / 1.



A propriedade Visível não pode ser utilizada simultaneamente com a propriedade Posições.




Textos dinâmicos não podem ser transformados para o formato Unicode. Ao invés disso, um ponto de interrogação será exibido.

Pi Vi

Programação

Visualização gráfica e controle

Tamanho



10595AEN

Na ficha de registro [Size] é possível definir o valor para [Width], [Height] e [Source]. Definir 2 sinais analógicos nos quais os valores de sinal determinem o tamanho do objeto relativo à coordenada X (largura) e/ou à coordenada Y (altura).




Se um valor inválido for especificado, p. ex., um valor com o qual o objeto não possa ser visualizado no monitor, o valor não será considerado.

Parâmetro	Descrição	
Signal	Introduzir um sinal analógico.	
Value min. width / height	Introduzir o valor mínimo do sinal analógico.	
Value max. width / height	Introduzir o valor máximo do sinal analógico.	
Min. width / height	Introduzir a largura / altura mínima do objeto em pixels, na qual o valor mínimo corresponda ao valor definido.	
Max. width / height	Introduzir a largura / altura máxima do objeto em pixels, nas quais o valor mínimo corresponda ao valor definido.	
Origin	Selecionar aqui a posição inicial do objeto na visualização no monitor.	





Mover



10596AEN


Na ficha de registro [Move], especificar 2 sinais analógicos cujos valores determinem as coordenadas X (largura) e Y (altura) do objeto.



Se um valor inválido for especificado, p. ex., um valor com o qual o objeto não possa ser visualizado no monitor, o valor não será considerado.

Signal	Introduzir um sinal analógico.	
Value From	Introduzir o valor mínimo do sinal analógico.	
Value To	Introduzir o valor máximo do sinal analógico.	
From X / Y position Introduzir as coordenadas X e/ou Y do objeto, ou seja, o valor de pixel no mor no qual o valor do parâmetro <i>Value From</i> corresponda ao valor definido.		
To X / Y position	Introduzir as coordenadas X e/ou Y do objeto, ou seja, o valor de pixel no monitor no qual o valor do parâmetro <i>Value To</i> corresponda ao valor definido.	

Evento



10597AEN

Na ficha de registro [Event] é possível definir os parâmetros descritos abaixo. Através dos botões na caixa de diálogo, é possível atualizar eventos existentes, acrescentar novos eventos ou deletar eventos.

Parâmetro	Descrição	
Event name	Introduzir aqui um nome para o evento ou selecionar um item da lista.	
Condition	Selecionar uma condição da lista. É possível selecionar entre quatro condições:	
	Equal to	O evento ocorre após o sinal especificado no qual o valor do objeto é idêntico ao valor que foi definido na caixa de controle valor. O valor deve ser introduzido pelo operador.
	Not equal to	O evento ocorre após o sinal especificado no qual o valor do objeto NÃO é idêntico ao valor que foi definido na caixa de controle valor. O valor deve ser introduzido pelo operador.
	Greater than	O evento ocorre após o sinal especificado no qual o valor do objeto é maior que o valor que foi definido na caixa de controle valor. O valor deve ser introduzido pelo operador.
	Less than	O evento ocorre após o sinal especificado, no qual o valor do objeto é menor que o valor que foi definido na caixa de controle valor. O valor deve ser introduzido pelo operador.
Action	Escolher aqui uma das seguintes opções:	
Signal	Selecionar aqui o sinal que deve ser influenciado quando a condição for cumprida.	
Value	Introduzir aqui o valor que o sinal influenciado deve assumir quando a condição for cumprida.	





Objetos gráficos

Static / dynamic graphic objects

Objetos gráficos estáticos são empregados na criação de gráficos. Na ficha de registro [Dynamics] é possível atribuir propriedades dinâmicas a objetos gráficos.



Objetos estáticos são colocados atrás dos objetos dinâmicos quando visualizados.

Símbolo	Objeto
\	Linha
(Curva
	Retângulo, preenchido, 3D
P4 .	Símbolo
A	Texto estático
00	Elipse, cheia
	Objeto do teclado
	Linha polígono

Dynamic bitmap handling

Válido somente para DOP11A-50.

Se ativar a caixa de controle [Use dynamic bitmaps] para um objeto de símbolo estático, o painel chama o arquivo bitmap (namn.bmp) na biblioteca [IMAGES] no sistema de arquivos do painel. O gráfico de bitmap é exibido na tela do painel em modo operacional. O gráfico a ser visualizado deve ser transmitido para a biblioteca [IMAGES] no painel via FTP. Desta maneira é possível acrescentar, trocar ou deletar gráficos de bitmap dinâmicos via FTP. Isto é feito sobrescrevendo, salvando ou deletando arquivos BMP na biblioteca [IMAGES]. A imagem para um objeto gráfico de bitmap dinâmico é exibida no painel exclusivamente no modo operacional. Os gráficos de bitmap na biblioteca não são exibidos no software de programação e/ou não existem neste software.

Dynamic digital graphic objects

Objetos gráficos digitais são ligados a sinais no controlador.

Símbolo	Objeto	Descrição
0/1 A	Texto digital	Troca entre 2 textos dependendo do estado de um sinal digital.
04	Símbolo digital	Troca entre 2 símbolos dependendo do estado de um sinal digital.
%	Preenchimento digital	É utilizado para preencher uma área selecionada com uma de duas cores. A cor depende do estado do sinal digital.





Dynamic analog graphic objects

Objetos gráficos analógicos são ligados a registros no controlador.

Símbolo	Objeto	Descrição
0.3	Analog numeric	Introdução e visualização de valores numéricos.
	Bar	Visualiza um valor em forma de um diagrama de barras.
<u>~</u>	Diagram	É utilizado para desenhar um diagrama X / Y que corresponde ao conteúdo do registrador.
7	VU-meter	Cria um indicador de volume gráfico na tela.
ABC	ASCII	Controla seqüências de caracteres ASCII nos blocos gráficos.
:J	Slider	Possilita aumentar ou reduzir o valor para um sinal analógico.
	Trend	Visualiza os valores coletados dos registros de dados em forma de curva.
0	Speedometer	Cria um indicador de velocidade gráfica na tela.
Æ	Analog fill	É utilizado para preencher uma área enquadrada com uma das 16 cores. A cor depende do valor do registrador.
閥	Multiple symbol	Mostra de um a oito símbolos. O símbolo depende do valor do registrador. Permite movimentar símbolos na tela.
	Multiple selection	É ligado com um registrador que pode aceitar até 8 estados diferentes. Um texto com até 30 caracteres pode ser atribuído a cada estado.
+2	Message	Objeto que mostra textos de uma biblioteca de mensagens.
	Analog numeric table	Cria uma tabela com objetos numéricos.

Program Visualizad

ProgramaçãoVisualização gráfica e controle


Outros objetos

Símbolo	Objeto	Descrição
<u>\$</u>	Jump	Salto para um outro bloco.
A	Alarm banner	É empregado para exibir uma linha de alarme.
()	Analog clock	Objeto para exibir um relógio analógico.
8:05	Digital clock	Objeto para exibir um relógio digital.
C >	TCP/IP command prompt	Objeto para transferência de um comando TCP/IP para outras unidades. Válido apenas se o painel estiver conectado a uma rede TCP/IP.

Digital text



Objeto de texto que é utilizado para trocar entre dois textos introduzidos dependendo do estado de um sinal digital. O texto pode ter até 30 caracteres.





10632AEN





Ficha de registro [General]

Parâmetro	Descrição	
Digital signal	Sinal do endereço digital.	
Text Off	exto que deve ser exibido com estado de sinal 0.	
Text On	Texto que deve ser exibido com estado de sinal 1.	
Alignment	Determinar se o texto deve ser alinhado à esquerda ou se deve ser centralizado.	
Border style	Selecionar se o objeto deve ter uma margem.	
BG	Definir uma cor de fundo para o objeto.	
Text	Definir uma cor para o texto no objeto.	


Outras fichas de registro

As funções nas fichas de registro [Font], [Access] e [Dynamics] são explicadas no item "Parâmetros gerais" na página 118.

Digital symbol



Objeto que é utilizado para trocar entre 2 símbolos selecionados dependendo do estado de um sinal digital.





10633AEN

Ficha de registro [General]

Parâmetro	Descrição	
Digital signal	Endereço de sinal.	
Symbol OFF	Selecionar símbolo que deve ser exibido quando o estado de sinal for 0.	
Symbol ON	Selecionar símbolo que deve ser exibido quando o estado de sinal for 1.	
Resizable	Se a opção estiver ativada, é possível modificar o tamanho X e/ou Y do objeto.	

Outras fichas de registro

As funções nas fichas de registro [Access] e [Dynamics] são explicadas no item "Parâmetros gerais" na página 118.


Programa Visualizaç

ProgramaçãoVisualização gráfica e controle

Digital fill



Objeto utilizado para preencher uma área demarcada com uma cor de sua escolha.



54663AEN



O preenchimento de áreas bastante irregulares pode levar a irregularidades no sistema durante a operação. Em alguns casos, o processo de preenchimento retarda o tempo de carregamento de uma figura.

Ficha de registro [General]

Parâmetro	Descrição	
Digital signal	Sinal do endereço digital.	
Pattern	Determinar se o preenchimento da área demarcada deve ser de linha contínua ou pontilhada quando o sinal for dado. Válido somente para DOP11A-30 e DOP11A-60.	
On	Definir a cor do objeto para o valor de sinal 1.	
Off	Definir a cor do objeto para o valor de sinal 0.	

Outras fichas de registro

As funções nas fichas de registro [Access] e [Dynamics] são explicadas no item "Parâmetros gerais" na página 118.

Posicionamento de objeto

O programa calcula que áreas devem preenchidas. Por esta razão, o objeto deve ser posicionado corretamente. Objetos posicionados de forma incorreta podem causar irregularidades de aplicação durante a operação. A área a ser preenchida é limitada apenas por objetos estáticos e partes estáticas de objetos dinâmicos. Objetos preenchidos podem ser substituídos por objetos digitais de símbolo ou por objetos de símbolo múltiplos para atingir uma eficiência maior num projeto.





53958ABP





X = Posicionamento de objeto

Correto: Desenhar um quadro em torno do texto que se encontra na área de preenchimento para atingir um carregamento mais rápido da figura. Incorreto: O carregamento da figura é retardado porque o programa deve realizar cálculos extensivos para preencher a área entre as letras.

Jump

Objeto com o qual é realizado um salto para um outro objeto. Possibilita a criação de uma árvore de menu no projeto. Pressionando a tecla <PREV> no painel, é possível retornar ao bloco anterior (até 9 níveis de retorno). Ver capítulo 8.10, "Teclas de função".




Fig. 54: Saltar para um outro bloco

10635AEN

Ficha de registro [General]

Parâmetros	Descrição	
Current block	Aqui é exibido o número do bloco atual. Este número não pode ser ser alterado.	
Jump to block	Introduzir o número ou o nome do bloco para o qual o salto deve ser realizado.	
Text	Introduzir o texto que deve aparecer no objeto.	
Positions	Quantidade de posições que o texto deve assumir	
Alignment	Definir se o texto deve ser alinhado à esquerda, à direita ou se deve ser centralizado.	
Border style	Selecionar se o objeto deve ter uma margem.	
Text	Definir uma cor para o texto no objeto.	
BG	Definir uma cor de fundo para o objeto.	

Pro Vis

Programação

Visualização gráfica e controle



Se um salto para um bloco não existente for criado durante a operação, surge uma mensagem de irregularidade.


Outras fichas

As funções nas fichas de registro [Font] e [Dynamics] são explicadas no item "Parâmetros gerais" na página 118.

Analog numeric



Objeto para introdução e visualização de valores numéricos. Utilizado, p. ex., para criação de campos de entrada.



10636AEN

Ficha de registro [General]

Parâmetro	Descrição	
Analog signal	Endereço de sinal	
Positions	Quantidade de posições nas quais o valor introduzido (inclusive a vírgula e o sinal de menos) deve ser exibido.	
Zero fill	Definir se posições vazias devem ser preenchidas com zero.	
Decimals	Quantidade de casas decimais com as quais o valor introduzido deve ser visualizado.	
Engineering units scaling	Estes campos são empregados para a escala do valor do registrador. Ver item "Parâmetros gerais" na página 118.	
Border style	Selecionar se o objeto deve ter uma margem.	
Alignment	Definir se o campo de entrada deve ser formatado com alinhamento à direita ou se deve ser centralizado.	
Text	Definir uma cor para o texto no objeto.	
BG	Definir uma cor de fundo para o objeto.	

Outras fichas de registro

As funções nas fichas de registro [Font], [Access] e [Dynamics] são explicadas no item "Parâmetros gerais" na página 118.






Bar graph



Objeto que visualiza número inteiros ou números de casa decimal em forma de diagramas de barra.





10637AEN

Ficha de registro [General]

Parâmetro	Descrição	
Analog signal	Endereço de sinal	
Scale division	Especifica que divisão de escala é empregada.	
Box	Selecionar se um campo deve ser desenhado em torno da barra.	
Scale ticks	Especifica o intervalo entre os traços de escala indicados.	
Scale	Selecionar se uma escala deve ser exibida perto da barra.	
Minimum value	Valor mínimo que o sinal pode assumir.	
Maximum value	Valor máximo que o sinal pode assumir.	
Pattern	Determinar se o preenchimento da barra deve ser contínuo ou pontilhado. Válido somente para DOP11A-20.	
Direction	Definir se a margem deve aparecer em cima, embaixo, à direita ou à esquerda.	
Border style	Selecionar se o objeto deve ter uma margem.	
Indicator	Aqui é possível especificar se o valor maior e/ou menor para o sinal será indicado no eixo. Os indicadores são resetados ao iniciar o painel. Este reset pode ser realizado no modo operacional selecionando a barra e pressionado a tecla Enter. (Apontar para a barra se o painel estiver equipado com tela sensível ao toque). Os indicadores suportam apenas números de 16 bits.	
Engineering units scaling	É empregado para a definição de escala do valor do registrador. Ver item "Parâmetros gerais" na página 118.	
Scale	Definir uma cor para a escala no objeto.	
Fill	Selecionar uma cor para o preenchimento.	
BG	Definir uma cor de fundo para o objeto.	



Ficha de registro [Dynamics]

As funções nestas fichas de registro são explicadas no item "Parâmetros gerais" na página 118.


Diagram



Objeto utilizado para criar um diagrama X / Y que corresponde ao conteúdo de registro no controlador. Esta função é uma função de tempo real. Via de regra, o objeto é utilizado para visualizações independentes do tempo. Uma visualização dependente do tempo com um ciclo de atualização <1 s é possível quando o controlador executa o registrador. No seguinte exemplo, o valor atua no registro 0 como primeira coordenada X e o valor no registro 10 como primeira coordenada Y. A quantidade de pares de registro é 4. A tabela e a figura ilustram o exemplo.

Coordenada X	Registro	Valor	Coordenada Y	Registro	Valor
X0	0	0	Y0	10	11
X1	1	41	Y1	11	40
X2	2	51	Y2	12	85
Х3	3	92	Y3	13	62





10638AEN






Ficha de registro [General]

Parâmetro	Descrição	
Scale division	Intervalo entre as marcas de escala no eixo Y e/ou X.	
Scale ticks	Intervalo entre os traços de escala exibidos no eixo Y e/ou X.	
Minimum value	Valor mínimo para a coordenada Y e/ou X.	
Maximum value	Valor máximo para a coordenada Y e/ou X.	
Border type	Selecionar se o objeto deve ter uma margem.	
Grid	Ativar esta caixa de controle para exibir uma grade no diagrama.	
BG	Definir uma cor de fundo para o objeto.	
Scale	Definir uma cor para a escala no diagrama.	
Grid	Definir uma cor para a grade no diagrama.	

Ficha de registro [Curves]



10639AEN

Parâmetro	Descrição	
Graph name	Digitar aqui um nome para a respectiva curva.	
X Analog signal	Registrador que contém a primeira coordenada X para a respectiva curva.	
Y Analog signal	Registrador que contém a primeira coordenada Y para a respectiva curva.	
Register pair count	Quantidade de pares de registro a serem desenhados (como pontos ou barras).	
Value form	Definir se o diagrama deve ser um diagrama de barras ou de linhas. Num diagrama de barras, uma barra é desenhada para cada par de registro. Num diagrama de linhas, as coordenadas X / Y são visualizadas como pontos e são unidas com uma linha.	
Curve	Definir uma cor para a respectiva curva.	
Thickness	Selecionar com que espessura as linhas de curva devem ser visualizadas.	

No modelo DOP11A-20 é possível definir uma curva. Os modelos DOP11A-30, DOP11A-40 e DOP11A-50 permitem uma definição de duas curvas.

Programação

Visualização gráfica e controle

Ficha de registro [Access]

Válido somente para DOP11A-50.

Parâmetro	Descrição	
Current diagram signal	\ensuremath{O} valor do registro define que curva pode ser processada no modo operacional.	
Current cursor signal	O valor do registro define que ponto na curva deve ser processado no modo operacional.	
X processing step	Especifica o intervalo entre as etapas nas quais é possível pressionar as teclas de seta.	
Y processing step	Especifica o intervalo entre as etapas nas quais é possível pressionar as teclas de seta.	
Activate user input curves 1-2	Definir que curva pode ser manobrada no modo operacional.	


Ficha de registro [Dynamics]

As funções nestas fichas de registro são explicadas no item "Parâmetros gerais" na página 118.

VU-meter



Objeto com o qual é possível criar um indicador de volume gráfico pode ser criado na monitor.



10640AEN

Ficha de registro [General]

Parâmetro	Descrição	
Analog signal	Endereço de sinal	
Scale division	Especifica que divisão de escala é empregada.	
Scale ticks	Especifica o intervalo entre os traços de escala indicados.	
Minimum value	/alor mínimo que o sinal pode assumir.	
Maximum value	Valor máximo que o sinal pode assumir.	
Border style	Selecionar se o objeto deve ter uma margem.	
Engineering units scaling	É empregado para a definição de escala do valor do registrador. Ver item "Parâmetros gerais" na página 118.	
Needle	Definir uma cor para a agulha do ponteiro no objeto.	
Scale	Definir uma cor para a escala no objeto.	
BG	Definir uma cor de fundo para o objeto.	






Ficha de registro [Dynamics]

As funções nestas fichas de registro são explicadas no item "Parâmetros gerais" na página 118.





Objetos para controle de seqüências de caracteres ASCII em blocos gráficos. Os textos que estão armazenados no registrador da CPU podem ser mostrados nos objetos ASCII. Estes textos devem estar disponíveis no formato IBM-ASCII expandido. Introduzindo "SW" na linha de comando abaixo dos sinais de sistema, converte-se o texto do conjunto de caracteres IBM-ASCII expandido (8 bits) para o conjunto de caracteres ASCII sueco (7 bits).



0000000

10641AEN

Ficha de registro [General]

Parâmetro	Descrição	
Analog signal	Especificar o registrador no qual o texto para a primeira posição deve ser salvo.	
Positions	Especificar a quantidade de posições que o texto deve assumir no monitor.	
Alignment	Determinar se o texto deve ser alinhado à esquerda ou se deve ser centralizado.	
Border style	Selecionar se o objeto deve ter uma margem.	
Text	Definir uma cor para o texto no objeto.	
BG	Definir uma cor de fundo para o objeto.	

Outras fichas de registro


As funções nas fichas de registro [Access], [Font] e [Dynamics] são explicadas no item "Parâmetros gerais" na página 118.



Slider



Objeto que exibe o valor para um sinal analógico num regulador; possibilita o aumento e redução do valor para o sinal analógico.





10642AEN

Ficha de registro [General]

Parâmetro	Descrição		
Analog signal	Endereço de sinal		
Scale division	Especifica que divisão de escala é empregada.		
Scale ticks	Especifica o intervalo entre os traços de escala indicados.		
Minimum value	Valor mínimo que o objeto pode assumir.		
Maximum value	Valor máximo que o objeto pode assumir.		
Engineering units scale	Estes campos são empregados para a escala do valor do registrador. Ver item "Parâmetros gerais" na página 118.		
Direction	Definir se o objeto deve ser visualizado em cima ou à direita.		
Border style	Selecionar se o objeto deve ter uma margem.		
Scale	Definir uma cor para a escala no objeto.		
Button	Definir uma cor para o botão no objeto.		
BG	Definir uma cor de fundo para o objeto.		



O formato do tipo de arquivo de número de casa decimal BCD sem expoente não pode ser utilizado para drivers de comunicação SEW.

Outras fichas de registro

As funções nas fichas de registro [Access] e [Dynamics] são explicadas no item "Parâmetros gerais" na página 118.







Trend

Não é válido para DOP11A-10.

Objeto que visualiza valores registrados por sinais analógicos.





10643AEN




Ficha de registro [General]

Parâmetro	Descrição		
Name	Especificar um nome para o objeto de tendência. Um nome inequívoco deve ser atribuído a cada objeto. O nome do objeto deve ter no máximo 8 caracteres. O parâmetro deve ser especificado. Não é válido para o modelo DOP11A-20.		
Sample interval	Faixa de tempo entre o registrador. O valor mínimo é de 1 s.		
Sample count	Quantidade de valores que deve ser armazenada. A quantidade máxima de valores é 65534. Não é válido para DOP11A-20.		
Sample full limit	Especificar a quantidade de modelos nos quais o sinal para modelo cheio deve ser ativado. Não é válido para o modelo DOP11A-20.		
Sample full signal	Especificar um sinal digital que deve ser ativado quando a quantidade de modelos abaixo do limite para modelo cheio for atingida. Não é válido para DOP11A-20.		
Enable sampling signal	Sinal digital que ao ser ativado inicia o registrador. Se o sinal for resetado, o registrador é interrompido. Os parâmetros não têm que ser ser especificados. Não é válido para DOP11A-20.		
Erase samples signal	Definir um sinal digital que, ao ser ativado, apaga o histórico de todos os dados de tendência. Não é válido para DOP11A-20.		
Y scale	Definir se a escala Y deve ser oculta, se deve aparecer à esquerda, à direita ou em ambos os lados.		
Minimum value	O valor mínimo no eixo Y é chamado pelo registro especificado.		
Maximum value	O valor máximo no eixo Y é lido pelo registro do controlador especificado.		
Division	Especifica que divisão de escala é empregada no eixo Y.		
Ticks	Especifica o intervalo entre os traços de escala indicados.		
Time range	Faixa de tempo que deve ser mostrada no diagrama de tendência.		
Division	Especifica que divisão de escala é empregada no eixo X.		
Ticks	Especifica o intervalo entre os traços de escala indicados.		
Border style	Selecionar se o objeto deve ter uma margem.		
Grid	Selecionar se uma grade no objeto deve ser visualizada.		
Scale	Definir uma cor para a escala no objeto.		
Grid	Selecionar uma cor adequada para a grade.		
BG	Definir uma cor de fundo para o objeto.		





Ficha de registro [Curves]



10644AEN

Parâmetro	Descrição			
Analog signal	Sinais analógicos que identificam o objeto e para os quais os valores devem ser visualizados. Só é possível utilizar números de 16 bits.			
Color	Selecionar a cor para a respectiva curva.			
Offset e Gain	É empregado para a definição de escala do valor do registrador. Ver item "Parâmetros gerais" na página 118.			



No modelo DOP11A-20 é possível utilizar 2 curvas. O modelo DOP11A-20 dispõe apenas de tendência de tempo real.

Ficha de registro [Dynamics]

As funções nestas fichas de registro são explicadas no item "Parâmetros gerais" na página 118.




Se um bloco for copiado com objetos de tendência, é necessário alterar o nome do objeto de tendência. O nome não deve ser empregado para 2 objetos de tendência.

Speedometer



Objeto com o qual um medidor gráfico pode ser criado no monitor.





10645AEN

Ficha de registro [General]

Parâmetro	Descrição		
Analog signal	Endereço de sinal		
Scale division	Especifica que divisão de escala é empregada.		
Scale ticks	Especifica o intervalo entre os traços de escala indicados.		
Minimum value	Valor mínimo que o objeto pode mostrar.		
Maximum value	Valor máximo que o objeto pode mostrar.		
Angle	Especifica o ângulo (área de trabalho para objeto) no espectro 10–360 graus.		
Engineering units scaling	Estes campos são empregados para a escala do valor do registrador. Ver item "Parâmetros gerais" na página 118.		
Border style	Selecionar se o objeto deve ter uma margem.		
Needle	Definir uma cor para a agulha do ponteiro no objeto.		
Scale	Definir uma cor para a escala no objeto.		
BG	Definir uma cor de fundo para o objeto.		
Show bar	Ativar esta caixa de controle para exibir um arco em torno do tacômetro. Ativando esta opção, as possibilidades de configuração correspondentes tornam-se disponíveis.		
Indicator	Selecionar agulha, arco ou ambos.		
Arc settings	Definir o valor inferior e superior bem como as cores que devem ser visualizadas nas diversas áreas.		

Ficha de registro [Dynamics]

As funções nestas fichas de registro são explicadas no item "Parâmetros gerais" na página 118.





Alarm banner

Objeto que é utilizado para visualizar uma linha de lista de alarme.

ААААААААААААААААААААААА Alarmbanner General Font Access Dynamics List line number: Positions: 30 ALL Alarm group: ☐ Show Day of the week Border style ☐ Show Date O None • Raised ☐ Show Time C Sunken ☐ Show Symbol ☐ Show Active alarms only Sort descending ☐ Show Repeat count BG □ Cancel Help

10646AEN

Ficha de registro [General]

Parâmetro	Descrição			
List line number	Especificar o número da linha na lista de alarme da qual as informações possam ser acessadas (1=primeira linha), 2=segunda linha etc.) quando o grupo de alarme especificado é indicado na lista de alarme.			
Positions	Quantidade de posições que devem ser mostradas.			
Alarm group	Definir que grupo de alarme deve ser mostrado. O objeto é visualizado na cor que foi definida para o grupo de alarme.			
Show Day of the week	Selecionar se o dia da semana deve ser mostrado.			
Show Date	Selecionar se a data deve ser mostrada.			
Show Time	Selecionar se a hora deve ser mostrada.			
Show Symbol	Selecionar se o símbolo de alarme deve ser mostrado. Ver capítulo 8.2, "Gerenciamento de alarme".			
Show Active alarms only	Definir se apenas alarmes ativos devem ser mostrados. Se nenhum alarme ativo foi disparado, o objeto banner de alarme permanece vazio.			
Show Repeat count	Especifica quantas vezes o alarme foi repetido. Ver capítulo 8.2, "Gerenciamento de alarme".			
Border style	Selecionar se o objeto deve ter uma margem.			
BG	Definir uma cor de fundo para o objeto.			



É possível confirmar um alarme no banner de alarme selecionando a caixa de controle [Enable acknowledge] na ficha de registro [Access].



A cor de primeiro plano para o texto de alarme é determinada através da definição de grupo de alarme.




Outras fichas de registro

As funções nas fichas de registro [Font], [Access] e [Dynamics] são explicadas no item "Parâmetros gerais" na página 118.

Ver também capítulo 8.2, "Gerenciamento de alarme".

Analog fill







Objeto utilizado para preencher uma área demarcada com uma das 256 cores. A cor depende do valor do registrador. As cores dependem da tabela abaixo:

Parâmetro	Descrição
Analog signal	Aqui especifica-se o registrador cujo valor controla a cor do objeto. Ver tabela abaixo.

Conteúdo do registro	Cor	Conteúdo do registro	Cor
0	Preto	8	Cinza
1	Azul	9	Azul claro
2	Verde	10	Verde claro
3	Cyan	11	Cyan claro
4	Vermelho	12	Vermelho claro
5	Magenta	13	Magenta claro
6	Amarelo	14	Amarelo claro
7	Cinza claro	15	Branco

Limitações e informações sobre o posicionamento de objeto encontram-se no item "Digital fill" na página 130.






Analog clock



Objeto de tempo para visualização de um relógio analógico.





10648AEN

Ficha de registro [General]

Parâmetro	Descrição
Border style	Definir se o relógio deve ter uma margem.
Show seconds	Selecionar se o ponteiro de segundos deve ser visualizado.
BG	Definir uma cor de fundo para o objeto.
Scale	Definir uma cor para a escala no objeto.
Hand	Definir uma cor para o ponteiro no objeto.



Para colocar o relógio no modo operacional, é necessário definir um objeto de data / tempo manobrável (relógio digital).

Ficha de registro [Dynamics]


As funções nestas fichas de registro são explicadas no item "Parâmetros gerais" na página 118.

ProgramaçãoVisualização gráfica e controle

Digital clock

8:05

Objeto de tempo para visualização de relógio digital, do dia da semana e da hora.



10649AEN

Ficha de registro [General]

Parâmetro	Descrição
Day of the week	Selecionar se o dia da semana deve ser mostrado.
Date	Selecionar se a data deve ser mostrada.
Time	Selecionar se a hora deve ser mostrada.
Time Format	A indicação da hora pode ser no modo de 12 ou de 24 horas.
Border style	Selecionar se o objeto deve ter uma margem.
BG	Selecionar uma cor de fundo.
Text	Definir uma cor para o texto no objeto.



Para colocar o relógio no modo operacional, é necessário definir um objeto de data / tempo manobrável (relógio digital).

Outras fichas de registro

As funções nas fichas de registro [Font], [Access] e [Dynamics] são explicadas no item "Parâmetros gerais" na página 118.






Multiple symbol



Objeto que pode mostrar até 8 símbolos. O símbolo depende do valor do registrador.



10650AEN

Ficha de registro [General]

Parâmetro	Descrição
Analog signal	Registrador que controla o símbolo a ser exibido. Se o registro tiver o valor 1, o símbolo 1 será exibido etc.
Symbols 0-7	Selecionar que símbolo deve ser exibido. Se o registro tiver o valor 0, o símbolo 0 será exibido etc.
Resizable	Se a opção estiver ativada, é possível modificar o tamanho X e/ou Y do símbolo. O valor X permitido para o modelo DOP11A-20 está entre 0–239. Para o modelo DOP11A-40, o valor está entre 0–319 e para o modelo DOP11A-50 está entre 0–639. O valor Y permitido para o modelo DOP11A-20 é 0-63, para o modelo DOP11A-40 é 0–239 e para o modelo DOP11A-50 é 0–479.

Ficha de registro [Dynamics]


As funções nestas fichas de registro são explicadas no item "Parâmetros gerais" na página 118.

Programação Visualização gráfica e controle

Multiple selection



Objeto que pode estar presente em vários estados. É vinculado a um registrador que pode aceitar até 8 estados diferentes. Um texto com até 30 caracteres pode ser atribuído a cada estado.



10651AEN

Niva2

Ficha de registro [General]

Parâmetro	Descrição
Analog signal	Registrador que controla o texto a ser exibido.
Texts 0-7	Textos que devem ser mostrados no respectivo estado do objeto.
Operator selectable 0–7	A ativação da respectiva caixa de controle permite manobrar o objeto no modo operacional no painel para este estado.
Alignment	Definir se o texto deve ser alinhado à esquerda, à direita ou se deve ser centralizado.
Border style	Selecionar se o objeto deve ter uma margem.
BG	Definir uma cor de fundo para o objeto.
Text	Definir uma cor para o texto no objeto.

Outras fichas de registro

As funções nas fichas de registro [Font], [Access] e [Dynamics] são explicadas no item "Parâmetros gerais" na página 118.






Touch key



Válido somente para DOP11A-30 e DOP11A-50. Ver item "Utilizar tela sensível ao toque" na página 156 e capítulo 8.10, "Teclas de função".

Este objeto cria uma superfície sensível ao toque, correspondendo a uma tecla de função. Pode ser utilizada para alterar indicações, para controlar células de memória etc.



10653AEN

Ficha de registro [General]

Parâmetro	Descrição	
I/O		é influenciado pelo objeto. Uma descrição das funções pré-definidas apítulo 8.10, "Teclas de função".
Event		o sinal é influenciado pelo objeto. Configurar, o sinal é ativado quando o objeto é acionado.
	Grouped	Todos os sinais que pertencem a uma tecla sensível ao toque com número atual de grupos serão resetados. O número de grupos é especificado em Número de grupo. Um grupo compreende no máximo 8 teclas sensíveis ao toque.
	Dec. analog	Aqui, o sinal analógico que está ligado à tecla de função é reduzido no valor que está especificado em <i>Valor</i> .
	Momentarily	Aqui o sinal é ativado enquanto o objeto for pressionado.
	Reset	Aqui o sinal é resetado quando o objeto é acionado.
	Set analog	Aqui atribui-se ao sinal analógico que está ligado à tecla de função o valor que está especificado em <i>Valor</i> .
	Toggle	Aqui o sinal é ativado e/ou resetado alternadamente quando o objeto é acionado.
	Incl. Analog	Aqui, o sinal analógico que está ligado à tecla de função é aumentado no valor que está especificado em <i>Value</i> .
Jump to block	Salta para um outro bloco quando o objeto é influenciado. Introduzir o número ou o nome do bloco para o qual o salto deve ser realizado.	
Other function	Uma descrição da função encontra-se no capítulo 8.10, "Teclas de função".	
Macro	Uma descrição da função encontra-se no capítulo 8.12, "Macros".	
Button style	Selecionar o tipo de botão desejado: redondo, quadrado ou invisível.	
BG	Definir uma cor de fundo para o objeto.	

Visualização gráfica e controle


É possível utilizar uma área invisível sensível ao toque para definir áreas de troca de bloco numa visão geral (p. ex., para uma máquina). As visualizações detalhadas são ligadas com áreas invisíveis sensíveis ao toque que são posicionadas em partes determinadas da máquina. Quando o operador pressiona uma destas áreas, a visualização detalhada correspondente aparece.

Outras fichas de registro

As funções nas fichas de registro [Access] e [Dynamics] são explicadas no item "Parâmetros gerais" na página 118.

Message

Objeto que visualiza textos de uma biblioteca de mensagens.



10654AEN

Ficha de registro [General]

Parâmetro	Descrição
Analog signal	Sinal analógico que controla que texto da biblioteca selecionada de mensagens deve ser mostrado.
Library	Selecionar o número da biblioteca de mensagens desejada. Esta biblioteca é definida em [Functions] / [Message library].
Positions	Quantidade de posições com as quais o texto deve ser visualizado; 0=ajuste automático do comprimento.
Alignment	Determinar se o texto deve ser alinhado à esquerda ou se deve ser centralizado.
Border style	Definir se o texto deve ter uma margem.
Text	Definir uma cor para o texto.
BG	Definir uma cor de fundo para o objeto.

A área de manobra desejada é configurada na ficha de registro [Access]. É possível manobrar uma área com no máximo 64 textos no modo operacional. Especificar o número para o primeiro e último texto na área.







Durante a utilização da função para uma biblioteca de mensagens indexada, a quantidade de posições não pode ser 0, caso contrário o ajuste automático de comprimento não funciona.

Informações mais detalhadas encontram-se no capítulo 8.1, "Biblioteca de mensagens".

Outras fichas de registro


As funções nas fichas de registro [Font], [Access] e [Dynamics] são explicadas no item "Parâmetros gerais" na página 118.

Analog numeric table



Não é válido para DOP11A-20.

Objeto com o qual se cria uma tabela com objetos numéricos analógicos.



10655AEN

Ficha de registro [General]

Parâmetro	Descrição
Analog signal	O primeiro sinal que surge na tabela.
Columns	Número de colunas da tabela
Zero fill	Definir se posições vazias devem ser preenchidas com zero.
Rows	Número de linhas da tabela
Positions	Quantidade de posições com as quais o valor introduzido deve ser visualizado.
Decimals	Quantidade de casas decimais com as quais o valor introduzido deve ser visualizado.
Alignment	Definir se o campo de entrada deve ser formatado com alinhamento à esquerda ou se deve ser centralizado.
Table border style	Selecionar se a tabela deve ter uma margem.
Item border style	Selecionar se cada célula da tabela deve ter uma margem.
Text	Definir uma cor para o texto no objeto.
BG	Definir uma cor de fundo para o objeto.
Engineering units scaling	Estes campos são empregados para a escala do valor do registrador. Ver item "Parâmetros gerais" na página 118.

Programação Visualização gráfica e controle

O alinhamento da tabela é especificado na ficha de registro [Access]: "horizontal" ou "vertical". Os sinais da tabela são calculados de acordo com o sentido especificado.

Outras fichas de registro

As funções nas fichas de registro [Font], [Access] e [Dynamics] são explicadas no item "Parâmetros gerais" na página 118.




Valor mínimo e valor máximo são empregados apenas quando se tratar de um objeto manobrável.

TCP/IP Command Prompt



Janela na qual o comando TCP/IP é introduzido e que pode ser enviada para painéis e PCs dentro de uma rede TCP/IP. Durante a operação é possível acessar o comando anterior com as teclas de seta para cima e para baixo.



10656AEN

Ficha de registro [General]

Parâmetro	Descrição
No. of columns	Largura da janela
No. of rows	Altura da janela
Border style	Definir que tipo de borda deve ser criado em torno da janela.
Enable accelerator keys	Definir se comandos pré-definidos devem ser introduzidos através da teclas de função F1–F4 ou das teclas sensíveis ao toque 1–4.
Accelerator keys	Especificar um comando que deve aparecer na introdução de comando quando a tecla correspondente for tocada.
BG	Definir uma cor de fundo para a janela.
Text	Definir uma cor para o texto na janela.





Outras fichas de registro

As funções nas fichas de registro [Font] e [Dynamics] são explicadas no item "Parâmetros gerais" na página 118.

Comandos para introdução de comando TCP/IP

Comando	Descrição
IPCONFIG	Chama e mostra o endereço IP atual para o painel.
PING	Verifica se o valor está disponível.
ROUTE	Serve para mostrar, acrescentar ou apagar rotas.
ARP	Serve para mostrar, acrescentar ou apagar endereços de hardware IP.

Informações detalhadas sobre redes TCP/IP encontram-se no capítulo 9.2, "Comunicação em rede".

Operar blocos gráficos


Não é válido para DOP11A-30 e DOP11A-50.

Pressionar as teclas de seta para trocar entre os objetos manobráveis. Um objeto selecionado é caracterizado por uma borda piscando.

Selecionar objetos manobráveis

Pressionar as teclas de seta para trocar entre os objetos manobráveis. A seleção de objeto é feita de acordo com o seguinte princípio:

O cursor encontra-se no meio de uma cruz. Se pressionar a tecla de seta direita, o primeiro objeto que se encontra na área "A" será selecionado (ver figura). Se o sistema não encontrar nenhum objeto na faixa estreita à direita, ele vasculha a área "a". Os objetos nas áreas "B" e "b" são buscados pressionando a tecla de seta para baixo. Ao pressionar a tecla de seta esquerda, executa-se uma busca nas áreas "C" e "c". Após pressionar a tecla de seta para cima, o sistema busca objetos nas áreas "D" e "d".



53964AXX

x = Posição do cursor

Programação Visualização gráfica e controle

Objetos digitais

Objetos digitais, objetos de texto, objetos de símbolo e objetos preenchidos mudam seu status quando a tecla Enter é pressionada. Se as funções para aumentar ou reduzir estiverem ligadas às teclas de função, o sinal que está ligado ao objeto com estas teclas é ativado ou resetado.

Objetos analógicos

Objetos ASCII

Levar o cursor sobre o objeto e pressionar a tecla Enter. Introduzir o texto desejado e confirmar a entrada pressionando a tecla Enter.

Objetos de mensagem

Levar o cursor sobre o objeto e pressionar a tecla Enter. Em seguida, surge uma lista de seleção com todos os estados disponíveis. Selecionar o estado desejado e pressionar a tecla Enter. Em seguida, define-se o sinal analógico ligado ao objeto.

Objeto de seleção múltipla

Levar o cursor sobre o objeto e pressionar a tecla Enter. Em seguida, surge uma lista de seleção com todos os estados disponíveis. Selecionar o estado desejado e pressionar a tecla Enter. Em seguida, define-se o sinal analógico ligado ao objeto.

Objetos numéricos

Introduzir o valor e pressionar a tecla Enter para controlar um objeto numérico. Se o valor introduzido for muito alto ou muito baixo, o valor mínimo e/ou máximo possível para o objeto será indicado. Estas informações também são fornecidas quando pressionar a tecla Enter enquanto o objeto estiver manobrável.

Objetos numéricos de tabela

Se um objeto de tabela estiver selecionado, pressionar a tecla Enter para selecionar a primeira célula da tabela. Agora é possível movimentar o cursor pelas células usando as teclas de setas. Alterar o valor para uma célula selecionada e pressionar a tecla Enter.

Objetos reguladores

Você controla o objeto com as teclas de setas levando o cursor sobre o objeto e pressionando a tecla Enter. Agora é possível aumentar ou diminuir o valor com as teclas de seta. Concluir o procedimento com a tecla Enter. O valor é aumentado ou diminuído no valor que corresponde à configuração do objeto nos traços de escala. Concluir o procedimento com a tecla Enter.

O objeto também pode ser controlado através das funções para aumentar e reduzir. Para tanto, é necessária uma ligação às teclas de função. Ver capítulo 8.10, "Teclas de função".





Objetos de barra

É possível alterar (resetar) os indicadores mínimos e máximos para o respectivo valor nos objetos de barra pressionando a tecla Enter quando o cursor estiver sobre o objeto.

Nos painéis com tela sensível ao toque, os indicadores mínimos e máximos são resetados quando eles apontam para a barra.

Objetos de tendência

Não é válido para DOP11A-20.

As curvas de tendência podem mostrar dados do histórico no modo operacional. Selecionar o objeto de tendência desejado e pressionar a tecla Enter. Em seguida, abre-se uma caixa de diálogo. Selecionar a faixa de tempo e data para os dados que devem ser visualizados. "Histórico" é mostrado na área inferior da caixa de diálogo. Para voltar à indicação de tempo real, pressionar mais uma vez a tecla Enter. Os dados de tendência são salvos nos arquivos. O nome é especificado durante a definição do objeto de tendência.





10037AA

Outros objetos

Relógio digital

O relógio digital (relógio de tempo real) é ajustado selecionando o objeto e introduzindo a hora desejada. Pressionar a tecla Enter para concluir o procedimento.



Se utilizar o relógio de controlador e desejar ajustá-lo, é necessário realizar este procedimento no modo operacional.

Objetos de salto

Selecionar o objeto desejado e pressionar a tecla Enter.

Introdução de comando TCP/IP

Comandos TCP/IP podem ser introduzidos numa linha selecionada. Para acessar o comando anterior, pressionar as teclas de seta para cima e para baixo.

Programação Visualização gráfica e controle

Utilizar tela sensível ao toque

Este item refere-se apenas aos modelos DOP11A-30 e DOP11A-50.

Painéis e telas sensíveis ao toque não dispõem de um teclado integrado. O controle é realizado inteiramente através da tela sensível ao toque. Devido à sensibilidade da tela, deve-se tocá-la apenas num local. Se tocar a tela 2 vezes simultanemente, o ponto no centro entre os dois toques será selecionado.



NÃO é possível controlar objetos no bloco de texto nos painéis com tela sensível ao toque.



Se tocar um objeto não manobrável, surge a mensagem "Not maneuvrable". Se tocar um objeto protegido por senha, surge a mensagem "Access denied".

Objetos digitais

Objetos digitais, objetos de texto, objetos de símbolo e objetos preenchidos mudam seu status quando forem tocados com o dedo.

Objetos analógicos

Objetos ASCII

Pressionar no objeto. Em seguida, surge a tecla alfanumérica no monitor. Introduzir o texto desejado tocando o teclado. Concluir a entrada com a tecla Enter.

Objeto de seleção múltipla

Pressionar no objeto. A seguir, surge uma lista de seleção. Selecionar o objeto desejado tocando a posição relevante.

Objetos numéricos

Pressionar no objeto. A seguir, surge um teclado numérico. Introduzir o valor desejado tocando o teclado. Concluir a entrada com a tecla Enter.

Objetos numéricos de tabela

Pressionar numa célula do objeto de tabela. A seguir, surge um teclado numérico. Introduzir o valor desejado tocando o teclado. Concluir a entrada com a tecla Enter.

Objetos reguladores

O objeto é controlado tocando e arrastando os botões.

Objetos de diagrama de barra

Pressionar na barra para resetar os indicadores mínimos / máximos.






Objetos de tendência

As curvas de tendência podem mostrar dados do histórico no modo operacional. Pressionar no objeto. A seguir, surge uma barra de botões abaixo de tendência.

Setas duplas	Movimentam a tendência horizontalmente a uma indicação.
Setas simples	Movimentam a tendência horizontalmente a uma meia indicação.
_	Aumenta a indicação de tendência
+	Diminui a indicação de tendência
۸	Retorna à configuração básica

Clicar mais uma vez no objeto para voltar à visualização de tempo real.



10658AXX

Outros objetos

Relógio digital


Pressionar no objeto. A seguir, surge um teclado numérico. Introduzir o tempo desejado tocando o teclado. Concluir a entrada com a tecla Enter.

Objetos de salto

Tocar o objeto com o dedo para executar um salto.

Teclado alfanumérico

O teclado alfanumérico surge quando, p. ex., um objeto ASCII é controlado.



10659AXX

Tecla	Descrição
A–Z	As teclas são empregadas para introduzir o texto desejado.
ESC	Esconde o teclado e retorna para o menu anterior.

Visualização baseada em texto e controle

Tecla	Descrição
←	Deleta um caractere à esquerda da posição atual.
CLR	Deleta todos os caracteres introduzidos.
DEL	Deleta o caractere no qual o cursor se encontra.
•	Confirma a configuração adotada e esconde o teclado.
@	É utilizada para introduzir o caractere @.
>>	Movimenta o cursor para a direita.
<<	Movimenta o cursor para a esquerda.
a–z	Muda de minúscula para maiúscula.
0–9	Muda entre letras, números e caracteres especiais.
SPC	Abre uma lista de seleção com caracteres especiais.
MAIL	Abre uma lista com endereços de e-mail.

Listas de seleção

Além do teclado alfanumérico e numérico, também são exibidas listas de seleção.

Em alguns casos, é possível utilizar a tecla de acelerador <LIST> para exibir listas de seleção.

As setas na lista de seleção são utilizadas para indicar o item superior e/ou inferior da lista. Pressionar o botão [CANCEL] para esconder uma lista sem selecionar nenhum item.



10660AXX

Calibrar a tela sensível ao toque

A tela sensível ao toque deve ser calibrada uma vez por ano. Para tanto, desconectar a alimentação de energia para o painel. Mover o interruptor no lado e/ou na traseira do painel para a posição 2. Em seguida, voltar a ligar a alimentação de energia.

7.5 Visualização baseada em texto e controle

Visualização baseada em texto e controle são apropriadas para criar impressões de relatório variadas, p. ex., relatórios diários, relatórios de status etc. Os relatórios são compostos por blocos de texto que podem conter texto estático bem como dinâmico.





Exemplos de como um relatório pode ser estruturado encontram-se no capítulo 8.5, "Imprimir relatórios".

Neste capítulo, os objetos de texto são apresentados em tabelas. Em seguida, descreve-se cada objeto.



A utilização de Unicode não suporta a impressão baseada em texto.

Parâmetros gerais

Definição da escala de unidades técnicas

Os parâmetros *desalinhamento* e *ganho* são utilizados para definir a escala de um valor do registrador para um valor indicado de acordo com a equação abaixo.

Valor indicado=desalinhamento+ganho*valor do registrador

Se um valor para um objeto for alterado através do painel no modo operacional, o valor indicado será escalado de acordo com a equação abaixo.

Valor indicado=(valor indicado-desalinhamento)/ganho

A escala não afeta os valores máximos e mínimos definidos nem a quantidade de casas decimais.




As funções para aumentar ou reduzir afetam o valor do registrador para o objeto manobrável; o valor indicado não é afetado.

Cálculo de unidades técnicas

A função [Offset gain calculation] serve para calcular os parâmetros offset e gain. Especificar o valor para desalinhamento e ganho do objeto na ficha de registro [General] e clicar [Calculation].

Visualização baseada em texto e controle


Em seguida, abre-se a seguinte caixa de diálogo.



10661AEN

Especificar aqui o intervalo para o valor do controlador e do painel. A função determina os valores corretos para os parâmetros *desalinhamento* e *ganho*.

Access




10662AEN

Definir em [Access] se o objeto deve ser manobrável. Especificar ao lado o valor mínimo e máximo. Além disso, é possível selecionar o nível de segurança para o objeto. Níveis de segurança são definidos em [Functions] / [Passwords]. Ver capítulo 8.4, "Senhas".



A caixa de diálogo [Message] tem o seguinte formato.



10663AEN

Especificar a [Input range] para o primeiro e último texto na área. É possível manobrar uma área com no máximo 64 textos no modo operacional.

Objetos de texto

Objetos de texto dinâmicos

Símbolo	Objeto	Descrição
0.3	Analog numeric	Visualiza o valor em forma de número.
8:05	Date /time	Ajuste da data e hora.
0/1	Digital text	Troca entre 2 textos dependendo do estado de um sinal digital.
월	Multiple selection	É ligado a um registrador que pode aceitar 8 estados diferentes. Um texto com até 30 caracteres pode ser atribuído a cada estado.
*	Jump	Salto para um outro bloco.
#	Bar graph	Visualiza valores em forma de um diagrama de barras.

Visualização baseada em texto e controle

Símbolo	Objeto	Descrição	
ABC	Text	Controla seqüências de caracteres ASCII.	
→ □	Message	Objeto que mostra texto de uma biblioteca de mensagens.	

Operar blocos de texto

Um bloco de texto consiste de seqüências de texto com objetos estáticos e dinâmicos. Os objetos dinâmicos mostram o status atual para os sinais aos quais os objetos estão ligados. Determinados objetos dinâmicos são manobráveis. O status destes objetos pode ser alterado no modo operacional.

Para alterar um objeto manobrável, utilizar teclas de seta e colocar o cursor sobre o objeto desejado. Blocos de texto podem ser rolados verticalmente, mas não horizontalmente.



Não é possível controlar objetos em blocos de texto nos painéis com touch screen.

Objetos digitais

Objetos digitais são operados através da seleção do objeto desejado. Pressionar em seguida a tecla Enter para alterar o status do objeto.

Objetos analógicos

Objetos analógicos e objetos de data / hora

Para operar estes objetos, colocar o cursor sobre o objeto desejado. Em seguida, introduzir o novo valor. Concluir o procedimento com a tecla Enter. Antes de pressionar a tecla Enter, é possível cancelar as alterações. Para tanto, sair do campo usando [↑] ou [↓]. Desta forma, o valor original será mantido.

Objetos de texto

Para operar um objeto de texto, selecionar um objeto e pressionar a tecla Enter. Em seguida, surge um campo de introdução. De acordo com a posição do objeto no monitor, o campo de introdução surgirá na primeira ou última linha. Quando o texto ultrapassar a largura do monitor, o campo de introdução será rolado. Pressionar a tecla Enter para concluir a sua introdução.

Objetos de mensagem

Para operar um objeto de mensagem, levar o cursor ao objeto desejado usando as teclas de seta e pressionar a tecla Enter. Em seguida, surge no monitor uma lista de seleção com todos os estados disponíveis. Selecionar o estado desejado e pressionar a tecla Enter. Em seguida, o sinal analógico ligado ao objeto é alterado.





Objeto de seleção múltipla

Para operar um objeto de seleção múltipla, levar o cursor ao objeto desejado usando as teclas de seta e pressionar a tecla Enter. Em seguida, surge no monitor uma lista de seleção com todos os estados disponíveis. Selecionar o estado desejado e pressionar a tecla Enter. Em seguida, o sinal analógico ligado ao objeto é alterado.

Objetos de salto

Selecionar o objeto desejado e pressionar a tecla Enter.

Objetos de barra

Os indicadores para o valor mínimo e máximo podem ser ajustados no valor atual para o objeto de barra. Para tanto, selecionar o objeto e pressionar a tecla Enter.

7.6 Transferir projetos

Para utilizar um projeto no painel, é necessário transferí-lo do PC (onde foi programado) para o painel.

Conectar o PC, no qual o HMI-Builder está instalado, com o painel usando o cabo PCS11A.

Criar painel


Normalmente não é necessário configurar o painel. A transferência do projeto é controlada a partir do HMI-Builder. Caso necessário, os parâmetros de transferência são configurados no painel no modo de configuração em [Setup] / [Port parameters] / [HMI-Builder].



As configurações de comunicação para o HMI-Builder e o painel devem ser idênticas.

Configurações de transferência

A transferência é controlada a partir do HMI-Builder. No HMI-Builder, é possível realizar as configurações de transferência em [Transfer] / [Project].




10703AEN

Parâmetro	Descrição	
Percent complete	Mostra durante a transferência que porcentagem do projeto já foi transferida.	
Byte count (kB)	Mostra durante a transferência quantos kB já foram transferidos.	
Time elapsed	Mostra quanto tempo já decorreu desde que a funções Enviar, Receber ou Verificar foram executadas.	
Status	Indica o status de transferência e a parte de projeto que está sendo transferida no momento, p. ex., configuração, blocos individuais, grupos de alarme, símbolos individuais e teclas de função.	
Info	Indica o driver definido que está sendo transferido para o painel.	
Retries	Em caso de problemas na transferência, o HMI-Builder realiza várias tentativas antes de interromper o processamento.	
Terminal Version	Após a conexão com o painel ter sido estabelecida, surge aqui o tipo de painel atual e o número de versão do programa de sistema.	
Test project on send	Através desta opção, o projeto é testado automaticamente antes da transferência.	
Automatic terminal RUN/TRANSFER switching	Quando esta caixa de diálogo está ativada, o painel é comutado automaticamente para o modo de transferência. Após a transferência, ele retorna ao estado anterior.	
Check terminal version	Através desta opção, a versão do programa de sistema do painel é comparada com a versão do projeto configurada no HMI-Builder.	
Send complete project	Definir se o projeto completo deve ser enviado.	



Parâmetro	Descrição			
Partial send options	Block			
	All	Todos os blocos são transferidos para o painel.		
	None	Nenhum bloco é transferido para o painel.		
	From To	Especificar a sequência de bloco que deve ser transferida para o painel.		
	Alarms	Alarmes são transferidos para o painel.		
	Symbols	Símbolos são transferidos para o painel.		
	Time channels	Canais de tempo são transferidos para o painel.		
	LEDs	LEDs são transferidos para o painel.		
	Message library	A biblioteca de mensagens é transferida ao painel.		
	Setup	A configuração em Configuração é transferida ao painel.		
	Function keys	As teclas de função são transferidas ao painel.		
	Passwords	As senhas são transferidas ao painel.		
	Data exchange	A troca de dados é transferida ao painel.		
Delete	Trend data	Todos os dados de tendência salvos no painel são deletados.		
	Recipe data	Todos os dados de receita salvos no painel são deletados.		
Download driver	Never	O driver nunca é baixado.		
	Always	O driver sempre é baixado.		
	Automatic	O driver é transferido ao painel se o driver no painel diferir do driver no projeto atual ou se os drivers não possuírem a mesma versão.		
Set terminal clock	O relógio do PC é	O relógio do PC é transferido ao painel.		
Send	Envia o projeto a	Envia o projeto ao painel com as configurações determinadas.		
Receive	HMI-Builder carrega o projeto existente no painel. Desta forma, o projeto ativo no HMI-Builder é sobrescrito. Deve haver um projeto ativo no HMI-Builder para que um projeto seja carregado no painel.			
Verify	Verifica se o proje	Verifica se o projeto ativo no HMI-Builder é idêntico ao projeto no painel.		
Stop	Ao clicar este bot	Ao clicar este botão, a transferência é interrompida.		
Settings	Aqui são configurados os parâmetros de transferência. Estes parâmetros devem ser idênticos aos valores no painel.			

Os parâmetros de comunicação são acessados em [Transfer] / [Comm. settings] ou clicando o botão [Settings] na caixa de diálogo [Project transfer].



10704AEN

Configurações na caixa de diálogo Parâmetros de comunicação.

Parâmetro	Descrição	
Use TCP/IP transfer	Definir se o projeto deve ser transferido usando TCP/IP. Ver item "Transferência TCP/IP" na página 167.	
Use serial transfer	Definir se o projeto deve ser transferido serialmente. Ver item "Transferência serial" na página 167.	
Use modem transfer	Definir se o projeto deve ser transferido via modem. Ver item "Transferência via modem" na página 167.	
Port	Selecionar uma porta de comunicação para o PC.	
Baud rate	Definir a velocidade de transmissão.	
Timeout (ms)	Definir a quantidade de milisegundos entre 2 tentativas de transferência.	
Retries	Introduzir a quantidade de tentativas de transferência antes da interrupção do procedimento.	
Speed set manually	Utilizada para versões de painel mais antigas com comunicação via modem. A velocidade de transferência deve ser determinada manualmente com o mesmo valor no painel e no HMI-Builder. O painel deve ser comutado manualmente para o modo de transferência.	
Parity	Selecionar o tipo de controle de paridade.	
Data bits	Quantidade de bits de dados para a transferência. O valor deve ser 8.	
Stop bits	Selecionar a quantidade de bits de fim para a transferência.	



É possível que ocorram irregularidades de comunicação se outros aplicativos Windows forem executados durante a transferência do projeto. Fechar todos os outros programas para excluir esta fonte de irregularidade.

Os links existentes com símbolos são considerados durante a transferência de blocos.






Transferência TCP/IP

Não é válido para DOP11A-10.

Para executar uma transferência via TCP/IP, selecionar a opção [Use TCP/IP transfer] em [Transfer] / [Comm. settings]. Ao clicar a caixa de diálogo [Project transfer] no botão [Send], surge a seguinte janela:



10705AEN

Parâmetro	Descrição
Host address	Aqui é especificado o endereço IP para o painel alvo.
Terminal control port	Contém o número de porta TCP/IP para a troca RUN/Transfer. Normalmente, este valor não precisa ser alterado. O pré-ajuste é 6001.
Transfer port	Contém o número de porta TCP/IP para a transferência (servidor de transferência de projeto). Normalmente, este valor não precisa ser alterado. O pré-ajuste é 6000.
User ID	Introduzir o nome do usuário que é utilizado na verificação da troca RUN/Trans- fer. Este nome não é utilizado quando o painel já se encontra no modo de trans- ferência.
Password	Introduzir a senha que será utilizada na verificação da troca RUN/Transfer. Esta senha não é utilizada quando o painel já se encontra no modo de transferência.
Save password in project	Ativar esta caixa de controle para salvar a senha e o nome do usuário. Assim, não é mais necessário introduzir estes dados.

Transferência serial

Para executar uma transferência serial, selecionar a opção [Use serial transfer] em [Transfer] / [Comm. settings]. Ao clicar o botão [Send] na caixa de diálogo [Project transfer], o projeto é transferido ao painel.

Transferência via modem

Para executar uma transferência via modem, selecionar a opção [Use modem transfer] em [Transfer] / [Comm. settings]. Ao clicar o botão [Send] na caixa de diálogo [Project transfer], o projeto é transferido ao painel.

Configurações do modem

É necessário usar as seguintes configurações para o modem conectado ao painel de operação:

AT &F E0 Q1 &D0 &K0 &W

É necessário usar as seguintes configurações para o modem conectado ao PC: AT &F &D0 &K0 &W

Os comandos do modem são explicados na tabela abaixo.

Comando	Descrição
AT	Informa o modem sobre uma entrada de sinal. AT surge antes de qualquer comando.
&F	Reseta o modem com as configurações de fábrica.
&E0	Desativa eco.
Q1	Suprime mensagens de retorno.
&D0	O modem ignora o sinal DTR.
&K0	Nenhum controle de fluxo.
&W	Salva as configurações.




O modem deve estar configurado em "autoanswer" para que uma transferência possa ser realizada.






Configurações de comunicação

- 1. Configurar o modem.
- 2. Fazer as configurações de comunicação no HMI-Builder em [Transfer] / [Comm. settings]. Selecionar [Use modem transfer].



10706AEN

- 3. Determinar uma porta e configurar [Baud rate], [Parity] e [Stop bits].
- 4. Utilizar o programa [DOP Tools] / [DOP Modem Connect] para estabelecer a conexão.
- 5. Em seguida, selecionar o item de menu [Transfer] no HMI-Builder.



10707AEN

6. Selecionar [Automatic terminal RUN/TRAN switching].

Placas de expansão para ETHERNET e PROFIBUS-DP

7.7 Placas de expansão para ETHERNET e PROFIBUS-DP

Este item não é válido para DOP11A-10.

Os painéis de operação DOP11A-20 até DOP11A-50 podem ser equipados com placas de expansão diversas para aumentar as possibilidades de comunicação.

As placas de expansão PFE11A e PFP11A são utilizadas para integrar os painéis de operação numa rede ETHERNET com comunicação TCP/IP ou numa rede PROFIBUS-DP. PROFIBUS-DP é um padrão fieldbus industrial aberto que varia de acordo com o fornecedor e pode ser utilizado em várias aplicações.

PROFIBUS-DP possibilita que unidades de fornecedores diferentes possam comunicar-se entre si de maneira efetiva.

A placa de expansão PFP11A para PROFIBUS-DP é fornecida com um disquete (arquivo GSD) que contém informação da unidade para a configuração PROFIBUS do painel de operação.

Configurações no software de programação SEW-EURODRIVE fornece painéis de operação da série DOP com placa opcional integrada. Assim, as configurações necessárias no HMI-Builder já são realizadas na fábrica, já que os respectivos projetos já foram carregados na fábrica.


Mesmo assim, são descritas a seguir as configurações necessárias no software de programação.

Placa de expansão PFE11A para ETHERNET TCP/IP

Configurações no software de programação

Definir encaixe no slot opcional

1. Selecionar o item de menu [Setup] / [Peripherals].



10774AEN




2. Conectar a placa opcional no encaixe adequado.

A seguinte atribuição é utilizada:

Painel de operação	Placa opcional	Encaixe
DOP11A-10	Não é possível nenhuma opção	
DOP11A-20	PFE11A	1
DOP11A-20	PFP11A	1
DOP11A-30	PFE11A	1
DOP11A-30	PFP11A	1
DOP11A-40	PFE11A	1
DOP11A-40	PFP11A	1
DOP11A-40	PFE11A e PFP11A	1 (PFE11A)
		2 (PFP11A)
DOP11A-50	PFE11A	1
DOP11A-50	PFP11A	1
DOP11A-50	PFE11A e PFP11A	1 (PFE11A)
		2 (PFP11A)

3. Clicar com a tecla direita do mouse no encaixe correspondente e selecionar o item [Properties].




10775AEN

Programação Placas de expa

Placas de expansão para ETHERNET e PROFIBUS-DP

4. Selecionar o tipo de placa de expansão, neste caso PFE11A.



10776AEN

5. Em seguida, clicar [OK].

Configurações TCP/IP

As configurações TCP/IP são feitas no item de menu [Peripheral configuration].




Fig. 55: Configuração periférica


1. Arrastar a [TCP/IP Connection 1] com o mouse de [Unused functions] para [PFE11A] em [Slot].

As setas piscando indicam as posições nas quais a conexão pode ser depositada. [TCP/IP Connection 1] deve ser utilizada antes que a [TCP/IP Connection 2] estiver disponível.





2. Selecionar [TCP/IP Connection 1]. Clicar com a tecla direita do mouse e selecionar o item [Properties] para fazer configurações para a rede TCP/IP.



10778AEN

Na caixa de diálogo, a conexão recebe um nome e definem-se o endereço IP e a máscara de subrede.

Parâmetro	Descrição
Connection name	Digitar um nome de sua escolha para a conexão. Os parâmetros não têm que ser especificados.
Host configuration	Se [Manual] for selecionado, serão utilizadas as configurações feitas na caixa de diálogo TCP/IP. Todas as outras opções serão utilizadas quando um servidor atribuir um ou mais parâmetros TCP/IP ao painel.
IP Address and Subnet mask	Especificar a identificação da rede para o nó. A conexão da rede é realizada de acordo com o padrão ETHERNET. Para uma rede local que consiste apenas em painéis, recomendam-se os endereços IP na faixa entre 192.168.1.1 e 192.168.1.254.
Gateway	Especificar a unidade de rede na rede local que pode identificar as outras redes na internet.
Primary DNS and Secondary DNS	Introduzir o servidor ou os servidores que contém/contêm informações sobre uma parte do banco de dados DNS.

3. Após determinar todas as configurações, clicar [OK].

ProgramaçãoPlacas de expansão para ETHERNET e PROFIBUS-DP

Conexões ETHERNET Nesta seção, mostra-se um exemplo para conexões ETHERNET.

Conexão entre vários painéis






Fig. 56: Conexão entre vários painéis

- O comprimento máximo entre o painel e a boca de conexão deve ser de 100 m.
- A quantidade máxima de painéis por boca de conexão depende da quantidade de conexões na boca de conexão.
- O cabo utilizado é um cabo Twistedpair CAT5, blindado com conectores RJ45.

Configurações TCP/IP nos nós





10779AEN


10780AEN

Placa de expansão PFP11A para PROFIBUS-DP

Configurações no software de programação

Definir encaixe

1. Selecionar o item de menu [Setup] / [Peripherals].



10774AEN

2. Registrar a placa opcional no encaixe adequado.


A seguinte atribuição é utilizada:

Painel de operação	Placa opcional	Encaixe
DOP11A-10	Não é possível nenhuma opção	
DOP11A-20	PFE11A	1
DOP11A-20	PFP11A	1
DOP11A-30	PFE11A	1
DOP11A-30	PFP11A	1
DOP11A-40	PFE11A	1
DOP11A-40	PFP11A	1
DOP11A-40	PFE11A e PFP11A	1 (PFE11A)
		2 (PFP11A)
DOP11A-50	PFE11A	1
DOP11A-50	PFP11A	1
DOP11A-50	PFE11A e PFP11A	1 (PFE11A)
		2 (PFP11A)




Placas de expansão para ETHERNET e PROFIBUS-DP

3. Clicar com a tecla direita do mouse no encaixe correspondente e selecionar o item [Properties].




10775AEN

Selecionar o tipo de placa de expansão, neste caso PFP11A.
 Em seguida, clicar [OK].



10781AEN

5. Abrir [Settings] para determinar o [Input/Output – area size] para a configuração PROFIBUS-DP.




10782AEN

O valor pré-ajustado é 32 bytes. Em caso de alteração das configurações, o painel deve ser reiniciado após a transferência do projeto. Para tanto, desconectar a fonte de alimentação para o painel por pouco tempo. Em seguida, a nova configuração está ativa.



- 6. Clicar [OK] para confirmar as configurações.
- 7. Arrastar o controlador, que atua como mestre PROFIBUS DP (controlador 1 ou controlador 2), de [Unused functions] para o encaixe no qual a placa de expansão foi instalada.



10783AEN

8. Concluir a configuração da placa de expansão [PFP11A] fechando a janela [Peripheral configuration].

7.8 Endereçamento de índice

Sem endereçamento de índice, um objeto já está ligado ao mesmo registro (variável IPOS ou número de parâmetro). Assim, apenas o valor neste registro pode ser mostrado no objeto.


O endereçamento de índice permite entretanto selecionar no modo operacional de que registro um objeto deve ler o valor indicado. Para tanto, o valor no registro de índice pode ser acrescentado ao endereço para o registro que representa um sinal analógico no objeto. Em geral, o seguinte é válido:

Valor indicado=conteúdo no registro (endereço do objeto + conteúdo no registro de índice)

Se o conteúdo do registro de índice for 2 e se o endereço do registro que está especificado no objeto for 100, o valor indicado no objeto será recuperado pelo registro 102. Se o valor no registro de índice for alterado para 3, o valor para o objeto será recuperado do registro 103.

O registro de índice é definido nos projetos individuais. Esta configuração é feita em [Setting] / [Index register]. É possível utilizar até 8 registros de índice em cada projeto. Cada registro de índice pode ser utilizado por mais de um objeto.

Os objetos que são empregados no projeto especificam se um endereçamento de índice é utilizado e que registro atua como registro de índice. Para tanto, seleciona-se a caixa de diálogo para o objeto à direita do lado do sinal analógico especificado para o objeto 11 até 18.




10448AEN

O exemplo a seguir demonstra como controlar 3 motores a partir de um bloco. As especificações do motor para torque e velocidade estão armazenadas em 6 registros diferentes. Um dos motores é selecionado num bloco; o torque atual e a velocidade para o motor selecionado são indicados no bloco. Ao selecionar um outro motor, deve-se ao invés disso visualizar o torque atual e a velocidade para o outro motor. Isto é possível através de um endereçamento de índice.



Motor 1	Motor 2	Motor 3	
Torque no registro D101 Velocidade no registro D201	Torque no registro D102 Velocidade no registro D202	Torque no registro D103 Velocidade no registro D203	


O registro D0 é definido em [Setup] / [Index registers] como [Index register 1]. O valor no registro deve controlar para que motor o torque e a velocidade devem ser mostrados.



10449AEN

Se o valor em D01 for 1, o torque e a velocidade para motor 1 devem ser mostrados. Se o valor for 2 e/ou 3, os parâmetros para o motor 2 e/ou 3 devem ser indicados. O valor no registro D0 é controlado através de um objeto de seleção múltiplo no qual os textos motor 1, motor 2 e motor 3 aparecem. Além disso, estas 3 opções são criadas como sendo manobráveis.

Endereçamento de índice



10450AEN


Torque e velocidade são visualizados em forma de dois objetos numéricos. No objeto para o torque, "D100" é especificado como sinal analógico e "I1" como registro de índice.



10451AEN

No objeto para a velocidade, D200 é especificado como sinal analógico e I1 como registro de índice. O objeto de seleção múltiplo possibilita acessar as opções motor 1, motor 2 e motor 3 no modo operacional. Dependendo da seleção, os valores 1, 2 e/ou 3 são armazenados no registro D0. O valor no registro D0 é acrescentado aos endereços dos objetos que indicam o torque e a velocidade. Desta forma, estes podem indicar os valores no registro D101, D102 ou D103 e/ou D201, D202 ou D203.






- [1] Objetos de seleção múltipla Sinal analógico D0
 [2] Objeto numérico Sinal analógico D100, registro de índice D0
 [3] Objeto numérico Sinal analógico D200, registro de índice D0



Além do registro de índice, também é possível especificar outros sufixos. Durante a utilização de registros de 32 bits, o registro de índice não é contado duas vezes.



Se o painel estiver conectado a uma rede BDTP, o mesmo registro de índice deve ser especificado no servidor e no cliente, pois a indexação é realizada no driver do servidor.



8 Funções da unidade

8.1 Biblioteca de mensagens

Com a função [Message library] é possível criar tabelas de textos nos quais valores entre 0 e 65535 podem ser vinculados a textos. A função [Message library] é usada, entre outros, para visualização de um passo da seqüência num controle de seqüência. Uma outra área de aplicação é a visualização de códigos de irregularidade. Um sinal analógico cria códigos de irregularidade, com os quais textos podem ser vinculados a um bloco de texto. A função também é usada para atribuir valores específicos a sinais analógicos que dependem de textos selecionados.

A biblioteca de mensagens é composta por uma ou mais tabelas de texto que podem conter até 512 seqüências de texto. Cada seqüência de texto pode incluir até 40 caracteres. Ativar esta opção em [Functions] / [Message library].


Parâmetro	Descrição
Library	Definir um número para a biblioteca de mensagens.
Name	Definir um nome para a biblioteca de mensagens.

É possível editar uma biblioteca de mensagens selecionando a biblioteca e clicando [Edit]. Várias janelas de edição podem ser mostradas simultaneamente.

Parâmetro	Descrição
Text nr.	Especificar um número para o texto (0 – 65535).
Text	Um texto qualquer que é chamado assim que o sinal atual aceita o número de texto para o texto.

Exemplo

Para explicar esta função, demonstra-se aqui um exemplo simples. No nosso controle de seqüência, cada passo da seqüência é visualizado por um texto.



54131AXX

- [1] O objeto é colocado na linha de montagem.
- [2] Montar peça de fábrica X
- [3] Montar peça de fábrica Y
- [4] Remover objeto da linha de montagem



Funções da unidade Biblioteca de mensagens



Começe criando uma biblioteca de mensagens com o nome "Maskin2".

- 1. Selecionar o comando de menu [Functions] / [Message library].
- 2. Atribuir um número (neste caso "2") e um nome ("Maskin2") a esta biblioteca.
- 3. Clicar [Add].


Você acaba de criar uma biblioteca de mensagens com o nome "Maskin2". Em seguida, é necessário definir os diferentes textos na biblioteca.

4. Selecionar a biblioteca e clicar [Edit].

Nesta caixa de diálogo, é necessário definir o número do texto e o texto. O número do texto designa o valor para o sinal analógico que é vinculado ao objeto de mensagens. Em texto encontra-se o texto que surge no objeto de mensagens.

Após ter completado a biblioteca de mensagens, um objeto de mensagens deve ser criado no aplicativo. A biblioteca de mensagens pode ser criada tanto no bloco de texto como no bloco gráfico.

- 5. Para tanto, selecionar o objeto [Message] na caixa de ferramentas. Mover o ponteiro para a posição onde o objeto deve ser posicionado e clicar com o mouse.
- 6. Definir o sinal analógico que controla a visualização de texto.
- 7. No campo [Library], é possível selecionar a biblioteca de mensagens da qual o texto deve ser acessado.
- 8. Escolher se o objeto deve ser manobrável e entre que textos ele pode comutar durante a operação.



8.2 Gerenciamento de alarme

Este capítulo não é válido para DOP11A-10.

Através da função [Alarm handling], o operador é alertado para acontecimentos no processo que exigem ação imediata.

Função	Descrição
Grupos de alarme	Alarmes podem ser divididos em grupos para classificá-los, p.ex., de acordo com sua importância.
Mensagem de alarme	Esta função define que sinal aciona um alarme e que texto deve ser mostrado em caso de ativação do sinal.
Lista de alarme	Aqui são listados os alarmes ocorridos durante a operação.



A utilização de Unicode não suporta a impressão de alarmes.

Agrupamento de alarme

Alarmes podem ser divididos em grupos diferentes no painel dependendo do tipo de painel utilizado.

Diversos atributos de cor podem ser atribuídos a cada grupo (DOP11A-30 até DOP11A-50). Alarmes podem ser classificados em grupos no bloco de alarme. Não é necessária uma definição de grupos de alarme.

Painel	Quantidade de grupos de alarme	
DOP11A-20	4	
DOP11A-30	3 5 (de acordo com o tamanho de fonte selecionado)	
DOP11A-40	16	
DOP11A-50	7 11 (de acordo com o tamanho de fonte selecionado)	

Definir grupos de alarme

Grupos de alarme são definidos em [Functions] / [Alarm groups]. As propriedades do grupo de alarme são definidas na caixa de diálogo abaixo.

Parâmetro	Descrição		
Group name	Nome de livre escolha	Nome de livre escolha do usuário para o grupo de alarme	
Summary notify	Active	Sinal digital que é emitido no grupo em caso de alarme ativo.	
	Unacknowledged	Sinal digital que é emitido no grupo em caso de alarmes não confirmados.	
	Remote acknowl- edge	Sinal digital que ao ser ativado confirma todos os alarmes no grupo simultaneamente.	
Colors		alarmes ativos, confirmados e inativos bem como para rmal. Válido somente para DOP11A-30 até DOP11A-50.	





Mensagem de alarme

Mensagens de alarme são definidas em [Functions] / [Alarms]. Introduzir aqui a mensagem de alarme.

Comprimento máximo da mensagem de alarme

Painel	Comprimento máximo da mensagem de alarme
DOP11A-20	38 caracteres
DOP11A-30	38 caracteres
DOP11A-40	38 caracteres
DOP11A-50	78 caracteres

Quanto menor o tamanho de fonte na lista de alarme for selecionado, mais caracteres serão mostrados. A mensagem pode conter dados dinâmicos digitais ou analógicos (exatamente como num bloco de texto). O texto de alarme pode mostrar dados de objetos numéricos analógicos bem como de texto digital. Se mover o cursor no campo de introdução texto de alarme, a caixa de ferramentas aparece e você pode acrescentar um objeto.

Dependendo da aplicação, é possível definir 300 alarmes.

Parâmetro	Descrição	Descrição	
Alarm text	Um texto de dinâmicos).	Um texto de alarme de sua escolha (também pode conter determinados objetos dinâmicos).	
Signal	Aqui é especificado o sinal (digital ou analógico) que ativa o alarme quando muda para o estado definido.		
Alarm if	Sinal digital está:		
	On/ Off	Selecionar [On] se um alarme deve ser emitido quando sinal é ativado. Selecionar [Off] se um alarme deve ser emitido quando sinal é desativado.	
	Sinal analóg	ico é:	
	Equal to	Um sinal de alarme é emitido se o valor do sinal analógico especificado é idêntico ao valor introduzido no campo seguinte.	
	Not equal to	Um sinal de alarme é emitido se o valor do sinal analógico especificado não é idêntico ao valor introduzido no campo seguinte.	
	Less than	Um sinal de alarme é emitido se o valor do sinal analógico especificado é menor que o valor introduzido no campo seguinte.	
	Greater than	Um sinal de alarme é emitido se o valor do sinal analógico especificado é maior que o valor introduzido no campo seguinte.	
Acknowledge notify	Sinal digital que é influenciado pela confirmação do alarme. Normalmente, o sinal é ativado.		
Reset	Ativando a caixa de controle [Reset], o sinal acima é desativado quando o alarme é confirmado.		
Remote acknow- ledgment	Sinal digital que ao ser ativado confirma o alarme.		
Alarm group	Especifica o grupo de alarme para a definição (alarme).		
Info block	Aqui é especificado um número de bloco ou um nome de bloco para um bloco de texto ou gráfico. Desta forma, as informações de ajuda com dados sobre o alarme e possíveis medidas de correção ficam à disposição do operador. Num campo vazio, nenhum bloco está vinculado ao alarme. Se o bloco de informações for um bloco de texto, ele será incluído como anexo é incluído quando o alarme for enviado como e-mail. Ver item "Alarmes no modo operacional" na página 188.		
Mail to address	Alarmes podem ser enviados como e-mail para um destinatário pré-definido. Esta mensagem contém um texto de alarme. Ver item "Configurações de alarme" na página 188.		



Parâmetro	Descrição	
Ack. required	Indica se o alarme deve ser confirmado ou não. Se a caixa de controle estiver ativada, é necessário confirmar o alarme. Se a caixa de controle estiver desativada, o alarme atua simplesmente como alarme de evento, ou seja, como uma indicação.	
History	Indica quando o alarme deve ser removido da lista de alarme. Uma caixa de controle ativada significa que o alarme permanece na lista de alarme até que esteja cheia. Uma caixa de controle desativada indica que o alarme é removido da lista de alarme após a sua confirmação e em seguida não está mais ativo. Se o parâmetro <i>Ack. required</i> não for selecionado, o alarme é removido da lista assim que não estiver mais ativo.	
To printer	Este parâmetro define se a mensagem de alarme deve ser enviada diretamente à impressora em caso de alteração do status de alarme.	
Repeat count	Se a caixa de diálogo estiver ativada, um contador para o alarme é exibido na lista de alarme. Este contador conta cada ativação do alarme. Para que o alarme seja visualizado como mensagem de alarme na lista, é necessário confirmá-lo.	
Import	Ver item "Importação de alarme" na página 187.	



O valor definido para um sinal de alarme analógico não pode ser controlado por registro. Histerese não é suportada. Apenas valores de 16 bits são suportados.

Configurações de alarme

As configurações gerais para alarme e lista de alarme são realizadas no item de menu [Setup] / [Alarm settings]. Devido ao comprimento do texto de alarme e da quantidade de objetos, os alarmes ocupam espaços diferentes na lista de alarme. O espaço ocupado por um alarme pode ser calculado com a seguinte fórmula.

S = 42 + NC

S = Quantidade de bytes

NC = Quantidade de caracteres no texto de alarme

A lista de alarme é reescrita quando ela estiver cheia. Neste processo, 25% é apagado. Assim, 75 % do conteúdo anterior permanece.

Exemplo:

O comprimento do texto de alarme é de 38 caracteres. Isto significa que cada alarme ocupa 80 bytes na lista de alarme. O resultado é 1024 (tamanho da lista =1 kB)/80 => máximo de 12 alarmes na lista de alarme. Ao emitir o 13° alarme, a lista de alarme é recriada e contém apenas os últimos 9 alarmes.

Parâmetro	Descrição
Active signal	Indica sinal digital que é emitido pelo painel se o alarme estiver ativo.
Unack. signal	Indica sinal digital que é emitido pelo painel quando alarme não é confirmado.
List erase signal	Indica o sinal digital ativado que apaga alarmes não ativados na lista de alarme.
Reset	Significa que o sinal especificado ao apagar listas é desativado quando a lista de alarme foi apagada.
List size (kilobytes)	Informa sobre o tamanho de listas em kB para DOP11A-20 até DOP11A-50 Observação: Quando o sistema atribui a mesma quantidade de memória tal como especificado para o tamanho de lista, o tamanho de lista especificado se duplica. A potência do projeto é influenciada de modo negativo se o tamanho da lista for maior que 10 kB.





Parâmetro	Descrição	Descrição	
Enable alarm signal	Sinal digital que ao ser ativado acessa o gerenciamento de alarme no painel. Este parâmetro permite ativar ou desativar o gerenciamento de alarme no painel. O parâmetro não deve ser utilizado se o gerenciamento de alarme tiver que estar sempre ativado.		
Default font size	de fonte padr	tamanho de fonte pré-configurado para a lista de alarme. O tamanho ão na lista de alarme sempre é indicado após o início ou reinício bem comutação entre modos de operação.	
Alarm symbol	Indica quando o símbolo de alarme deve ser exibido. No bloco de texto, "ALARM" é exibido e no bloco gráfico um relógio aparece no canto direito superior do monitor.		
	No	O símbolo de alarme nunca é exibido.	
	Unacknowl- edged	O símbolo de alarme é exibido quando alarmes não confirmados se encontram na lista de alarme.	
	Active	O símbolo de alarme é exibido quando alarmes ativos se encontram na lista de alarme.	
	All	O símbolo de alarme é exibido quando alarmes ativos e /ou não confirmados se encontram na lista de alarme.	
Send e-mail	Define quando alarmes devem ser enviados como e-mail.		
	Allways	Um alarme é enviado como e-mail se o seu status é alterado.	
	Active	Um alarme é enviado como e-mail quando ele é ativado.	
	Inactive	Um alarme é enviado como e-mail quando ele é desativado.	
	Acknowl- edge	Um alarme é enviado como e-mail quando ele é confirmado.	
Backlight	Informa quando a iluminação de fundo deve ser ligada em caso de alarme.		
	On	Significa que a iluminação deve ser ligada quando o símbolo de alarme for exibido (configuração básica).	
	Off	A iluminação de fundo não é influenciada pelo alarme.	
	Timer	A iluminação é ligada quando um alarme for ativado. A iluminação é desativada quando o tempo do protetor de tela tiver se esgotado.	
Alarm cursor	Nos modelos DOP11A-30 até DOP11A-50 é possível alterar a cor do cursor na lista de alarme.		

Importação de alarme

Textos de alarme podem ser importados de listas de nomes que foram criadas com ferramentas de programação para o controlador. O projeto no HMI-Builder deve ser vinculado a um arquivo de nomes (lista de nomes) antes da importação do alarme. Selecionar o respectivo arquivo de nome em [View] / [Name list]. Em seguida, acessar [Functions] / [Alarms] e clicar o botão para a importação para definir as configurações.

Start-IO

Introduzir o endereço para o start I/O na importação do arquivo de nomes. O sinal pode ser analógico ou digital.

End-IO

Introduzir o endereço para o end I/O na importação do arquivo de nomes. O sinal pode ser analógico ou digital. Porém, o tipo de sinal deve ser idêntico com o start I/O.



Configurações de alarme

Todos os alarmes (start I/O até end I/O) importados através de cliques no botão de importação contêm as configurações que foram definidas na área configurações de alarme da caixa de diálogo Importação de Diálogo. Uma descrição dos parâmetros individuais encontra-se no item "Mensagem de alarme" na página 185.

Parâmetro, tipo de sinal, analógico ou digital e grupo de alarme deve ser especificados antes da importação de alarme.

Alarmes no modo operacional

No bloco de texto, um alarme é sinalizado através do texto "ALARM" no canto superior direito do monitor. No bloco gráfico, em caso de alarme, um relógio pisca no canto direito superior do monitor. A indicação pode ser desativada no modo de configuração ou no software de programação em [Setup] / [Alarm settings].

Alarmes são exibidos numa lista de alarme com textos de alarme pré-definidos. A lista de alarme contém os alarmes que foram ativados por último e é organizada por grupos de alarme de acordo com as definições realizadas. O último alarme será exibido em primeiro lugar na lista. O tamanho da lista de alarme em kB é definido no modo de configuração ou em [Setup] / [Alarm settings] no HMI-Builder. Num salto para o bloco de alarme (bloco de sistema nr. 990), a lista de alarme é exibida.

As seguintes informações são exibidas em cada alarme no formato de indicação selecionado:

- Número de vezes que o alarme foi ativado (caso selecionado)
- · Status de alarme
- · Hora da ativação do alarme
- Desativação
- Confirmação

O contador de repetições na lista de alarme é visualizado (caso ativado) da seguinte forma.

Formato da indicação	Descrição
(12)	Significa que o alarme foi emitido doze vezes. Para que o alarme seja visualizado como mensagem de alarme na lista, é necessário confirmá-lo.
>999)	Significa que o alarme foi emitido mais que 999 vezes sem confirmação intermediária. O contador registra valores até no máximo 999.

Um alarme pode ter um dos seguintes status.

Símbolo	Status
*	Ativo, não confirmado
\$	Não está ativo, não confirmado
-	Ativo, confirmado
<vazio></vazio>	Não está ativo, confirmado





Tempos de alarme podem ser exibidos no seguinte formato.

Formato da indicação	Descrição
S	Momento em que o alarme foi ativado. Para alarmes ocorridos repetidamente, indica-se o momento que o alarme foi ativado pela primeira vez.
E	Momento em que o alarme tornou-se inativo. Para alarmes ocorridos repetidamente, indica-se o momento em que o alarme foi desativado pela última vez.
Α	Momento em que o alarme foi confirmado.

Para ter acesso a um bloco de alarme, é possível definir um salto para um bloco de sistema 990 num bloco, pressionar <LIST> ou deixar o controlador recuperar a lista para o bloco 990 através do sinal de indicação.

Para confirmar um alarme, colocar o cursor sobre a linha de alarme em questão e pressionar <ACK>, apontar o símbolo ✓ ou confirmar com uma tecla de função.

Se a impressora estiver conectada, o alarme pode ser enviado diretamente, dependendo da seqüência ou da troca de status. Isto é determinado pela definição de alarme.

O alarme é impresso com os seguintes dados:


- · Número de ocorrências
- Data
- Hora
- Status
- · Texto de alarme

Para retornar ao bloco anterior, pressionar no painel <PREV> ou <ESC> na tela sensível ao toque.

Através da atribuição do sinal de impressão para o bloco 990, é possível imprimir o respectivo conteúdo da lista de alarme.

Vinculação de blocos a alarmes

Blocos de texto ou blocos gráficos pode ser vinculados a alarmes. Se em caso de alarme, o operador pressionar <INFO> na lista de alarme, exibe-se o bloco que está vinculado ao alarme. Este bloco pode conter informações sobre alarme e respectivas sugestões de providências. A tecla <INFO> só pode ser pressionada quando o respectivo alarme está vinculado a um bloco. Para retornar à lista de alarme, pressionar <PREV>.



Página de alarme gráfico no modo operacional

A página é visualizada graficamente e pode ser editada pelo operador. Teclas de função ou teclas sensíveis ao toque podem ser vinculadas a funções para aumentar e/ou diminuir o texto das páginas de alarme e para mudar de página. Além disso, a data e horário podem ser selecionados como função. Alarmes podem ser classificados por grupos e o grupo desejado pode ser exibido.

O status é visualizado com cores diferentes definidas na configuração do grupo de alarme. Nos modelos DOP11A-20 e DOP11A-40, selecionar os grupos de alarme com a tecla de seta esquerda e/ou direita.



A página de alarme gráfico (lista de alarme) é impressa em forma de texto.

8.3 Gerenciamento de receita

A função [Recipe management] oferece a possibilidade de salvar todos os dados dinâmicos de um ou mais blocos (ou seja, sinais e seus valores) no modo operacional num arquivo.

O operador pode transferir o arquivo para o controlador onde os valores carregados podem continuar a ser processados. É possível reutilizar configurações de parâmetro extensivas com o auxílio da função de gerenciamento de receita. O usuário pode criar um diretório composto por arquivos com diversas configurações de parâmetro. Esta função permite uma organização eficiente das produções com tempo limitado onde uma troca de produção rápida é necessária, como p. ex., na fabricação de produtos idênticos em diversas cores.

Os arquivos de receita podem ser criados num painel, controlador ou PC usando o software DOP Tools.

Os arquivos de receita são salvos no painel. Para empregar o gerenciamento de receita, é necessário criar um link das funções para salvar, carregar, deletar e acrescentar receitas com as teclas de função ou teclas sensíveis ao toque. Ver capítulo 8.10, "Teclas de função".

Arquivos de receita podem ser enviados como anexo de painéis com função de e-mail.



Funções da unidade Gerenciamento de receita



Cálculo do tamanho de receita

A seguinte fórmula é utilizada para determinar o tamanho de receita na memória do projeto. (Devido à complexidade do sistema de arquivo no painel, a fórmula não dá resultados exatos para todos os casos.)

S = 90 + ?(IOGi + 28)

S = Quantidade de bytes. Se o valor calculado S for menor que 360, o valor 360 deve ser assumido para S.

? = Quantidade de séries I/O

IOGi = Quantidade de I/Os em cada série I/O

Exemplo

Nossa receita consiste em 3 séries I/O H0-H109 (=110 palavras duplas) e H200–H299 (=100 palavras duplas).

Isto resulta no seguinte cálculo:

Cálculo das diversas somas de séries:

896 = (4 * 110 + 28) + (4 * 100 + 28)

Isto resulta na seguinte soma:

S = 90 + 896

S = 986 bytes

Configurações de receita e diretórios de receita

Em [Setup] / [Recipe settings] é possível definir as configurações para o gerenciamento de receita e criar, editar e deletar diretórios de receita.

Bloco de controle de receita

Bloco de controle para salvar, ler e deletar receitas através do controlador.

Ver item "Criar e transferir receitas com o programa do controlador" na página 194.

Reg. para receita atual

Introduzir aqui o primeiro dos 4 registros de 16 bits onde o painel deposita o nome da receita que foi carregada pela última vez no controlador. Em seguida, este nome pode ser visualizado como objeto ASCII. Independentemente do comprimento do nome da receita, a função ocupa todos os 4 registros (8 caracteres).

Ativar diretórios

Ao selecionar a opção, é possível criar diretórios de receita no painel.

Ver item "Diretório de receita" na página 192.

FOR THE PROPERTY OF THE PROPER

Funções da unidade Gerenciamento de receita

Registro para diretório atual

Introduzir aqui o primeiro dos 4 registros de 16 bits onde o painel armazena o nome do diretório de receita que foi especificado para o bloco. Em seguida, este nome pode ser visualizado como objeto ASCII. Independentemente do comprimento do nome do diretório de receita, a função ocupa todos os 4 registros (8 caracteres).

Diretório de receitas

As receitas criadas no painel podem ser armazenadas em diversos diretórios de receita (pastas) na memória do painel.

O uso de diretórios de receita possibilita um estrutura mais clara e um gerenciamento de receita mais simples nas aplicações com várias receitas.

É possível criar 32 diretórios de receita diferentes (ou 8 no modelo DOP11A-10) num nível. Diretórios de receita são criados na biblioteca de receita [RECIPE] na biblioteca principal da memória do painel . Um diretório de receita é vinculado a um ou a vários blocos no cabeçalho de bloco de um bloco. Todas as receitas criadas num bloco são salvas no diretório de receita selecionado.

É possível criar, editar e deletar um diretório de receita no HMI-Builder em [Setup] / [Recipe settings]. Diretórios de receita definidos são exibidos numa lista que corresponde à estrutura da biblioteca. Através do botão [Add directory], é possível acrescentar um novo diretório de receita. O nome do diretório de receita pode conter até 8 caracteres. O primeiro caractere deve ser uma letra ou um número. Os caracteres permitidos para o nome são A–Z, 0–9 e _ (sublinha). No mais, são válidas as convenções de nome de arquivos para MS-DOS.

Para alterar um diretório de receita, selecionar e clicar [Edit]. Com [Delete] é possível deletar um diretório de receita selecionado.

Diretórios de receita no modo operacional

No modo operacional é possível criar ou deletar diretórios de receita usando as funções [Create recipe directory] e [Delete recipe directory]. As funções estão ligadas às teclas de função ou teclas sensíveis ao toque.

Através da função [Change recipe directory] para teclas de função ou teclas sensíveis ao toque, é possível alterar ou selecionar diretórios de receita no modo operacional para o bloco atual. Ao pressionar a tecla de função ou a tecla sensível ao toque para [Change recipe directory], surge uma lista de seleção com os diretórios de receita disponíveis. Selecionar um arquivo e pressionar a tecla Enter. Em seguida, as receitas são salvas no diretório de receita selecionado no bloco. Ver capítulo 8.10, "Teclas de função".



Os diretórios de receita criados no HMI-Builder não podem ser deletados com a tecla de função ou tecla sensível ao toque que estão ligadas à função [Delete recipe directory]. Os diretórios de receita criados no painel não estão incluidos no projeto do painel quando um projeto for transferido do painel para HMI-Builder (com a função de recepção na caixa de diálogo [Project transfer]).

O gerenciamento de receita entre painel e PC é realizado através das aplicações [DOP Tools] / [DOP File Transfer] e [DOP Tools] / [DOP FTP Transfer]. Ver item "Usar receitas no PC" na página 194.



Funções da unidade Gerenciamento de receita



Criar receitas no painel

Na programação da aplicação é definido que bloco e/ou blocos são utilizados para salvar a receita. A função [Append recipe] também está disponível no modo operacional. Todos os sinais que devem ser incluídos na receita são definidos no bloco de receita. Todos os valores dinâmicos do bloco são salvos no arquivo de receita. Com exceção dos objetos de tendência, todos os objetos digitais e analógicos podem ser utilizados como parâmetro de receita.

No modo operacional, um salto é efetuado para um bloco que contém parâmetro de receita. Introduzir os valores desejados nos objetos dinâmicos e confirmar com a tecla de função ou a tecla sensível ao toque que está ligada a [Save recipe]. O nome pode ter até 8 caracteres. O primeiro caractere deve ser uma letra ou um número. Os caracteres permitidos para o nome são A–Z, 0–9 e _ (sublinha). No mais, são válidas as convenções de nome de arquivos para MS-DOS.

O arquivo de receita é salvo no painel; no diretório de receita especificado para o bloco ou no mesmo diretório de receita, se nenhum diretório de receita próprio foi criado em [Setup] / [Recipe settings].

Anexar receita

A função [Append recipe] pode estar ligada às teclas de função e teclas sensíveis ao toque. Esta função permite acrescentar sinais e valores pertinentes do bloco atual a uma receita existente no modo operacional. Desta forma, o operador pode salvar sinais e valores pertinentes de diferentes blocos numa receita conjunta. Ao proceder desta maneira, novos sinais são anexados. Sinais já existentes são atualizados durante a execução da função.

Ao pressionar a tecla de função ou a tecla sensível ao toque para [Append recipe], é necessário especificar o nome da receita à qual os sinais de bloco atuais e os valores correspondentes devem ser acrescentados. Se durante a execução da função nenhuma receita estiver armazenada no painel, cria-se uma nova receita. Uma receita também é criada se não tiver especificado o mesmo diretório de receita para os blocos.

Para acrescentar sinais de um outro bloco a uma receita, é necessário especificar o mesmo ou nenhum diretório de receita para ambos os blocos.



Se uma nova seqüência de caracteres for acrescentada a uma receita com seqüências de caracteres já existente, as seqüências de caracteres devem ser separadas entre si com separador de endereço, caso contrário a seqüência de caracteres é expandida.

Transferir receitas ao controlador

No modo operacional, a receita é transferida ao controlador com a função [Load recipe]. Através desta função, os sinais e valores salvos nos arquivos são transmitidos ao controlador. Ao pressionar a tecla de função ou a tecla sensível ao toque para [Load recipe], surge uma lista de seleção com os arquivos de receita disponíveis. Selecionar um arquivo e pressionar a tecla Enter. Em seguida, o controlador opera com os valores carregados.



Funções da unidade Gerenciamento de receita

Deletar receitas

No modo operacional, a receita especificada pode ser deletada da memória do painel com a função [Delete recipe]. Pressionar a tecla de função ou a tecla sensível ao toque que está ligado a [Delete recipe]. Em seguida, surge na tela uma lista de seleção com arquivos de receitas disponíveis. Selecionar o arquivo a ser deletado e pressionar a tecla Enter. Confirmar a deletação com a tecla Enter ou pressionar <PREV> para cancelar a ação.

Usar receitas no PC

Com o programa [DOP Tools File Transfer] (ícone no grupo de programa DOP Tools), que está instalado no PC, o painel é contactado como uma unidade de PC. Desta forma, é possível utilizar o PC para criar cópias de segurança de arquivos de painel (p.ex., arquivos de receita). Assim, é possível criar novas receitas no PC e transferir para o painel.

O arquivo de receita é salvo no PC no formato SKV e pode ser acessado com Excel. Os arquivos podem ser editados em Excel e em seguida ser utilizados na unidade. Concluir o arquivo com o comando "END".

Exemplo

P100;3

P102;0

H50;12

END

Arquivos de receita também podem ser transferidos entre painel e PC via FTP. Para tanto, utilizar o programa [DOP Tools] / [DOP FTP Transfer] (Standard-FTP-Client).



Há limitações para arquivos de receita no formato SKV em caso de utilização de Unicode. Informações mais detalhadas encontram-se no capítulo 8.8, "Unicode".


Criar e transferir receitas com o programa do controlador

É possível criar, transferir e deletar arquivos de receita no painel através de um bloco de controle no controlador. Os arquivos criados com o programa do controlador são compatíveis com os arquivos de receita do painel. Por conseqüência, é possível receber arquivos do painel criados pelo programa do controlador e vice-versa.





O bloco de controle tem o seguinte formato:



54249ABP

É possível definir o primeiro registro no bloco de controle em [Setup] / [Recipe settings]. Este e os 7 registros seguintes são utilizados como registro de controle. O bloco de controle é descrito na tabela abaixo.

Registrador	Conteúdo	Descrição
Ctrl. reg. 0	Comando	O registro de comando é definido pelo controlador. Comandos disponíveis: 0. Sem comando 1. Salvar receita no painel 2. Receber receita do painel 3. Deletar receita no painel 4. Criar diretório de receita 5. Alterar diretório de receita 6. Deletar diretório de receita
Ctrl. reg. 1	Código de resultado	Registro de handshake determinado pelo painel 0. Pronto para novo comando 1. OK 2. Irregularidade de escrita no arquivo de receita 3. Arquivo de receita não existe
Ctrl. reg. 2	Nome do arquivo caracteres 1–2	
Ctrl. reg. 3	Nome do arquivo caracteres 3–4	Nome do arquivo de receita e/ou diretório de receita no
Ctrl. reg. 4	Nome do arquivo caracteres 5–7	painel.
Ctrl. reg. 5	Nome do arquivo caracteres 7–8	
Ctrl. reg. 6	Registrador de início	O primeiro registrador que é carregado e/ou salvo do/no arquivo de receita.
Ctrl. reg. 7	Quantidade de registros	Quantidade de registros que deve ser carregado e/ou salvo do/no arquivo de receita.

Funções da unidade Senhas

O gerenciamento é realizado da seguinte maneira:

- 1. O registro de código de resultado deve ser 0. Em caso negativo, verificar se o registro de comando está em 0.
- 2. Salvar o comando no registro de comando.
- Aguardar o sinal de prontidão ou o código de irregularidade no registro de código de resultado.
- 4. Colocar o registro de comando em 0. Em seguida, o painel coloca o registro de resultado em 0.



Diretórios de receita que foram criados no software de programação HMI-Builder não podem ser deletados no modo operacional.

Restrições

Receitas criadas no controlador podem conter no máximo 1000 registros.

Apenas registros de dados podem ser utilizados.

Os seguintes caracteres não podem ser empregados nos nomes de receita.

!? <> () + /* = % #:. [space characters], e-

8.4 Senhas

Através desta função é possível criar um sistema de segurança para a unidade. Desta forma, é possível atribuir uma autorização específica a cada operador para o sistema.

É possível atribuir um nível de segurança para os seguintes objetos:

- Blocos
- · Teclas de função
- Teclas sensíveis ao toque
- · Objetos manobráveis

Cada nível de segurança é protegido por uma senha. Para ter acesso aos níveis individuais, é necessário que o usuário se identifique com uma senha para o nível de segurança atual e para um nível de segurança mais alto. Esta função é opcional.

Definir níveis de segurança

Quando a entrada estiver ativada, definir um nível de segurança (0-8) na caixa de diálogo para o respectivo objeto que será acessado através da ficha de registro [Access]. Com o nível de segurança 0, todos os usuários têm acesso ao objeto. Neste caso, não será exigida uma senha.



Funções da unidade Senhas



Definir senhas

As senhas para os níveis de segurança 1-8 são definidas em [Functions] / [Passwords].

Parâmetro	Descrição	
Password 1–8	Introduzir a senha respectiva para o nível de segurança 1–8.	
Confirm question 1–8	Introduzir uma pergunta de confirmação com no máximo 20 caracteres que deve ser respondida pelo usuário antes que este possa operar com um determinado nível de segurança. Esta função não está disponível se um nível de segurança foi definido para uma tecla de função ou a tecla sensível ao toque.	
Comment 1–8	Introduzir um comentário e/ou uma descrição para a senha e/ou o nível de segurança. Este parâmetro é opcional.	
Login signal	Aqui é especificado o sinal digital que ao ser ativado cria um campo de introdução para a identificação. O campo de introdução para a identificação também pode ser ligado a uma tecla de função ou tecla sensível ao toque.	
Logout signal	Aqui é especificado um sinal digital que ao ser ativado desconecta o usuário atual. A função também pode ser ligada a uma tecla de função ou tecla sensível ao toque. Ver capítulo 8.10, "Teclas de função".	
Login level reg.	Aqui é possível especificar um registro no controlador que executa o controle do nível de segurança. O registro controla o nível de segurança para todos os objetos aos quais se atribuiu um nível de segurança (senha). O valor no registro determina o nível de segurança atual: valor 0 = sem nível de segurança, 1= nível de segurança 1 etc.	
Current level reg.	Aqui é especificado o registro do qual o painel pode acessar dados para a visualização dos respectivos níveis de segurança (0–8).	
Login timeout	Aqui é especificado o período de tempo inativo em minutos para o painel após o qual o usuário é desconectado automaticamente. Se introduzir 0 não há desconexão.	
Password RUN / PROG	Aqui você pode introduzir a senha que deve ser introduzida na troca manual do modo RUN para o modo PROG. Esta função não é utilizada em caso de mudança de PROG para RUN ou quando uma comutação automática de painel RUN/TRANSFER é empregada no HMI-Builder.	
Automatic login	Aqui é definido se a janela de identificação deve abrir-se automaticamente quando blocos, objetos ou teclas protegidas por senha forem operadas. Esta função é válida apenas para painéis com tela sensível ao toque e para teclas de função em todos os outros painéis; pois não é possível posicionar o cursor em objetos protegidos por senha sem já estar identificado no respectivo nível de segurança para o objeto.	

Login

Quando a caixa de diálogo [Automatica login] em [Functions] / [Passwords] não está ativada, a identificação é realizada através da tecla de função, tecla sensível ao toque ou através de um sinal digital do controlador (sinal de login). O campo de introdução é acessado para a identificação pressionando a tecla de função que está ligada à função [Login] no nível de segurança determinado ou ativando o sinal digital. Aqui especificase a senha. A senha está ligada a um nível de segurança. Ver item "Definir níveis de segurança" na página 196.

Senha para transferência de projeto É possível introduzir o comando "PDxxxxxxxx" na linha de comando em [Setup] / [System signals]. É necessário especificar uma senha usando este comando (xxxxxxxx) para que o usuário tenha acesso às funções no menu de painel [Transfer]. É necessário especificar esta senha na transferência de projeto do HMI-Builder para o painel.

Funções da unidade Imprimir relatórios

Senha de multi acesso

É possível introduzir o comando "PSxxxxxxxxx" na linha de comando em [Setup] / [System signals]. Deste modo, a senha especificada (xxxxxxxx) possibilita o acesso a todas as funções do painel. Este comando é usado, p. ex., nos serviços de suporte e de manutenção. Na linhas de comando só é possível introduzir letras maiúsculas.

Alterar senhas durante a operação

A função [Change login password] possibilita alterar senhas para as teclas de função ou teclas sensíveis ao toque durante a operação. Pressionando a tecla de função ou a tecla sensível ao toque que está ligada a [Change login password], é exibida a caixa de diálogo na qual a senha para o nível de segurança pode ser alterada. Ver capítulo 8.10, "Teclas de função".



Não é possível especificar nenhum nível de segurança para o bloco [0].



Após a identificação, a tecla <PREV> e a função [Return to previous block] para teclas de função e teclas sensíveis ao toque são desativadas para impedir que pessoas não autorizadas tenham acesso a blocos protegidos por senha.

8.5 Imprimir relatórios

É possível criar relatórios diversos (p. ex., relatórios diários ou de evento) de maneira bastante simples para acompanhamento do processo de produção. A seguinte figura ilustra o principio para a criação de relatórios diários.

Conexão da impressora

A impressora deve ter uma interface serial e deve estar equipada com um conjunto de caracteres IBM (850).

As configurações da impressora são efetuadas na caixa de diálogo em [Setup] / [Peripherals]. Informações sobre a configuração da impressora encontram-se no manual da impressora.

Exemplo para possíveis impressoras:

Impressora serial = Panasonic KX-P1092

Imprimir projetos

Selecionar o item [File] / [Print] para imprimir um projeto. Selecionar as caixas de diálogo para definir que partes do projeto devem ser impressas. Clicar [Setup] para configurar a impressora. Clicar [Preview] para exibir uma pré-visualização da impressão.



Funções da unidade Imprimir relatórios



Imprimir blocos de texto

Relatórios são criados como bloco de texto com texto estático e dinâmico. A largura máxima do relatório é de 150 caracteres. É possível introduzir qualquer texto no bloco de texto, p. ex., o cabeçalho da tabela ou um outro texto estático que sempre deve ser impresso. Para emitir valores de processo, é necessário definir objetos dinâmicos que visualizam o valor para o sinal que está ligado ao objeto.

A hora da impressão do relatório pode ser definida p. ex., através de canais de tempo.



Se Unicode for utilizado, não é possível imprimir nenhum bloco de texto.

Imprimir blocos gráficos

Nos modelos DOP11A-20, DOP11A-30, DOP11A-40 e DOP11A-50 é possível passar blocos gráficos para uma impressora compatível com Epson FX-80.

Blocos gráficos só podem ser impressos quando forem exibidos no monitor. Apenas a visualização em preto e branco é suportada.

Introduzindo o comando "NHD" na linha de comando em [Setup] / [System signals], a impressora a laser imprime o bloco gráfico sem cabeçalho de bloco (contém o nome de bloco normal, número de bloco, data e hora).



Gráfica Epson FX-80 não suporta nenhuma escala de cinza.



Para imprimir blocos gráficos, o "buffer" de memória da impressora deve ter no mínimo 5 MB.



O bloco de alarme, ou seja, o bloco gráfico com lista de alarme, é impresso em forma de texto.



Ao pressionar a tecla <PREV> no painel durante a impressão de um bloco gráfico, a impressão é interrompida.

Funções da unidade Imprimir relatórios

Definir impressões

Impressões são definidas no cabeçalho de bloco. O cabeçalho de bloco pode ser acessado através do gerenciador de bloco ou da lista de bloco. O parâmetro *Print signal* no cabeçalho de bloco especifica o sinal que ao ser ativado aciona a impressão. Aqui também especifica-se o sinal digital de término que é ativado pelo painel quando a impressão estiver pronta. Selecionando a opção [Reset], o sinal é resetado.

Configurações da impressora

A configuração da impressora é feita em [Setup] / [Peripherals] / [Printer] / [Edit]. Informações detalhadas encontram-se no manual da respectiva impressora. A impressora deve suportar o conjunto de caracteres IBM-ASCII expandido.

Na impressão de blocos gráficos, a impressora deve suportar a gráfica para Epson FX-80, HP PCL5 ou HP PCL6.

Parâmetro	Descrição		
Printer type	Seleciona impressora, nenhuma impressora, texto normal ou a impressora instalada, p. ex., Epson FX-80		
Page length	Aqui define-se a quantidade de linhas após a qual a quebra de página deve ocorrer. Quando o comprimento de página é 0 não há quebra de página.		
Paper type	Seleciona o tipo de papel de acordo com as possibilidades da impressora instalada.		
Graphic orientation	Define se a impressão gráfica dever ser no formato de retrato (vertical) ou de paisagem (horizontal).		
Text orientation	Define se a impressão do relatório usando uma impressora compatível com FX80 deve ser feita no como retrato (vertical) ou paisagem (horizontal).		
Printer disable signal	Define o sinal digital que ao ser ativado interrompe a impressão. A porta na qual a impressora está conectada pode ser utilizada para uma outra comunicação (p. ex., para o modo transparente).		
New line character	Caracteres para final da linha: CR/LF, CR, LF ou nenhum.		
Handshake	Definir se o handshake entre a impressora e o painel deve ser feito através do XON/XOFF ou CTS/RTS.		
Screenshot	Possibilita a impressão de um screenshot: normal ou invertido.		

Configurar porta de comunicação

As configurações para a porta de comunicação são feitas em [Setup] / [Peripherals]. Selecionar [RS-232] ou [RS-422] e clicar com a tecla direita do mouse. Informações sobre a configuração correta da impressora conectada encontram-se no manual da respectiva impressora.

Parâmetro	Descrição	
Baud rate	Definir a velocidade para a comunicação (em Baud). Ela deve ser idêntica à velocidade de transmissão das unidades externas.	
Parity	Definir a paridade. Ela deve ser idêntica à paridade das unidades externas.	
Data bits	Definir os bits de dados. Eles devem ser idênticos aos bits de dados das unidades externas.	
Stop bits	Definir os bits de fim. Eles devem ser idênticos aos bits de fim das unidades externas.	



Funções da unidade Controle de tempo



Códigos de controle para a impressora

Não é válido para o modelo DOP11A-10.

Introduzir os códigos de controle para a impressora num bloco de texto. Escrever "%%" e introduzir um número entre 1 e 31. Os números 1 e 31 representam os códigos de controle para a impressora. Escrever p. ex., "%%12". Este valor refere-se à quebra de página. Uma descrição do código de controle encontra-se manual da impressora. Um comando deve ser seguido de um espaço em branco. A quebra de página ("%%12") deve ser especificada por último na linha. O caractere "%%" não pode estar no texto. Vários comandos são permitidos numa linha.

Status da impressora

O status da impressora instalada pode ser lido através de um registro de impressora. Este registro é especificado em [Setup] / [System signals].

8.6 Controle de tempo

A função [Time control] permite ligar e desligar sinais digitais dependendo do relógio de tempo real. Esta função é utilizada quando eventos no processo devem ser controlados através do painel em determinados momentos (p. ex., ao ligar e desligar motores). Canais de tempo substituem relés temporizadores e relógios de conexão de semana.

Definir canais de tempo

Canais de tempo são definidos em [Functions] / [Time channels].

Parâmetro	Descrição
Interval text	Introduzir um texto qualquer para o canal de tempo.
Signal	Definir um sinal digital que é ativado nos intervalos de tempo especificados.
Interval	Definir os dias e os horários para o intervalo. É possível definir 4 intervalos diferentes para cada canal de tempo.

Visualização no modo operacional

A página com os canais de tempo é exibida quando o bloco de sistema 991 é ativado. Isto ocorre através de um objeto de salto ou através de um sinal digital que está ligado ao bloco. Os valores do canal de tempo podem ser lidos e/ou alterados. Para alterar os valores do canal de tempo no modo operacional é necessário que a opção [Time channels] no item de menu [Setup] / [Online settings] esteja selecionada.

Para ler ou alterar os valores para um canal de tempo, movimentar o cursor para a linha desejada e pressionar a tecla Enter. Também é possível apontar para a linha desejada quando o painel possui uma tela sensível ao toque. Pressionar [OK] para concluir a definição do canal de tempo. Fechar o menu do canal de tempo com <PREV> ou pressionar <CANCEL>, se o painel tiver um tela sensível ao toque. Em seguida, é exibido o bloco do qual o bloco de canal de tempo foi ativado.



Funções da unidade Gerenciamento de idiomas

8.7 Gerenciamento de idiomas

O software de programação suporta aplicativos com vários idiomas para painéis de operação da série DOP. Recomendamos criar o aplicativo completo através do software de programação num idioma. Através do suporte multi-idioma, é possível traduzir todos os textos do aplicativo para outros idiomas. A tradução pode ser feita diretamente no software de programação. Também é possível exportar todos os textos em forma de arquivo de texto e traduzir num outro software. O arquivo traduzido será então reimportado para o software de programação. É possível criar no máximo 10 idiomas por aplicativo.

Um índice qualquer é atribuído a cada texto no aplicativo. Para otimizar a função e minimizar a quantidade de textos, é possível copiar um texto usado várias vezes no aplicativo e reutilizá-lo. Assim, estes textos estão ligados com o mesmo índice.

A linguagem do aplicativo contém textos do usuário e é ligada a um idioma do sistema que contém textos de sistema. Textos do usuário são textos que são introduzidos durante a programação do projeto. Textos de sistema são textos que já existem quando um novo projeto é criado e textos contidos no programa de sistema do painel.

Criar vários idiomas de aplicativo

Selecionar [Setup] / [Multi Language] / [New Language]. Esta função chama um assistente para a criação de vários idiomas de aplicativo. Seguir as instruções na respectiva caixa de diálogo e selecionar os valores de parâmetro e/ou nomes desejados ou introduzí-los.

Definir se todos os textos devem ser copiados de um idioma já existente (ou seja, de um idioma já criado). Idioma 1 é o idioma com o qual o aplicativo foi criado (idioma básico).

O software apresenta sugestões para os nomes dos idiomas. Estes podem ser alterados pelos usuários.

Selecionar em [Character table] que conjunto de caracteres deve ser utilizado no painel e que caracteres especiais nacionais devem estar disponíveis. Ver item "Configurações de países" no capítulo 7.3, "Programar com o software de programação".

Em [System language] é possível escolher entre [Built in] ou [User defined]. Selecionando [Integrated in], os textos de sistema são exibidos no painel no idioma selecionado Selecionando [User defined], é possível traduzir um idioma de sistema integrado e vincular ao idioma de sistema para um idioma de aplicativo (contanto que o painel esteja conectado a um PC).

Aqui é especificado o registrador no controlador cujo valor (0-9) controla que idioma de aplicativo (0-9) deve ser utilizado no painel no modo operacional.

Clicar [End] para terminar uma função. Em seguida, surge uma árvore de diretório com todas os idiomas criados.





Traduzir e editar textos no software de programação.

Selecionar [Setup] / [Multi Language] / [Edit].

Introduzir aqui a tradução para o respectivo idioma numa linha da tabela. Movimentar o cursor pelas linhas e colunas usando as teclas de seta. Paginar a lista de texto usando o item de menu [Edit] / [Find].

Os idiomas de aplicativo também podem ser exportados como arquivo de texto e ser traduzidos para um outro programa (p. ex., Excel ou Notepad). Em seguida, o arquivo de texto é reimportado para o aplicativo. Ver itens "Exportar" e "Importar" na página 204.

Configurações para o idioma do aplicativo

Selecionar [Setup] / [Multi Language] / [Setup].


Clicar com a tecla direita do mouse em [User language] para alterar os registros do controle da indicação do idioma.

Clicando com a tecla direita do mouse no nome do idioma, é possível fazer as seguintes configurações:

Parâmetro	Descrição	
Make copy	Criar cópia do idioma atual	
Character set	Selecionar / trocar conjunto de caracteres	
System language	Selecionar / trocar idioma do sistema	
Delete language	Deletar idioma atual	
Change name	Alterar nome do idioma atual	
More	Definir registros de dados que definem o valor para a indicação do idioma.	

Clicar com a tecla direita do mouse em [Character set] para alterar o conjunto de caracteres para o idioma (também Unicode).

Clicar com a tecla direita do mouse em [System language] para alterar o idioma do sistema ou criar um novo idioma.



Idioma do sistema definido pelo usuário

Para criar um idioma do sistema definido pelo usuário, selecionar [User defined], escolher o idioma-fonte e clicar [Receive]. Em seguida, surge a caixa de diálogo [Language transfer]. Clicar [Load] para carregar os idiomas de sistema integrados do painel. Em [Setup] / [Multi Language] / [Edit] também é possível editar textos de sistema. Além disso, é possível exportar os textos como arquivo de texto e editá-los num outro programa.

Todos os textos de sistema no painel (senhas, canais de tempo etc.) suportam aplicativos em vários idiomas. É possível utilizar os idiomas de sistema pré-definidos ou criar idiomas próprios (novos). Todos os caracteres no conjunto de caracteres selecionado estão disponíveis para o idioma do aplicativo. Uma seqüência de caracteres de texto pode ser ligada a vários objetos. A quantidade máxima de seqüências de caracteres de texto para cada idioma depende da memória do projeto disponível no painel.

O seguinte espaço de memória está disponível para cada idioma:

Painel de operação	Espaço de memória
DOP11A-10	16 kB / idioma
DOP11A-20	64 kB / idioma
DOP11A-30	64 kB / idioma
DOP11A-40	128 kB / idioma
DOP11A-50	128 kB / idioma

As informações sobre o tamanho da memória para o idioma selecionado (arquivo de idioma) encontram-se na área inferior esquerda da caixa de diálogo para o idioma do aplicativo. Estes dados são exibidos no formato X/Y; X é a memória ocupada e Y é a memória livre para cada idioma, p. ex., tamanho 7/128.

Exportar

Idiomas podem ser exportados (p. ex., para Excel) para serem traduzidos e reimportados em seguida para o software de programação.

Selecionar [Setup] / [Multi Language] / [Export]. Selecionar textos de usuário (ou textos de sistema). Introduzir na caixa de diálogo aberta o nome do arquivo de exportação e selecionar como formato ANSI, OEM ou Unicode.

Ao selecionar ANSI/OEM, todos os idiomas criados no formato ANSI/OEM são exportados. Ao selecionar Unicode, todos os idiomas são exportados para um arquivo no formato Unicode. Para editar um arquivo no formato Unicode em outro programa, é necessário selecionar uma fonte Unicode no software relevante.

Importar

Selecionar [Setup] / [Multi Language] / [Import]. Selecionar [User texts] (ou [System texts]. Em seguida, surge a caixa de diálogo [Import Multi language texts]. Especificar aqui o nome do arquivo de texto a ser importado. Se o idioma de projeto existente estiver no formato ANSI /OEM e se um idioma no formato Unicode tiver que ser importado, o idioma importado será convertido para o formato ANSI-/OEM. Desta forma, todos os caracteres que não estiverem na área ANSI-/OEM serão visualizados como pontos de interrogação.







Ao abrir um projeto com vários idiomas do aplicativo em versões mais antigas do software de programação, todos os objetos com vários textos de idioma do aplicativo serão substituídos com o caractere @ seguido do número de índice, p. ex., "@55".

Exibir índice de idiomas

Cada objeto que representa texto num aplicativo com suporte multi-idioma está ligado a um índice. Um índice pode estar ligado a diferentes objetos que contêm o mesmo texto. Selecionar a função [Setup] / [Multi Language] / [Show index] para exibir os números de índice para os objetos de texto.

Referência cruzada

Selecionar [Setup] / [Multi Language] / [Cross reference]. Na lista de referência cruzada exibida é possível editar objetos com um clique da tecla direita do mouse. A lista de referência cruzada suporta o algoritmo de busca incremental na introdução de números de índice.

Copiar objetos

Quando a função [Copy cross reference index] estiver ativa ao copiar um objeto, o mesmo índice será atribuído à cópia. Desta forma, os objetos com o mesmo índice só precisam ser traduzidos uma vez. Alterações num texto afetam todos os textos com o mesmo número de índice.



Se deletar um objeto para o qual existam cópias com o mesmo número de índice, apenas o objeto selecionado será deletado.

Selecionar fonte Unicode

Selecionar aqui uma fonte Unicode quando uma quantidade de caracteres expandida for necessária para criar um idioma do aplicativo.

Idiomas do aplicativo no modo operacional

O idioma do aplicativo pode ser alterado no painel no modo operacional. Para tanto, é necessário alterar o valor (0-9) no registro de seleção do idioma especificado. Observar que o painel atualiza a visualização do bloco completo quando um novo idioma é selecionado no modo operacional (RUN). Se o painel possui um cursor, este será posicionado no primeiro objeto manobrável no bloco atual após a alteração.

Funções da unidade Unicode

8.8 Unicode

Introdução

Unicode é um padrão global para codificação de caracteres no qual valores de 16 bits são utilizados para visualizar caracteres de vários idiomas do mundo. Padrões anteriores para a codificação de caracteres (p. ex., conjunto de caracteres Microsoft Windows ANSI) utilizam o valor de 8 bits ou combinações de valores de 8 bits para visualizar caracteres que são utilizados num determinado idioma e/ou região.

Em Microsoft Windows 2000 e Windows XP utilizam-se esquemas de área de introdução. Assim, o usuário do computador pode introduzir caracteres e símbolos complexos (p. ex., caracteres chineses) através de um teclado normal. Para tal, utilizam-se os conjuntos de caracteres instalados no computador. É possível selecionar esquemas de área de introdução para diversos idiomas através do controle de sistema. Na instalação de novos conjuntos de caracteres, todos os caracteres necessários são acrescentados ao sistema.

Unicode no software de programação

Unicode é suportado pelos painéis de operação DOP11A-20 até DOP11A-50 se a versão atual do programa de sistema (firmware) estiver instalada. Caracteres Unicode podem ser utilizados em projetos e/ou em textos de sistema.

Os sistema operacionais Microsoft Windows XP e Windows 2000 suportam Unicode.

O software de programação utiliza um conjunto de caracteres Unicode para exibir caracteres Unicode nas caixas de diálogo no computador. Durante a transferência de projeto, apenas os caracteres Unicode utilizados no projeto serão carregados.

Fonte do painel

Um conjunto de caracteres do painel é utilizado no painel de operação para visualizar caracteres Unicode. O conjunto de caracteres no painel abrange 35000 caracteres mas não está completo de acordo com o padrão Unicode. Durante a transferência de um projeto para o painel, apenas os caracteres utilizados no painel serão carregados. Se um caractere que não está disponível for utilizado, ao invés deste caractere surge um quadrado negro no software de programação e no painel de operação. O teste de projeto, que pode ser executado durante a transferência de projeto, verifica se todos os caracteres utilizados estão contidos no conjunto de caracteres do painel.

Tamanho de fonte para textos de usuário e textos de sistema.

Caracteres Unicode são processados como bitmaps (matriz de ponto). O tamanho de fonte pré-definido é de 8 x 16 pixels. Este valor pode ser alterado. Para determinados caracteres complexos (p. ex., caracteres chineses), é necessário um tamanho de fonte de 16 x 16 caracteres para que todos os pixels sejam exibidos e que possíveis malentendidos sejam evitados. Ao selecionar um tamanho de fonte grande em pequenos painéis, nem sempre é possível visualizar todas as janelas do menu integralmente.



Funções da unidade Unicode



Funções multi-idioma

Comutar entre objeto de texto e número de índice

Ao clicar o botão [T] na barra de ferramentas [Language], o software de programação mostra o número de índice (@número) ao invés do texto do objeto. No modo @, também é possível introduzir um novo texto (no formato ANSI, mas não como Unicode) para ligar o objeto a um novo índice e para deletar a ligação a outros objetos no índice original. É possível ligar um objeto a um novo índice introduzindo @número.

Exportar e importar arquivos no formato Unicode

É possível exportar e importar textos de sistema e textos de usuário em [Setup] / [Multi Language]. Um arquivo exportado no formato Unicode pode ser editado num editor de textos (p. ex., Notepad). Para tanto, selecionar uma fonte Unicode no editor de textos.

Na exportação de arquivo há a possibilidade de selecionar entre o formato ANSI, OEM ou Unicode. Em caso de seleção de ANSI/OEM, apenas os idiomas no formato ANSI/OEM são exportados para um arquivo com formato ANSI/OEM. Ao selecionar Unicode, todos os idiomas são exportados para um arquivo com formato Unicode.

Ao importar um arquivo no formato ANSI/OEM, é possível definir se um idioma existente deve ser atualizado ou se um novo idioma deve ser acrescentado.

Ao importar um arquivo no formato Unicode, é possível definir se um idioma existente deve ser atualizado ou se um novo idioma deve ser acrescentado. Se o idioma existente estiver no formato ANSI/OEM e se um idioma no formato Unicode tiver que ser importado, o idioma importado será convertido para o formato ANSI/OEM. Caracteres não incluídos no conjunto de caracteres ANSI/OEM são substituídos por pontos de interrogação.

Requisito de memória

Ao utilizar Unicode, uma memória é atribuída de acordo com as seguintes fórmulas:

Tamanho do idioma	Cada seqüência de caracteres precisa de 22 bytes + quantidade de caracteres na seqüência de caracteres x 4 bytes.	
Tamanho do conjunto de caracteres	O conjunto de caracteres transferido precisa da quantidade de caracteres inequívocos x 34 bytes. Consequentemente, a transferência precisa de 1000 caracteres 34 kB	
Unicode	O requisito de memória para um idioma Unicode corresponde ao tamanho do idioma + tamanho do conjunto de caracteres.	

Potência

A visualização dos caracteres Unicode é um pouco mais lenta que a de caracteres ANSI/OEM já que os caracteres Unicode consistem de uma quantidade maior de pixels.

Ao iniciar o painel de operação, o conjunto de caracteres Unicode é lido na memória; isto pode ter uma longa duração no caso de grandes conjuntos de caracteres.





Limitações na utilização de Unicode

Blocos de texto A utilização de Unicode não suporta blocos de texto.

Salvar receita e histórico de alarme

O programa [DOP Tools] \ [DOP File Transfer] e o DOP FTP client não suportam nenhum caractere Unicode. O arquivo SKV, que pode ser utilizado para editar receitas ou para o histórico de alarme num PC, contém os números de índice (@xxx) ao invés de textos de bloco na utilização de Unicode. O texto de painel pode ser buscado no projeto. Se desejar que os textos surjam no arquivo SKV, o conjunto de caracteres do painel deve ser convertido para o formato ANSI.

Textos dinâmicos

Textos nos objetos podem ser controlados através de sinais de sistema. Para tanto, selecionar o item [Dynamics] / [Properties] para o objeto escolhido.

Estes textos não são convertidos para o formato Unicode. Ao invés disso, são exibidos pontos de interrogação.

Bloco de canal de tempo

O bloco padrão canais de tempo, que pode ser configurado no modo RUN, deve utilizar o tamanho de fonte pré-definido 8 x 16 no painel de operação DOP11A-20. Caso contrário, a janela de introdução será muito grande no monitor, o que impede uma configuração do bloco.





8.9 **LEDs**

Válido apenas para painéis de operação com LEDs

O painel de operação possui LEDs integrados que podem ser ligados a um registro. Isto é definido em [Functions] / [LED]. O conteúdo do registro determina cor e, eventualmente, a função de piscar do LED de acordo com a tabela abaixo.

Valor do registrador (Hex) Valor do registrador (De		Freqüência do piscar (Hz)	Cor
00	0	-	Nenhuma
01	1	-	Verde
02	2	_	Vermelho
11	17	5	Verde
12	18	5	Vermelho
21	33	2,5	Verde
22	34	2,5	Vermelho
31	49	1,2	Verde
32	50	1,2	Vermelho
41	65	0,6	Verde
42	66	0,6	Vermelho

Funções da unidade Teclas de função

8.10 Teclas de função

Uma tecla de função é ligada a um sinal, introduzindo o seu endereço de acordo com a respectiva tecla ou escolhendo a função correspondente na lista de seleção. O sinal ligado a uma tecla de função é ativado de acordo com a função que foi especificada na definição da tecla de função.



Apenas 2 sinais ligados a teclas de função pode ser acionados simultaneamente. Se mais de 2 teclas de função forem pressionadas simultaneamente, apenas os dois primeiros sinais acionados são ativados.

Dependendo do modelo do painel, o painel dispõe de uma quantidade diferente de teclas de função.

Definir teclas de função

A definição de teclas de função é realizada de 2 maneiras diferentes:

- Global
- Local

Definição global

- Teclas de função globais são definidas e utilizadas no aplicativo inteiro e são válidas para todos os blocos.
- Uma definição global está disponível no modo operacional contanto que o bloco exibido no monitor não apresente definições locais para a tecla de função atual.
- Elas são definidas em [Functions] / [Functions keys].

Definição local

- Teclas de função locais são definidas e usadas para um bloco.
- Definições locais possuem uma prioridade maior que definições globais.
- Elas são definidas em [F keys] no cabeçalho de bloco do bloco atual.

Função	Descrição	
	Sinal que é ativado através da tecla de função, (O campo que surge em seguida é utilizado para a introdução de possíveis registros de índice e formatos de sinal.)	



Funções da unidade Teclas de função



Função	Descrição		
Event	A função evento IO permite definir o efeito da tecla sobre o sinal especificado. As seguintes funções estão disponíveis em Evento:		
	Momentary	O sinal é emitido enquanto a tecla estiver ativa.	
	Toggle	O sinal é emitido alternadamente e/ou resetado quando a tecla está ativada.	
	Set	O sinal é ativado ao pressionar a tecla e permanece neste estado.	
	Reset	O sinal é resetado quando a tecla é pressionada e permanece neste estado.	
	Grouped	Todos os sinais que pertencem a uma tecla de função com número de grupo atual serão resetados. O número de grupo é especificado no campo [Group no.]. Um grupo compreende no máximo 8 funções. Através da opção [Set analgo], o sinal analógico que está ligado à tecla de função recebe o valor que está especificado no campo [value].	
	Inc. Analog	O sinal analógico que está ligado à tecla de função é aumentado no valor que está especificado no campo [value].	
	Dec. analog	O sinal analógico que está ligado à tecla de função é reduzido no valor que está especificado no campo [value].	
Set analog object to	Atribui o valor introduzido ao objeto analógico manobrável selecionado utilizando o cursor.		
Increment analog object with or set digital object	Aumenta o valor do objeto analógico manobrável selecionado no valor introduzido ou ativa um objeto digital manobrável selecionado.		
Decrement analog object with or reset digital object	Reduz o valor de um objeto analógico manobrável no valor introduzido ou reseta um objeto digital manobrável selecionado.		
Set digital object momentarily	Ativa objeto digital selecionado enquanto a tecla estiver sendo pressionada.		
Jump to block	Salta para bloco com nome e/ou número especificado.		
Security level	É possível definir níveis de segurança para teclas de função. Para utilizar a tecla de função, o operador deve fazer o login usando uma senha para este ou para um outro nível de segurança.		
Other functions	As teclas de função ou teclas sensíveis ao toque estão ligadas a funções na lista de seleção. Ver tabela extra "Outras funções de teclas de função e teclas sensíveis ao toque" na página 212.		
Macro	O macro selecionado é executado. É possível alterar o nome do macro selecionado e/ou alterar o evento macro para o evento selecionado utilizando o botão [Edit].		



Outras funções de teclas de função e teclas sensíveis ao toque

Função	Descrição
Load recipe	Carregar receita da memória do painel.
Save recipe	Salvar receita na memória do painel.
Delete recipe	Deletar receita na memória do painel.
Append recipe	Anexa sinais e seus valores do bloco atual numa receita existente. Ver capítulo 8.3, "Gerenciamento de receita".
Login to specified security level	Identificação. Ver capítulo 8.4, "Senhas".
Logoff	Finaliza a sessão.
Change login password	Altera senha.
Scroll up one page	Rola páginas do texto no bloco de texto e na lista de alarme.
Scrol down one page	Rola páginas do texto no bloco de texto e na lista de alarme.
Zoom up text size	Amplia tamanho do texto na lista de alarme.
Zoom down text size	Reduz tamanho do texto na lista de alarme.
Save recipe on memory card	Salva receita no cartão de memória definido como instrumento de backup.
Load recipe from memory card	Carregar receita no cartão de memória definido como instrumento de backup.
Erase recipe on memory card	Deleta receita do cartão de memória definido como instrumento de backup.
Save project on memory card	Salva projeto no cartão de memória definido como instrumento de backup.
Load project from memory card	Carregar projeto no cartão de memória definido como instrumento de backup.
Erase project on memory card	Deleta projeto do cartão de memória definido como instrumento de backup.
Acknowledge alarm	Confirma alarme na lista de alarme.
Show alarm list	Mostra lista de alarme (bloco 990).
Jump to info block connected to the alarm	Saltar para o bloco ligado ao alarme. Válido para banner de alarme selecionados ou na lista de alarme.
List alarm groups	Define o grupo de alarme do qual o alarme deve ser mostrado na lista de alarme.
Return to previous block	Mostra o bloco anterior. Até 9 níveis de retorno são possíveis. Se o bloco 0 for indicado, não é possível realizar nenhum salto para o bloco anterior. Se um login no modo operacional for executado num nível de segurança maior que o atual, não é possível fazer nenhum salto de bloco com esta função.
Jump to main block (block 0)	Indica o bloco inicial, número de bloco 0.
Show object info	Mostra os valores mín. e máx. para os objetos analógicos no bloco de texto no modo operacional.
Enter	Corresponde a pressionar a tecla Enter.
Show diagnostics page	Mostra a página de informação.
Connect TCP/IP	Inicializa a conexão na conexão serial TCP/IP.
Disconnect TCP/IP connection	Desconecta a conexão serial TCP/IP.
Change recipe directory	Edita diretório de receita no painel.
Create recipe directory	Cria diretório de receita no painel.
Delete recipe directory	Deleta diretório de receita no painel.





Saltar para bloco com teclas de função

Esta função possibilita saltar para blocos utilizando teclas de função sem o uso de sinal de indicação. Na definição das teclas (local ou global), selecionar [Jump to block] na lista de seleção.

A forma mais rápida de efetuar uma troca de bloco é através das teclas de função. Desta forma, nenhum sinal digital é ocupado no controlador.

8.11 Curvas de tendências

Este capítulo não é válido para o painel de operação DOP11A-10.

Histórico de tendência

Não é válido para os modelos DOP11A-10 e DOP11A-20.

Nesta função, os valores analógicos são identificados pelo controlador e mostrados durante a operação num objeto de tendência. A visualização é feita em curvas. Os valores identificados são salvos na memória do projeto do painel.

Deste modo, é possível definir várias curvas de tendência independentes entre si no mesmo bloco e/ou em blocos diferentes. A quantidade é limitada pelo tamanho e capacidade da memória do projeto.

A faixa de tempo entre o registrador e a quantidade de valores são definidas no objeto de tendência.

Cálculo do tamanho de tendência

A seguinte fórmula é utilizada para o cálculo do tamanho de dados de tendência na memória do projeto:

 $S = TOG + AK (28 + (645 \times ((AM / 100) + 1)))$

TOG	Tamanho do objeto de tendência (Se todos os parâmetros forem alterados para um objeto de tendência, o valor para TOG = 320 bytes.)
AK	Quantidade de curvas definidas no objeto de tendência
AS	Quantidade de modelos que podem ser arredondados até o próximo centésimo
S	Quantidade de bytes



A memória RAM também pode limitar a quantidade de tendências num objeto. Esta limitação depende de outros objetos e funções utilizadas no projeto.

Funções da unidade Curvas de tendências

Visualização no modo operacional

As curvas de tendência podem mostrar dados do histórico no modo operacional. Selecionar o objeto de tendência desejado e pressionar a tecla Enter. Em seguida, abre-se uma caixa de diálogo. Selecionar a faixa de tempo e data para os dados que devem ser visualizados. "Histórico" é mostrado na área inferior da caixa de diálogo. Para voltar à indicação de tempo real, pressionar mais uma vez a tecla Enter. Os dados de tendência são salvos nos arquivos. O nome é especificado durante a definição do objeto de tendência.

Tendência de tempo real

Válido apenas para o modelo DOP11A-20.

Na tendência de tempo real, valores analógicos são mostrados pelo controlador num objeto de tendência durante a operação. A visualização é feita em curvas. Nenhum valor é salvo na memória do projeto do painel. Nenhum dado de histórico é exibido.

Deste modo, é possível definir várias curvas de tendência independentes entre si no mesmo bloco e/ou em blocos diferentes. É possível criar no máximo 10 tendências por aplicação.

Definir objetos de tendência

Objetos de tendência podem ser definidos num bloco exatamente como outros blocos dinâmicos. O objeto pode ser ligado a 6 sinais analógicos (no máximo 10 tendências por projeto no modelo DOP11A-20).

Ao contrário de outros objetos, é necessário especificar o nome do objeto de tendência com 1–8 caracteres. O primeiro caractere deve ser uma letra ou um número. O nome de tendência pode conter os caracteres A–Z, 0–9. No mais, são válidas as convenções de nome de arquivo para MS-DOS.

Os seguintes parâmetros podem ser definidos para o objeto de tendência. Em [Setup] / [Terminal options], é possível definir se tendências devem ser salvas em caso de alteração ou se todos os modelos devem ser salvos.




Funções da unidade Curvas de tendências



Ficha de registro [General]

Parâmetro	Descrição
Name	Especificar um nome para o objeto de tendência. Um nome inequívoco deve ser atribuído a cada objeto. O nome do objeto deve ter no máximo 8 caracteres. O parâmetro deve ser especificado. Não é válido para o modelo DOP11A-20.
Sample interval	Faixa de tempo entre o registrador. O valor mínimo é de 1 s.
Sample count	Quantidade de valores que deve ser armazenada. A quantidade máxima de valores é 65534. Não é válido para o modelo DOP11A-20.
Sample full limit	Especificar a quantidade de modelos nos quais o sinal para modelo cheio deve ser ativado. Não é válido para o modelo DOP11A-20.
Sample full signal	Especificar um sinal que deve ser ativado quando a quantidade de modelos abaixo do limite para modelo cheio for atingida. Não é válido para o modelo DOP11A-20.
Enable sampling signal	Sinal digital que ao ser ativado inicia o registrador. Se o sinal for resetado, o registrador é interrompido. Não é necessário especificar os parâmetros. Não é válido para o modelo DOP11A-20.
Delete trend data	Definir um sinal digital que, ao ser ativado, apaga todos os dados de tendência no histórico. Não é válido para o modelo DOP11A-20.
Y scale	Definir se a escala Y deve ser oculta, se deve aparecer à esquerda, à direita ou em ambos os lados.
Minimum value	O valor mínimo no eixo Y é acessado pelo registro especificado.
Maximum value	O valor máximo no eixo Y é lido pelo registro do controlador especificado.
Scale division	Especifica que divisão de escala é empregada no eixo Y.
Scale ticks	Especifica o intervalo entre os traços de escala indicados.
Border style	Selecionar se o objeto deve ter uma margem.
Grid	Selecionar se uma grade deve ser visualizada no objeto.
Scale	Definir uma cor para a escala no objeto.
Grid	Selecionar uma cor adequada para a grade.
BG	Definir uma cor de fundo para o objeto.



Ficha de registro [Curves]

Parâmetro	Descrição
Analog signal	Sinais analógicos que identificam o objeto e para os quais os valores devem ser visualizados. Só devem ser utilizados caracteres de 16 bits assinados.
Color	Selecionar a cor para a respectiva curva.
Offset and gain	É empregado para a definição de escala do valor do registrador.



No modelo DOP11A-20 é possível utilizar apenas 2 curvas.

O modelo DOP11A-20 dispõe apenas de tendência de tempo real.

Ficha de registro [Dynamics]

As funções nestas fichas de registro são descritas no item "Parâmetros gerais" no capítulo 7.4, "Visualização gráfica".



Se um bloco for copiado com objetos de tendência, é necessário alterar o nome do objeto de tendência.

2 Objetos de tendênca não podem ter o mesmo nome.

Transferir dados de tendência

Não é válido para o modelo DOP11A-20.

Quando o programa [DOP Tools] \ [DOP File Transfer] está instalado no PC, é possível transferir dados de tendência, receitas e listas de alarme para cálculos estatísticos, para a visualização ou para salvar do e/ou para o PC.

Também é possível transferir os seguintes arquivos entre o PC e o painel via FTP:

- Dados de tendência
- · Receitas
- · Listas de alarme
- Arquivos HTML
- Applets de painel
- · Gráficos de bitmap

Para tanto, um cliente FTP deve estar instalado no PC. O grupo de programa DOP Tools contêm a aplicação DOP FTP Transfer que atua como cliente FTP padrão.

Arquivos de tendência podem ser abertos diretamente para cálculos estatísticos, p. ex. em Excel.



Funções da unidade Macros



Arquivos de tendência

Os nomes dos arquivos de tendência são especificados para cada tendência na definição do objeto de tendência. O sufixo SKV é atribuído ao arquivo.

O formato de linha para o arquivo de tendência é:

DDDD;TTTT;AAAA;BBBB;CCCC;DDDD;EEEE;FFFF:

Formato	Descrição
DDDD	Formato de data especificado em Configuração
TTTT	Formato da hora especificado em Configuração
AAAA	Curva de tendência 1
BBBB	Curva de tendênca 2 (caso definido)
CCCC	Curva de tendênca 3 (caso definido)
DDDD	Curva de tendênca 4 (caso definido)
EEEE	Curva de tendênca 5 (caso definido)
FFFF	Curva de tendênca 6 (caso definido)

O valor mais antigo é mostrado na primeira linha do arquivo e o valor mais novo é indicado na última linha do arquivo. O formato SKV pode ser importado diretamente no Microsoft Excel. O assistente de diagrama no Excel é utilizado para criar diagramas estatísticos. Não é possível alterar arquivos e enviá-los em seguida ao painel.

8.12 Macros

O macro resume vários eventos no painel em um único comando. Se acessar o mesmo comando ou as mesmas configurações no painel frequentemente, é possível automatizar estes procedimentos criando um macro. Um macro é acionado através de teclas de função ou teclas sensíveis ao toque locais e/ou globais. A função [Macros] é acessada em [Functions] / [Macros].

Acrescentar macro

Clicando o botão [Add macro], surge o diálogo de seleção.


Especificar um nome de sua escolha para o macro. O nome deve ser inequívoco. Clicando [OK], o macro é exibido com o nome especificado na lista.

A quantidade de macros definíveis é ilimitada.



Inserir evento / Anexar evento

Clicando o botão [Insert event/Add event], surge o seguinte diálogo de seleção:



10789AEN

Cada macro pode ter no máximo 8 eventos diferentes (linhas).

Parâmetro	Descrição	Descrição		
I/O	[Choose event] que	Definir aqui o sinal que deve ser ligado a um evento no macro. Selecionar no campo [Choose event] que evento deve ser ligado ao sinal no macro. Você pode escolher entre os seguintes eventos:		
	Set	O sinal digital é ativado ao pressionar a tecla de macro e permanece neste estado.		
	Grouped	Sinais que pertencem a uma tecla de função com número de grupo atual serão resetados. O número de grupo é especificado no campo [Group no.]. Um grupo inclui no máximo 8 funções.		
	Dec. analog	Ao ativar o macro pressionando a tecla, o sinal analógico é reduzido no valor que está especificado no campo [value].		
	Reset	O sinal digital é desativado ao pressionar a tecla de macro e permanece neste estado.		
	Set analog	Ao ativar o macro pressionando a tecla, atribui-se ao sinal analógico o valor que está especificado no campo [value].		
	Toggle	O sinal digital é ativado e/ou desativado alternadamente ao pressionar a tecla de macro.		
	Inc. analog	Ao ativar o macro pressionando a tecla, o sinal analógico é aumentado no valor que está especificado no campo [value].		
quando a tecla de macro for pressionada.		pode ocorrer apenas como último evento num macro, já que um		



Funções da unidade Macros



Editar

Utilizando o botão [Edit], é possível alterar o nome do macro selecionado e/ou alterar o evento macro para o evento selecionado. Para editar, também é possível fazer clique duplo em [Macro] ou [Macro event].

Ativar macros

Um macro é ativado através de teclas de função ou teclas sensíveis ao toque. Cada tecla (global ou local) pode ser ligada a um macro. O macro para a respectiva tecla é selecionado nas caixas de diálogo para teclas de função locais e globais bem como para teclas sensíveis ao toque.





9 Funções de rede e comunicação

9.1 Comunicação

Comunicação com 2 controladores (driver duplo)

É possível ativar 2 drivers diferentes no painel. Desta forma, o painel pode comunicarse com 2 controladores diferentes ao mesmo tempo.

Os controladores podem ser conectados à interface de painel serial ou ser conectados via conexão ETHERNET com a placa de expansão PFE11A.

O endereçamento de sinal no controlador é realizado de acordo com os procedimentos regulares para o respectivo controlador (ver Documentação de driver).

- Selecionar o item de menu [File] / [Project settings] no HMI-Builder.
- Selecionar o controlador clicando sistema 1 e/ou sistema 2 em [Change]. Se o driver selecionado para o sistema 1 não suportar a utilização de 2 drivers, não é possível selecionar nenhum driver para o sistema 2.
- · Clicar [OK].
- Selecionar [Setup] / [Peripherals].
- Arrastar [Controller 1] e [Controller 2] para as portas de conexão com as quais o respectivo controlador está conectado. As interfaces RS-232C, RS-422, RS-485 (DOP11A-30) bem como as placas de expansão PFP11A e PFE11A estão disponíveis.

Maiores detalhes sobre a conexão do controlador e painel encontram-se na respectiva documentação de driver.

Endereçamento

O endereçamento de sinal no controlador é realizado de acordo com os procedimentos regulares para o respectivo controlador (ver Documentação de driver). Para definir o controlador ao qual um objeto criado deve ser ligado, clicar o botão para o controlador desejado ([1] ou [2]) na barra de ferramentas no HMI-Builder.

Controlador 1 é a configuração padrão ao criar ou abrir um projeto.

Clicando o botão [1], o sinal de um objeto a ser criado é ligado ao controlador 1. Clicando o botão [2], o sinal de um objeto a ser criado é ligado ao controlador 2.

Também é possível clicar o botão [I/O] no objeto a ser criado e selecionar com o browser I/O a que controlador o objeto deve ser ligado.

Para endereçar um sinal no controlador 2 quando o controlador 1 está pré-configurado, o sinal deve ter o sufixo "@2" (ou vice-versa, "@1" é válido para o controlador 1 quando o controlador 2 estiver pré-configurado.)

Exemplo

O controlador 1 está pré-configurado. Registro D0 no controlador 2 deve ser ligado a um regulador. Para tanto, introduzir "D0@2" em Sinal Analógico na caixa de diálogo para o regulador.





Referência cruzada I/O A função [I/O cross reference] pode ser utilizada para uma indicação I/O mais clara tanto para o controlador 1 como também para o controlador 2. A referência cruzada indica o controlador pré-configurado.

Lista de nomes

A lista de nomes com todas as funções relevantes é suportada para controlador 1 e controlador 2.



Quando a comunicação com um controlador for interrompida, o painel prossegue a comunicação com outro controlador. A cada 10 segundos o painel tenta reestabelecer a conexão interrompida com o controlador. Isto pode afetar a comunicação com o sistema conectado. O intervalo pode ser alterado através de comando. Ver item "Comandos" no capítulo 7.3.

Troca de dados no controlador

Em caso de conexão de dois controladores num painel (com driver duplo no painel), é possível efetuar uma troca de dados entre os controladores (sinais analógicos e digitais). Também é possível conectar 2 controladores através de painéis separados numa rede BDTP.

O tipo de sinal não precisa ser idêntico nos dois controladores. A troca de dados é feita através de um canal de dados virtual entre o controlador 1 e controlador 2. É possível definir 8 canais de dados diferentes. A troca de dados pode ser controlada em determinados intervalos de tempo ou baseando-se em eventos. Definir as condições para a troca de dados e para os intervalos de sinal para cada canal de dados em [Functions] / [Data exchange].

Parâmetro	Descrição			
Area	Start I/O 1	Endereço de início para o canal de dados para o controlador 1. (O campo que surge em seguida é utilizado para a introdução de possíveis registros de índice e formatos de sinal.)		
	Start I/O 2	Endereço de início para o canal de dados para o controlador 2. (O campo que surge em seguida é utilizado para a introdução de possíveis registros de índice e formatos de sinal.)		
Mode	Especificar se o sin	nal para o canal de dados é analógico ou digital.		
Size		Especificar a quantidade de sinais a serem transferidos no canal de dados (endereço de início + seguinte). A quantidade máxima de sinais para um canal de dados é 255.		
canal de dados do controlador 1 pa		Sinal de ativação digital que controla a troca de dados para o canal de dados do controlador 1 para controlador 2. O status de sinal tem o seguinte significado:		
		0 Inativo		
		Transferir O painel desativa o sinal após o término da transferência.		
	Interval	Especifica em segundos o tempo decorrido entre transferências cíclicas no canal de dados. Se nenhuma transferência cíclica for utilizada, deve-se colocar o parâmetro de intervalo em zero. Quando o valor for superior a zero (1), o parâmetro tem uma prioridade maior que o sinal de ativação Neste caso, um possível signal trigg não pode realizar transferências. A quantidade máxima de segundos é 65535.		



Parâmetro	Descrição		
Flow 2 → 1	Trigg signal	Sinal de acionamento digital que controla a troca de dados para o canal de dados do controlador 2 para controlador 1. O status de sinal tem o seguinte significado:	
		0	Inativo
		1	Transferir O painel desativa o sinal após o término da transferência.
	Interval	Especifica em segundos o tempo decorrido entre transfecíclicas no canal de dados. Se nenhuma transferência cíclica for utilizada, o parâme intervalo deve ser colocado em zero. Quando o valor for superior a zero (1), o parâmetro tem prioridade maior que o trigg signal. Neste caso, um poss trigg não pode realizar transferências. A quantidade máxima de segundos é 65535.	

Clicar [Add] quando tiver definido as configurações para um canal de dados.



A função [Data exchange] tem a mesma prioridade que todas as outras funções de painel. Exemplo: Quando o painel está trabalhando na sua capacidade máxima (devido à execução de outras funções) e uma troca de dados é solicitada, o tempo de duração da transferência para a troca de dados entre os controladores é maior.

Modo transparente

No modo transparente, é possível utilizar uma porta de comunicação (porta de programação/da impressora) no painel que não está conectado ao controlador para conectar unidades paralelas no controlador. Estas unidades podem ser painéis, um PC ou ferramentas de programação para o controlador ou um sistema operacional num nível superior.

Informações sobre o funcionamento do modo transparente com o controlador conectado encontram-se no respectivo manual de driver.

Conectar PCs ou outros sistemas de computador

PCs com uma ferramenta de programação ou um outro sistema de computador são conectados diretamente com uma porta de comunicação (neste caso, porta de programação/da impressora) do painel.





Configurações no painel e PC

Para possibilitar o trabalho no modo transparente, é necessário fazer as seguintes configurações no PC e painel.

Fazer as configurações de comunicação no projeto de painel no HMI-Builder em [Setup] / [Peripherals].

- Arrastar a unidade [Transparent mode] para a porta de comunicação desejada (ou seja, a porta na qual o PC será conectado com o painel).
- Clicar com a tecla direita do mouse na unidade para configurar o modo transparente (se este modo for suportado pelo driver, ver Documentação do driver).

As configurações para a porta com a qual o PC está conectado devem ser idênticas às configurações no programa de PC (software de programação para o controlador).

Parâmetro	Descrição
IP settings	Utilizado apenas para a comunicação no modo transparente/passthrough via ETHERNET. Para tanto, a unidade de modo transparente deve estar conectada a uma conexão TCP/IP. Normalmente, o número de porta 6004 não pode ser alterado. Aqui é selecionado o protocolo desejado: UDP ou TCP.
Controller systems	Utilizado apenas para a comunicação no modo transparente/passthrough via ETHERNET. Para tanto, a unidade de modo transparente deve estar conectada a uma conexão TCP/IP. Definir se o modo transparente/ passthrough deve ser conectado ao controlador 1 ou 2.
Mode	Selecionar como tipo de comunicação o modo transparente ou passthrough. Timeout - Especificar o intervalo de tempo em segundos após o qual o painel retorna do modo passthrough para o modo operacional, se nenhuma comunicação passthrough tiver ocorrido.

Conexão de 2 painéis no modo transparente

Vários painéis podem ser conectados no modo transparente com o mesmo controlador. A seguir, explica-se a conexão de 2 painéis. Vários painéis podem ser ligados entre si da mesma forma.

Conexões de cabo

Na conexão de 2 painéis com um controlador, o primeiro painel é conectado de acordo com a descrição no manual de instalação. Ambos os painéis são conectados entre si através de um cabo. O cabo deve conectar as portas livres do primeiro painel com a respectiva porta do segundo painel. Se a distância numa comunicação através da porta RS-232 for maior que 15 m, é necessário um amplificador de sinal.

Configurar primeiro painel

As configurações de comunicação no HMI-Builder são feitas em [Setup] / [Peripherals]. As configurações para a porta conectada ao controlador são feitas de forma usual. As configurações para a porta conectada ao segundo painel podem ser escolhidas pelo usuário.

Configurar segundo painel

As configurações de comunicação no HMI-Builder são feitas em [Setup] / [Peripherals]. O controlador deve ser conectado na porta que está reservada para a conexão do segundo painel com o primeiro painel. As configurações nesta porta são idênticas às configurações na porta do primeiro painel, na qual o segundo painel está conectado.

Funções de rede e comunicação Comunicação

Velocidade de transmissão

A velocidade de transmissão está entre 600 e 57600 Baud. Para atingir o melhor desempenho, recomenda-se utilizar a maior velocidade de transmissão entre os painéis. A velocidade de comunicação diminui com o número crescente dos painéis conectados (ver tabela seguinte).

Quantidade de tempo de acesso ao controlador

Painéis	Painel 1	Painel 2	Painel 3	Painel 4
1	100 %	_	_	_
2	50 %	50 %	_	_
3	50 %	25 %	25 %	_
4	50 %	25 %	12,5 %	12,5 %

Conexão de 3 painéis no modo transparente Um terceiro painel pode ser conectado no painel 2 na rede utilizando um cabo. A configuração deve ser feita como no segundo painel.

Modo Passthrough

A função [Pass-through mode] possibilita configurar o painel de modo que uma comunicação entre o software de programação do PC (aqui MOVITOOLS®) para o controlador conectado e o próprio controlador (MOVIDRIVE® ou MOVITRAC® 07) possa ser feita através do painel de operação.

A função é analógica para a função modo transparente e, tal como esta função, suporta apenas um controlador. Conseqüentemente, é possível executar o modo transparente ou passthrough apenas numa porta de comunicação do painel.

Se o modo passthrough foi ativado e o PC se comunica com o controlador através do painel, a comunicação entre o painel e o controlador conectado é interrompida. Isto representa a diferença entre o modo passthrough e o modo transparente. Um painel, no qual a comunicação é feita no modo passthrough, é bloqueado para o usuário e mostra apenas um monitor vazio com uma referência ao modo passthrough.

O modo passthrough para um controlador conectado é ativado e/ou desativado através do programa [DOP Tools] / [DOP Connect]. Este programa encontra-se como símbolo no grupo de programa [DOP Tools].



O modo passthrough com DOP Connect NÃO é suportado pelo modelo DOP11A-10.



O driver MOVILINK® para MOVIDRIVE® e MOVITRAC® 07 suporta apenas o modo passthrough, mas não o modo transparente.





Configurações no painel e PC

Para possibilitar o trabalho no modo passthrough, é necessário fazer as seguintes configurações no PC e painel:

As configurações de comunicação no projeto de painel no HMI-Builder são feitos em [Setup] / [Peripherals]. Arrastar a unidade [Transparent mode] para a porta de comunicação desejada (ou seja, a porta na qual o PC será conectado com o painel).

Clicar com a tecla direita do mouse na unidade para configurar o modo passthrough. As configurações para a porta com a qual o PC está conectado devem ser idênticas às configurações no programa de PC (software de programação para o controlador).

Parâmetro	Descrição
IP settings	Utilizado apenas para a comunicação no modo transparente/passthrough via ETHERNET. Para tanto, a unidade de modo transparente deve estar conectada a uma conexão TCP/IP. Normalmente, o número de porta 6004 não pode ser alterado. Aqui é selecionado o protocolo desejado: UDP ou TCP.
Controller systems	Utilizado apenas para a comunicação no modo transparente/passthrough via ETHERNET. Para tanto, a unidade de modo transparente deve estar conectada a uma conexão TCP/IP. Definir se o modo transparente/passthrough deve ser conectado ao controlador 1 ou 2.
Mode	Selecionar o modo transparente ou passthrough como tipo de comunicação. Informações detalhadas sobre o modo passthrough encontram-se no item com o mesmo nome. Timeout – Especificar o intervalo de tempo em segundos após o qual o painel retorna do modo passthrough para o modo operacional, se nenhuma comunicação passthrough tiver ocorrido.

O modo passthrough pode ser utilizado tanto em comunicação serial como numa conexão via ETHERNET.

Utilizar painel como interface de comunicação (modo sem protocolo)

O modo sem protocolo é utilizado para conectar diversos controladores e/ou para conectar unidades externas (p. ex., leitores de código de barra ou dispositivos de pesagem) no controlador. O controlador monitora a transferência de dados para a porta de comunicação. Os dados recebidos na porta de comunicação são salvos em registros. A comunicação é realizada através de uma transferência da faixa de registrador que corresponde ao bloco de controle seguinte.

Em [Setup] / [Peripherals], clicar com a tecla direita do mouse [No protocol mode].








Registro	Descrição
Ctrl. reg. 0	Registro de início para o buffer de dados da transferência O primeiro registro na área do buffer contém a quantidade total de bytes que devem ser transferidos. O registro seguinte contém os dados de transferência. O tamanho máximo do buffer é de 127 registros = 254 bytes.
Ctrl. reg. 1	Registro de comando para a transferência • É colocado em 1 pelo controlador quando uma transferência é desejada. • É colocado em 0 pelo painel quando a transferência foi executada.
Ctrl. reg. 2	Registro de início para o buffer de dados recebidos O primeiro registro na área do buffer contém a quantidade total de bytes recebidos. O registro seguinte abrange os dados recebidos. O tamanho máximo do buffer é de 127 registros = 254 bytes.
Ctrl. reg. 3	 Registro de comando para a recepção É colocado em 0 pelo controlador se estiver pronto para recepção. É colocado em 1 pelo painel quando a mensagem está disponível. Em caso de mensagem irregular (p. ex., muito curta), é colocado em -1 (FFFF). É colocado pelo controlador em 2 quando um buffer de porta deve ser deletado. É colocado pelo controlador em 3 quando um buffer de porta foi deletado. O buffer de porta é automaticamente deletado no início ou na transição entre o modo transparente e o modo sem protocolo. O registro recebe o valor 3.
Ctrl. reg. 4	Código final (1 ou 2 bytes) na mensagem recebida.
Ctrl. reg. 5	Comprimento da mensagem recebida. Com 0, utiliza-se o código final.

Arrastar a unidade para a porta de comunicação desejada em [Setup] / [Peripherals]. Clicar com a tecla direita do mouse para definir o registro que deve ser listado como primeiro registro de controle na área de transferência. Este e os 5 registros seguintes são utilizados como registro de controle.

No modo operacional, o controlador pode mudar entre modo sem protocolo e modo transparente / modo de impressora. Especificar um sinal digital na caixa de diálogo no parâmetro *Sinal Sem Protocolo*.



54250ABP




Comunicação



Exemplo para utilização do Modo Sem Protocolo

O seguinte exemplo descreve a utilização do Modo Sem Protocolo num sistema de pesagem. A figura abaixo ilustra a comunicação num diagrama de bloco de três estágios.



54251ABP

O painel atua como mestre para o sistema de pesagem. Ele consulta continuamente o peso atual no sistema de pesagem.

Conexão do modem

Utiliza-se um modem para o estabelecimento de uma ligação com o PC. As configurações de conexão são efetuadas em [Setup] / [Peripherals]. Acessar a caixa de diálogo selecionando o item [Modem] e pressionar a tecla direita do mouse.

Funções de rede e comunicação Comunicação

Reg. de bloco de controle

A comunicação é estabelecida com o auxílio de 3 registros de controle num bloco de controle. O primeiro registro no bloco de controle é definido no reg. do bloco de controle na caixa de diálogo. A função para registros de controle é descrita na tabela abaixo.

Registro	Descrição				
Ctrl. reg. 0	Contém o co ção.	mando que descreve como o controlador estabelece ligação e comunica-			
	0	Aguardar comando			
	1 10	Estabelecer ligação com auxílio do número de telefone introduzido no campo [Phone no.]. No máximo 40 bytes.			
	11	Estabelecer ligação com um número de telefone que está armazenado no controlador. Este número de telefone é salvo como seqüência de caracteres ASCII que começa no terceiro registro de controle e no registro seguinte. A seqüência de caracteres só pode incluir no máximo 40 caracteres, ou seja, 20 registros. Nem todos os registros precisam ser utilizados. O último registro a ser lido deve conter o código ASCII 0.			
	101 110	Uma seqüência de caracteres de inicialização é transferida para o modem. Introduzir o comando de modem Hayes no campo [Phone no.] (1 10). O comando 101 envia a seqüência de caracteres no campo [Phone no. 1] etc.			
	111	Uma seqüência de caracteres de inicialização armazenada no controlador é enviada ao modem. Introduzir o comando de modem Hayes que começa no terceiro registro de controle. Ver comando 11 para maiores detalhes.			
	255	Comando de conclusão			
Ctrl. reg. 1	resultado do	stro de controle é utilizado como registro de status. O registro contém o s comandos de modem. le incluir o seguinte:			
	Códigos de status				
	0	Comando foi executado corretamente			
	1	Estabelecimento de conexão			
	2	Modem estabeleceu a conexão			
	3	Modem recebeu um sinal de chamada			
	Códigos de i	irregularidade			
	101	Sem conexão			
	102	Modem reconhece onda portadora perdida			
	103	Irregularidade desconhecida do modem			
	104	Modem não recebe nenhum sinal			
	105	Ocupado durante o estabelecimento da conexão			
	106	Sem resposta durante o estabelecimento da conexão			
	107	Sem resposta do modem			
	255	Irregularidade desconhecida / Status			
Ctrl. reg. 2	controlador. que começa A seqüência 20 registros.	os registros precisam ser utilizados. O último registro a ser lido deve			



Comunicação em rede



Init

Setupstring para modem

Timeout (ms)

Quantidade de segundos antes da conexão ser interrompida devido a inatividade. O valor pré-definido é de 30 s. Especificar um tempo entre 5 e 600 s.

Método de discagem

Discagem por pulso ou por tom.

Nr. de telefone 1-10

Número de telefone completo para estabelecimento de conexão.

9.2 Comunicação em rede

Não é válido para DOP11A-10.

A comunicação em rede é feita através do TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol). TCP/IP é um protocolo padrão que possibilita a comunicação com outros sistemas e unidades.

Os painéis de operação podem ser integrados à rede de diversas maneiras: via ETHERNET ou serial. Em caso de conexão via ETHERNET, é necessário que a placa de expansão PFE11A esteja presente em todos os painéis.

A rede de painel é uma rede cliente / servidor. Apenas clientes podem ter acesso aos dados na rede. O servidor apenas coloca dados à disposição dos clientes. Um painel pode ser cliente e servidor ao mesmo tempo. Assim, o painel pode colocar dados à disposição e acessar dados de outros painéis. Até 20 clientes diferentes podem acessar dados do mesmo servidor. Um cliente pode acessar dados de até 16 servidores diferentes.

Todos os painéis devem ter um endereço IP. Para redes internas, recomendam-se os endereços IP na faixa 192.168.0.0 até 192.168.254.254.

Durante trabalho no painel, é possível utilizar ferramentas de internet padrões como p. ex., navegador da web, servidor de mails e cliente FTP. É possível criar no PC uma página da web que pode ser acessada a partir do painel. Esta página da web pode receber dados de tempo real do controlador ou do painel. Através da internet e navegador da web, é possível alterar valores, configurar sinais, confirmar alarmes etc. usando manuscrito.

Além disso, o painel pode, em determinados eventos, enviar p. ex., e-mails, alarmes e relatórios de status.

Funções de rede e comunicação

Comunicação em rede

Comunicação em rede via ETHERNET

Para conectar painéis a uma rede TCP/IP via ETHERNET, estes painéis devem estar equipados com a placa de expansão PFE11A.

Executar conexão

Acessar o item de menu [Setup] / [Peripherals] no HMI-Builder. Selecionar o encaixe de placa de expansão desejado e clicar com a tecla direita do mouse. Selecionar a placa de rede. Selecionar [TCP/IP connection] e manter a tecla direita do mouse pressionada. Em seguida, arrastar o mouse para a placa de expansão selecionada e soltar a tecla do mouse.

Configurações

Selecionar a [TCP/IP connection 1] e clicar com a tecla direita do mouse para fazer as configurações para a rede TCP/IP.

Nome da conexão

Digitar um nome de sua escolha para a conexão. Não é necessário especificar parâmetros.

Configuração do host

Se "Manualmente" for selecionado, utilizam-se as configurações de parâmetros TCP/IP feitas na caixa de diálogo. Nas outras opções, um ou mais parâmetros TCP/IP serão atribuídos por um servidor de rede.

Endereço IP e máscara de subrede Especificar a identificação da rede para o nó (o painel). A conexão da rede é realizada de acordo com o padrão ETHERNET. Para uma rede local que consiste apenas em painéis, recomendam-se os endereços IP na faixa entre 192.168.0.0 e 192.168.254.254.

Gateway

Especificar a unidade de rede na rede local que pode identificar as outras redes na internet.

DNS primário e DNS secundário Introduzir o servidor ou os servidores que contém/contêm informações sobre uma parte do banco de dados DNS.

Após definir todas as configurações, clicar [OK].




Comunicação em rede



Conexões ETHERNET

Nesta seção, são apresentados 3 exemplos para conexões ETHERNET.



- [1] Nó 1
- [2] Nó 2

Conexão entre dois painéis de operação com cabo em pares trançados (TP)


Os cabos são equipados com conectores RJ45. O cabo utilizado é um cabo (cruzado) de pares trançados CAT5, blindado ou não.



Se a comunicação não funciona corretamente e o LED com a descrição "Link" na placa IFC ETTP não acende, provavelmente as conexões 3 e 6 foram trocadas.


Configurações TCP/IP nos nós

Nó 1



[Setup] / [Network] / [TCP] / [IP connections]

Nó 2



[Setup] / [Network] / [TCP] / [IP connections]


54327ABP



Funções de rede e comunicação

Comunicação em rede

Conexão entre mais de 2 painéis de operação com cabo em pares trançados (TP)



54413AXX

O comprimento máximo entre o painel de operação e a boca de conexão é de 100 m. A quantidade máxima de participantes por boca de conexão depende da quantidade de conexões na boca de conexão. Os cabos são equipados com conectores RJ45. O cabo utilizado é um cabo de pares trançados CAT5, blindado ou não.

Comunicação em rede serial

Executar conexão

Selecionar o item de menu [Setup] / [Peripherals]. Selecionar uma conexão TCP/IP na caixa de diálogo [Peripheral configuration] e manter a tecla esquerda do mouse pressionada. Em seguida, arrastar o mouse para o item e soltar a tecla do mouse. A conexão TCP/IP 1 deve ser utilizada antes que a conexão TCP/IP 2 esteja disponível.



A configuração de paridade na porta para a conexão TCP/IP deve estar em "None".

Configurações

Selecionar [TCP/IP connection 1] e clicar com a tecla direita do mouse para fazer as configurações para a rede TCP/IP.

Nome da conexão

Digitar um nome de sua escolha para a conexão. Não é necessário especificar os parâmetros.



Comunicação em rede



Protocolo serial Na comunicação serial, utiliza-se o protocolo PPP.

Nome do usuário Especificar o nome do usuário que será utilizado na identificação.

Senha Especificar a senha que será utilizada na identificação.

Sinal de conexão Sinal digital que estabelece uma conexão ao ser ativado e que interrompe uma conexão ao ser desativado.

Reg. na conexão

Registro analógico que apresenta o seguinte status:

Registro	Descrição
0	Disconected (desconectado, cliente PPP).
1	Waiting for a connection (aguardando conexão, servidor PPP).
2	Connected as a PPP Client (conectado como cliente PPP).
3	Connected as a PPP Server (conectado como servidor PPP).
7	Connection error (irregularidade na conexão).

Utilizar manuscrito de logon

Esta função é utilizada para automatizar o estabelecimento de uma conexão serial. O manuscrito pode ser diferente dependendo do servidor e modem conectados.

O painel suporta os seguintes comandos:

Pa	râmetro	Descrição
1	WAIT: Text, x	Aguarda texto durante x segundos. x não precisa ser especificado.
2	SEND: Text	Envia texto.
3	LABEL: Label	O label representa um ponto de referência no manuscrito.
4	ONERR: Label	Salta para o label quando surge uma irregularidade no comando anterior.
5	MESSAGE: Message	Exibe uma janela com a mensagem Message.
6	END	Conclui o manuscrito.
7	SLEEP: x	Interrompe a seqüência por x segundos.
8	COUNTER: y	Conta os impulsos cada vez que COUNTER é pressionado. Ao atingir o valor, uma irregularidade é emitida e será processada por ONERR.



Comunicação em rede

Variáveis	Descrição
% USERNAME	Compara com nomes de usuário que foram definidos para contas existentes.
% PASSWORD	Compara com senhas que foram definidas para contas existentes.

Exemplo 1:

WAIT: login:, 10 SEND: KALLE

WAIT: password:, 10

SEND: HELLO

Exemplo 2:

O seguinte manuscrito envia o texto "CLIENT". Quando o processo de envio não é bem sucedido, surge a mensagem com o texto "Send failed". Se o envio é bem sucedido, aguarda-se o texto "CLIENTSERVER". Se este texto não surgir dentro de 10 segundos, é exibida um mensagem com o texto "Receive failed".

SEND: CLIENT

ONERR: Send Failure
WAIT: CLIENTSERVER, 10
ONERR: Receive Failure

END:

LABEL: Send Failure MESSAGE: Send Failed

END:

LABEL: Receive Failure MESSAGE: Receive Failed

END:

Exemplo 3:

O seguinte manuscrito envia o texto "login". Ele aguarda que um nome de usário seja enviado pelo posto terminal. Em seguida, verifica-se se o nome é idêntico a um dos nomes de usuário para contas definidas. A seguir, o manuscrito continua a ser executado e envia a "senha:". Ele aguarda que uma senha seja enviada pelo posto terminal. O valor recebido é comparado com a senha na conta para a qual o nome do usuário já foi verificado.

Normalmente, não é necessário executar nenhum manuscrito. Em caso de conexão com servidor Windows NT, deve-se utilizar o seguinte manuscrito:

SEND: login: WAIT: %USERNAME SEND: password: WAIT:%PASSWORD



Comunicação em rede



Método de verificação de login PPP Selecionar um método para verificação da identidade do usuário. Normalmente, não é necessário alterar este valor. Este parâmetro é utilizado exclusivamente com conexões PPP.

Comportamento como cliente / servidor

Numa conexão PPP, é definido se o painel deve ser utilizado como cliente PPP e/ou servidor PPP, ou seja, se o painel estabelece a conexão ou se atua como posto terminal.

Conectar durante a inicialização

Numa conexão PPP, o painel pode ser conectado automaticamente com um outro painel ou PC durante a inicialização.

Avançado

Selecionando Avançado, é possível definir outros parâmetros.

Utilizar compressão VJ para header IP Compressão do header IP. Normalmente, não é necessário alterar este valor. Este parâmetro é utilizado exclusivamente com conexões PPP.

Solicitar / fornecer endereço remoto

Solicitação e/ou atribuição do endereço IP para o nó remoto. Deve estar em 0.0.0.0, se o endereço IP deve ser atribuído pelo nó remoto. Este parâmetro é utilizado exclusivamente com conexões PPP.

Utilizar endereços remotos como gateway

Ativar esta opção, se o endereço IP do nó remoto deve ser usado como gateway (porta de conexão para uma outra rede). Por padrão, a opção é desativada. Este parâmetro é utilizado exclusivamente com conexões PPP.



Se a caixa de diálogo em [Use remote address as gateway] não estiver ativada e se utilizar uma subrede, não é possível nenhuma comunicação em rede. E-mails podem ser enviados do painel mas uma identificação externa no painel não é possível (p. ex., através de cliente FTP ou navegador da web).


Comunicação em rede

Solicitar / fornecer endereço local

Solicitação e/ou atribuição do endereço local. Deve estar em 0.0.0.0, se o endereço IP deve ser atribuído pelo nó remoto. Este parâmetro é utilizado exclusivamente com conexões PPP.



Se o painel atuar como servidor ou como servidor e cliente e se os endereços em [Request/provide local address] forem alterados, os novos endereços serão salvos. Se o painel atuar como cliente, os endereços serão colocados em 0.0.0.0. Se o status do painel para o servidor ou para servidor e cliente forem alterados, utilizam-se os endereços salvos.




Modem

Os parâmetros na janela [Modem] são configurados quando uma conexão deve ser estabelecida através de modem. Além disso, é necessário um cabo especial.







54425ABP

- Abrir o menu [Setup] / [Peripherals].
- Selecionar a conexão TCP/IP na porta serial e clicar [Edit].
- Em seguida, clicar o botão [Modem].



Funções de rede no painel



Parâmetro	Descrição	
Enable modem	Ativar a caixa de controle se usar um modem.	
Disconnect if idle (min)	Interrompe a conexão se esta permanecer inativa durante a quantidade de minutos especificada. Se o valor introduzido for 0, a conexão nunca é desconectada.	
Phone number	Especificar o número de telefone a ser discado.	
Modem setup string	Seqüência de caracteres para a inicialização do modem. Maiores informações encontram-se no manual do modem.	
TCP/IP	Parâmetros para a conexão TCP/IP.	
Host configuration	Se "Manualmente" for selecionado, utilizam-se as configurações de parâmetros TCP/IP feitas na caixa de diálogo. Nas outras opções, um servidor de rede atribui um ou mais parâmetros TCP/IP ao painel.	
IP address and subnet mask	Especificar a identificação da rede para o nó (o painel). A conexão de rede é realizada de acordo com o padrão ETHERNET. Para uma rede local que consiste apenas em painéis, recomendam-se os endereços IP na faixa entre 192.168.0.0 e 192.168.254.254.	
Gateway	Especificar a unidade de rede na rede local que pode identificar as outras redes na internet.	
Primary DNS and secondary DNS	Introduzir o servidor ou os servidores que contém/contêm informações sobre uma parte do banco de dados DNS.	

9.3 Funções de rede no painel

Este capítulo não é válido para DOP11A-10.

Servidor FTP

FTP (File Transport Protocol), um protocolo de internet padrão; é o modo mais fácil para trocar arquivos entre computadores na internet. FTP é um protocolo de aplicativo que utiliza o protocolo de internet TCP/IP. Via de regra, o FTP é utilizado para transferir websites do computador onde foram criados para um servidor conectado na internet. Além disso, FTP é apropriado para fazer download de programas e de outros arquivos de um outro servidor (painel) no próprio computador. Se o painel atuar como servidor FTP, é possível transferir arquivos do painel e para o painel. Para a transferência de arquivos, é necessário que um cliente FTP esteja instalado no PC, p. ex., DOP Tools, Internet Explorer, Windows Commander ou um outro software padrão FTP.

Os arquivos com um comprimento do valor 0 são exibidos em determinadas bibliotecas. Isto se deve ao fato de que estes arquivos contêm dados dinâmicos e variam portanto no seu tamanho. Portanto, um arquivo com o comprimento de valor 0 não está necessariamente vazio. O painel não trabalha com a data do arquivo. Por esta razão, os valores de data exibidos não são relevantes. O painel pode salvar o conteúdo de todos os arquivos que podem ser acessados via FTP usando diversos sinais de separação (separadores). Os seguintes caracteres estão disponíveis como separadores para o conteúdo de arquivo: tabulador (→), ponto e vírgula (;) ou dois pontos (:).

A configuração para sinais de separação FTP é feita no HMI-Builder em [Setup] / [Terminal options]. O nome do arquivo não pode ter caracteres especiais nacionais como p. ex., Ä, Ö e Ü. O servidor FTP do painel pode processar simultaneamente até 3 clientes conectados.




Os arquivos nas bibliotecas individuais ocupam a memória do projeto. Informações sobre a memória do projeto disponível encontra-se no arquivo info.txt na biblioteca principal [ROOT].

1

Funções de rede e comunicação

Funções de rede no painel

Biblioteca principal



10808AXX

A biblioteca principal (nome do painel atual) abrange as seguintes bibliotecas:

- ALARMS
- HTML
- RECIPE
- TRENDS

Para o modelo DOP11A-50, a biblioteca [Images] também está disponível. Ver item "Biblioteca [IMAGES]" na página 241.

Apenas as bibliotecas às quais o usuário tem acesso (usando a conta) são exibidas. Aqui também se encontra o arquivo info.txt que contém informações sobre o painel.

Arquivo info.txt

No arquivo info.txt encontram-se informações sobre o painel de acordo com o seguinte exemplo:

DOP11A-40

Boot version (versão de inicialização): 4.07 Firmware version (versão de firmware): V4.00 Build number (número de construção): 320

Driver1: MOVILINK V3.11.1

Driver2: MODBUS Master V3.00.4

Dynamic memory (memória dinâmica): 304237 bytes free (bytes livres) Project memory (memória do projeto): 184700 bytes free (bytes livres)

Endereço IP (endereço IP): 192.168.98.1

Mesmo em caso de acesso de escrita existente, nenhum procedimento para deletar pode ser executado na biblioteca principal. Ao deletar as bibliotecas [HTML], [RECIPE] ou [IMAGES] (DOP11A-50), o conteúdo das respectivas bibliotecas é apagado. Porém, a biblioteca em si é mantida.



Funções de rede no painel



Biblioteca de alarme [ALARMS]

Esta biblioteca só é exibida quando alarmes são definidos no painel e quando o painel encontra-se no modo operacional. Aqui são exibidos os grupos de alarme como arquivos SKV com um comprimento de valor 0. Porém, isto não significa obrigatoriamente que nenhum alarme existe. Estes arquivos só podem ser lidos.

Formato do arquivo

Cada alarme é salvo numa linha que termina com uma quebra de linha e com um avanço de linha: [carriage return][linefeed].

Sintaxe (DOP11A-40 e DOP11A-50)

Um ponto e vírgula (;) é utilizado como sinal de separação.

Status; Data de ativação; Hora de ativação; Data de desativação; Hora de desativação; Data de confirmação; Hora de confirmação; Texto de alarme

Todos os campos já existem. Em caso de alarmes não confirmados, as irregularidades para data e hora estão vazias.

Sintaxe (outros painéis):

Status; Data de ativação; Hora de ativação; Texto de alarme O arquivo é concluído com: "END" [carriage return] [line feed].

Biblioteca HTML [HTML]

Aqui encontram-se arquivos que são gerenciados pelo servidor da web. Estes arquivos podem criar sub-bibliotecas. O arquivo de início (página HTML que é exibido como página inicial no navegador da web) deve chamar-se index.htm.

Formato do arquivo

O formato do arquivo depende do tipo de arquivo. Aqui são utilizados formatos de arquivo padrões como HTML etc.

Biblioteca de receita [RECIPE]

Receitas individuais nas respectivas bibliotecas de receita são exibidas como arquivos SKV com um comprimento de valor 0. Isto não significa que a receita esteja vazia. Acesso de leitura e escrita são possíveis para arquivos nesta biblioteca.



Funções de rede e comunicação

Funções de rede no painel

Formato do arquivo

Cada valor de receita é salvo numa linha que termina com uma quebra de linha e com um avanço de linha: [carriage return][linefeed].

Sintaxe

Um ponto e vírgula (;) é utilizado como sinal de separação.

p. ex., unidade; valor; tipo de arquivo; comprimento

O arquivo é concluído com:

"END" [carriage return][linefeed].

No tipo de arquivo "Array" (AR), em cada linha encontra-se um valor. A primeira linha tem o formato como descrito acima. Todas as linhas seguintes contêm apenas o registro: ;valor

Tipos de dados para sinais analógicos

Tipo	Descrição		
Sem atribuição	Caractere de 16 bits		
+	Sem caractere de 16 bits		
L	Caractere de 32 bits		
L+	Sem caractere de 32 bits		
RB	Número de casa decimal de formato BCD		
RF	Número de casa decimal com expoente		
SB	Formato BCD de 16 bits		
LB	Formato BCD de 32 bits		
SH	Hexadecimal de 16 bits		
LH	Hexadecimal de 32 bits		
RD	Número de casa decimal		
AR	Faixa de caracteres de 16 bits		
ST	Seqüência de caracteres		
ВІ	Bit 0 ou 1		

Biblioteca de tendência [TRENDS] Esta biblioteca só está disponível quando tendências são definidas no painel e quando o painel está no modo operacional. Aqui são exibidos os diversos objetos de tendência como arquivos SKV com um comprimento de valor 0. Apenas o acesso de leitura é possível para os arquivos. Para que uma tendência seja válida, é necessário utilizar a curva 1.



Funções de rede no painel



Formato do arquivo

Cada amostra retirada é salva numa linha que termina com uma quebra de linha e com um avanço de linha: [carriage return][linefeed].

Sintaxe

Um ponto e vírgula (;) é utilizado como sinal de separação.

O arquivo é concluído com:

"END" [carriage return] [linefeed].

Apenas a quantidade de curvas existentes na tendência é transferida (sem campos vazios).

Nos casos seguintes, "OFF" está contido na amostra retirada e caracteriza uma interrupção no relato de registro.

- Quando o painel muda para o modo operacional. Neste processo, uma cópia da última amostra retirada é salva. A cópia é marcada com "OFF". Assim que o valor válido chega ao painel, novos valores sem a marca "OFF" são salvos.
- Quando o sinal para ativação da tendência é emitido. Assim, uma amostra é marcada com "OFF". Ao emitir um sinal, é salvo um novo valor sem a marca "OFF".
- Na transferência de valores armazenados usando FTP ou ferramentas HMI é salva uma amostra com a marca "OFF". Após a conclusão do procedimento de transferência, um novo valor sem a marca "OFF" é salvo.

Biblioteca [IMAGES]

Válido somente para DOP11A-50.

O painel DOP11A-50 também contém a biblioteca [IMAGES]. Gráficos no formato BMP podem ser salvos na biblioteca. Gráficos de bitmap podem ser exibidos nos objetos de símbolos estáticos quando o painel está no modo operacional.

Apenas os acessos de escrita, sobrescrita e acesso para deletar são possíveis para arquivos nesta biblioteca. Porém, novas sub-bibliotecas não podem ser criadas. Ativando a caixa de controle [Use dynamic bitmaps] para um objeto de símbolo estático, o painel acessa o arquivo bitmap (namn.bmp) na biblioteca [IMAGES] no sistema de arquivos do painel. O gráfico de bitmap é exibido no monitor do painel em modo operacional.

O gráfico a ser visualizado deve ser transferido para a biblioteca usando FTP. Desta maneira é possível acrescentar, trocar ou deletar gráficos de bitmap dinâmicos via FTP. Isto é feito sobrescrevendo, salvando ou deletando arquivos BMP na biblioteca [IMAGES]. A imagem para um objeto gráfico de bitmap dinâmico é exibido no painel exclusivamente no modo operacional.

Os gráficos de bitmap na biblioteca não são exibidos no HMI-Builder e/ou não existem neste software.



Utilizar os mesmos tamanhos X e Y para o gráfico BMP na biblioteca e para o objeto de símbolo definido no HMI-Builder.

Não é possível acessar arquivos da biblioteca [IMAGES].

Durante o envio de um arquivo BMP à biblioteca [IMAGES], a transferência é suspensa por um breve momento durante o qual o painel converte o formato BMP padrão para o formato BMP especial do painel.

Funções de rede e comunicação Funções de rede no painel

Cliente SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) é um protocolo TCP/IP utilizado para enviar e receber e-mails. Já que o SMTP só dispõe de funções limitadas para salvar mensagens recebidas, ele é normalmente utilizado junto com um ou dois outros protocolos (POP3 ou IMAP). Estes protocolos possibilitam ao usuário salvar e acessar mensagens de uma caixa de mensagens no servidor. Portanto, o SMTP é utilizado, via de regra, para enviar e-mails; POP3 ou IMAP são utilizados para acessar e-mails do servidor local.

Os painéis podem atuar como cliente SMTP (envio de e-mail). Para utilizar a função Cliente SMTP, é necessário um servidor de mails.

Para tanto, é possível utilizar o servidor de mails de sua provedora de internet. Também é possível utilizar um servidor de mails local.

Espelhamento de painel - Applet de painel

Ao utilizar a linguagem de programação Java orientada para objeto na internet, o applet atua como um pequeno aplicativo que é enviado com os dados de um website ao usu-ário. Applets de painel podem executar animações interativas, cálculos diretos ou outras tarefas simples sem retornar uma solicitação ao servidor.

No PC, o painel pode ser espelhado num navegador da web (p. ex., Microsoft Internet Explorer). Neste processo, o applet representa uma cópia do painel no monitor. A cópia é atualizada em intervalos de tempo regulares especificados. O painel espelhado cumpre a mesma função que o próprio painel. O painel pode ser controlado pressionando os botões da interface do usuário no painel usando o mouse ou teclado. Num painel com tela sensível ao toque, pressione a tela diretamente. Faixas de texto para o painel não são visualizadas no applet.

O applet está compactado num arquivo CAB. Na primeira utilização do applet, este arquivo é carregado e instalado no browser. Isto pode ser feito através do sistema de arquivos do painel ou do disco rígido local do PC. O arquivo CAB não deve ser descompactado manualmente. Este procedimento é executado pelo browser.

Para instalar o applet e executá-lo no painel, é necessário transferir o arquivo CAB para a biblioteca HTML usando o FTP. Uma página da web (arquivo HTML) que contém o código HTML para carregar e executar o applet também deve ser transferida para a biblioteca HTML no painel. Além disso, o servidor da web no painel também deve estar ativado.

Para estabelecer uma conexão com o servidor da web do painel, especificar o nome do host ou o endereço IP do painel bem como o nome do arquivo da página da web no navegador da web (p. ex., "terminal1.domain.com/terminal1.htm" ou "192.168.98.75/ terminal1.htm"). Após o website ter sido carregado, surge o símbolo do painel [Terminal Interaction]. Clicando este símbolo, inicia-se o aplicativo applet. Ao iniciar, o applet estabelece uma conexão com o serviço de rede controlador de painel (número de porta 6001 está pré-configurada). O número de porta pode ser configurado no código HTML usando um parâmetro de applet. Se uma identificação foi definida para a função controlador de painel, surge a respectiva caixa de diálogo. Os dados do usuário digitados aqui são comparados com os dados que foram definidos em [Setup] / [Network] / [Accounts].



Funções de rede no painel



Numa versão local, é possível armazenar arquivos CAB e HTML em qualquer lugar no disco rígido. Neste processo também é necessário especificar o nome do host do painel no código HTML (p. ex., "terminal1.domain.com" oder "192.168.98.75"). Neste caso, o arquivo CAB é carregado diretamente do disco rígido sem utilizar o servidor da web. No mais, o mesmo procedimento explicado acima (carregamento do arquivo HTML) é válido para a versão.

O arquivo CAB é carregado apenas na primeira vez ou em caso de reinstalação do applet no browser.

Applet assinado

A assinatura do applet com um certificado de software possibilita uma instalação no browser. Na primeira chamada do certificado (ou seja, ao carregar um applet assinado pela primeira vez), surge um aviso de segurança.

Este aviso informa que o applet foi assinado com um certificado da SEW-EURODRIVE. Responder a pergunta de segurança com [Yes] para instalar o applet. Nesta caixa de diálogo é possível definir se deseja confiar sempre nos conteúdos que foram assinados com este certificado. Neste caso, o certificado é acrescentado ao browser e a pergunta de segurança não será mais exibida no futuro.

Você pode controlar que applets foram instalados no browser em [Extras] /[Internet options] / [Contents] / [Certificates] no menu Internet Explorer. Aqui são exibidas informações sobre a versão e a hora da instalação. Se desejar, também é possível desinstalar applets. Imagem e modo de funcionamento do applet podem ser controlados através dos seguintes parâmetros no código HTML:

parâmetro	Descrição	Valor por padrão
TermCtrlPort	Número de porta para o serviço de rede	6001
Background	Cor de fundo para a figura do painel na página da web no formato RRGGBB (hexadecimal 00–FF)	B7F58D (verde claro)
Title	Título na janela applet	Terminal view
HostNameInTitle	Define se o nome do host deve estar contido no título p. ex., "Terminal view – 192.168.98.1" ou "Terminal view – Terminal1.domain.com".	YES
ScrUpdInterval	Valor inicial para o intervalo de inicialização em segundos	10
Label	Título no exibir applet	Terminal Interaction
LabelFontSize	Tamanho da fonte para o título	12
LabelBoldStyle	Define se o título deve ser visualizado em negrito.	NO
LabelColor	Cor de primeiro plano para o título no formato RRGGBB (hexadecimal 00–FF)	000000 preto
LabelXPos	Posição X do título no exibir applet	5
LabelYPos	Posição Y do título no exibir applet	15
Icon	Define se o símbolo do painel deve aparecer no browser.	YES
IconXPos	Posição X do símbolo no exibir applet	5
IconYPos	Posição Y do símbolo no exibir applet	17
MouseInputFeed- back	Feedback do mouse	YES
KeyboardInputFe- edback	Feedback do teclado	NO
AppletHostname	Nome do host do painel p. ex., "192.168.92.1" ou "terminal1.domain.com"	" " (endereço local é utilizado)
ForcePacking	Define se dados do monitor devem se compactados. Se este parâmetro não for utilizado, não há nenhuma compressão com ETHERNET. Com PPP, faz-se uma compressão.	NO

Funções de rede e comunicação

Funções de rede no painel

Feedback de entrada e cursor de espera Feedback de entrada e cursor de espera são controlados através dos parâmetros de applet *MouseInputFeedback* e/ou *KeyboardInputFeedback*. Os parâmetross evitam que as introduções através do mouse e/ou do teclado sejam gerenciadas usando a fila de espera, atualizando o applet a cada introdução.

As pré-configurações são YES para *MouseInputFeedback* (sem fila de espera com introduções usando o mouse) e NO para *KeyboardInputFeedback* (fila de espera com introduções usando o teclado).

O cursor de espera é ativado com um feedback de entrada feita com o mouse. A desativação do feedback de introdução usando o teclado possibilita uma introdução mais efetiva através do teclado. Se nenhuma configuração for feita no código HTML, os valores citados acima são válidos. Para aumentar a segurança da introdução de dados através do teclado, o parâmetro *KeyboardInputFeedback* é colocado em YES.

Para desativar o cursor de espera, ambos os parâmetros precisam ter o valor NO. Portanto, *MouseInputFeedback* também é colocado em NO. Assim, todas as introduções são ordenadas pela fila de espera e podem atuar sem que o applet seja atualizado entre as introduções.



Na utilização do parâmetro *Background*, é necessário introduzir o valor que corresponda a um código de cor RGB. O campo não pode ficar vazio.



Um objeto não pode ser ativado temporariamente pela função [Set digital object temporarily] para teclas de função e teclas sensíveis ao toque no espelhamento de painel.

Ativar console Java No Microsoft Internet Explorer, recomenda-se ativar o console Java para a busca de irregularidades.

- 1. Selecionar o item de menu [Extras] / [Internet options].
- 2. Passar para a ficha de registro [Expanded].
- 3. Selecionar a opção [Java console active] (reinício é necessário).
- 4. Reiniciar o browser.



Certifique-se de que a versão mais atual de Microsoft Virtual Machine está instalada no PC. A versão mais atual encontra-se em www.microsoft.com.



Funções de rede no painel



Servidor WWW

Um servidor da web (servidor WWW) é um programa que utiliza o modelo cliente / servidor e o Hypertext Transfer Protocol (HTTP) para transferir arquivos que formam websites de usuários da internet (com computadores nos quais se encontram clientes HTTP). Em todos os computadores e/ou painéis que contêm um website, é necessário que um programa de servidor da web esteja instalado.

Manuscrito SSI

Um SSI (Server-side Include) é um valor variável (p. ex., um arquivo) que um servidor pode acrescentar a um arquivo HTML antes do envio. Ao criar um website, é possível introduzir um SSI num arquivo HTML da seguinte maneira:

Para mostrar valores do painel em páginas HTML, os seguintes scripts SSI são suportados:

Nome	Parâmetro	Descrição	Exemplo
get_ipaddr.fn	Nenhum	Mostra o endereço IP do servidor da web. É utilizado no manuscrito CGI.	#exec cgi="get_ipaddr.fn"
get_domainname.fn	Nenhum	Mostra o nome do domínio do servidor da web.	#exe cgi="get_domainname.fn"
get_date.fn	Formato da data p. ex., MM/DD/YY ou YY-MM-DD. Se não houver nenhuma especifica- ção, as configurações do painel serão utiliza- das.	Indica a data do painel.	#exec cgi="/get_date.fn MM/DD/YY"
get_time.fn	Formato da hora p. ex. HH:MM:SS ou HH:MM. Se não houver nenhuma especifica- ção, as configurações do painel serão utiliza- das.	Indica a hora do painel.	#exec cgi="/get_time.fn HH:MM"
get_device.fn	X, Y, Z X = Device (unidade) Y = Formato da indica- ção (ver tabela extra) Z = Comprimento	Indica o valor device (valor de sinal) do controlador.	<pre><!--#exec cgi="/get_device.fn D5"--> <!--#exec cgi="/get_device.fn D5LH"--> <!--#exec cgi="/get_device.fn M7"--> <!--#exec cgi="/get_device.fn D9ST,30"--> <!--#exec cgi="/get_device.fn D0AR,10"--></pre>
get_diag.fn	Nenhum	Indica a página de diag- nóstico do painel.	#exec cgi="/get_diag.fn"
get_mode.fn	Nenhum	Indica o modo de opera- ção para o painel: [RUN] / [PROG] / [SETUP] / [TRANSFER]	#exec cgi="/get_mode.fn"

Funções de rede e comunicação

Funções de rede no painel

Formato de indicação para get_device.fn

Nome	Compri- mento	Descrição	Exemplo
Nenhum	Nenhum	Indica valor em formato de 16 bits assinados.	#exec cgi=/get_device.fn D1"
+	Nenhum	Indica valor em formatos de 16 bits sem assinatura.	#exec cgi=/get_device.fn D3+"
L	Nenhum	Indica valor em formato de 32 bits assinados.	#exec cgi=/get_device.fn D7L"
L+	Nenhum	Indica valor em formatos de 32 bits sem assinatura.	#exec cgi=/get_device.fn D2L+"
RB	Nenhum	Indica valor como número de casa decimal BCD de 32 bits (SIMATIC).	#exec cgi=/get_device.fn D10RB"
RF	Nenhum	Indica valor como número de casa decimal IEEE de 32 bits.	#exec cgi=/get_device.fn D8RF"
RD	Nenhum	Indica valor como número de casa decimal IEEE de 32 bits sem expoente.	#exec cgi=/get_device.fn D1RD"
SB	Nenhum	Indica valor em formato BCD de 16 bits.	#exec cgi=/get_device.fn D3SB"
LB	Nenhum	Indica valor em formato BCD de 32 bits.	#exec cgi=/get_device.fn D7LB"
SH	Nenhum	Indica valor em formato HEX de 16 bits.	#exec cgi=/get_device.fn D2SH"
LH	Nenhum	Indica valor em formato HEX de 32 bits.	#exec cgi=/get_device.fn D1LH"
AR	Nenhum	Indica quantidade de valores em formato de 16 bits assinados.	#exec cgi=/get_device.fn D5AR,10"
ST	Nenhum	Indica a quantidade de registros como seqüência de caracteres.	#exec cgi=/get_device.fn D9ST,30"

Atualização automática

Normalmente, a página HTML não é atualizada automaticamente. Porém, acrescentando o código seguinte à página HTML, é possível realizar uma atualização automática.

```
<meta http-equiv="Refresh"CONTENT="5">
```

Com CONTENT especifica-se com que freqüência a página deve ser atualizada (em segundos).

Exemplo para página HTML com manuscrito SSI

```
<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv="Refresh"CONTENT="5">
</HEAD>
<!--#exec cgi="/get_ipaddr.fn"--><BR>
<!--#exec cgi="/get_domainname.fn"--><BR>
<BR>
Um IO:<BR>
<!--#exec cgi="/get_date.fn MM/DD/YY"--><BR>
<!--#exec cgi="/get_time.fn HH:MM"--><BR>
D5 = <!--#exec cgi="/get_device.fn D5"--><BR>
M7=<!--#exec cgi="/get_device.fn M7"--><BR>
D9 (string) = <!--#exec cgi="/get_device.fn D0AR, 10"--><BR>
D0-D9 =<!--#exec cgi="/get_device.fn D0AR, 10"--><BR>
D8013 = <!--#exec cgi="/get_device.fn D8013"--><BR>
</HTML>
```



Funções de rede no painel



Manuscrito CGI

CGI (Common Gateway Interface) é um método padrão para um servidor da web para gerenciar dados para o usuário e dados provenientes do usuário. Quando o usuário acessa um website (clicando um link ou introduzindo um endereço no navegador da web), o servidor devolve a página desejada. Se preencher um formulário num website e enviá-lo, via de regra, este formulário é recebido por um programa de aplicativo. O servidor devolve uma confirmação. O procedimento de transferência de dados entre o servidor e o aplicativo é denominado CGI e faz parte do protocolo HTTP.

Para alterar valores no painel, os seguintes scripts CGI são suportados:

Nome	Parâmetro	Descrição	Exemplo
set_date.fn	Formato da data, p. ex., MM/DD/YY ou YY-MM-DD. Se não houver nenhuma especifica- ção, utilizam-se as con- figurações do painel.	Utilizado com FORM para configurar a data no painel.	<pre><form action="http://<!#exec cgi=" get_ipaddr.fn"="">/ set_date.fn" METHOD="POST"> <input maxlength="10" name="YY:MM:DD" size="10"/> <input type="submit" value="Submit"/> </form></pre>
set_time.fn	Formato da hora, p. ex., HH:MM:SS ou HH:MM. Se não houver nenhuma especificação, utilizam-se as configurações do painel.	É utilizado com FORM para configurar a hora no painel.	<pre><form action="http://<!#exec cgi=" get_ipaddr.fn"="">/ set_time.fn" METHOD="POST"> <input maxlength="10" name="HH:MM:SS" size="10"/> <input type="submit" value="Submit"/> </form></pre>
set_device.fn	XY X = Device (unidade) Y = Formato da indica- ção (ver tabela extra), p. ex., D0L + D5SH	Utilizado com FORM para configurar uma unidade (sinal) no controlador.	<pre><form action="http://<!#exec cgi=" get_ipaddr.fn"="">/ set_device.fn" METHOD="POST"> <input maxlength="10" name="DOL" size="10"/> <input type="submit" value="Submit"/> </form></pre>
set_mode.fn	RUN PROG SETUP TRANSFER	Utilizado com FORM para alterar o modo operacional do painel.	<pre><form action="http://<!#exec cgi=" get_ipaddr.fn"="">/ set_time.fn" METHOD="POST"></form></pre>

Funções de rede e comunicação Funções de rede no painel

Nome	Parâmetro	Descrição	Exemplo
push_key.fn	(ver tabela extra)	Utilizado para simular o ato de pressionar uma tecla do painel	<pre><form action="http://<!#exec cgi=" get_ipaddr.fn"="">/ push_key.fn" METHOD="POST"></form></pre>

Formato de indicação para set_device.fn

Nome	Descrição	
Nenhum	Indica valor em formato de 16 bits assinados.	
+	Indica valor em formato de 16 bits sem assinatura.	
L	Indica valor em formato de 32 bits assinados.	
L+	Indica valor em formato de 32 bits sem assinatura.	
RB	Indica valor como número de casa decimal BCD de 32 bits (SIMATIC).	
RF	Indica valor como número de casa decimal IEEE de 32 bits.	
RD	Indica valor como número de casa decimal IEEE de 32 bits sem expoente.	
SB	Indica valor em formato BCD de 16 bits.	
LB	Indica valor em formato BCD de 32 bits.	
SH	Indica valor em formato HEX de 16 bits.	
LH	Indica valor em formato HEX de 32 bits.	
ST	Indica a quantidade de registros como seqüência de caracteres.	



Funções de rede no painel



Parâmetro para push_key.fn

Parâmetro	Descrição	Exemplo
KEY	Pode assumir os seguintes valores: A–Z 0–9 ACK LIST MAIN PREV BACKSPACE ENTER UP DOWN LEFT RIGHT	<pre> <form action="http://<!#exec cgi=" get_ipaddr.fn"="">/push_key.fn" METHOD="POST"> Key = <select name="Key"> <option value="ENTER">Enter <option value="8">B <option value="1">1 <option value="1">UP <option value="1">UP <option value="BOWN">Down <option value="LEFT">Left <option value="RIGHT">RIGHT">RIGHT <option value="RIGHT">RIGHT <option value="PREV">Prev </option></option></option></option></option></option></option></option></option></option></option></option></option></option></option></option></option></select> <input type="submit" value="Submit"/> <p></p></form></pre>
F1-F22	Pode assumir os seguintes valores: SET RESET TOGGLE	<pre><form action="http://<!#exec cgi=" get_ipaddr.fn"="">/push_key.fn" METHOD="POST"></form></pre>

Exemplo para página HTML com manuscrito SSI e CGI

```
<HTML>
<FORM ACTION="http://<!--#exec cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ set_date.fn"
METHOD="POST">
Set date here (YY:MM:DD):
<INPUT SIZE=10
       MAXLENGTH=10
       NAME="YY:MM:DD"
       VALUE="<!--#exec cgi="/get date.fn"-->">
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit"> <P>
<FORM ACTION="http://<!--#exec cgi="/get ipaddr.fn"-->/ set time.fn"
METHOD="POST">
Set time here (HH:MM:SS):
<INPUT SIZE=10
       MAXLENGTH=10
       NAME="HH:MM:SS"
       VALUE="<!--#exec cgi="/get_time.fn"-->">
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit"> <P>
</FORM>
<FORM ACTION="http://<!--#exec cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ set_device.fn"
METHOD="POST">
D0 =
<INPUT SIZE=10
        MAXLENGTH=10
        NAME="D0"
       VALUE="<!--#exec cgi="/get_device.fn D0"-->">
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit">
</FORM>
```

</HTML>

M

Funções de rede e comunicação

Funções de rede no painel

Salvar arquivos HTML via FTP

Para transferir e salvar arquivos HTML para o painel e no painel utiliza-se um cliente padrão FTP, p. ex., [DOP tools] / [DOP FTP Client].

Ver item "Servidor FTP" na página 237.

Os arquivos são armazenados na (transferidos para a) biblioteca HTML no sistema de dados do painel.

Os nomes dos arquivos devem ser atribuídos no formato DOS (8.3). O comprimento do nome do arquivo é limitado a 8 caracteres. HTM é utilizado como sufixo.



O arquivo INDEX.HTM deve existir sempre.

Recomendações e limitações para a comunicação em rede

Para criar uma comunicação rápida e efetiva entre os painéis e o controlador numa rede de painel (rede BDTP), é necessário existir uma transferência de dados otimizada. Ler o item "Comunicação efetiva" no capítulo 7.1 e seguir as especificações para a otimização da funcionalidade da rede nos painéis. Numa rede de painel é possível transferir no máximo 3000 sinais.

Exemplo 1

Uma rede de painel é composta por 3 clientes e um servidor. Cada cliente tem acesso a 1000 sinais. Portanto, o servidor tem que gerenciar 3000 sinais (ou seja, transferir para os clientes individuais). Isto também é válido quando as áreas de endereço para os sinais são idênticas nos clientes. Assim, a capacidade para a transferência de sinal na rede está na sua capacidade máxima de trabalho.

Exemplo 2

O servidor deve acessar os endereços que foram solicitados pelos clientes. Em seguida, o servidor requisita o status do controlador que é então enviado ao respectivo cliente.

Exemplo

Uma rede de painel (rede BDTP) é composta por um servidor e 5 clientes. Cada painel contém 50 alarmes com o mesmo endereço. Isto significa para o servidor que 50 endereços devem ser solicitados pelo controlador. Além disso, o servidor ainda deve enviar 50 alarmes ao respectivo cliente (5 x 50). Portanto, o servidor deve distribuir 250 alarmes na rede.



Funções de rede no painel



Modo transparente via ETHERNET

Para possibilitar o uso da função [Transparent mode] através de comunicação ETHER-NET (protocolo TCP/IP), os seguintes pré-requisitos devem ser cumpridos.

- Driver e ferramentas de programação devem suportar a comunicação no modo transparente. (Informações detalhadas encontram-se no manual para o respectivo driver ou controlador).
- Se o software de programação para o controlador suportar uma transferência de projeto através do TCP/IP, é necessário utilizar um programa no PC para a conversão da porta COM para TCP/IP. Este programa comunica-se com o controlador no modo transparente usando a rede TCP/IP.

Modo Passthrough via ETHERNET

Uma porta para a comunicação no modo passthrough pode ser ativada ou desativada com o programa [DOP Connect] (símbolo no grupo de programa [DOP Tools]).

A comunicação no modo transparente é possível quando este for suportado pelos drivers. Ver capítulo 9.1, "Comunicação".

Para possibilitar o uso do modo passthrough via comunicação ETHERNET (protocolo TCP/IP), o seguinte pré-requisito deve ser cumprido.

 Se o software de programação para o controlador suportar uma transferência de projeto através do TCP/IP, é necessário utilizar um programa no PC para a conversão da porta COM para TCP/IP. Este programa comunica-se com o controlador no modo transparente usando a rede TCP/IP. (Informações detalhadas encontram-se no manual para o respectivo driver ou controlador).

Modo sem protocolo

A função [No protocol mode], empregada quando um ou mais painéis atuam como interface de comunicação (ver também capítulo 9.1, "Comunicação"), não é recomendada para redes de painel maiores (redes BDTP).

Uma rede BDTP é considerada como rede maior quando existe uma grande quantidade de sinais entre servidor e clientes. Quando o painel atua como interface de comunicação, os registros de controle e os sinais de controle são transferidos. Estes têm um efeito negativo na velocidade de comunicação e diminuem o desempenho da rede. Ver item "Comunicação efetiva" no capítulo 7.1.

Pacotes de sinal

Para criar uma comunicação rápida e efetiva entre os painéis e o controlador (por exemplo numa rede), é de fundamental importância uma transferência de sinais otimizada. Ler o item "Comunicação efetiva" no capítulo 7.1 e seguir as especificações para a otimização da funcionalidade da rede nos painéis. Elas são válidas para todas as estações na rede de painel. A duração da atualização pode ser aumentada se os sinais não forem transferidos em forma de pacote.



Funções de rede e comunicação

Serviços de rede

Gerenciamento de alarme

A rede de painel é uma rede cliente / servidor. O servidor contém dados (p. ex., sinais de alarme) que são requisitados pelos clientes. Uma grande quantidade de sinais diferentes afeta de modo negativo a duração da comunicação entre painéis e o controlador na rede. Portanto, a quantidade de sinais deve ser limitada. Informações detalhadas encontram-se no capítulo 7.1, item "Comunicação efetiva".

A quantidade de sinais de alarme na rede não pode ultrapassar a quantidade de sinais que o servidor pode processar na rede inteira. Dependendo da aplicação e do painel, um servidor pode processar entre 100 e 300 alarmes. Portanto, uma rede não deve incluir mais de 100 até 300 alarmes.


Índice no cliente de rede

Um endereçamento de índice ajuda a definir no modo operacional de que registro um objeto deve acessar o valor especificado. O endereçamento de índice não pode ser utilizado em painéis que atuam como clientes BDTP. Clientes BDTP utilizam exclusivamente o registro de índice do servidor BDTP.

Caso um painel atue como cliente BDTP e também possua um controlador local, são aplicáveis as especificações normais para a utilização do endereçamento de índice.

9.4 Serviços de rede

Selecionar os serviços disponíveis para o painel na rede em [Setup] / [Network] / [Services]. Selecionar a respectiva função e clicar [Edit].



10805AEN

Servidor de transferência de projeto Transferência de projetos utilizando TCP/IP. Clicar Editar e digitar o número da porta que deve ser especificada para a transferência. Normalmente, este valor não precisa ser alterado.

BDTP

BDTP é um protocolo que utiliza a comunicação cliente/servidor. Neste processo, um cliente acessa informações que ele recebe do servidor. O servidor BDTP pode aceitar consultas I/O de clientes BDTP. O painel pode atuar como servidor, cliente ou ambos. Um cliente pode solicitar dados de no máximo 16 servidores. Os endereços IP do servidor são especificados no cliente BDTP. Cada servidor pode suprir 20 clientes com informações.

A comunicação em rede utilizando BDTP é utilizada para conectar dois ou mais painéis com um ou dois controladores ou vários painéis com dois ou mais controladores com o mesmo nível de desempenho. Um exemplo deste tipo de comunicação são linhas de produção com um painel em cada estação de trabalho.

Em caso de queda do servidor BDTP, o cliente continua a usar a conexão de sistema




Funções de rede e comunicação Serviços de rede

gão ede

física existente. O cliente não executa nenhuma reinicialização se uma conexão com servidor deve ser estabelecida. Se o servidor estiver ativo, a comunicação BDTP é realizada como anteriormente.

Cliente BDTP

Para o serviço de rede Cliente BDTP, são definidos endereços IP para o servidor BDTP na rede dos quais o cliente solicita informações. Ao clicar [Edit] surge a seguinte caixa de diálogo.



10986AEN

BDTP server port

Especificar a porta de comunicação na qual o servidor BDTP e/ou a rede está conectada. Normalmente, este valor não precisa ser alterado.

Standard BDTP server


Aqui é possível especificar um servidor padrão que será utilizado como configuração básica. Se não houver nenhum outro registro ao digitar I/O, os sinais serão solicitados deste servidor.

P4

Funções de rede e comunicação Serviços de rede

Data register

Os valores no registrador podem ser transferidos entre um cliente e diversos servidores numa rede. Em registrador define-se o primeiro registro no bloco de registro do cliente que deve ser transferido para o servidor ou do servidor especificado. O tipo de registro deve ser idêntico para o cliente e o servidor.



54652ABP



Funções de rede e comunicação

Serviços de rede



Control block

No bloco de controle, especifica-se o primeiro registro no bloco de controle do cliente, ocupando no total 5 registros.

Registro	Conteúdo	Desc	rição
Ctrl. reg. 1 Comando	Regi	stro de comando definido no cliente.	
		Com	andos disponíveis:
		0	Sem comando
		1	Transfere os valores no registro do cliente para o servidor especificado no registro de controle 3.
		2	Transfere os valores no registro do servidor especificado no registro de controle 3 para o cliente.
Ctrl. reg. 2	Código de	Regi	stro de código de resultado definido no cliente.
	resultado	Com	andos disponíveis:
		0	Pronto para novo comando
		1	OK
		2	Irregularidade na transferência
Ctrl. reg. 3	Índice do servidor	Núm	ero do servidor na rede com o qual a troca de dados se realiza.
Ctrl. reg. 4	Registro de índice	regis Se ze	lor no registro de índice é acrescentado ao endereço para o tro que está especificado no registrador. ero for especificado, o bloco de registro inicia para o endereço cificado no registrador.
Ctrl. reg. 5	Quantidade de registros		ntidade de registros cujos valores devem ser transferidos do dor ou para o servidor especificado.

A transferência deve ser realizada da seguinte maneira:

- 1. O registro de código de resultado deve ser 0. Em caso negativo, verificar se o registro de comando está em 0.
- 2. Digitar o comando no registro de comando.
- Aguardar o sinal de prontidão ou o código de irregularidade no registro de código de resultado.
- 4. Colocar o registro de comando em 0. Em seguida, o painel coloca o registro de código de resultado em 0.

Synchronize clock with server

Definir se o relógio no cliente deve ser sincronizado com um determinado servidor (painel). Para tanto, introduzir o número do servidor desejado no campo de seleção. Em caso de alteração local do relógio no cliente, os novos dados também serão transferidos para o servidor.

BDTP server address

Especificar aqui os endereços IP para o servidor dos quais o cliente deve solicitar os dados. Os endereços são indexados na seqüência em que forem introduzidos.

Na programação do projeto é necessário especificar de que servidor o endereço será solicitado. Introduzir o texto "índice>sinal do servidor" no campo de endereço das caixas de diálogo.

Por exemplo, se introduzir "2>D15" no campo de endereço, o valor para o objeto é solicitado do registro D15 no servidor com índice 2.

O índice de servidor pode ser alterado num projeto de cliente com auxílio da função [BDTP station change].

P4

Funções de rede e comunicação

Serviços de rede



Se nenhum controlador estiver conectado ao cliente BDTP (painel), as unidades conversor/CLP 1 e conversor/CLP 2 devem ser deslocadas das ienterfaces RS-232C / RS-422 / RS-485 para "Unused functions" na caixa de diálogo [Peripheral configuration]. Esta caixa de diálogo é acessada através do item de menu [Setup] / [Peripherals].

Servidor BDTP

Gerencia consultas dos clientes: supre os clientes (painéis) com informações após uma consulta de cliente (painel). Clicar Editar e especificar a porta. Normalmente, este valor não precisa ser alterado.

Parâmetro	Descrição
Server port	Porta de comunicação para o servidor BDTP. Normalmente, não precisa ser alterada.
Max. clients	Quantidade máxima de clientes BDTP (painéis) na rede.
Data register	Os valores no registrador podem ser transferidos entre um servidor e diversos clientes numa rede. Em Registrador, define-se o primeiro registro no bloco de registro do servidor que deve ser transferido para o cliente ou do cliente especificado. O tipo de registro deve ser idêntico para o cliente e servidor. A transferência de dados só pode ser controlada a partir dos clientes. Informações detalhadas sobre a transferência de dados encontram-se no item "Cliente BDTP" na página 253.
Clock server	Definir se o relógio atual do servidor deve atuar como especificação de sincronização para todos os outros clientes na rede. Ver também item "Cliente BDTP" na página 253.

Servidor FTP

Esta função permite transferir dados de um PC para um painel e de um painel. O servidor FTP no painel suporta transferências de dados no modo passivo (PASV). O modo passivo deve ser utilizado quando o painel não está conectado através de conexão PPP. Isto é necessário, já que não é possível prever que componentes estão ligados entre o cliente e o servidor, p. ex., firewalls baseados no router ou gateways.

Várias irregularidades são eliminadas utilizando o modo passivo. Navegadores da web utilizam este modo por padrão. O modo passivo também pode ser utilizado em conexões PPP. Caracteres especiais nacionais não são suportados nos nomes de arquivos. Os painéis utilizam arquivos sem especificação da data.

Informações detalhadas sobre o servidor FTP no painel encontram-se no capítulo 9.3, "Funções de rede no painel".



Funções de rede e comunicação

Serviços de rede



Selecionar o item [FTP server] em [Setup] / [Network] / [Services] e clicar [Edit] para efetuar as configurações para esta função.

Parâmetro	Descrição
Control port number	O valor padrão é 21 e não deve ser alterado.
Data port number	O valor padrão é 21 e não deve ser alterado.
Request login	Definir aqui se o usuário deve identificar-se para ter acesso ao servidor FTP (o painel). Efetuar a definição do usuário em [Setup] / [Network] / [Services]. Ver capítulo 9.5, "Contas de rede". Se não ativar esta opção, todos os usuários têm acesso irrestrito ao servidor FTP.
Pre login text	Texto que aparece antes da solicitação de identificação para o usuário: p. ex., "O painel solicita identificação. Digitar os dados de identificação".
Post login text	Texto que aparece após a solicitação de identificação para o usuário: p. ex., "Você está identificado".
Connection timeout (min)	Tempo de inatividade permitido para a conexão FTP antes que o servidor FTP (painel) interrompa a conexão. O valor padrão é de 10 minutos.

Cliente SMTP

Esta função permite enviar e-mails do painel. Para utilizar a função cliente SMTP é necessário um servidor de mails para o qual a mensagem possa ser enviada do painel. O destinatário acessa a mensagem deste servidor. Você pode utilizar o servidor de mails de sua provedora de internet ou um servidor de mails local. Além disso, é possível anexar arquivos de tendência e de receita num e-mail. Os arquivos anexados podem ser lidos com DOP Tools. É possível enviar no máximo 20 mensagens simultaneamente.

Selecionar o item [SMTP server] em [Setup] / [Network] / [Services] e clicar [Edit]. Efetuar aqui as seguintes configurações:

Parâmetro	Descrição
Server port	Porta de conexão 25. Normalmente, não precisa ser alterada.
Mail server	Endereço IP para o servidor de mails ou nome alternativo (servidor DNS) para o servidor de mails SMTP. Em caso de especificação de um nome alternativo, o endereço IP para o servidor DNS deve ser introduzido em [Setup] / [Network] / [TCP/IP connections].
My domain name	Nome do painel ou de um outro domínio (endereço de e-mail) que será utilizado para a identificação no servidor SMTP: p. ex., em "mail@master.com" o nome do domínio é "master.com".
My e-mail address	Introduzir o seu endereço de e-mail. O nome surge no destinatário como remetente. Introduzir, se possível, um endereço de e-mail vigente para o qual o servidor de mails pode retornar possíveis mensagens de irregularidade.
Send via connection	Especificar que conexão TCP/IP deve ser utilizada para enviar e-mail. Observar que a conexão TCP/IP 1 deve ser utilizada antes que a conexão TCP/IP 2 esteja disponível.
Predefined recipients	Uma lista pré-definida com no máximo 16 destinatários, endereços de e-mail para a qual o painel deve enviar mensagens. O comprimento máximo para o endereço do destinatário é de 60 caracteres.

P4


Funções de rede e comunicação

Serviços de rede

Enviar alarmes por e-mail

Alarmes podem não somente ser impressos como também enviados por e-mail. A lista completa de alarme pode ser transferida pelo bloco 990 (ver item "Enviar relatórios por e-mail").

Cada alarme pode ser ligado a um ou a vários dos endereços de e-mail na configuração do cliente STMP. Em [Setup] / [Alarm settings], efetuar a configuração geral para o status no qual alarmes devem ser enviados por e-mail. Ver item "Gerenciamento de alarme" na página 252.



10806AEN

Parâmetro	Descrição
Info block	Se um bloco de informações for especificado que é um bloco de texto, este será incluído no e-mail. Ver item "Gerenciamento de alarme" na página 252.
Mail to address	Definir aqui o destinatário da mensagem. É possível selecionar até 8 destinatários da lista pré-definida na caixa de diálogo [Setup STMP Client Service].



Funções de rede e comunicação Serviços de rede


M

Enviar relatórios por e-mail

Blocos de texto podem não somente ser impressos como também ser enviados por email. O bloco de alarme 990 também pode ser enviado como e-mail.



Apenas blocos de texto podem ser enviados. Dentre os blocos de sistema, apenas o bloco de alarme 990 pode ser enviado como e-mail. Arquivos de tendência e de receita podem ser anexados num e-mail. O uso de Unicode implica em limitações. Informações mais detalhadas encontram-se no capítulo 8.8, "Unicode".



10807AEN


Parâmetro	Descrição
Block name	Se o nome do bloco de texto for especificado, este será enviado como assunto.
Send mail signal	Um e-mail é enviado quando o sinal digital especificado é ativado.
Completion signal	Sinal digital que após o envio da mensagem é emitido pelo painel. Normalmente, o sinal é ativado pelo painel. Selecionando a opção [Reset], o sinal é resetado após o envio da mensagem.
Mail to address	Aqui, digita-se o e-mail do destinatário. Após clicar o botão [], é possíver selecionar até 8 destinatários de uma lista. A lista com endereços de e-mail é definida em [Setup] / [Network] / [Services] na caixa de diálogo [Setup SMTP Client Service].
Attach file	Introduzir aqui o nome de um arquivo de tendência ou de receita que deve ser anexado à mensagem. Se já existir um arquivo de tendência e de receita com o mesmo nome, o arquivo de tendência será anexado. O nome do arquivo não pode ter caracteres especiais nacionais como p. ex., Ä, Ö e Ü.

P4


Funções de rede e comunicação Serviços de rede

Enviar e-mail pelo bloco de sistema

Através de um salto de bloco para bloco de sistema [E-mail] (933), é possível imprimir e enviar mensagens no modo operacional.



10810AEN



10811AEN

Parâmetro	Descrição
Send E-mail to	Especificar aqui o destinatário. É possível introduzir um endereço ou selecionar um item da lista global que é exibida pressionando a tecla <list> em painéis com teclados e/ou a tecla <mail> em painéis com tela sensível ao toque.</mail></list>
Subject	Introduzir aqui o assunto para a mensagem. O seu comprimento é limitado a 50 caracteres. O texto da mensagem é limitado a 10 linhas com 50 caracteres cada uma.



Funções de rede e comunicação

Serviços de rede



Controlador do painel

Utilizado para a comutação RUN/TRANSFER via TCP/IP. Clicar [Edit] e digitar o número da porta que deve ser especificada para a transferência. Normalmente, o número de porta não precisa ser alterado. Ativar a opção [User ID] se desejar que o nome do usuário e a senha sejam especificados antes da transferência. Os usuários são definidos em [Setup] / [Network] / [Accounts].

Modo transparente


Utilizado para a comunicação no modo transparente/passthrough na rede de painel via ETHERNET (ver também capítulo 9.1, "Comunicação" e 9.3, "Funções de rede"). Clicar [Configuration Transparent mode]. Neste caso, a unidade deve estar conectada através do TCP/IP.

Parâmetro	Descrição
IP settings	Normalmente, o número de porta 6004 não precisa ser alterado. Selecionar o protocolo desejado: UDP ou TCP.
Inverter/ PLC-systems	Definir se o modo transparente/passthrough deve ser conectado ao controlador 1 ou 2.
Mode	Selecionar como tipo de comunicação o modo transparente ou passthrough. Especificar em [Timeout] um intervalo de tempo em segundos após o qual o painel retorna do modo passthrough para o modo operacional, se nenhuma comunicação passthrough tiver ocorrido.

Servidor WWW

Através desta função é possível configurar o servidor da web no painel. Um servidor WWW é um programa que utiliza o modelo cliente / servidor e o Hypertext Transfer Protocol (HTTP) para transferir arquivos que formam websites de usuários de internet (com computadores nos quais se encontram clientes HTTP).

Ver também capítulo 9.3, "Funções de rede no painel".



Parâmetro	Descrição
Account name	A definição de um nome da conta protege páginas HTML no painel com senhas. Contas são definidas em [Setup] / [Network] / [Accounts].



Funções de rede e comunicação Contas de rede

Parâmetro	Descrição
Password	Introduzir a senha. Todas as páginas HTML são protegidas com este nome de conta e senha. Para proteger um página individual com um outro nome de conta e senha, acrescenta-se o seguinte código ao header HTML. <html> <head> <meta 1)="" content="12345" name="superuser"/> </head> Aqui encontra-se o código HTML restante. </html>


1) "superuser" representa o nome da conta e "12345" representa a senha.



O código exibido acima deve estar incluído no header. Os parâmetros *Name* e *Content* devem ter um nome de conta e/ou uma senha.

9.5 Contas de rede

Em [Setup] / [Network] / [Accounts] é definido quem deve ter acesso aos serviços de painel que solicitam uma identificação. Através desta função, cria-se um controle de autorização. Desta forma, um nome de usuário e uma senha são criados para diferentes usuários que devem ter acesso a diferentes serviços na rede. Os nomes de conta e as senhas não podem ter caracteres especiais nacionais.



De acordo com a figura acima, a conta com o nome "Superuser" autoriza o acesso a todas as funções de rede que exigem uma identificação. Com o auxílio dos botões, é possível atualizar, acrescentar e deletar contas da lista.

Parâmetro	Descrição
Account name	Introduzir um nome de conta.
Password	Introduzir uma senha para a conta.



Funções de rede e comunicação Contas de rede



Direitos de acesso

Parâmetro	Descrição
Serial connect	O usuário pode estabelecer uma conexão serial (PPP). Esta opção deve estar ativada.
Access terminal controller	É utilizado para a comutação RUN/TRANSFER via TCP/IP. Esta opção deve estar ativada.
FTP Access	O usuário tem acesso de leitura no servidor FTP (painel).
FTP Write	O usuário tem acesso de escrita no servidor FTP. Para tanto, também é necessário um acesso FTP.



Dados técnicos e folhas dimensionais Dados técnicos gerais

10 Dados técnicos e folhas dimensionais

10.1 Dados técnicos gerais

Indicador

	DOP11A-10	DOP11A-20	DOP11A-30	DOP11A-40	DOP11A-50
Resolução gráfica (pixel)	Sem gráfico	240 x 64	320 x 240	320 x 240	640 x 480
Linhas x caracteres de texto	2 x 20		Gra	áfico	
Tamanho de tela ativa, L x A	73,5 x 11,5 mm	127,2 x 33,9 mm	115,2 x 86,4 mm	115,2 x 86,4 mm	211,2 x 158,4 mm
Iluminação de fundo		peratura ambiente de C. LED.	50000 h a uma temperatura ambi- ente de +25 °C. Touch Screen. CFL.	50000 h a uma temperatura ambi- ente de +25 °C. CFL.	50000 h a uma temperatura ambi- ente de +25 °C. Touch Screen.
Ajuste do contraste	Através do regula- dor; posição: canto superior direito no lado traseiro do painel.	Através do bloco do sistema			
Monitor	Monitor LCD (cristal líquido), monocromático, 2 linhas com 20 caracteres cada, caracteres tama- nho 5 mm	Monitor LCD (cristal líquido), 240 x 64 pixels, monocromático, 4 linhas com 20 caracteres cada ou 8 linhas com 40 caracteres cada.	Monitor LCD (cristal líquido), 320 x 240 pixels, 256 cores (gráfico e texto)	Monitor LCD (cristal líquido), 320 x 240 pixels, 256 cores (gráfico e texto)	Monitor TFT, 640 x 480 pixels, 256 cores (gráfico e texto)



Dados técnicos e folhas dimensionais

Dados técnicos gerais



Dados técnicos

	DOP11A-10	DOP11A-20	DOP11A-30	DOP11A-40	DOP11A-50	
Teclado	Bloco de teclas numéricas Bloco de teclas de navegação teclas de função sem LEDs	Bloco de teclas numéricas Bloco de teclas de navegação Steclas de função I6 LEDs (vermelho / verde)	Touch resistivo	Bloco de teclas numéricas Bloco de teclas de navegação fle teclas de função fle LEDs (vermelho / verde)	Touch resistivo	
Material do teclado / material da frente da unidade	Teclado-mem- brana com cober- tura de poliéster Overlay Autotex F207 com pressão de lado traseiro 1 milhão de operações	Teclado-membrana com cobertura de poliéster Overlay Autotex F207 com pressão de lado traseiro 1 milhão de operações	Touch Screen Poliéster sobre vidro 1 milhão de operações	Teclado-membrana com cobertura de poliéster Overlay Autotex F207 com pressão de lado traseiro 1 milhão de operações	Touch Screen Poliéster sobre vidro 1 milhão de operações	
Objetos gráficos	Não		Sir	n		
Relógio de tempo real	±10 PPM + In	dicação de irregularidad dicação de irregularidad A vida útil da bater	de devido a temperatura e geral máxima: 1 minu ia do relógio de tempo	ito/mês = 12 minutos/a	e alimentação. no.	
Tensão de alimenta- ção		4 V (CC 20-30 V), de 3 p			CA 100–240 V, 50/60 Hz, de 3 pinos, contato de conexão CE	
		ilimentação de tensão deve corresponder às exigências de SELV de acordo com IEC 950 ou IEC 74 UL: A tensão de alimentação deve ser feita de acordo com as diretivas para a alimentação de tensão da classe 2.				
Consumo de corrente com tensão de ser- viço	Máx: 200 mA	Sem carga: 300 mA Carga máx.: 450 mA	Máx: 400 mA	Sem carga: 300 mA Carga máx. com placa de ampliação: 550 mA	Máx: 0,17 – 0,35A (CA 240 – 100 V)	
Temperatura ambi- ente		l	0 até + 50 °C			
Temperatura de armazenagem			–20 até +70 °C			
Umidade do ar		Máx	. 85% (sem condensaç	ão)		
Medidas dianteiras L x A x P	142 x 90 x 3,5 mm	214 x 194 x 6 mm	200 x 150 x 5 mm	276 x 198 x 5,7 mm	290 x 247 x 6 mm	
Profundidade de montagem	29 mm sem conector Sub-D e 96,5 mm com conector Sub-D	69 mm sem conector Sub-D e 110 mm com conector Sub-D	70 mm sem conector Sub-D e 70 mm com conector Sub-D	87 mm sem conector Sub-D e 110 mm com conector Sub-D	109 mm sem conector Sub-D e 130 mm com conector Sub-D	
Grau de proteção da parte frontal da unidade		IP65, NEMA 4, NEMA	4X (só para interiores)		IP65, NEMA 4	
Grau de proteção da parte traseira			IP20			
Material de proteção da parte traseira	Alumínio e zinco		Chapa de aço croma	atizada em amarelo		
Peso	Sem conector Sub-D: 0,5 kg	Sem conector Sub-D: 1,5 kg	Sem conector Sub-D: 1,5 kg	Sem conector Sub-D: 1,7 kg	Sem conector Sub-D: 3,3 kg	
Memória	Memória flash: 64 kB para o apli- cativo	Memória	ı flash: 400 kB para o a	plicativo	Memória flash: 1600 kB para o aplicativo	
Testes EMC no painel		inel cumpre as determin de acordo com: EN 5008				
Autorização UL		UL 50	08, UL 1604 (classe I D	iv 2)		
Certificado DNV	Certificado da "Det N	lorske Veritas Typgodkä B, vibração A, ca	nnande" para as classe apa de proteção C (só t		midade relativa do ar	
Encaixes de placas opcionais	Nenhum	1 encaixe de placa opcional	1 encaixe de placa opcional	2 encaixes de placas opcionais	2 encaixes de placas opcionais	



Dados técnicos e folhas dimensionais

Dados técnicos gerais

Funcionalidade

	DOP11A-10	DOP11A-20	DOP11A-30	DOP11A-40	DOP11A-50			
Gerenciamento de alarme	Não		Sim					
Intervalos por canal de tempo	4							
Gerenciamento de receita	Sim							
Modo Passthrough	Sim							
Protocolo duplo	Sim							
Servidor da web	Não Sim, com opcional ETHERNET							
Função de impressão			Sim					

Comunicação

	DOP11A-10	DOP11A-20	DOP11A-30	DOP11A-40	DOP11A-50
Interfaces seriais	Interface separada para programação e comunicação com conversor. RS-232 RS-485/RS-422 interfaces de utilização simultânea.	Interface separada para programação e comunicação com conversor. RS-232 RS-422 interfaces de utilização simultânea.	Interface separada para programação e comunicação com conversor. RS-232 RS-422 RS-485 2 interfaces de utilização simultânea.	Interface separada para programação e comunicação com conversor. RS-232 RS-422 interfaces de utilização simultânea.	Interface separada para programação e comunicação com conversor. RS-232 RS-422 interfaces de utilização simultânea.
Fieldbus através de encaixe opcional	Sem possibilidade de opção	PROFIBUS-DP ou ETHERNET		• PROFIBUS-DP e / ou • ETHERNET	• PROFIBUS-DP e / ou • ETHERNET
Porta serial RS-422	Conector Sub	o-D de 25 pinos, coned	ctor montado com para	afusos de fixação padr	ão 4-40 UNC.
Porta serial RS-232	Conector S	Sub-D de 9 pinos, plug	montado com parafus	sos de fixação padrão	4-40 UNC.
Porta serial RS-485	No conector Sub-D de 25 pinos encon- tram-se combina- dos RS-422 e RS-485. Conector montado com parafusos de fixação padrão 4-40 UNC.		Contato de cone- xão de 4 pinos, conector montado		





10.2 Atribuição dos pinos

RS-232

Conector macho Sub-D de 9 pinos	Borne nº	Denominação	Sentido do sinal do painel ↔ XXX
	1	+5 V >200 mA ¹⁾	←
	2	TxD	\rightarrow
	3	RxD	←
6 • 1	5	0V	
2	7	CTS	←
3	8	RTS	→
8 4	9		
9			
●5			

¹⁾ Não conectado

RS-485 Válido somente para DOP11A-10.

Conector fêmea Sub-D de 25 pinos	Borne nº	Denominação	Sentido do sinal do painel ↔ XXX
	2	Tx/Rx+	\leftrightarrow
	15	Tx/Rx-	\leftrightarrow
10	6	Tx/Rx-/ 120 Ω ¹⁾	
1 ○141	19	Tx/Rx+ 1)	
² O O ¹⁵	7,8	0V	
³ O O O O O O O O O O O O O O O O O O O			
140			
5 0 10			
$ O^{18} $			
6 O O 19			
⁷ O O ²⁰			
1871			
9 O 21			
10 0 22			
023			
11 O O ²⁴			
12 O O ²⁵			
13 0			

¹⁾ Jumper entre 6 e 19 ativa o resistor de terminação de 120 W da rede RS-485.



Dados técnicos e folhas dimensionais Atribuição dos pinos

Válido somente para DOP11A-30.

Conector macho Sub-D de 9 pinos	Borne nº	Denominação	Sentido do sinal do painel ↔ XXX
	1	Tx / Rx+	\leftrightarrow
1●)	2	Tx / Rx-	\leftrightarrow
2• \	3	0V	
3 •	4	(1)	
4•			

RS-422

Conector fêmea Sub-D de 25 pinos	Borne nº	Denominação	Sentido do sinal do painel ↔ XXX
\sim	2	+TxD	,
	15	-TxD	
10014	3	+RxD	
² O O 15	16	–RxD	←
1 1 0 1	4	+RTS	
4 0 016	17	-RTS	→
5 0 10	5	+CTS	
018	18	-CTS	←
6 O O19	20	1)	
⁷ O O ²⁰	21	1)	
1 18 ∩ 1	7,8	0V	
9 0	14	+5 V <50 mA	→
10 O O ²²	12,13, 24,25	2) +5 V >200 mA	←
11 O O ²⁴	9	3) TxD	→
	10	3) RxD	←
13 O O ²⁵	22	3) CTS	←
	23	3) RTS	→

- 1) Borne n° 20 conectado internamente no painel no borne n° 21
- 2) Válido somente para DOP11A-10
- 3) Reservado



Dados técnicos e folhas dimensionais

Atribuição dos pinos



PROFIBUS-DP (placa opcional)


Conector fêmea Sub-D de 9 pinos	Borne nº	Denominação	Sentido do sinal do painel ↔ XXX
	1		
	2		
01	3	RxD/TxD-P	\leftrightarrow
60	5	DGND	
70 02	7		
80 3	8	RxD/TxD-NS	\leftrightarrow
	9		
90 05			

ETHERNET 10 BaseT (placa opcional)

Conector RJ45	Borne nº	Denominação	Sentido do sinal do painel ↔ XXX
	1	Tx+	\rightarrow
	2	Tx-	→
	3	Rx+	←
	6	Rx-	←
-8			




10.3 DOP11A-10






10.4 DOP11A-20






10.5 DOP11A-30








10.6 DOP11A-40





10.7 DOP11A-50





11 Anexo

11.1 Teclado-membrana

Resistência a solventes para Autotex 2

Substâncias compatíveis

O material do painel de operação é Autotex 2. De acordo com a norma DIN 42 115 parte 2, o painel pode ser exposto aos seguintes materiais durante um período de mais de 24 horas sem sofrer alterações visíveis:

- Etanol
- Ciclohexanol
- Álcool diacetonol
- Glicol
- Isopropanol
- · Glicerina
- Metanol
- Triacetina
- Dovanol DRM/PM
- Acetona
- Metiletilcetona
- Dioxano
- Ciclohexanona
- Metilisobutilcetona
- · Isoforona
- Amoníaco <40%
- Hidróxido de sódio <40%
- Hidróxido de potássio <30%
- · Carbonato de alcalina
- Bicarbonato
- Ferrocianeto de potássio / Ferricianeto de potássio
- Acetonitrina
- · Busulfato de sódio
- 1.1.1 Tricloroetano
- Etilacetato
- Éter dietílico
- · Butilacetato n
- Amilacetato
- Éter etilenoglicolmonobutileno
- Éte
- · Hipoclorido de sódio <20%
- Água oxigenada <25%
- Carbonato de potássio
- · Gasolina para motor

- Formaldeído 37% 42%
- Acetaldeído
- · Hidrocarboneto alifático
- Toluol
- Xileno
- Aguarrás
- Ácido fórmico <50%
- Ácido acético <50%
- Ácido fosfórico <30%
- Ácido clorídrico <36%
- Ácido nítrico <10%
- Ácido tricloroacético <50%
- Ácido sulfúrico <10%
- · Óleo de corte
- · Óleo diesel
- Óleo de linhaça
- Óleo de parafina
- Óleo de rícino soprado
- Óleo de silicone
- Terebintina
- Óleo universal para freios
- Decona
- · Gasolina de aviação
- · Detergente em pó
- Amaciante
- Ferro triclorídrico
- Ferro biclorídrico
- Dibutifitalato
- Dietibutifitalato
- · Carbonato de nátrio
- Água doce
- · Água salgada
- Creosoto

Autotex não apresenta nenhuma alteração visível em caso de exposição a vinagre de ferro durante menos de uma hora, de acordo com a norma DIN 42 115 parte 2.



Substâncias nocivas

As seguintes substâncias não devem entrar em contato com o painel de operação.



- · Ácidos minerais concentrados
- · Lixívia concentrada
- Vapor de alta pressão a mais de 100 °C
- Benzina
- Biclorometano

Substâncias que não provocam alteração de cor

Os seguintes reagentes não causam nenhuma alteração de cor em caso de exposição durante 24 horas e a uma temperatura de 50 °C:

- Top Job
- Ajax
- Persil
- Café
- Fantastic
- Formula 409

- Suco de uva
- Jet Dry
- Vim
- Wisk
- Lenor
- Downey

- Ariel
- Leite
- Gumption
- Domestos
- Vortex
- Windex

Substâncias que provocam alteração de cor

Em observação exata, foi constatada uma leve alteração de cor no contato com as seguintes substâncias:



- Suco de tomate
- · Ketchup de tomate
- Suco de limão
- Mostarda





11.2 Download do programa de sistema

O painel de operação está equipado com um programa de sistema (sistema operacional) que no fornecimento está armazenado na memória. O programa de sistema pode ser trocado, p. ex., na atualização para uma versão mais atual. O seguinte equipamento é necessário para transferir o programa de sistema para o painel:

- PC
- Cabo de conexão entre o PC e o painel de operação (PCS11A)
- Programa de PC SYSLOAD. EXE (System Loader, símbolo no grupo de programa DOP-Tools)
- · Arquivo com novo programa de sistema

A transferência é feita da seguinte maneira:

- 1. Ligar o cabo de conexão entre o PC e o painel de operação.
- 2. Iniciar o programa de PC selecionando no menu inicial o item [Programs] / [Drive Operator Panels DOP] / [DOP Tools] / [DOP System Loader].

Não é necessário fazer nenhuma configuração no painel de operação.

É possível definir a porta de comunicação e a velocidade de transmissão em [Options] / [Comm Settings] em [DOP-Tools] / [DOP System Loader].



Em caso de substituição do programa de sistema por uma versão mais antiga, a caixa de controle deve estar ativada para sobrescrever o driver do controlador.

Se o download de um novo programa de sistema falhar (*.arquivo bin) após ter clicado [Send] em [DOP-Tools] / [DOP System Loader], o painel é colocado automaticamente no modo sysload. Quando o painel estiver no modo sysload, é possível tentar mais um vez baixar o programa de sistema.



12 Índice Alfabético

A		Biblioteca de alarme ALARMS	239
Access, Acesso	120, 160	Biblioteca de mensagens	182
Acessórios	20	Biblioteca de receita RECIPE	239
Ajuste do contraste	39	Biblioteca de tendência TRENDS	240
Ajuste do relógio de tempo real	40	Biblioteca HTML	239
Alarm banner (objeto gráfico)	143	Biblioteca principal	238
Alarmes		Block list	99
Agrupamento de alarme	184	Block manager	99, 115
Configurações	186	Bloco	56
Definir grupos de alarme	184	Criar (com o gerenciador de bloco)	73
Enviar por e-mail	258	Definir	74
Gerenciamento	184	Definir cabeçalho de bloco	75
Importação	187	Programação	80
Mensagem de alarme	185	С	
No modo operacional	188	Caixa de ferramentas	
Página do alarme gráfico	190	Gerenciador de bloco de texto	00
Alteração de estação BDTP		Gerenciador de bloco de texto Gerenciador de bloco gráfico	
Alteração I/O		Cálcular tamanho de receita	
Alterar configurações de projeto			
Ambiente de utilização		Cálculo de unidades técnicas	
Analog clock (objeto gráfico)		Cálculo do tamanho de tendência	
Analog fill (objeto gráfico)		Caracteres reservados	
Analog numeric (objeto gráfico)		CGI script	
Analog numeric table (objeto gráfico)		Chaves	
Anexar receita		Cliente BDTP	
Applet assinado		Cliente SMTP	•
Applet de painel		Códigos de controle para a impressora	
ASCII (objeto gráfico)		Colocação em operação	
Ativar console Java		Combinações de teclas	
Atribuição dos pinos		Comunicação com 2 controladores	220
RS-232		Comunicação com MOVIDRIVE [®] e MOVITRAC [®] 07	50
RS-422		Comunicação com conversores	39
RS-485		na interconexão RS-485	64
Atualizar driver	201	Comunicação indiciada com converso	
Da Internet	70	na interconexão RS-485	
De disquete		Conexão serial entre o painel de opera	
Avisos		e o conversor	
AVISOS		Configurações de comunicação	
В		no HMI-Builder	60
Bar graph (objeto gráfico)	133	Endereçamento de parâmetros e variá	veis 62
BDTP	252	Comunicação em rede	229
Biblioteca		Cliente SMTP	242
ALARMS	239	Recomendações	250
Biblioteca principal	238	Restrições	
HTML		Serial	
IMAGES	241	Servidor FTP	
RECIPE	239	Via ETHERNET	
TRENDS	240	Comunicação em rede serial	



Comunicação, efetiva53	Definir canais de tempo	201
Conexão com o PC22	4 Definir impressões	200
Conexão com os conversores	Definir níveis de segurança	196
de frequência SEW1	1 Deletar receitas	194
Conexão da impressora198	B Denominação do tipo	14
Conexão da placa opcional PFE11A Ethernet29	Diagram (objeto gráfico)	134
Conexão da placa opcional PFP11A	Digital clock (objeto gráfico)	146
PROFIBUS-DP30	Digital IIII (Objeto granoo)	130
Conexão da unidade básica	Digital symbol (objeto gráfico)	129
Conexão do Siemens S7 através de MPI & PCM11A3	Digital text (objeto gráfico)	
Conexão ETHERNET	Diriaitiica	
Conexão RS-422	Diretorio de receitas	
Conexão RS-485	100 111000 operacional	
Conexão serial	DOFTIA-10, estitutura da difidade	
Conexão UWS11A	DOP ITA-20, EStrutura da urildade	
	DOPTIA-30, estrutura da unidade	
Configurações da impressora	e DOI 1174-40, Collatala da dilladac	
Configurações de alarme	DOI TIA-50, estrutura da unidade	
Configurações de receita	Download do programa do sistema	
Configurações de transferência, projetos164	n Dilver duple	
Configurar porta de comunicação200	bynamic analog (objete grance)	
Controla Controla	Dynamic bitmap nanding (objeto granco)	126
Controls	_	
Controle de tempo	I — Francisco de Calles	178
Controle, gráfico118	Endereçamento de parâmetros e variáveis	
Conversor	Enviar alarmes por e-mail	
Comunicação indiciada na interconexão RS-48565	·	
Comunicação na interconexão RS-48564		
Conversor de frequência, conexão1		
Cores118		29
Country settings		
Criar e transferir receitas com o programa	RS-485	
do controlador194		
Criar projetos52	•	
Blocos		
Comunicação efetiva53	3	
Estrutura dos menus55	г 5	
Formatos de sinal56	Feedback de entrada	244
Programação de um projeto52	Foina dimensional	
Criar receitas no painel193	DOPTIA-10	
Cursor de espera244	DOPTIA-20	
	DOPTIA-30	
D	DOP11A-40	
Dados técnicos		
Comunicação266		
Funcionalidade266		
Indicador264		
Informação geral268		
Definição da escala de unidades	Formatos de sinal	
técnicas 118 159	9 Fornecimento	14



Índice Alfabético

Função de segurança	6	Н	
Funções de joystick	42	HMI-Builder	
Funções multi-idioma	207	Atualizar driver	70
Funções, painel	35	Configurações de comunicação	60
G		Criar projetos	68
Gerenciador de bloco		Descrição	57
Ajustes	115	Iniciar	68
Gerenciador de bloco de texto	113	Instalação	57
Abrir	80	Linha de status	58
Caixa de ferramentas		Menu	58
Definir		Pré-requisitos do sistema	57
Mouse		Selecionar idioma	68
Teclas		1	
Gerenciador de bloco gráfico		l/O Browser	70
Abrir		Idioma do aplicativo	
Agrupar objetos		Idioma do sistema definido pelo usuário	
Caixa de ferramentas		Idiomas do aplicativo no modo operacional	
Criar objetos		Importação de alarme	
Criar tabelas		•	101
Cursor		Impressora Códigos de controle	201
Mouse		Conexão	
Posicionar objetos	_		
Selecionar vários objetos		Configurações	
Símbolos		Status	
Teclas		Imprimir blocos de texto	
Gerenciador de símbolos	01	Imprimir blocos gráficos	
Criar	02	Imprimir projetos	
Deletar		Indicação de estado	
Duplicar		Indicações de segurança	
Editar		Indicador	
Exportar	_	Indicador operacional ao iniciar a unidade	
Função Mais		Índice de idiomas	
-		Índice no cliente de rede	
ImportarSímbolo estático		Informações sobre irregularidades	
		Instalação	
Gerenciamento de alarmeGerenciamento de idiomas	•	Conforme UL	
		HMI-Builder	
Copiar objetos		Instalar driver	
Îndice de idiomas		Introdução	
Referência cruzada		Irregularidade de boot	
Unicode		Irregularidade de operação	50
Utilização		J	
Gerenciamento de receita		Jump (objeto gráfico)	131
Anexar		L	
Cálcular tamanho de receita		_	200
Com programa do controlador		LEDs	
Criar		Definir	
Deletar		Lista de irregularidades	
Transferir	193	Login	197



М		0	
Macros	217	Objetos de texto dinâmicos	161
Acrescentar	217	Objetos gráficos	
Ativar	219	Alarm banner	
Editar	219	Analog clock	
Mensagens de alarme	185	Analog fill	
Mensagens de irregularidade		Analog numeric	
Menu		Analog numeric table	
Block list	99	ASCII Bar graph	
Block manager9		Diagram	
Edit		Digital clock	
		Digital fill	
File		Digital symbol	
Functions		Digital text	
Help		Dynamic analog	
I/O Cross reference		Dynamic bitmap handling	126
Layout	116	Dynamic digital	126
Name list	100	Jump	131
Object	116	Message	
Setup	103	Multiple selection	
Symbol manager	100	Multiple symbol	
Toolbar	101	Slider	
Transfer	117	Speedometer	
View	99	Static / dynamic	
Window	117	Touch key Trend	
Message (objeto gráfico)	150	VU-meter	
Modem		Objetos gráficos digitais	
Conexão	227	Objetos manobráveis	
Configurações		Objetos analógicos	
Transferência		Objetos digitais	
Modo de configuração (SETUP)		Selecionar	
• • • •		Opções	
Modo operacional (RUN)		Operar blocos de texto	162
Modo Passthrough		Operar blocos gráficos	153
Modo Passthrough via ETHERNET		P	
Modo sem protocolo		Pacotes de sinal	251
Modo transparente22		Parâmetros gerais	
Modo transparente via ETHERNET	251	Peripherals	
Modos de operação (RUN e SETUP)	38	Placa opcional	
Montagem	12	ETHERNET 10 BaseT	269
Montagem do painel de operação	12	PROFIBUS DP	269
Mostrar painel	78	Placas de expansão	
Multiple selection (objeto gráfico)	148	PFE11A para ETHERNET TCP/IP	
Multiple symbol (objeto gráfico)	147	PFP11A para PROFIBUS-DP	
		Plaqueta de identificação	
N		Primeira ligação	
Name list	100	PROFIBUS-DP (placa opcional)	269



Índice Alfabético

Programação	11, 52	Т	
Projeto		TCP/IP	
Alterar configurações	72	Transferência	167
Criar	68	Teclado alfanumérico	157
Imprimir	198	Teclado no painel	
Transfer	44	Teclado-membrana	
Transferir	163	Teclas alfanuméricas	
R		Teclas de função	
Reciclagem	6	Definir7	
Referência cruzada I/O		Fazer salto para bloco	•
Reparo		Globais	
Resistência a solventes		Integradas	
Return codes		Locais	
RS-485			
Comunicação com conversores	64	Teclas de função integradas Teclas de setas	
Comunicação indiciada com con			
-	versores	Tela sensível ao toque	
S		Tendências	
Salvar arquivos HTML via FTP		Arquivos de tendência	
Selecionar idioma	68	Cálculo do tamanho de tendência	
Senhas		Histórico	
Alterar durante a operação		Objetos de tendência13	
De multi acesso		Tendência de tempo real	
Definir		Tensão de alimentação	
Para transferência de projetos	197	Terminal options	110
Service		Tool bar	101
Serviços de rede		Transferência	
Servidor BDTP	•	Modem	167
Servidor FTP	•	Serial	167
Servidor WWW	245, 261	TCP/IP	167
Símbolos		Transferir dados de tendência	216
Criar		Transferir projetos	14, 163
Slider (objeto gráfico)	138	Configurações de transferência	164
Software de programação		Transferir receitas ao controlador	193
Atualizar driver		Troca de dados no controlador	221
Criar projetos		Trocar controlador	72
Descrição		Trocar painel	72
Iniciar HMI-Builder			
Instalação		U	
Linha de status		Unicode	
Menu		Limitações	
Selecionar idioma		No software de programação	
Speedometer (objeto gráfico)		Utilizar painel como interface de comunicação	o . 225
SSI script		V	
Static / dynamic (objeto gráfico)			190
Status da impressora		Vinculação de blocos a alarmes	
Substâncias nocivas		Visualização baseada em texto e controle	
Symbol manager		Visualização gráfica e controle	
System signals	103	VU-meter (objeto gráfico)	136

SI	W	7
EURC	DRIVE	



Alemanha				
Administração Fábrica Vendas	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal Postfachadresse Postfach 3023 · D-76642 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 http://www.sew-eurodrive.de sew@sew-eurodrive.de	
Service Competence Center	Centro Redutores/ Motores	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D-76676 Graben-Neudorf	Tel. +49 7251 75-1710 Fax +49 7251 75-1711 sc-mitte-gm@sew-eurodrive.de	
	Centro Assistência eletrônica	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-1780 Fax +49 7251 75-1769 sc-mitte-e@sew-eurodrive.de	
	Norte	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße 40-42 D-30823 Garbsen (próximo a Hannover)	Tel. +49 5137 8798-30 Fax +49 5137 8798-55 sc-nord@sew-eurodrive.de	
	Leste	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D-08393 Meerane (próximo a Zwickau)	Tel. +49 3764 7606-0 Fax +49 3764 7606-30 sc-ost@sew-eurodrive.de	
	Sul	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D-85551 Kirchheim (próximo a Munique)	Tel. +49 89 909552-10 Fax +49 89 909552-50 sc-sued@sew-eurodrive.de	
	Oeste	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D-40764 Langenfeld (próximo a Düsseldorf)	Tel. +49 2173 8507-30 Fax +49 2173 8507-55 sc-west@sew-eurodrive.de	
	Drive Service Hotline/Plantão 24 horas		+49 180 5 SEWHELP +49 180 5 7394357	
	Para mais endereços, consultar os serviços de assistência na Alemanha.			

França			
Fábrica Vendas Assistência técnica	Haguenau	SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P. 20185 F-67506 Haguenau Cedex	Tel. +33 3 88 73 67 00 Fax +33 3 88 73 66 00 http://www.usocome.com sew@usocome.com
Montadoras Vendas Assistência técnica	Bordeaux	SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F-33607 Pessac Cedex	Tel. +33 5 57 26 39 00 Fax +33 5 57 26 39 09
	Lyon	SEW-USOCOME Parc d'Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F-69120 Vaulx en Velin	Tel. +33 4 72 15 37 00 Fax +33 4 72 15 37 15
	Paris	SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F-77390 Verneuil l'Etang	Tel. +33 1 64 42 40 80 Fax +33 1 64 42 40 88
	Para mais ende	ereços consulte os serviços de assistência na	França.





África do Sul				
Montadoras Vendas Assistência técnica	Joanesburgo	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box 90004 Bertsham 2013	Tel. +27 11 248-7000 Fax +27 11 494-3104 dross@sew.co.za	
	Cidade do Cabo	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box 36556 Chempet 7442 Cape Town	Tel. +27 21 552-9820 Fax +27 21 552-9830 Telex 576 062 dswanepoel@sew.co.za	
	Durban	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaceo Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605	Tel. +27 31 700-3451 Fax +27 31 700-3847 dtait@sew.co.za	
Argélia				
Vendas	Alger	Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach 16200 Alger	Tel. +213 21 8222-84 Fax +213 21 8222-84	
Argentina				
Montadoras Vendas Assistência técnica	Buenos Aires	SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37,5 1619 Garin	Tel. +54 3327 4572-84 Fax +54 3327 4572-21 sewar@sew-eurodrive.com.ar	
Austrália				
Montadoras Vendas Assistência técnica	Melbourne	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043	Tel. +61 3 9933-1000 Fax +61 3 9933-1003 http://www.sew-eurodrive.com.au enquires@sew-eurodrive.com.au	
	Sydney	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164	Tel. +61 2 9725-9900 Fax +61 2 9725-9905 enquires@sew-eurodrive.com.au	
Austria				
Montadoras Vendas Assistência técnica	Viena	SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien	Tel. +43 1 617 55 00-0 Fax +43 1 617 55 00-30 http://sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at	
Bélgica				
Montadoras Vendas Assistência técnica	Bruxelas	SEW Caron-Vector S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre	Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336 http://www.caron-vector.be info@caron-vector.be	
Brasil				
Fábrica Vendas Assistência técnica	São Paulo	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 50 Caixa Postal: 201-07111-970 Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250	Tel. +55 11 6489-9133 Fax +55 11 6480-3328 http://www.sew.com.br sew@sew.com.br	
	Para mais endereços consulte os serviços de assistência no Brasil.			
Bulgária				
Vendas	Sofia	BEVER-DRIVE GMBH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia	Tel. +359 (2) 9532565 Fax +359 (2) 9549345 bever@mbox.infotel.bg	
	-		·	





Camarões			
Vendas	Douala	Serviços de assistência eléctrica	Tel. +237 4322-99
vendas	Douala	Rue Drouot Akwa B.P. 2024 Douala	Fax +237 4277-03
Canadá			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Toronto	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1	Tel. +1 905 791-1553 Fax +1 905 791-2999 http://www.sew-eurodrive.ca l.reynolds@sew-eurodrive.ca
	Vancouver	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 7188 Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2	Tel. +1 604 946-5535 Fax +1 604 946-2513 b.wake@sew-eurodrive.ca
	Montreal	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 2555 Rue Leger Street LaSalle, Quebec H8N 2V9	Tel. +1 514 367-1124 Fax +1 514 367-3677 a.peluso@sew-eurodrive.ca
	Para mais endere	eços consulte os serviços de assistência no Canad	lá.
Chile			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Santiago de Chile	SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Endereço postal Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile	Tel. +56 2 75770-00 Fax +56 2 75770-01 sewsales@entelchile.net
China			
Fábrica Montadora Vendas Assistência técnica	Tianjin	SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin 300457	Tel. +86 22 25322612 Fax +86 22 25322611 http://www.sew.com.cn
Montadoras Vendas Assistência técnica	Suzhou	SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, 215021 P. R. China	Tel. +86 512 62581781 Fax +86 512 62581783 suzhou@sew.com.cn
Colômbia			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Bogotá	SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No. 132-60 Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá	Tel. +57 1 54750-50 Fax +57 1 54750-44 sewcol@sew-eurodrive.com.co
Coréia			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Ansan-City	SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate Unit 1048-4, Shingil-Dong Ansan 425-120	Tel. +82 31 492-8051 Fax +82 31 492-8056 master@sew-korea.co.kr
Croácia			
Vendas Assistência técnica	Zagreb	KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR 10 000 Zagreb	Tel. +385 1 4613-158 Fax +385 1 4613-158 kompeks@net.hr
Costa do Marfim			
Vendas	Abidjan	SICA Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique 165, Bld de Marseille B.P. 2323, Abidjan 08	Tel. +225 2579-44 Fax +225 2584-36





Dinamarca			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Kopenhagen	SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-30, P.O. Box 100 DK-2670 Greve	Tel. +45 43 9585-00 Fax +45 43 9585-09 http://www.sew-eurodrive.dk sew@sew-eurodrive.dk
Eslováquia			
Vendas	Sered	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Trnavska 920 SK-926 01 Sered	Tel. +421 31 7891311 Fax +421 31 7891312 sew@sew-eurodrive.sk
Eslovênia			
Vendas Assistência técnica	Celje	Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO – 3000 Celje	Tel. +386 3 490 83-20 Fax +386 3 490 83-21 pakman@siol.net
Espanha			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Bilbao	SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E-48170 Zamudio (Vizcaya)	Tel. +34 9 4431 84-70 Fax +34 9 4431 84-71 sew.spain@sew-eurodrive.es
Estônia			
Vendas	Tallin	ALAS-KUUL AS Paldiski mnt.125 EE 0006 Tallin	Tel. +372 6593230 Fax +372 6593231
EUA			
Fábrica Montadora Vendas Assistência técnica	Greenville	SEW-EURODRIVE INC. 1295 Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C. 29365	Tel. +1 864 439-7537 Fax Sales +1 864 439-7830 Fax Manuf. +1 864 439-9948 Fax Ass. +1 864 439-0566 Telex 805 550 http://www.seweurodrive.com cslyman@seweurodrive.com
Montadora Vendas Assistência técnica	São Francisco	SEW-EURODRIVE INC. 30599 San Antonio St. Hayward, California 94544-7101	Tel. +1 510 487-3560 Fax +1 510 487-6381 cshayward@seweurodrive.com
	Filadélfia/PA	SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey 08014	Tel. +1 856 467-2277 Fax +1 856 467-3792 csbridgeport@seweurodrive.com
	Dayton	SEW-EURODRIVE INC. 2001 West Main Street Troy, Ohio 45373	Tel. +1 937 335-0036 Fax +1 937 440-3799 cstroy@seweurodrive.com
	Dallas	SEW-EURODRIVE INC. 3950 Platinum Way Dallas, Texas 75237	Tel. +1 214 330-4824 Fax +1 214 330-4724 csdallas@seweurodrive.com
	Para mais endere	ços consulte os serviços de assistência nos EUA.	
Finlândia			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Lahti	SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN-15860 Hollola 2	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 7806-211 http://www.sew.fi sew@sew.fi
Gabão			
Vendas	Libreville	Serviços de assistência eléctrica B.P. 1889 Libreville	Tel. +241 7340-11 Fax +241 7340-12
Grã-Bretanha			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Normanton	SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR	Tel. +44 1924 893-855 Fax +44 1924 893-702 http://www.sew-eurodrive.co.uk info@sew-eurodrive.co.uk





Grécia			
Vendas Assistência técnica	Atenas	Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus	Tel. +30 2 1042 251-34 Fax +30 2 1042 251-59 http://www.boznos.gr info@boznos.gr
Hong Kong			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Hong Kong	SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong	Tel. +852 2 7960477 + 79604654 Fax +852 2 7959129 sew@sewhk.com
Hungria			
Vendas Assistência técnica	Budapeste	SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18	Tel. +36 1 437 06-58 Fax +36 1 437 06-50 office@sew-eurodrive.hu
Índia			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Baroda	SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd. Plot No. 4, Gidc Por Ramangamdi · Baroda - 391 243 Gujarat	Tel. +91 265 2831021 Fax +91 265 2831087 mdoffice@seweurodriveindia.com
Escritórios técnicos	Bangalore	SEW-EURODRIVE India Private Limited 308, Prestige Centre Point 7, Edward Road Bangalore	Tel. +91 80 22266565 Fax +91 80 22266569 salesbang@seweurodriveindia.com
	Mumbai	SEW-EURODRIVE India Private Limited 312 A, 3rd Floor, Acme Plaza Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai	Tel. +91 22 28348440 Fax +91 22 28217858 salesmumbai@seweurodriveindia.com
Irlanda			
Vendas Assistência técnica	Dublin	Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11	Tel. +353 1 830-6277 Fax +353 1 830-6458
Israel			
Vendas	Tel Aviv	Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 lirazhandasa@barak-online.net
Itália			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Milão	SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)	Tel. +39 2 96 9801 Fax +39 2 96 799781 sewit@sew-eurodrive.it
Japão			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Toyoda-cho	SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka 438-0818	Tel. +81 538 373811 Fax +81 538 373814 sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
Líbano			
Vendas	Beirut	Gabriel Acar & Fils sarl B. P. 80484 Bourj Hammoud, Beirut	Tel. +961 1 4947-86 +961 1 4982-72 +961 3 2745-39 Fax +961 1 4949-71 gacar@beirut.com
Lituânia			
Vendas	Alytus	UAB Irseva Merkines g. 2A LT-62252 Alytus	Tel. +370 315 79204 Fax +370 315 56175 info@irseva.lt





Luxemburgo			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Bruxelas	CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre	Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336 http://www.caron-vector.be info@caron-vector.be
Malásia			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Johore	SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya 81000 Johor Bahru, Johor Malásia Ocidental	Tel. +60 7 3549409 Fax +60 7 3541404 kchtan@pd.jaring.my
Marrocos			
Vendas	Casablanca	S. R. M. Société de Réalisations Mécaniques 5, rue Emir Abdelkader 05 Casablanca	Tel. +212 2 6186-69 + 6186-70 + 6186-71 Fax +212 2 6215-88 srm@marocnet.net.ma
Noruega			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Moss	SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss	Tel. +47 69 241-020 Fax +47 69 241-040 sew@sew-eurodrive.no
Nova Zelândia			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Auckland	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box 58-428 82 Greenmount drive East Tamaki Auckland	Tel. +64 9 2745627 Fax +64 9 2740165 sales@sew-eurodrive.co.nz
	Christchurch	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch	Tel. +64 3 384-6251 Fax +64 3 384-6455 sales@sew-eurodrive.co.nz
Países Baixos			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Rotterdam	VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus 10085 NL-3004 AB Rotterdam	Tel. +31 10 4463-700 Fax +31 10 4155-552 http://www.vector.nu info@vector.nu
Peru			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Lima	SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos # 120-124 Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima	Tel. +51 1 3495280 Fax +51 1 3493002 sewperu@terra.com.pe
Polônia			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Lodz	SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL-92-518 Lodz	Tel. +48 42 67710-90 Fax +48 42 67710-99 http://www.sew-eurodrive.pl sew@sew-eurodrive.pl
Portugal			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Coimbra	SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P-3050-901 Mealhada	Tel. +351 231 20 9670 Fax +351 231 20 3685 http://www.sew-eurodrive.pt infosew@sew-eurodrive.pt
República Checa			
Vendas	Praga	SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Luná 591 CZ-16000 Praha 6 - Vokovice	Tel. +420 220121234 + 220121236 Fax +420 220121237 http://www.sew-eurodrive.cz sew@sew-eurodrive.cz







Romênia			
Vendas	Bucareste	Cialas Tradinas CDI	Tal. +40.24.220.4220
Assistência técnica	Bucareste	Sialco Trading SRL str. Madrid nr.4 011785 Bucuresti	Tel. +40 21 230-1328 Fax +40 21 230-7170 sialco@sialco.ro
Rússia			
Vendas	São Petersburgo	ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box 263 RUS-195220 St. Petersburg	Tel. +7 812 5357142 +812 5350430 Fax +7 812 5352287 sew@sew-eurodrive.ru
Senegal			
Vendas	Dakar	SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar	Tel. +221 849 47-70 Fax +221 849 47-71 senemeca@sentoo.sn
Sérvia e Montenegro			
Vendas	Belgrado	DIPAR d.o.o. Kajmakcalanska 54 SCG-11000 Beograd	Tel. +381 11 3046677 Fax +381 11 3809380 dipar@yubc.net
Singapura			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Singapura	SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore 638644	Tel. +65 68621701 1705 Fax +65 68612827 sales@sew-eurodrive.com.sg
Suécia			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Jönköping	SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S-55303 Jönköping Box 3100 S-55003 Jönköping	Tel. +46 36 3442-00 Fax +46 36 3442-80 http://www.sew-eurodrive.se info@sew-eurodrive.se
Suiça			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Basileia	Alfred Imhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel	Tel. +41 61 41717-17 Fax +41 61 41717-00 http://www.imhof-sew.ch info@imhof-sew.ch
Tailândia			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Chon Buri	SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. Bangpakong Industrial Park 2 700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh Muang District Chon Buri 20000	Tel. +66 38 454281 Fax +66 38 454288 sewthailand@sew-eurodrive.co.th
Tunísia			
Vendas	Tunis	T. M.S. Technic Marketing Service 7, rue Ibn EI Heithem Z.I. SMMT 2014 Mégrine Erriadh	Tel. +216 1 4340-64 + 1 4320-29 Fax +216 1 4329-76
Turquia			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Istambul	SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri Sirketi Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR-81540 Maltepe ISTANBUL	Tel. +90 216 4419163 + 216 4419164 + 216 3838014 Fax +90 216 3055867 sew@sew-eurodrive.com.tr
Venezuela			
Montadora Vendas Assistência técnica	Valencia	SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319 Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo	Tel. +58 241 832-9804 Fax +58 241 838-6275 sewventas@cantv.net sewfinanzas@cantv.net













Como movimentar o mundo

Com pessoas que pensam rapidamente e que desenvolvem o futuro com você.

Com a prestação de serviços integrados acessíveis a todo momento, em qualquer localidade.

Com sistemas de acionamentos e controles que potencializam automaticamente o seu desempenho.

Com o conhecimento abrangente nos mais diversos segmentos industriais.

Com elevados padrões de qualidade que simplificam a automatização de processos.





Com uma rede global de soluções ágeis e especificamente desenvolvidas.

Com idéias inovadoras que antecipam agora as soluções para o futuro.

Com a presença na internet, oferecendo acesso constante às mais novas informações e atualizações de software de aplicação.







SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Av. Amâncio Gaiolli, 50 - Bonsucesso 07251 250 - Guarulhos - SP sew@sew.com.br